

食品接触清单

部件名称	材质	备注
绞肉刀组	不锈钢 30Cr13+聚甲基丙烯酸酯	/
搅拌碗	不锈钢06Cr19Ni10/玻璃	选配
搅拌碗盖	丙烯酸-苯乙烯共聚物 (AS)	/
钢轴	不锈钢 06Cr19Ni10	/
密封圈	聚二甲硅氧烷	/

注：本产品与食品接触零部件符合食品安全国家标准。
执行标准：GB4806.1-2016, GB4806.7-2016, GB4806.9-2016
GB4806.11-2016, GB4806.5-2016

装箱明细

名称	数量	名称	数量
主机	1	绞肉杯	1
绞肉刀	1	副绞肉刀	1
防滑垫	1	绞肉杯盖	1
刮刀	1	说明书(含保修卡)	1

7

环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	镉 (Cd)	汞 (Hg)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
绞肉杯组	○	○	○	○	○	○
绞肉刀组	○	○	○	○	○	○
硅胶件	○	○	○	○	○	○
杯盖	○	○	○	○	○	○
电机总成	○	○	○	×	○	○
主体	○	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○
其它(螺丝)	○	○	○	×	○	○

本表格依据SJ/T11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。

有害物质限制使用标志	说明
	环保使用期限10年：表示本产品中含有的有害物质不会发生外泄或突变，用户在产品说明书所述情况下正常使用本产品不会对环境造成严重污染或对人体健康造成严重损害的期限。
	箭头循环标志：表示本产品可回收利用。超过使用期限或经过维修无法正常工作后，不应随意丢弃，请交由正规回收渠道以及有废弃电器电子产品处理资格的企业处理，正确的处理方法请查阅国家或当地有关旧电器电子产品处理的规定。

以上标识均依据中国有害物质限制使用管理办法及其配套标准SJ/T11364要求执行。本产品长期使用不会对人体产生危害，请放心使用。

8

注意事项

本产品输入电压为220V~50Hz，请确认后再使用。
在拆、装或清洗产品的任何部件之前，请务必断开电源。
使用前请检查电源线、插头等其它零件是否损坏，如发现损坏请停止使用产品，请及时与本公司客户服务部门联系，请勿自行拆卸修理，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换以免发生危险。
使用过程中如产品需维修，请与本公司客户服务部门联系，或直接向本公司指定的维修点进行修理，切勿自行拆卸，以免发生危险。
加入食材前，请把各部件安装好，特别是确保绞肉刀架安装到位，运转自如。放入食材不可超过搅拌指南所要求的。
严禁杯体空转（即杯中无食材）或超负荷使用。
请勿将绞肉杯放置微波炉加热或冰箱内冷冻，以免造成杯体破裂。
本产品不能用来加工过硬的和多水份食材，例如：咖啡豆、大豆、阿胶、大米或冻肉等类似食材。
产品工作时，严禁接触到刀片、电机等可拆卸部件，以免造成伤害或使产品受损。请严格按照规定工作时间操作；连续工作时间建议操作30秒，如未能达到您所需的效果，应断开电源冷却2分钟后再次加工。以完成上述任一功能之后停止2分钟为一个周期，连续工作3周期，必须停止 15-20 分钟，待电机冷却后再工作。此法有利于延长产品寿命。
加工完毕，请待电机和刀片停止转动，并确保断开电源后，再取下主体。如在操作过程中产品停止工作，可能是电机温控保护造成，请关闭开关，断开电源，冷却20-30分钟后再次使用。
本产品主副刀、碗盖可以用温热水清洗，不允许用微波炉消毒，也不能用于冰箱内冷冻，以避免受热或温度太低变形损坏。与食材相接触的部件材料均符合食品级认证要求，干净、卫生、可靠。
请勿将主体放入水或其它液体中，也不能在水或其它液体下冲洗。
请勿使用钢丝球、研磨性清洁剂或腐蚀性液体（例如：汽油或丙酮）来清洁产品。请勿将本产品任何部件放入洗碗机内清洗。
产品应储存在儿童不易触及的地方，切勿让肢体不健全、感觉或精神上有所障碍或缺乏相关经验和知识的人（包括儿童）使用或玩弄本产品。
本产品仅适用于个人或家庭使用，不适合商用，不要在户外使用。
长时间不使用，请断开电源。
注意：取出刀片，排空绞肉盘和清洗时，小心刀片伤手！

9

保修卡

相关信息（用户填写）

用户姓名	常用电话
通讯地址	
产品型号	产品编号
购买店铺	购买日期
发票号码	

维修记录

维修日期	
故障内容	
处理详情	
维修单位名称	
维修员签名	
维修单位电话	

在购买本产品时，请立即填写此保修卡；请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司；维修时请携带保修卡及有效发票正本。

服务承诺

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。本产品实行整机一年保修期。保修期的起始日期以产品及原日期为准。


凡属下列情况之一的，不属保修范围。

- 1.用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏；
- 2.经非本公司指定维修部维修，或用户自行拆卸、维修；
- 3.产品附件（如饭勺、汤勺、接浆杯等）、印刷品（如说明书等）和赠品等损坏；
- 4.使用非我司产品标配的赠品和配件，造成损坏；
- 5.发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改；
- 6.非家庭使用（如经营、商用、公司集体）的产品；
- 7.超出保修期；
- 8.无有效发票；
- 9.因不可抗力造成损坏；


维修电话：400-930-9983

不属于保修范围的产品，将提供收费维修服务，本公司客户服务中心仍热情为您服务。

产品简介



操作面板



部件说明



序号	部件名称	功能
1	慢速档 I	适用于较易切削的食物如：蔬菜类等，用于控制产品的开、关。
2	快速档 II	适用于较坚韧的食物如：肉类、红萝卜等，用于控制产品的开、关。
3	主体	产品主要部件，内有电机等部件，是产品动力源，提供动力。
4	绞肉杯盖	序号盖在绞肉杯上，起到安全防护的作用。
5	副绞肉刀 (可选配置)	装配在主绞肉刀上，与绞肉杯、绞肉杯盖组合，可制作果蔬馅、果蔬泥。
6	主绞肉刀	与副绞肉刀，绞肉杯、绞肉杯盖组合，可制作肉馅、肉泥。
7	绞肉杯	用于盛放食材，与主绞肉刀和副绞肉刀、绞肉杯盖组合，可制作肉馅、肉泥。

使用方法

- 1.在初次使用产品前，请彻底清洗与食材接触的部件。
- 2.接通电源后，用手轻按机头上的快档/慢档，产品开始工作，手放开后，机器停止工作。

2

① 安装与使用：



- 1.肉类品制作方法：可以选择单层刀单独使用，也可以选择双层刀配合使用，将绞肉刀放进绞肉杯体内，加工前将肉类的筋、骨、皮去掉，将食材切成 1-2 厘米块状放入绞肉杯体内，制作量不能超过绞肉杯的肉类产品制作上限制度线。

3

果品、蔬菜类制作方法：
选择双层刀配合使用，将绞肉刀放进绞肉杯体内，将食材切成条状或块状，条状宽度1-2厘米，长度不超过5-10厘米；块状食材不要超过2-3厘米。制作量不能超过绞肉杯体总量的五分之一，能使盖子完全吻合的盖在绞肉杯体上边为宜。

- 1.接通电源，轻手压开关，开始工作，一次连续工作时间建议不超过30秒。

- 2.加工完成，断开电源，待刀片停止转动，将主机取下打开透明盖，取出绞肉刀，用刮刀或者筷子将食材取出；

- 3.如果食材粘在绞肉杯上，请关闭开关，断开电源，用刮刀或者筷子刮下后再进行加工。

- 4.本机器不能用来干磨大豆、阿胶、大米、冻肉等过硬食材和多水份的液体食材。

- 5.如果产品因为食材分布不均匀而抖动，请关闭开关，断开电源把食材均匀地分布在杯体内，再开启电源。

- 6.如在30秒内未达到所要求的效果，请松开电源开关，间隔2分钟后再次进行加工，此法有利于延长产品寿命。

搅拌指南

食物	份量或数量	建议搅拌时间	备注
肉类	300g	10秒	去皮、筋、骨切成每块5-10克
白菜、大头菜、芹菜类	300g-500g	8-10秒	/
胡萝卜、黄瓜、大蒜类	300g-500g	8-12秒	/
干辣椒	200g	8-12秒	/

4

产品特点


1. “S”形刀片设计，绞肉效果出众。
2. 微动开关设计上，随意控制粉碎程度，安全实用。
3. 电机过热保护装置，安全可靠。
4. 不锈钢碗，健康卫生，易清洗。
5. 玻璃碗，透明可视，健康卫生，易清洗。
6. 可拆卸部件，清洗方便。
7. 行星齿轮箱变速结构，运行平稳，噪音小，绞切有力。
8. 随机配送刮刀，轻松取出食物。

产品参数

产品名称	产品型号	额定电压	额定频率	额定功率	类别
布谷绞肉机	BG-BL7	220V~	50Hz	240W	(II类电器)

产品执行标准：
GB4706.1-2005《家用与类似用途的安全第1部分：通用要求》
GB4706.30-2008《家用与类似用途电器的安全厨房机械的特殊要求》

电路图



5

清洁保养

用完请立即清洗绞肉杯、刀片、透明盖、刮刀。
马达、主机、启动开关不能用清水清洗，不能浸入水中或其它液体中。需要清洁时可用柔软的湿布擦拭。
在清水中加放适量洗涤剂，用清洁布进行清洗，用温水效果更好。
刀片非常锋利，不能直接用手接触，为了避免受伤，清洗的水要非常清澈，使您在清洗过程都能看到刀片。
清洗好后，请将产品各部件擦干或晾干，再重新组装，收纳起来。
严禁对本产品各部件进行高温消毒。

异常自检

故障现象	原因分析	故障排除
通电后，启动开关，产品不工作。	绞肉杯盖未盖好。	盖好绞肉杯盖。
最开始几次使用产品时，电机发出难闻的气味。	新电机最初使用正常现象。	如果多次使用后，产品仍会发出此气味，请送至最近的维修点检测。
使用中停机	电压过低，电机温控保护。	检查电压是否过低，停止20-30分钟后再次使用。
异常震动或噪音大	绞肉刀架未安装到位，产品放置不平稳，电压过高，食材过量。	安装到位，产品放置平稳，检查电压是否过高，关闭开关，断开电源，将多余食材取出。
卡刀	刀片被食材缠绕住或卡死。	关闭开关，断开电源，取出食材，切成小块。

注：以上为常见故障分析和排除方法，对于其它故障，请与本公司客户服务部门联系，或直接到本公司指定的维修点进行修理，切勿自行拆卸修理。
主/副刀只允许装配到绞肉杯，并盖透明盖卡好主机时使用，严禁直接把刀装配在主体上再启动，避免刀片锋利伤手。

6

128g双铜纸/折页

100*140mm

四色(CMYK) C M Y K

专色1375C 80%黑