

# PANTONE1375C

## 128g双铜纸+专色1375C+附哑膜

### 颜色：80k

#### 食谱

豆浆	燕麦花生豆浆 黄豆60克,花生30克,燕麦20克,水1200-1400mL
	红豆豆浆 黄豆60克,花生30克,红豆20克,水1200-1400mL
	红枣豆浆 黄豆60克,枸杞8克,红枣(去核)8颗,水1200-1400mL
	燕麦核桃豆浆 黄豆60克,核桃8克,燕麦25克,核桃油10克,水1200-1400mL
中汤	蘑菇汤 金针菇30克,香菇10克,洋葱10克,洋葱(切块)50克,水1200-1400mL
	排骨汤 排骨(肋排)150克,葱姜片200克,豆腐100克,香菇10克,生姜5克,水1200-1400mL
	香菇鸡汤 香菇30克,鸡腿2个,水800-1400mL
	芝麻糊 黑芝麻30克,糯米30克,花生30克,水1200-1400mL
	南瓜粥 南瓜(切块)20克,小米30克,红枣(去核)8颗,水1200-1400mL
米糊/辅食	莲子红枣米糊 红枣(去核)20克,莲子(去壳)25克,小米30克,水1200-1400mL
	营养米糊 黄豆20克,核桃油30克,芝麻20克,大米30克,水1200-1400mL
果汁	西瓜汁 西瓜(去皮去籽)600克,冰糖100克,饮用水150克
	苹果汁 红富士(切块)100克,苹果(去皮去核)200克,西瓜(切块)80克,柠檬(去皮去核)100克,饮用水150克
	芒果汁 芒果(去皮切块)600克,饮用水150克
	草莓柚子汁 草莓(去皮切块)300克,柚子皮150克,饮用水1400克
玉米汁	玉米汁 新鲜玉米粒100克,大米30克,水1200-1400mL
	香蕉冰糖 香蕉350克,糖粉约150克,水200mL(8-9岁童按刀面以上)
	土豆 土豆约150克,切成小块
	鱼 鱼200-300克
	胡萝卜 胡萝卜150-300克,切成小块
	蘑菇汤 金针菇30克,香菇30克,洋葱10克,洋葱(切块)50克,水1200-1400mL
	排骨汤 排骨200克,葱姜片100克,红枣(去核)5颗,生姜5克,水1200-1400mL
	豆腐香菇汤 鲫鱼(去内脏,洗净)200克,豆腐100克,香菇10克,生姜5克,水1200-1400mL

#### 异常自检

故障情况	原因	解决方法
反复报警显示E1	传感器短路	送修
反复报警显示E2	杯盖设置不好 传感器短路	送修
反复报警显示E3	超温保护,可能食材过多, 导致烧糊,或水量太少致干锅	适量减少食材,按标准加水
反复报警显示E5	发热盘一直加热,电路不工作	送修
溢出	1.二次加热 之水量过多或食材过多	按规定加水 and 食材
糊底	水量过多或食材过多	按规定加水 and 食材

#### 环保清单

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
PCB	x	x	o	o	o	o
PCBA焊接点	x	o	o	o	o	o
元器件	x	o	o	o	o	o
金属结构件	x	o	o	o	o	o
塑胶结构件	o	o	o	o	o	o
塑胶配件	o	o	o	o	o	o
纸质配件	o	o	o	o	o	o
线缆	o	o	o	o	o	o

有害物质清单(T11364)的规格限制  
 O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求以下。  
 X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

#### 安全警告

禁止触摸 禁止拆卸 禁止

**机器工作时,请勿触摸杯外壳**  
 机器在工作过程中,杯体表面温度会升高,请不要用手直接接触,且不能让孩子靠近使用。

**不能自行拆卸修理和进行改装**  
 自行拆卸或改装,可能会导致组装不良而引起不可预期的故障及意外,并可能导致保修失效。

请勿将水直接接入冰柜或冰柜中,因为会导致低温而使杯体内产生“冰晶水”,损坏电热器体零件,导致保修失效。

清洗大杯时禁止直接用水冲洗,以免水进入而导致故障或引发不可预期的意外。

请勿将水直接接入冰柜或冰柜中,因为会导致低温而使杯体内产生“冰晶水”,损坏电热器体零件,导致保修失效。

清洗大杯时禁止直接用水冲洗,以免水进入而导致故障或引发不可预期的意外。

#### 安全警告

- 使用中请勿靠近火源、水源、易燃物。
- 行动不方便、年长、儿童及智力不足者(缺乏使用经验和知识者)请勿单独使用本产品,请于家长或安全监护人陪同下使用。
- 使用前,请将大杯外筒以及主机座上不小心洒附的水珠用干毛巾擦拭干净,防止产生触电现象。
- 做热饮功能时,请严格控制在上水位线(1200mL-1400mL),切不可多放少放,否则会造成烧焦或煮熟不熟等情况。
- 机器在工作过程中,杯桶内液体沸腾后请小心壶嘴喷出水蒸气及溅出的热水,切勿烫伤杯盖。
- 机器在再次通电使用前必须将杯盖、触点等擦干,并保持干燥。
- 本机器配件请勿用于其他用途。当取出切割刀片、排空渣滓和清洗期间应当小心。

#### 保修卡

相关信息 (用户填写)

用户姓名	常用电话
通讯地址	
产品型号	产品编号
购买店铺	购买日期
发票号码	

维修记录

维修日期	
故障内容	
处理详情	
维修单位名称	
维修员签名	
维修单位电话	

在购买本产品时,请立即填写此保修卡;请妥善保管保修卡,消费者不必将其寄回本公司;维修时请携带保修卡及有效发票正本。

**服务承诺**  
 产品如有故障,请与本公司的特约维修网点或客服中心联系  
 本产品实行整机一年保修期。  
 保修期的起始日期以产品发货日期为准  
 凡属下列情况之一的,不属于保修范畴:  
 1.用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏,或人为损坏;  
 2.经非本公司指定维修部维修,或用户自行拆卸、维修;  
 3.产品附件(如饭勺、汤勺、接浆杯等)、印刷品(如说明书等)和赠品损坏;  
 4.使用非我司产品标配的赠品及配件,造成损坏;  
 5.发售后型号与保修产品型号不符或被涂改;  
 6.非家庭使用(如经营、商用、公司集体)的产品;  
 7.超出保修期;  
 8.无有效发票;  
 9.不可抗力造成损坏。

不属于保修期间的产品,将提供免费维修服务,本公司客户服务中心仍热情为您服务。

**维修电话: 400-930-9983**

产品合格证  
 检查结论:合格  
 检查员: 徐恩A1  
 检查日期: 见生产日期  
 美的智能家居科技有限公司  
 生产日期见生产批号前两位(年/月/日)

#### 服务承诺

产品如有故障,请与本公司的特约维修网点或客服中心联系  
 本产品实行整机一年保修期。  
 保修期的起始日期以产品发货日期为准  
 凡属下列情况之一的,不属于保修范畴:  
 1.用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏,或人为损坏;  
 2.经非本公司指定维修部维修,或用户自行拆卸、维修;  
 3.产品附件(如饭勺、汤勺、接浆杯等)、印刷品(如说明书等)和赠品损坏;  
 4.使用非我司产品标配的赠品及配件,造成损坏;  
 5.发售后型号与保修产品型号不符或被涂改;  
 6.非家庭使用(如经营、商用、公司集体)的产品;  
 7.超出保修期;  
 8.无有效发票;  
 9.不可抗力造成损坏。

不属于保修期间的产品,将提供免费维修服务,本公司客户服务中心仍热情为您服务。

**维修电话: 400-930-9983**

产品合格证  
 检查结论:合格  
 检查员: 徐恩A1  
 检查日期: 见生产日期  
 美的智能家居科技有限公司  
 生产日期见生产批号前两位(年/月/日)

制造商: 美的智能家居科技有限公司  
 地址: 佛山市顺德区北涌镇北涌居委会逢蓬路工业大道美的全球创新中心四楼2楼C区东北面  
 邮编: 528311  
 电话: 400-930-9983  
 网址: www.buguhome.com.cn  
 版本: V1.0

本产品所有内容均经过认真校对,如有任何印刷错误或内容上的误解,可向本公司咨询。  
 注: 本产品有技术改进,会随新款产品中,恕不另行通知。产品外观、颜色如有变动,以实物为准。

使用产品前请仔细阅读本说明书,并妥善保管

#### 产品使用说明书

### 搅拌机 (破壁料理机)

bugu

使用产品前请仔细阅读本说明书,并妥善保管

#### 部件说明

杯盖  
杯盖按钮  
杯盖把手  
料理杯  
刀片  
杯盖把手  
把手  
小盖

杯盖: 杯盖内有密封圈,配合大杯使用。  
 料理杯: 采用食品级高硬度材料,底部有加热装置,用于加热液体。  
 小盖: 用于加盖密封的盖子,防止溢出。  
 把手: 用于取拿大杯时保持平衡。  
 刀片: 采用不锈钢材质,用于切割粉碎各种食物。  
 下杯盖: 配合上杯盖使用,需对准上杯盖方位压合底座,支撑机器,底部有加热圈。

#### 控制面板

点动/清洗  
预约  
豆浆  
奶昔  
花茶  
米糊  
果汁  
辅食  
清洗  
功能  
开始/停止

#### 产品参数

型号	电源	容量	搅拌功率	加热功率	功能
BG-BQ	220V~50Hz	1.75L	450W	800W	豆浆、花茶、中汤、保温、清洗、辅食、果汁、米糊、玉米汁、榨浆、炖煮、奶昔、点动/清洗、预约

#### 操作面板

**操作功能键:** 点动/清洗、功能、预约、开始/停止、豆浆、花茶、中汤、保温、清洗、辅食、果汁、米糊、玉米汁、榨浆、炖煮、奶昔。

**待机状态**  
 插上电源,蜂鸣器“嘀”一声,所有灯码数屏显示“88:88”或“0000”并长亮,其它灯均熄灭,整机进入待机状态。

**“保温”**  
 在待机状态下按“功能”键选择所需功能(豆浆、花茶、中汤、辅食、米糊、玉米汁、榨浆、炖煮等),数码屏显示该程序总时长,再按“开始/停止”键,已选程序开始运行,数码屏显示灯亮水烧开,开始倒计时,显示至工作完成后,机器报警10秒,数码屏显示“End”。

**“清洗”**  
 在待机状态下按“功能”键,选择相应的功能“清洗”,数码屏显示所需时间,再按“开始/停止”键,“清洗”程序开始运行,数码屏开始倒计时,显示至工作完成后,机器报警10秒,数码屏显示“End”。

**“果汁”**  
 在待机状态下按“功能”键,选择相应的功能“果汁”,数码屏显示所需时间,再按“开始/停止”键,“果汁”程序开始运行,数码屏开始倒计时,显示至工作完成后,机器报警10秒,数码屏显示“End”。

**“米糊”**  
 在待机状态下按“功能”键,选择相应的功能“米糊”,数码屏显示所需时间,再按“开始/停止”键,“米糊”程序开始运行,数码屏开始倒计时,显示至工作完成后,机器报警10秒,数码屏显示“End”。

**“玉米汁”**  
 在待机状态下按“功能”键,选择相应的功能“玉米汁”,数码屏显示所需时间,再按“开始/停止”键,“玉米汁”程序开始运行,数码屏开始倒计时,显示至工作完成后,机器报警10秒,数码屏显示“End”。

**“榨浆”**  
 在待机状态下按“功能”键,选择相应的功能“榨浆”,数码屏显示所需时间,再按“开始/停止”键,“榨浆”程序开始运行,数码屏开始倒计时,显示至工作完成后,机器报警10秒,数码屏显示“End”。

**“炖煮”**  
 在待机状态下按“功能”键,选择相应的功能“炖煮”,数码屏显示所需时间,再按“开始/停止”键,“炖煮”程序开始运行,数码屏开始倒计时,显示至工作完成后,机器报警10秒,数码屏显示“End”。

**“奶昔”**  
 在待机状态下按“功能”键,选择相应的功能“奶昔”,数码屏显示所需时间,再按“开始/停止”键,“奶昔”程序开始运行,数码屏开始倒计时,显示至工作完成后,机器报警10秒,数码屏显示“End”。

**“辅食”**  
 在待机状态下按“功能”键,选择相应的功能“辅食”,数码屏显示所需时间,再按“开始/停止”键,“辅食”程序开始运行,数码屏开始倒计时,显示至工作完成后,机器报警10秒,数码屏显示“End”。

**“点动/清洗”**  
 在待机状态下按“点动/清洗”键,不松手,机器开始高速启动,松手后机器停止工作,进入待机状态。

#### 操作面板

**“保温”**  
 在待机状态下按“功能”键,选择相应的功能“保温”,数码屏显示70°C,按“开始/停止”键后,“保温”程序开始运行,数码屏显示灯亮,直至达到设定温度,数码屏显示70°C,机器报警10秒,保温12小时,检测到温度下降后机器自动加热,持续循环这个流程。

**“清洗”**  
 在待机状态下按“功能”键,选择相应的功能“清洗”,数码屏显示所需时间,再按“开始/停止”键,“清洗”程序开始运行,数码屏开始倒计时,显示至工作完成后,机器报警10秒,数码屏显示“End”。

**“果汁”**  
 在待机状态下按“功能”键,选择相应的功能“果汁”,数码屏显示所需时间,再按“开始/停止”键,“果汁”程序开始运行,数码屏开始倒计时,显示至工作完成后,机器报警10秒,数码屏显示“End”。

**“米糊”**  
 在待机状态下按“功能”键,选择相应的功能“米糊”,数码屏显示所需时间,再按“开始/停止”键,“米糊”程序开始运行,数码屏开始倒计时,显示至工作完成后,机器报警10秒,数码屏显示“End”。

**“玉米汁”**  
 在待机状态下按“功能”键,选择相应的功能“玉米汁”,数码屏显示所需时间,再按“开始/停止”键,“玉米汁”程序开始运行,数码屏开始倒计时,显示至工作完成后,机器报警10秒,数码屏显示“End”。

**“榨浆”**  
 在待机状态下按“功能”键,选择相应的功能“榨浆”,数码屏显示所需时间,再按“开始/停止”键,“榨浆”程序开始运行,数码屏开始倒计时,显示至工作完成后,机器报警10秒,数码屏显示“End”。

**“炖煮”**  
 在待机状态下按“功能”键,选择相应的功能“炖煮”,数码屏显示所需时间,再按“开始/停止”键,“炖煮”程序开始运行,数码屏开始倒计时,显示至工作完成后,机器报警10秒,数码屏显示“End”。

**“奶昔”**  
 在待机状态下按“功能”键,选择相应的功能“奶昔”,数码屏显示所需时间,再按“开始/停止”键,“奶昔”程序开始运行,数码屏开始倒计时,显示至工作完成后,机器报警10秒,数码屏显示“End”。

**“辅食”**  
 在待机状态下按“功能”键,选择相应的功能“辅食”,数码屏显示所需时间,再按“开始/停止”键,“辅食”程序开始运行,数码屏开始倒计时,显示至工作完成后,机器报警10秒,数码屏显示“End”。

#### 使用说明

- 把切成不大于2cm长的食材倒入大杯中,向大杯内加入适量清水,水量应保持水位线,切勿过度或过低。
- 盖上杯盖,对准上下耦合器位置,将大杯叠放对正放到主机上,压紧并耦合器。
- 接通电源,按所需功能键,确定后,再按“开始/停止”键,即可开始工作。

#### 使用说明

- 倒出时一手扶住主机,一手慢慢地把大杯取出,放置于桌面上的位置,另一手抓住把手,右手慢慢旋开杯盖。  
注:旋转杯盖时请避开面部蒸汽,防止烫伤。
- 工作完成时,机器会发出“嘀嗒”声音10秒,此时可以将电源线接入电源插座即可。

#### 功能说明

功能	食材	操作步骤	备注
豆浆	豆浆食材:用黄豆80克(鲜),也可加入不超过20克的大米,加水至1200-1400mL	在待机状态下按“功能”键,选择相应的功能“豆浆”,再按“开始/停止”键,程序开始运行30-35分钟,数码屏显示灯亮水烧开,开始倒计时,显示至工作完成后,机器报警10秒,数码屏显示“End”。	切勿加入过量的水或食材,以防溢出或者溢出下降,切勿在搅拌过程中,加入食材;切勿二次熬煮以防糊底。
花茶	花茶食材:按量放的茶,加水量至1200-1400mL	在待机状态下按“功能”键,选择相应的功能“花茶”,再按“开始/停止”键,程序开始运行15分钟,数码屏显示灯亮水烧开,开始倒计时,显示至工作完成后,机器报警10秒,数码屏显示“End”。	注意在煮的过程中切勿加入茶袋或茶,以防溢出或形成糊底。
中汤	中汤食材:新鲜食材,总量不超过350克,加水量至1200-1400mL	在待机状态下按“功能”键,选择相应的功能“中汤”,再按“开始/停止”键,程序开始运行40-50分钟,数码屏显示灯亮水烧开,开始倒计时,显示至工作完成后,机器报警10秒,数码屏显示“End”。	切勿加入过量的水或食材,以防溢出或者溢出下降,切勿在搅拌过程中,加入食材;切勿二次熬煮,以防糊底。
保温	保温食材:杯内液体	在待机状态下按“功能”键,选择相应的功能“保温”,再按“开始/停止”键,程序开始运行30-35分钟,数码屏显示灯亮水烧开,开始倒计时,显示至工作完成后,机器报警10秒,数码屏显示“End”。	杯内水不要超过杯体的上水位线。
清洗	清洗食材:清水	在待机状态下按“功能”键,选择相应的功能“清洗”,再按“开始/停止”键,程序开始运行1分钟,数码屏显示灯亮水烧开,开始倒计时,显示至工作完成后,机器报警10秒,数码屏显示“End”。	杯内水不要超过杯体的上水位线。

#### 功能说明

功能	食材	操作步骤	备注
辅食	辅食食材:大米、小米等,食材约100克(1杯),加水量至1200-1400mL	在待机状态下按“功能”键,选择相应的功能“辅食”,再按“开始/停止”键,程序开始运行30-35分钟,数码屏显示灯亮水烧开,开始倒计时,显示至工作完成后,机器报警10秒,数码屏显示“End”。	注意食材不要过量,尤其是米或粥类含高量的食材会溢出或溢出下降,切勿二次熬煮,以防糊底。
果汁	果汁食材:西瓜、苹果、香蕉、橙子等,加水量至1200-1400mL	在待机状态下按“功能”键,选择相应的功能“果汁”,再按“开始/停止”键,程序开始运行2-5分钟,数码屏显示灯亮水烧开,开始倒计时,显示至工作完成后,机器报警10秒,数码屏显示“End”。	杯内水不要超过杯体的上水位线。
点动/清洗	点动/清洗食材:水或软性食材	在接通电源的状态下按“点动/清洗”键,不松手,程序开始运行2-5分钟,数码屏显示灯亮水烧开,开始倒计时,显示至工作完成后,机器报警10秒,数码屏显示“End”。	杯内水不要超过杯体的上水位线。

#### 功能说明

功能	食材	操作步骤	备注
炖煮	炖煮食材:新鲜鱼、西红柿、蘑菇、等食材,总量不超过150克,加水量至1200-1400mL	在待机状态下按“功能”键,选择相应的功能“炖煮”,再按“开始/停止”键,程序开始运行90分钟,数码屏显示灯亮水烧开,开始倒计时,显示至工作完成后,机器报警10秒,数码屏显示“End”。	切勿加入过量的水或食材,以防溢出或者溢出下降,切勿在搅拌过程中,加入食材;切勿二次熬煮,以防糊底。
奶昔	奶昔食材:新鲜水果(如芒果、香蕉、猕猴桃、苹果、牛奶或奶等)	在待机状态下按“功能”键,选择相应的功能“奶昔”,再按“开始/停止”键,程序开始运行2-5分钟,数码屏显示灯亮水烧开,开始倒计时,显示至工作完成后,机器报警10秒,数码屏显示“End”。	杯内液体不要超过杯体的上水位线。
点动/清洗	点动/清洗食材:水或软性食材	在接通电源的状态下按“点动/清洗”键,不松手,程序开始运行2-5分钟,数码屏显示灯亮水烧开,开始倒计时,显示至工作完成后,机器报警10秒,数码屏显示“End”。	杯内水不要超过杯体的上水位线。

#### 清洁保养

- 清洗前,必须拔掉电源。
- 清洗大杯时,请务必注意锋利的刀片,小心划伤。
- 不可以使用化学药品,如酒精等,进行擦拭。
- 不可以直接用热水冲洗大杯,避免热水浸泡一段时间,再用海绵沿同一方向擦拭干净,过程中注意刀片,小心划伤。
- 请勿将产品存放于高处或受压,同时注意远离热源以及火源。
- 清洗大杯冷却后清洗,防止上热烫伤。
- 清洗产品后,请用干布擦拭主机、杯盖的残留水渍,并把杯盖倒置于阴凉处风干。