

BH102-101

本文文件含有美的集团的保密信息  
禁止任何人未经授权以任何形式使用  
包括但不限于全部或部分地泄露、复制或散发

绝密

<p>A</p>	<p><b>环保清单</b> 产品中有害物质或元素的名称及含量</p> <table border="1"> <tr><th>部件名称</th><th>铅(Pb)</th><th>汞(Hg)</th><th>镉(Cd)</th><th>六价铬(Cr(VI))</th><th>多溴联苯(PBB)</th><th>多溴二恶英(PBDE)</th></tr> <tr><td>机盖组件</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr><td>刀片组件</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr><td>外壳总成</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr><td>打蛋器组件</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr><td>电机组件</td><td>X</td><td>○</td><td>○</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td>手柄组件</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr><td>电源线组件</td><td>X</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>X</td></tr> </table> <p>本表格根据S/J/T 11364 的规定制定。 ○ 表示该有害物质在该部件中的均质材料中的含量均在GB/T 26572 规定的限量要求之下。 X 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572 规定的限量要求。</p>	部件名称	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二恶英(PBDE)	机盖组件	○	○	○	○	○	○	刀片组件	○	○	○	○	○	○	外壳总成	○	○	○	○	○	○	打蛋器组件	○	○	○	○	○	○	电机组件	X	○	○	X	X	X	手柄组件	○	○	○	○	○	○	电源线组件	X	○	○	○	○	X	<p><b>安全警示</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 请确保产品安全，避免他人造成伤害和财产损失。请您认真遵守以下安全事项，不遵守本公司告诫将导致事故的发生。</li> <li>● 注意       <ul style="list-style-type: none"> <li>本产品未设计为儿童产品，儿童必须在监护人指导下正确使用。</li> <li>本产品必须在成人指导下操作。</li> <li>本产品工作时必须确保食品不含过大分量，在操作中，如发现机器过热或冒烟，应停止大约30分钟，待其冷却后方可继续使用。</li> <li>本产品在操作过程中可能产生高温。如果在机器运转时将手伸进机器，可能会烫伤您。</li> <li>若产品在停止操作时出现卡死现象，请立即关闭电源，拔下电源插头，取下容器，将卡死刀片的食材取出，待电极冷却后方可继续使用。</li> <li>使用产品后，清洗干净与食物接触的部位，避免长时间不用导致食物腐败发臭。</li> </ul> </li> </ul>	<p><b>维修电话：400-8899-315</b> 在购买本公司产品后，遇到任何问题请联系本公司客服，消费者不必将其寄回本公司，本公司将负责修理并免费提供技术支持。</p> <p>广东省美的生活电器制造有限公司 地址：佛山市顺德区乐从镇乐从南路三乐路19号 邮编：523813 网址：<a href="http://www.midea.com">www.midea.com</a></p> <p>TEL 400-8899-315 客户服务中心 美的生活电器制造有限公司 地址：佛山市顺德区乐从镇乐从南路三乐路19号 邮编：523813 网址：<a href="http://www.midea.com">www.midea.com</a></p> <p>1616400006789-XX 条码生成规则，Code-128B 数字部分为物料编码 <b>XX为供应商简称，供应商自行填写</b> 如：利和-LH, 沃洋-YY 要求：字体 Gotham Book, 字号 8pt</p>
部件名称	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二恶英(PBDE)																																																					
机盖组件	○	○	○	○	○	○																																																					
刀片组件	○	○	○	○	○	○																																																					
外壳总成	○	○	○	○	○	○																																																					
打蛋器组件	○	○	○	○	○	○																																																					
电机组件	X	○	○	X	X	X																																																					
手柄组件	○	○	○	○	○	○																																																					
电源线组件	X	○	○	○	○	X																																																					
<p>B</p>	<p><b>产品参数</b></p> <table border="1"> <tr><td>产品型号</td><td>额定电压</td><td>额定频率</td><td>额定功率</td></tr> <tr><td>MJ-BH30E102</td><td>220V~</td><td>50Hz</td><td>400W</td></tr> </table> <p><b>产品简介</b></p> <p><b>部件名称</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 固定在外壳外的各部件。线圈除外参考图，具体以包装内实物为准。</li> <li>● 固定在外壳外的部件或与包装内有差异，以实物为准，选择性阅读功能说明。</li> </ul> <p><b>使用说明</b></p> <p><b>使用前注意事项</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 严禁将产品投入锅具内加热。</li> <li>● 切勿将产品投入水池中，以免造成漏电，发生危险。</li> <li>● 食材类型或形状不同，需要另外添加油（奶油，牛油或油等），直至达到更好的搅拌效果。</li> <li>● 为达到更好的搅拌效果，请上下移动搅拌杯至食材均匀。</li> <li>● 为达到更好的搅拌效果请减少“飞溅”（搅拌高热食材或液体），请使用深底大的容器。</li> <li>● 打蛋时，建议水或液体应为2×2厘米大小。</li> <li>● 单次工作时间建议不超过一分钟。</li> </ul>	产品型号	额定电压	额定频率	额定功率	MJ-BH30E102	220V~	50Hz	400W	<p><b>清洁保养</b></p> <p><b>清洁</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 请勿用手指触碰离电机部分的机体，如人造黄油粘连，否则会损坏部件。</li> <li>● 请勿将产品浸入热水中。</li> <li>● 请勿用钢丝球或砂纸清理机体。</li> <li>● 请勿用钢丝球或砂纸清理刀头。</li> </ul> <p><b>打蛋器</b></p> <p><b>注意事项</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>● 将搅拌棒放入搅拌杯中，按下开关键。</li> <li>● 将搅拌杯向上左右慢慢移动产品。</li> <li>● 每次使用前请不要清洁刀头。</li> <li>● 将搅拌棒完全插入搅拌杯后，按住开关键，待刀片停止后，取出产品并再次按住，然后再将搅拌棒放入搅拌杯。</li> <li>● 如搅拌刀头缠绕，请清理前请务必卸掉头部。</li> </ol> <p><b>食谱</b></p> <table border="1"> <thead> <tr><th>食谱</th><th>重量</th><th>大概时间 (秒)</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>燕麦粥</td><td>240g牛奶(约2x2.2米)+360g水</td><td>60</td></tr> <tr><td>制作时间</td><td>500ml</td><td>240</td></tr> <tr><td>香浓牛奶</td><td>500ml牛奶+一根香蕉(切4段)</td><td>60</td></tr> </tbody> </table>	食谱	重量	大概时间 (秒)	燕麦粥	240g牛奶(约2x2.2米)+360g水	60	制作时间	500ml	240	香浓牛奶	500ml牛奶+一根香蕉(切4段)	60	<p><b>服务指南</b></p> <p><b>异常处理</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 产品出现异常情况如：异常噪音、气味、烟雾等，应立即切断电源。</li> <li>● 如发现产品不能工作，请检查电源是否接好，开关是否打开，配件是否安装到位。</li> <li>● 如无法排除故障，产品仍不能工作，请到指定的维修中心维修和咨询。</li> </ul> <p><b>故障分析及排除</b></p> <table border="1"> <thead> <tr><th>故障</th><th>可能原因分析</th><th>解决对策</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>搅拌机工作开关无法启动</td><td>请检查电源是否接好，开关是否打开，配件是否安装到位。</td><td>重新接通电源，重新安装开关。</td></tr> <tr><td>搅拌效果不好</td><td>搅拌机刀片上有异物卡住。</td><td>清洁搅拌机刀片。</td></tr> <tr><td>搅拌机刀片打不上</td><td>搅拌机刀片损坏。</td><td>更换搅拌机刀片。</td></tr> <tr><td>搅拌效果不好</td><td>搅拌机刀片损坏。</td><td>更换搅拌机刀片。</td></tr> <tr><td>搅拌机刀片打不上</td><td>搅拌机刀片损坏。</td><td>更换搅拌机刀片。</td></tr> <tr><td>搅拌效果不好</td><td>搅拌机刀片损坏。</td><td>更换搅拌机刀片。</td></tr> <tr><td>搅拌效果不好</td><td>搅拌机刀片损坏。</td><td>更换搅拌机刀片。</td></tr> </tbody> </table> <p><b>电路原理图</b></p> <p>L N 直流电机 M</p>	故障	可能原因分析	解决对策	搅拌机工作开关无法启动	请检查电源是否接好，开关是否打开，配件是否安装到位。	重新接通电源，重新安装开关。	搅拌效果不好	搅拌机刀片上有异物卡住。	清洁搅拌机刀片。	搅拌机刀片打不上	搅拌机刀片损坏。	更换搅拌机刀片。	搅拌效果不好	搅拌机刀片损坏。	更换搅拌机刀片。	搅拌机刀片打不上	搅拌机刀片损坏。	更换搅拌机刀片。	搅拌效果不好	搅拌机刀片损坏。	更换搅拌机刀片。	搅拌效果不好	搅拌机刀片损坏。	更换搅拌机刀片。												
产品型号	额定电压	额定频率	额定功率																																																								
MJ-BH30E102	220V~	50Hz	400W																																																								
食谱	重量	大概时间 (秒)																																																									
燕麦粥	240g牛奶(约2x2.2米)+360g水	60																																																									
制作时间	500ml	240																																																									
香浓牛奶	500ml牛奶+一根香蕉(切4段)	60																																																									
故障	可能原因分析	解决对策																																																									
搅拌机工作开关无法启动	请检查电源是否接好，开关是否打开，配件是否安装到位。	重新接通电源，重新安装开关。																																																									
搅拌效果不好	搅拌机刀片上有异物卡住。	清洁搅拌机刀片。																																																									
搅拌机刀片打不上	搅拌机刀片损坏。	更换搅拌机刀片。																																																									
搅拌效果不好	搅拌机刀片损坏。	更换搅拌机刀片。																																																									
搅拌机刀片打不上	搅拌机刀片损坏。	更换搅拌机刀片。																																																									
搅拌效果不好	搅拌机刀片损坏。	更换搅拌机刀片。																																																									
搅拌效果不好	搅拌机刀片损坏。	更换搅拌机刀片。																																																									

标记	变更日期	变更人	变更内容
----	------	-----	------

说明书技术要求			
物料编码	16164000006789		
产品型号/客户型号	MJ-BH30E102	公差	±2.0mm
客户名称	美的	成品尺寸	100x140mm
材质	<input checked="" type="checkbox"/> 70g双胶纸 <input type="checkbox"/> 128g铜版纸 <input type="checkbox"/> 其它：		
印刷颜色	<input type="checkbox"/> 单色 <input checked="" type="checkbox"/> 双色 <input type="checkbox"/> 四色(CMYK) <input type="checkbox"/> 四色(CMYK)+专色		
专色数量	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 ( <input type="checkbox"/> 1个 <input type="checkbox"/> 2个 <input type="checkbox"/> 3个 <input type="checkbox"/> 4个 )		
表面处理	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 光油 <input type="checkbox"/> 光胶 <input type="checkbox"/> 哑胶 <input type="checkbox"/> 其它：		
成形方式	<input type="checkbox"/> 单张 <input type="checkbox"/> 钉装 <input type="checkbox"/> 胶装 <input checked="" type="checkbox"/> 折页 ( <input type="checkbox"/> 凤琴折 <input type="checkbox"/> 包心折 <input checked="" type="checkbox"/> 其它：对折 )		

标记	外数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段标记	重量	比例
设计	杨杰豪	2020-05-25	标准化	刘祥雪	2020-05-25			
校对	徐凯	2020-05-25				B	重量	1:1
审核	周瑜	2020-05-25						
工艺	王送军	2020-05-25	审批	徐建飞	2020-05-25	共 1 张		第 1 张

70g双胶纸

美的生活电器事业部

说明书

BH102-101