

本文件含有美的集团的保密信息，禁止任何人未经授权以任何形式使用，包括但不限于全部或部分地泄露、复制或散发。

绝密

异常处理
产品出现异常... 故障代码显示
C6: 电机进水, 电机过热, 电机过载
E1: 杯盖未盖紧, 杯盖未对齐
E2: 杯盖未盖紧, 杯盖未对齐
C3: 电机进水, 电机过热, 电机过载
E0: 杯盖未盖紧, 杯盖未对齐
E1: 杯盖未盖紧, 杯盖未对齐

故障分析及排除
可能原因分析 解决方法
食材量过多或过少 按说明书食材量
水量过多或过少 请加水至正确水位线
溢出 按说明书水位线
电机自身故障 按说明书水位线

环保清单
有害物质清单
有害物质名称 有害物质含量
杯盖组件 铅(Pb) 汞(Hg) 镉(Cd) 六价铬(Cr(VI)) 多环芳烃(PAHs) 邻苯二甲酸酯(PBDE)

安全警示
警告
禁止
禁止
禁止
禁止
禁止

Midea 维修卡
用户姓名 联系电话
地址 产品型号
产品品牌 产品型号
购买日期 购买日期
维修日期 故障内容

使用说明书
搅拌机 (破壁料理机)
维修电话: 400-8899-315
服务承诺
产品保修: 整机保修一年, 电机保修三年

使用说明书
搅拌机 (破壁料理机)
维修电话: 400-8899-315
服务承诺
产品保修: 整机保修一年, 电机保修三年

使用说明书
搅拌机 (破壁料理机)
维修电话: 400-8899-315
服务承诺
产品保修: 整机保修一年, 电机保修三年

使用说明
使用前注意事项
1. 仔细阅读说明书
2. 请勿擅自拆卸
3. 请勿长时间连续使用

按健操作说明
功能名称 操作方法
快速米糊 加入食材, 选择功能键, 然后按“启动/停止”键
快速豆浆 加入食材, 选择功能键, 然后按“启动/停止”键

自加热功能
功能名称 操作方法
快速米糊 加入食材, 选择功能键, 然后按“启动/停止”键
快速豆浆 加入食材, 选择功能键, 然后按“启动/停止”键

适配配件
1. 杯盖
2. 刀片
3. 杯体
4. 杯盖

使用食材
1. 将食材切成5厘米大小块状
2. 用容量杯量取食材
3. 将杯盖盖好在搅拌杯上

搅拌机使用方法
1. 将杯盖盖好在搅拌杯上
2. 将杯盖盖好在搅拌杯上
3. 将杯盖盖好在搅拌杯上

清洁保养
清洁
1. 清洗杯盖
2. 清洗刀片
3. 清洗杯体

电路原理图
1. 电源
2. 电机
3. 控制板

Table with 4 columns: 物料编码, 产品型号/客户型号, 客户名称, 材质, 印刷颜色, 专色数量, 表面处理, 成形方式. Includes technical requirements for the manual.

美的生活电器事业部

105g铜版纸

说明书

BL1542APro-101