

**安全警示**

**◆ 提示**  
为保证使用安全,避免对您和家人造成健康和财产损失,请务必遵守以下安全事项,不遵守安全警告可能导致设备故障发生。

**△ 注意**  
本产品考虑以下情况:  
· 本人、儿童或他人无意进入工作区的使用。  
· 如儿童参与使用。  
● 表示【禁止】的内容  
· 本产品只限于家庭使用,禁止作为商业用途。  
· 本产品工作时严禁空载运行或超载使用。  
· 本产品工作时,禁止移动产品或接触正在运动中的部件,避免意外伤害。  
· 禁止将电源线挂于锋利的物体上,且不能连接到可移动的物体。  
· 禁止在倾斜的台面或不稳定的台面上使用本产品。  
· 禁止加入热的食物进行搅拌(不超过60℃)。  
· 请勿使用劣质排插,以免引起火灾和人身伤害。  
· 禁止将产品放置在靠近火源的地方,以免产品受损或引起火灾和人身伤害。  
● 表示【强制】的内容  
· 如插头或其他零件损坏时,必须停止使用本产品,并到指定维修站,请专业人士更换或维修,以免引起伤害。  
· 在拆卸或修理产品的任何部件前,请将本产品处于断电状态。  
· 若电源线损坏,为了避免危险,必须由制造商、其维修站或类似资质的专业人士更换。

**产品简介**

**△ 注意**  
· 请先洗净食材并搅拌均匀,并确认搅拌机已拧紧。  
· 食材与液体温度不能超过60℃,在量不能超过最大刻度。  
· 每次使用完后,请进行“清洁保养”,及时进行清理和保养。  
· 搅拌机工作时不要靠近电机,以免造成触电。  
· 禁止将手伸入以及接近刀座冲程材料(如石子、石子等)。  
· 禁止在搅拌机内加入汽水及液体进行搅拌。

**部件名称**  
杯盖组件、杯盖、杯盖架、刀片组件、刀座、搅拌机、主机、刀片座组件

**组装方法**

1 将食材放入搅拌机。  
2 将刀片座组件放入搅拌机并拧紧。  
3 将主机放置于稳定的平台上,插上插头,连接电源。  
4 将搅拌机组件刀座向下垂直放入主机。  
5 向下按压搅拌机,机器开始工作,松开搅拌机,机器停止工作。

**清洁保养**

产品使用后,建议立即清洗可拆卸的配件,清洗可参考下列操作:  
1 先拔下电源线插头,将搅拌机组件从主机上拆下。  
2 将拆下的部件放在水龙头下冲洗,可放入加有洗涤剂的水中进行清洗。  
3 搅拌机在打完果汁榨出后,应立即加入清水,多次短暂间歇性搅拌清洗,可以更好地清洗残留。  
4 如部件有果汁染色,在冲洗前加几滴食用油进行擦拭,可更好地清除染色。  
5 用清水冲洗部件后,放通风处风干或晾干。

**故障分析及排除**

如果问题仍然存在,或无法解决其它问题,请与美的客户服务中心联系,以取得帮助。

故障	可能原因分析	解决方法
搅拌机未启动	搅拌机未正确安装到主机中	将搅拌机组件对准插座放入主机中
产品不工作	刀架未拧紧,无法驱动刀片转动	将刀座拧紧
刀片被阻塞	产品中的食材过多 食材粘在刀片上	减少所加工食材的用量 切断电源,清理干净刀片上的食材
产品发出异常声音	产品中的食材过多 机器持续工作太久 产品加工了过硬的食材	减少所加工食材的用量 减少机器工作时长 切断电源,冷却食材,食材温度不能超过60℃
刀片座未正确安装到刀座上	刀片座未正确安装到刀座上	将刀片座组件,调整刀片座密封面,然后再拧紧搅拌机
刀片座与搅拌机未拧紧	刀片座组件与搅拌机未拧紧	将刀片座组件对准搅拌机杯盖

**异常处理**

· 产品出现异常现象(如:异常噪音、气味、烟雾等),应立即切断电源,停止使用。  
· 如出现产品不能工作,请检查电源是否连接好,配件是否安装到位。  
· 搅拌机底座组件与搅拌机杯盖处如有漏水,请检查密封圈是否安装好(如漏油、漏汤)。  
· 如经上述检查,产品还是不能工作,请到指定的维修中心维修和咨询。

物料编码	暂无		公差	±2.0mm	
产品型号/客户型号	MJ-BL20B15		成品尺寸	100x142mm	
客户名称	美的				
材质	<input checked="" type="checkbox"/> 80g双胶纸 <input type="checkbox"/> 128g铜版纸 <input type="checkbox"/> 其它:				
印刷颜色	<input type="checkbox"/> 单色 <input checked="" type="checkbox"/> 三色 <input type="checkbox"/> 四色(CMYK) <input type="checkbox"/> 四色(CMYK)+专色				
专色数量	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 ( <input type="checkbox"/> 1个 <input type="checkbox"/> 2个 <input type="checkbox"/> 3个 <input type="checkbox"/> 4个)				
表面处理	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 光油 <input type="checkbox"/> 光胶 <input type="checkbox"/> 哑胶 <input type="checkbox"/> 其它:				
成形方式	<input type="checkbox"/> 单张 <input type="checkbox"/> 订装 <input type="checkbox"/> 胶装 <input checked="" type="checkbox"/> 折页 ( <input type="checkbox"/> 风琴折 <input type="checkbox"/> 包心折 <input checked="" type="checkbox"/> 其它:对折)				

标记	变更日期	变更人	变更内容

说明书技术要求	
物料编码	暂无
产品型号/客户型号	MJ-BL20B15
客户名称	美的
材质	<input checked="" type="checkbox"/> 80g双胶纸 <input type="checkbox"/> 128g铜版纸 <input type="checkbox"/> 其它:
印刷颜色	<input type="checkbox"/> 单色 <input checked="" type="checkbox"/> 三色 <input type="checkbox"/> 四色(CMYK) <input type="checkbox"/> 四色(CMYK)+专色
专色数量	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 ( <input type="checkbox"/> 1个 <input type="checkbox"/> 2个 <input type="checkbox"/> 3个 <input type="checkbox"/> 4个)
表面处理	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 光油 <input type="checkbox"/> 光胶 <input type="checkbox"/> 哑胶 <input type="checkbox"/> 其它:
成形方式	<input type="checkbox"/> 单张 <input type="checkbox"/> 订装 <input type="checkbox"/> 胶装 <input checked="" type="checkbox"/> 折页 ( <input type="checkbox"/> 风琴折 <input type="checkbox"/> 包心折 <input checked="" type="checkbox"/> 其它:对折)

**80g双胶纸**

**说明书**

BL20B15-101

共 1 张 第 1 张