

**安全注意事项**

**特别提示**  
为保证使用安全，避免因操作不当造成人身伤害和财产损失，请务必遵守以下安全注意事项，不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。  
本产品未考虑以下情况：  
一、无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用  
二、幼儿玩耍时的情况

**表示【禁止】的内容**  
● 本产品只限于家庭使用，禁止作为商业用途。  
● 本产品工作时严禁受电运行或超载使用。  
● 本产品工作时，禁止移动产品或接触正在运动中的部件，避免意外伤害。  
● 禁止将手指伸入锋利的刀片上，且不能接触可移动的部件。  
● 禁止在运转过程中或不稳定的状态下拆卸产品。  
● 禁止加入热的食物进行搅拌（不超过50℃）。  
● 请勿使用尖锐硬物刮擦，以免引起火灾和人身伤害。  
● 禁止将产品放置在靠近热源的地方，以免产品受热引起火灾和人身伤害。

**表示【强制】的内容**  
● 在通电或运转前必须仔细阅读使用说明书，并按照规定操作，请专业人士替换或维修，以免引起故障。  
● 在更换或修理产品的任何部件时，请确保产品处于断电状态。  
● 产品发生故障时，为了安全起见，必须切断电源，其他维修或拆卸部门的人员更换。  
● 请勿让儿童单独操作使用，避免儿童将产品当成玩具，避免在无人监护的情况下玩耍。  
● 禁止儿童将手指伸入刀片或接触锋利的刀片或接触正在运动中的部件。  
● 禁止儿童将手指伸入刀片或接触锋利的刀片或接触正在运动中的部件。  
● 禁止儿童将手指伸入刀片或接触锋利的刀片或接触正在运动中的部件。  
● 禁止儿童将手指伸入刀片或接触锋利的刀片或接触正在运动中的部件。

**可能造成伤害或财产损失的事项**  
● 请勿使用本产品以外的附件和配件，以免引起火灾和人身伤害。  
● 请勿在无人看管的情况下运行本产品。  
● 禁止在运行过程中，随意拆卸【机身】以免卷入异物或造成损坏，清洗期间应小心，务必注意锋利的刀片，以免划伤。  
● 可能造成伤害或财产损失的事项  
● 请勿将本产品放置在靠近热源的地方，以免引起火灾和人身伤害。  
● 请勿将本产品放置在靠近热源的地方，以免引起火灾和人身伤害。  
● 请勿将本产品放置在靠近热源的地方，以免引起火灾和人身伤害。

**产品技术参数**

产品型号	产品功率	额定电压	额定频率	额定功率	工作周期
MJ-25LZB01	25LZB01	220V~	50Hz	250W	每次<1分钟
MJ-25LZB02	25LZB02	220V~	50Hz	250W	每次<1分钟
MJ-25LZB03	25LZB03	220V~	50Hz	250W	每次<1分钟
MJ-25LZB04	25LZB04	220V~	50Hz	250W	每次<1分钟

**保修卡**

**相关信息**

用户姓名：\_\_\_\_\_  
联系电话：\_\_\_\_\_  
通信地址：\_\_\_\_\_  
产品型号：\_\_\_\_\_  
购买日期：\_\_\_\_\_  
维修地点：\_\_\_\_\_  
发票号码：\_\_\_\_\_

**维修记录**

维修日期：\_\_\_\_\_  
故障内容：\_\_\_\_\_  
处理详情：\_\_\_\_\_  
维修单位名称：\_\_\_\_\_  
维修联系电话：\_\_\_\_\_  
维修员姓名：\_\_\_\_\_

**维修电话：400-8899-315**  
在规定的保修期内，请保留好保修卡，以便在保修时提供。请妥善保管好保修卡，以便在保修时提供。请妥善保管好保修卡，以便在保修时提供。

**维修服务保障**  
产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。本公司提供上门服务，维修费用自理。维修费用自理，维修费用自理。维修费用自理，维修费用自理。

**产品合格证**  
检验合格  
检验员：\_\_\_\_\_  
检验日期：\_\_\_\_\_  
生产许可证：\_\_\_\_\_  
执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.30-2008

**清洁保养**

**清洁**  
产品使用后，请务必及时清洗可拆卸的配件。清洗可参考下列操作：  
1. 先取下电源插头，将搅拌杯从主机上拆下。  
2. 将拆下的部件放在水龙头下冲洗，也可放入流动的清水中进行清洗。  
3. 用软毛刷蘸中性洗涤剂进行清洗，部件不能放入洗碗机中进行清洗，不能放入沸水中消毒。  
4. 刀片高速转动锋利，清洗时注意安全。  
5. 用清水冲净洗涤剂，并用清水冲洗干净。  
6. 将拆下的部件放在水龙头下冲洗，也可放入流动的清水中进行清洗。  
7. 用软毛刷蘸中性洗涤剂进行清洗，部件不能放入洗碗机中进行清洗，不能放入沸水中消毒。  
8. 刀片高速转动锋利，清洗时注意安全。  
9. 用清水冲净洗涤剂，并用清水冲洗干净。

**环保清单**

部件名称	产品中有害物质或元素的名称及含量					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多环芳烃(PAHs)	多溴二噁英(PBDEs)
塑料部件	○	○	○	○	○	○
金属部件	○	○	○	○	○	○
刀片部件	○	○	○	○	○	○
橡胶部件	○	○	○	○	○	○
漆层部件	○	○	○	○	○	○
其他部件	○	○	○	○	○	○
电源线	X	○	○	X	X	X
电动机	○	○	○	○	○	○
电容器	X	○	○	○	X	X
PCB部件	X	○	X	○	X	X

**异常分析及处理**

**异常处理**

- 产品出现异常现象时，如：异常噪音、气味、烟雾等，应立即切断电源，停止操作。
- 如出现产品不工作，请检查电源是否连接好，并检查是否处于启动位置，是否正常启动。
- 如刀片部件与搅拌杯接触有火花，请检查刀片是否安装好，如松动，请重新安装。
- 如刀片部件与搅拌杯接触有火花，请检查刀片是否安装好，如松动，请重新安装。

**故障分析及排除**

故障	可能性原因分析	解决对策
产品不工作	搅拌杯部件未安装到位	将搅拌杯部件正确就位后重新安装
刀片被堵塞	产品中的食材过多	减少食材量
刀片转动慢	刀片钝化	更换刀片
产品发出异常噪音、震动、发热等	产品加工了过硬的食材	减少加工过硬的食材
刀片部件与搅拌杯接触有火花	刀片部件未安装到位	将刀片部件正确安装到搅拌杯上
刀片部件与搅拌杯接触有火花	刀片部件未安装到位	将刀片部件正确安装到搅拌杯上

**电路原理图**

（注意：线路如有变更，恕不另行通知）

**产品部件名称**

双胶杯（搅拌杯）、外杯、内胆、刀片组件、启动开关、搅拌杯底座、杯盖、双胶杯（搅拌杯）、刀片组件、杯盖、启动开关、搅拌杯底座

**运动杯使用指南**

- 将内胆装入双胶杯中。
- 将内胆装入双胶杯中。
- 将内胆装入双胶杯中。
- 将内胆装入双胶杯中。

**产品使用说明**

- 将内胆放在水平面上，打开杯盖，然后将食材放入搅拌杯内，加适量的清水或其他饮料。
- 将内胆放在水平面上，打开杯盖，然后将食材放入搅拌杯内，加适量的清水或其他饮料。
- 将内胆放在水平面上，打开杯盖，然后将食材放入搅拌杯内，加适量的清水或其他饮料。
- 将内胆放在水平面上，打开杯盖，然后将食材放入搅拌杯内，加适量的清水或其他饮料。

**使用注意事项**

- 清洗与食材直接接触的部件，并确认电源已经断开。
- 食材与液体温度不能超过50℃，容量不能超过最大容量。
- 每次使用前应检查，请参照“安全警告”及时进行操作和维护。
- 搅拌杯清洗后应正确安装到位，并拧紧杯盖。
- 禁止空载运行，以免损坏刀片或影响使用寿命。
- 禁止将手指伸入刀片或接触锋利的刀片或接触正在运动中的部件（如刀片、刀片、刀片等）。

标记	变更日期	变更人	变更内容
说明书技术要求			
物料编码			
产品型号/客户型号			
客户名称			
材质	<input checked="" type="checkbox"/> 80g双胶纸 <input type="checkbox"/> 105g哑粉纸 <input type="checkbox"/> 其它：		
印刷颜色	<input type="checkbox"/> 单色 <input type="checkbox"/> 两色 <input checked="" type="checkbox"/> 四色(CMYK) <input type="checkbox"/> 四色(CMYK)+专色		
专色数量	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 ( <input type="checkbox"/> 1个 <input type="checkbox"/> 2个 <input type="checkbox"/> 3个 <input type="checkbox"/> 4个 )		
表面处理	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 光油 <input type="checkbox"/> 光胶 <input type="checkbox"/> 哑胶 <input type="checkbox"/> 其它：		
成形方式	<input type="checkbox"/> 单张 <input type="checkbox"/> 钉装 <input type="checkbox"/> 胶装 <input checked="" type="checkbox"/> 折页 ( <input type="checkbox"/> 风琴折 <input checked="" type="checkbox"/> 包心折 <input type="checkbox"/> 其它：风琴折+对折 )		

标记	外数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	80g双胶纸			美的生活电器事业部
设计	罗琼华	2017-09-06	标准化	甘江林	2017-09-06	阶段标记	重量	比例	
校对	徐凯	2017-09-06				B	重量	1:1	
审核	杨盛	2017-09-06				共 1 张 第 1 张			
工艺	王送军	2017-09-06	审批	徐建飞	2017-09-06	共 1 张 第 1 张			

美的生活电器事业部

说明书

25LZB01-101