



P9系列


使用说明书

WWW.WITSEER.COM

目录


一、机身按键及接口说明 ······	1
二、遥控器按键说明 ······	2
三、电池安装/更换步骤 ······	3
四、主要操作 ······	4
五、规格和参数 ······	6
六、有毒有害物质表 ······	6
七、安全注意事项 ······	7

一、机身按键及接口说明:




二、遥控器按键说明:

遥控器按键说明：



三、电池安装/更换步骤：

1. 双手拇指按住遥控器背面的电池盖板往外轻推；
2. 打开电池盖板并安装/更换电池；
3. 重新盖上电池盖；



注意事项：

- 遥控器的电池型号：7号 / AAA电池；
- 本机器的遥控器可全指向自由控制，控制范围为空旷环境下的10米内；
- 新遥控器需正确安装电池后方可正常使用；
- 安装电池时，请注意电池正负极；
- 如遥控器在按键后出现指示灯快闪，即为提示低电，此时请更换电池；

四、主要操作：

机器开/关机

- 电源接通后，短按机身或遥控器的开关机键，即可开机；
- 如使用外置电池模块且没有接通电源下，需长按机身开关机键5秒，即可开机。此时暂不支持遥控器操作开机；
- 开机状态下，短按机身或遥控器的开关机键，且5秒内没有点击“取消”，即可关机；
- 开机状态下，长按机身开关机键约10秒，即可强制关机；

遥控器配对

- 开机状态下，把遥控器靠近机器3-5CM，并同时长按遥控器的确认键和返回键5秒，即完成配对。
- 新机器或新遥控器均需进行配对，配对过程约为3~5秒；

手动对焦

- 短按遥控器的调焦键即进行手动对焦，用于对画面对焦进行调整；

四点/垂直梯形校正

- 使用遥控器，进入投影设置-梯形校正，可选择四点/垂直梯形校正，并根据投影画面手动调整；
- 该功能暂仅国内版支持；

AI语音控制(选配功能)

- 开机状态下，短按遥控器的AI语音控制键即可进入AI语音控制模式，您可以通过语音点播想看的电影/电视剧，或询问指定城市的天气等；(该功能为选配功能，产品以实物为准。)

播放媒体资源

- 通过USB接口插入U盘,或通过HDMI接口连接电脑电视等设备,播放视频录像等。播放的过程中,可以通过遥控器暂停/播放音视频,或调节播放速度,画面等设置;

音频蓝牙输出

- 使用遥控器,进入系统设置-蓝牙设置,开启本机器蓝牙后,可通过扫描搜索附近已开启的蓝牙设备(支持蓝牙音箱、耳机等),连接后即可通过外接蓝牙设备输出音频;

无线投屏

- 连接WIFI后,使用遥控器,进入热门推荐-无线投屏,可实现机器与电脑,手机等设备进行投屏;
- 该功能暂仅国内版支持;

外置电池模组或外置低音音响模组(需另外选购)

- 根据个人需要可另外选购外置电池模组或外置低音音响模组,其中外置电池模组可实现机器无需外接有线电源,即可使用,便于移动;外置低音音响模组则可提升低频播放效率,增强重低音效果。

系统升级

- 请通过系统设置进行在线升级;

关于本机说明书

- 说明书内容如与实际机器不一致,请以实际机器为准;
- 如果您对说明书的任何内容或条款存在异议,请在购机后七日内向本机购买渠道提出书面异议、否则将视您已同意、理解并接受说明书的全部内容;
- 我司保留对说明书最终解释和修改的权利。

五、规格与参数：

产品型号	P9	产品名称	超短焦智能投影仪
投射比	0.26 : 1	分辨率	1920x1080
显示比例	支持16:9/16:10/4:3	推荐画面尺寸	30~90 英寸
投影方式	支持桌上立投, 卧投等	电源输入	19V ■■■ 4.7A
外置电池规格	5000 mAh, 16.8 V	外置电池播放时间	(满电下) 约2小时
内置音响功率	2x3 W	外置音响功率	1x10 W
配件	(默认) 慧示 P9主机x1, 电源适配器x1, 遥控器 x1, 使用说明书/产品保修凭证 x1, 7号电池 x2 (选配) 外置电池模组, 外置低音音响模组		

六、有毒有害物质表：

部件名称 元素名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	锡 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBBs)	多溴二苯醚 (PBDEs)
外壳	X	0	0	0	0	0
光机	0	0	0	0	0	0
电路板	X	0	0	0	0	0
风扇	0	0	0	0	0	0
电池	0	0	0	0	0	0
其他线材	0	0	0	0	0	0
遥控器	0	0	0	0	0	0
电源	0	0	0	0	0	0
电路板组件包括印刷电路板及其构成的零部件, 如电阻、电容、集成电路、连接器等。						
O:	表示该有物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006《电子信息产品中有害物质的限量要求》规定的限量要求以下。					
X:	表示该有物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006《电子信息产品中有害物质的限量要求》规定的限量要求。					

⑩ 在中华人民共和国境内销售电子信息产品必须表示此标志, 标志内的数字代表正常使用状态下的保护使用期限。

七、安全注意事项：

感谢您选购和使用本机器。为了您的安全和利益，在使用机器前请您仔细阅读本说明书。如果您未按照说明书或者注意事项操作，而导致任何的人身伤害、财产或者其他损失，我司将不承担责任。

- 请勿将镜头朝向直射人眼，避免开机后镜头强光对眼睛造成伤害；
- 请勿堵塞机器的进/出风口，避免机器无法正常散热对内部电子器件造成损坏，或影响本机器正常使用寿命；
- 请勿使用纸、布等清洁工具直接擦拭镜头，避免对镜头造成损坏；
- 请使用清洁气吹清除镜头表面灰尘；
- 请勿用化学制品、清洗剂或清水来清洗机器，以及避免雨水、湿气和含有矿物质液体腐蚀电路板；
- 人体在潮湿状态下请勿接触本机器或遥控器；
- 请确保机器在干燥通风的环境下使用，如机器浸水后禁止使用；
- 请勿将机器存放在过热或过冷的地方，高(低)温会缩短电子器件的寿命。允许机器存储的环境温度为-20°C – 60°C，使用温度为-10°C – 35°C；
- 请勿用非标配的电源适配器给机器供电；
- 请使用本说明书要求的电池型号用于遥控器，如使用错误型号的电池可能会对遥控器或机器造成损害；
- 当机器正在工作时，请勿将机器放在易燃物质(床或毛毯等)上；
- 请勿将机器放入任何加热机器(如干燥机、微波炉等)进行烘干；
- 请勿用力挤压机器或在其上方放置重物，以避免损坏机器；
- 请勿扔放、敲打或强烈震动机器，导致内部电路板损坏；
- 请勿试图私自拆装/维修机器。如有任何问题，请联系选购机器的渠道或官网的在线客服；
- 如机器长时间不使用，请关机并切断电源；
- 请勿使用第三方ROOT刷机或非官方来源的系统包对本机器进行更新，可能会产生不可逆的问题。



扫一扫“品牌官网”二维码，并关注



扫一扫“官方微信”二维码，并关注

品牌热线:400-6161-880