




Getting started with
Logitech® Gaming Keyboard G103

快速入门
罗技® 游戏键盘 G103



3



English

Package contents

1. Gaming Keyboard G103
2. Palm rest
3. Documentation

简体中文

包装内容

1. 游戏键盘 G103
2. 掌托
3. 文档

English

Know your product

1. Programmable G-keys
2. Game/Windows key
3. Palm rest

简体中文

了解您的产品

1. 可编程 G 键
2. 游戏/Windows 键
3. 掌托



www.logitech.com

Table of Toxic and Hazardous Substances/Elements and their Content
产品中有毒有害物质或元素的名称及含量
根据中国<<电子信息产品污染控制管理办法>>

Game Controller, Joystick, Wheel 游戏控制器、游戏控制杆、游戏方向盘						
有毒有害物质或元素						
部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电缆 Cable	X	O	O	O	O	O
电路板组件 PWAs	X	O	O	O	O	O
塑料部件 Plastic parts	O	O	O	O	O	O
塑料外壳 Plastic enclosure	O	O	O	O	O	O
塑料部件 Plastic parts	O	O	O	O	O	O
金属部件 Metal parts	X	O	O	O	O	O
O = 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。 X = 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。 表中标有“X”的所有部件都符合欧盟 RoHS 法规 “欧洲议会和欧盟理事会 2003 年 1 月 27 日关于电子电气设备中限制使用某些有害物质的 2002/95/EC 号指令” 注：环保使用期限的参考值取决于产品正常工作的温度和湿度等条件						

10

Table of Toxic and Hazardous Substances/Elements and their Content
产品中有毒有害物质或元素的名称及含量
根据中国<<电子信息产品污染控制管理办法>>


Keyboard 键盘						
有毒有害物质或元素						
部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电缆 Cable	X	O	O	O	O	O
电路板组件 PWAs	X	O	O	O	O	O
塑料部件 Plastic parts	O	O	O	O	O	O
薄膜 Membrane	O	O	O	O	O	O
金属部件 Metal parts	X	O	O	O	O	O
橡胶圆盖 Rubber dome	O	O	O	O	O	O
O = 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均符合 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。 X = 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。 表中标有“X”的所有部件都符合欧盟 RoHS 法规 “欧洲议会和欧盟理事会 2003 年 1 月 27 日关于电子电气设备中限制使用某些有害物质的 2002/95/EC 号指令” 注：环保使用期限的参考值取决于产品正常工作的温度和湿度等条件						

10

© 2012 Logitech. All rights reserved. Logitech, the Logitech logo, 罗技 and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. Microsoft, Windows, and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

版权所有 © 2012 年罗技。罗技、罗技标志、Logitech和其他罗技商标均归罗技所有,并或已注册。Microsoft、Windows 和 Windows 标志是 Microsoft 集团公司的商标。所有其它商标均是各自所有者的财产。罗技对于本手册中可能出现的任何错误不承担任何责任。本手册中包含的信息如有更改,恕不事先通知。

620-004009.002



English

Set up your product

1. Turn on your computer.
2. Connect the keyboard to a USB port.
3. Optional: Attach the palm rest to the keyboard.

简体中文

设置您的产品

1. 打开计算机。
2. 将键盘连接到 USB 端口。
3. 可选：将掌托固定到键盘上。

English

Visit Product Central

There's more information and support online for your product. Take a moment to visit Product Central to learn more about your new keyboard.

Browse online articles for setup help, usage tips, or information about additional features. If your keyboard has optional software, learn about its benefits and how it can help you customize your product.

Connect with other users in our Community Forums to get advice, ask questions, and share solutions.

At Product Central, you'll find a wide selection of content:

- Tutorials
- Troubleshooting
- Support community
- Software downloads
- Online documentation
- Warranty information
- Spare parts (when available)

Go to www.logitech.com/support/g103

简体中文

访问“产品中心”

我们的网站提供有关于本产品的详细信息和支持服务。请抽时间访问“产品中心”，了解关于新键盘的更多信息。

浏览在线文章，查看安装帮助、使用技巧或关于更多功能的信息。如果键盘有可选软件，请了解其优点以及如何帮助对键盘进行自定义。

通过“社区论坛”与其他用户交流，获得建议，提出问题，分享解决方法。“产品中心”提供了广泛的内容选择：

- 教程
- 疑难解答
- 支持社区
- 软件下载
- 在线文档
- 保修信息
- 备用部件（可用时）

访问 www.logitech.com/support/g103

English

Product features

Game/Windows® key

Disables the standard Windows key to prevent the Windows Start menu from activating during a game, which could disrupt the game.

Programmable G-keys

Six G-keys are included. Customize them using the Logitech Gaming Software, downloadable from www.logitech.com/support/g103. User-created macros are only available in game mode.

简体中文

产品功能

游戏/Windows® 键

禁用标准的 Windows 键，阻止在游戏中激活 Windows 开始菜单，避免游戏中断。

可编程 G 键

随附 6 个 G 键。使用罗技游戏软件（可从 www.logitech.com/support/g103 下载）对它们进行自定义。用户创建的宏仅在游戏模式下可用。

English

Troubleshooting

Keyboard does not work

- Check the USB connection.
- Do not use a USB hub.
- Try another USB port on your computer.

Need help programming G-key macros

- Download and install the Logitech Gaming Software from www.logitech.com/support/g103.
- Launch the Logitech Gaming Software.
- Select Help (question mark) for assistance.

简体中文

疑难解答

键盘不工作

- 检查 USB 连接。
- 不要使用 USB 集线器。
- 请尝试使用电脑上的其他 USB 端口。

需要帮助编程 G 键宏

- 从 www.logitech.com/support/g103 下载并安装罗技游戏软件。
- 启动罗技游戏软件。
- 选择“帮助”（“?”）按钮，获取帮助信息。

www.logitech.com/support/g103