



RAZER OPUS X 雷蛇寂星鲨 X

高级用户指南

借助 **Razer Opus X 雷蛇寂星鲨 X** 这款专为降低外界干扰而设计的时尚蓝牙无线耳麦，提升使用时的沉浸感。无论你是要用主动降噪提升体验，还是要在低延迟的游戏模式下迅速作出反应，准备好享受近乎零干扰的沉浸式音效世界吧！



目录

- 1. 包装内物品 / 系统要求 3
- 2. 简要介绍 5
- 3. 入门指南 6
- 4. 使用 RAZER OPUS X 雷蛇寂星鲨 X 8
- 5. 安全与维护 12
- 6. 法律声明 13

1. 包装内物品 / 系统要求

内含物品


- Razer Opus X 雷蛇寂星鲨 X



- A. 可调节的带衬垫人造皮革头梁
- B. 可旋转罩耳式耳罩设计
- C. 舒适的人造皮革记忆棉耳垫
- D. 提高音量按键
- E. 中央/多功能按键

- F. 降低音量按键
- G. 状态指示灯
- H. 电源按钮
- I. Type C 端口
- J. 麦克风膜片

- Type C 转 Type A 充电线缆



- 重要产品信息指南

要求

产品要求


- 带蓝牙连接功能的设备

移动应用程序要求

- 带蓝牙连接功能的 iOS 或 Android 设备
- 互联网连接，用于应用安装

2. 简要介绍

你现在拥有了一台非常棒的设备，并且附带两年的有限保修。即刻通过 razerid.razer.com/cn-zh 在线注册，充分发挥设备的所有功能，并获得 Razer 雷蛇的独家福利。




如果遇到问题，请通过 support.razer.com/cn 向 Razer 雷蛇支持团队提出问题。

3. 入门指南

为耳麦充电

使用充电线缆，将 Razer Opus X 雷蛇寂星鲨 X 直接连接到任意的 Type A 端口。为达到更佳使用效果，请在首次使用耳麦之前，确保耳麦已经完全充满电。电量耗尽的电池完全充满电大约需要 3.5 个小时。




充电时，Razer Opus X 雷蛇寂星鲨 X 会通过状态指示灯持续显示当前的电池电量，如下所示：



连接到耳麦


关闭电源后，按住电源按钮，直到状态指示灯开始呈蓝色闪烁。耳麦会发出一个提示音，表示 Razer Opus X 雷蛇寂星鲨 X 正在搜索兼容的蓝牙设备。按照设备的说明将设备与 Razer Opus X 雷蛇寂星鲨 X 进行配对。耳麦配对成功后，状态指示灯会短暂变为蓝色常亮。



4. 使用 RAZER OPUS X 雷蛇寂星鲨 X

打开/关闭电源


按住电源按钮，直到状态指示灯变为绿色，即可打开电源。再次按住电源按钮，直到状态指示灯变为红色，即可关闭电源。耳麦在电源打开和关闭时会分别发出不同的提示音来通知你。



电池电量


如果未连接电源，则当你打开耳麦时，Razer Opus X 雷蛇寂星鲨 X 会通过状态指示灯短暂显示当前的电池电量。在使用时，如果电池需要充电，耳麦会发出提示音。

状态指示灯	说明
●	电池已充满电
●	电池电量低
☀	电池电量极低



主动降噪（ANC）/快速反应模式


主动降噪功能有助于消除背景噪声，而快速反应模式功能则让你无需取下耳麦即可听到周围的声音。打开电源后，按电源按钮即可在“启用主动降噪”、“快速反应模式”和“禁用主动降噪”之间循环切换。



i 当主动降噪功能和/或快速反应模式功能启用或禁用时，耳麦都会发出提示音通知你。

游戏模式

启用游戏模式后，耳麦会以较低的延迟运行；在游戏时为你提供实时的音频反馈。通过蓝牙连接时，按住中央/多功能按键 5 秒钟即可激活或停用此功能。当该功能启用时，状态指示灯会短暂闪烁蓝色，且耳麦会发出提示音通知你。



i 为获得最佳性能，建议确保耳麦与音频源的距离非常近。

耳麦控制按键


如果将耳麦通过蓝牙功能连接到设备，则可以使用以下控制按键。这些控制按键会根据设备的当前活动进行相应的操作。

 此处列出的部分功能可能不适用于某些设备。

	提高音量按键	
	按一下	提高音频音量
	按住不放	持续提高音频音量
	降低音量按键	
	按一下	降低音频音量
	按住不放	持续降低音频音量
	中央按键/多功能按键	
	按一下	播放/暂停
		接听来电或结束当前通话
		保留当前通话并接听新来电
		结束通话并切换回保留的通话
	按住不放持续 2 秒钟	启动语音命令
		拒绝来电
		切换通话
	按住不放持续 5 秒钟	启用/禁用游戏模式
	按两下	跳过曲目
	按三下	上一曲目


舒适性

我们建议佩戴在头上之前，轻轻拉开耳麦，以尽量减少头梁的压力。不过，不要过度拉伸耳麦，以免超过其技术限制。



RAZER AUDIO 应用程序

使 Razer Opus X 雷蛇寂星鲨 X 的高级自定义设置变得非常简单。借助 Razer 雷蛇音频应用程序，你可以随时随地自定义均衡器设置、启用低延迟游戏模式，以及更新至最新的固件等等。



1. 在移动设备上下载此移动应用程序。
2. 打开应用程序，然后按照屏幕上的说明进行操作。

5. 安全与维护

安全指南

为了最大限度地确保你在使用 Razer Opus X 雷蛇寂星鲨 X 时的安全，我们建议你在使用前先阅读以下指南：

如果你发现设备运行异常，并且无法排除故障，请拔出设备并拨打 Razer 雷蛇服务热线或访问 support.razer.com/cn 以获取技术支持。

请勿拆解设备（这样做会导致质保失效），也不要再在电流负载异常的情况下使用设备。

让设备远离液体和潮湿环境。请仅在 0° C (32° F) 至 40° C (104° F) 的环境下使用设备。如果温度超出这一范围，请拔出并/或关闭设备，以便使温度稳定至更佳水平。

即使在音量较低的时候该设备也能隔绝周围的声音，让你对周围环境的警觉性降低。如果你参与的活动需要你密切注意周围环境，请摘下设备。

长时间过大音量收听可能会伤害你的听力。此外，某些国家/地区的法律允许的最大声级为 86 分贝，每天处在这样声级的环境中 8 小时会影响你的听力。因此，我们建议你在长时间使用此设备时将音量降低到舒适的程度。请保护好你的听力。

维护和使用

Razer Opus X 雷蛇寂星鲨 X 只需很少的维护，就能保持最佳性能。我们建议你每月定期用软布或棉签进行清洁，以防止污垢积聚。切勿使用肥皂或腐蚀性清洁剂。

电池警告

Razer Opus X 雷蛇寂星鲨 X 配备了锂离子充电电池。一般而言，这种电池的预期寿命取决于具体使用情况。如果你怀疑 Razer Opus X 雷蛇寂星鲨 X 内置的锂离子可充电电池的电量已经耗尽（电量很低），请尝试进行充电。

注意：不要尝试打开或毁坏电池，或使其接触或暴露于导电材料（金属）、潮湿环境、液体、火源或热源等。否则可能会导致电池漏液或爆炸，从而造成人身伤害。电池续航时间因使用情况而异。

6. 法律声明

版权和知识产权信息

©2021 Razer Inc. 保留所有权利。Razer、三头蛇徽标、Razer 徽标、“始于玩家，赋予玩家”和“采用 Razer Chroma 幻彩技术”徽标是 Razer Inc. 和/或附属公司在美国或其他国家/地区的商标或注册商标。所有其他商标和商品名称均为其各自所有者的财产，本文中提及的其他公司名称和产品名称可能是其各自公司的商标。

©2018 Google LLC, used with permission. Android, Google, Google logo, and Google Play™ are trademarks of Google LLC.

Apple, the Apple logo, and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc. iOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc., and any use of such marks by Razer is under license.

Razer Inc.（简称为“Razer”）可能对本指南中的产品有版权、商标、商业秘密、专利、专利申请或其他知识产权（无论是否注册）。提供本指南并不向你授予任何此类版权、商标、专利或其他知识产权的许可。Razer Opus X 雷蛇寂星鲨 X（本指南中称为“产品”）可能与包装上或其他地方上的图片不同，请以实物为准。Razer 对于此类差异或任何其他可能出现的错误不承担任何责任。本指南中的信息可能随时更改，恕不另行通知。

有限产品质保

有关有限产品保修的最新条款，请访问 cn.razer.com/warranty。

责任限制

在任何情况下，由于任何形式的产品分发、销售、转售、使用或不能使用而导致的任何利润损失、信息或数据的丢失，以及特殊、偶然、间接、惩罚性或结果性或附带损害，Razer 均不承担责任。在任何情况下，Razer 所承担的责任均不超过产品的零售价。

常规

本协议条款将受产品采购地司法管辖区的法律管辖和解释。如果本协议中任何条款被认定为无效或不可执行，则此类条款（只要其无效或不可执行）不得生效并应排除在本协议之外，但不会让任何剩余的条款无效。Razer 保留随时修订任何条款的权利，恕不另行通知。