





---

## 入门指南


1. 使用底部的释放柄拆下前面板。



2. 将两个可拆卸的旋转玻璃盖板都打开，然后将盖板向上提起并拆下。



3. 拆下顶部面板。




4. 取出附件包并解开接头。




## 安装你的系统

### 主板安装

将主板放在隔离螺柱上，然后使用随附的螺钉将其固定。




### I/O 端口安装




请参阅主板的用户手册，了解在何处安装机箱的IO 线缆。

## 电源单元 (PSU) 的安装


将电源放入托盘中。



使用随附的螺钉将其固定到位。




将电源线插入电源。




## 存储驱动器安装


使用随附的螺钉将防振环安装到驱动器上。





你最多可以在机箱底部上安装两个 2.5 英寸驱动器。




你也可以将一个驱动器安装在机箱内侧板的外侧。



要安装驱动器，请将防振环放置在安装孔之间，然后滑动驱动器将其固定到位。



然后，将随附的指旋螺钉安装在驱动器旁边，将驱动器固定到位。




## 风扇安装

机箱前部可以容纳一个 120 毫米的风扇。





后部最多可容纳一个 120 毫米的散热器和风扇。



机箱顶部可以安装一个 120x240 毫米的散热器和风扇。




机箱底部上最多可以安装两个 120 毫米的风扇。





## 外部水冷检修面板

外部水冷检修面板位于机箱的背面。首先，拧松机箱背面的螺钉。





将螺钉滑向右侧打开面板，然后拧紧螺钉使面板固定。





## 灰尘滤网维护

机箱正面的内侧有一个灰尘滤网。请尽可能地经常清洁这些灰尘滤网，使机箱保持在最佳温度。

