

Lenovo™

联想平板电脑 启天 K11 Gen 2

用户指南

TB230FC

TB230XC

文中所有标示*的内容仅适用于WLAN+LTE型号(TB230XC)。



基础信息

注意：在使用本信息及其支持的产品之前，请务必阅读以下信息：

- 《快速入门和安全服务指南》
- 《法规声明》
- “附录”中的“重要安全和处理信息”。

《快速入门和安全服务指南》和《法规声明》已上载到网站：<http://support.lenovo.com.cn>。

说明：本指南中的所有图示仅供参考，请以实际产品为准。

主屏幕

主屏幕是使用设备的起始点。为了您的方便，主屏幕上已设置了一些实用的应用程序和小工具。



您可随时对主屏幕进行自定义。

• 在主屏幕上添加小部件

点按主屏幕上图标以外的任意位置并按住不放。点按 ，按住您需要的应用或小部件，拖至任何想要放置的位置，然后松开。

• 更换壁纸

方法一：进入 **设置 > 壁纸和主屏幕 > 设置壁纸**，然后选择您喜欢的壁纸。

方法二：点按主屏幕上图标以外的任意位置并按住不放，点按 ，然后选择您喜欢的壁纸。

• 将应用程序移动到另一屏幕上

点按并按住您想要移动的应用程序，将其向另外一个屏幕拖动，然后在您想要放置的位置松开。

• 卸载应用程序

1. 点按并按住要删除的应用程序。
2. 将应用程序拖至 ，然后松开，点按确定。

注意：如果程序右上角不显示 ，则表明该应用程序不能卸载。

• 移除应用程序

1. 点按并按住要移除的应用程序。
2. 点按 **✕** 移除，或将应用拖至屏幕顶部的 **✕**，然后松开。


• 查看最近的应用

从屏幕底部向上滑动并停顿。然后您可以执行以下操作：


- 点按应用程序可将其打开。
- 向上滑动应用程序可将其关闭。
- 点按**全部清除**关闭所有应用程序。
- 按住应用程序可查看应用信息、对应用程序锁定/解锁。

通知面板和快捷开关

从屏幕顶部向下滑动，以查看系统通知消息。



从屏幕顶部右侧向下滑动，以查看快捷开关。按快捷开关，可快速开启或关闭各种常用功能。



可以进行以下任意操作：

- 若要查看通知，从屏幕顶部向下滑动。
- 若要关闭通知面板，从屏幕底部向上滑动。
- 若要删除某个通知，在通知上向左或向右滑动。
- 若要删除所有通知，点按通知面板底部的全部清除。

- 若要打开快捷设置面板，从屏幕的顶部右侧向下滑动。
- 若要关闭快捷设置面板，从屏幕的底部向上滑动。

快速启动常用的应用程序功能

长按应用程序图标，在常用应用程序功能列表中点击要启动的功能。



强制关机


长按电源键和音量下键8秒以上，可以强制关机。



分屏模式

进入分屏模式

1. 打开最近使用的应用。
2. 点按 。该程序将被锁在屏幕上。
3. 选择要打开的另外一个应用程序。



注意：部分应用不支持分屏模式。

分屏模式设置

在分屏模式下，您可以执行以下任何操作：

- 调整屏幕大小：
将两个屏幕中间的  向左或向右滑动。
- 互换分屏应用位置：
轻触分屏模式下中间的 ，点按两次即可互换。

退出分屏模式

滑动屏幕中间的  至屏幕边缘。

工作模式

开启工作模式可以有效灵活的切换多应用，提高工作效率。

开启/关闭工作模式



- 从屏幕顶部右侧向下滑动，打开快捷开关面板，开启/关闭工作模式。
- 进入设置 > 高级功能 > 工作模式，打开/关闭工作模式开关。

工作模式导航栏



开启工作模式后，导航栏切换成工作模式导航栏。在导航栏上可以进行以下操作：

- 点按导航栏中应用程序图标，可以打开该应用程序。
- 当应用程序图标无法完全显示在导航栏中时，将出现在导航栏的侧面。要查看隐藏的图标，请向左或向右滑动。

- 要调整导航栏中图标的顺序，请按住应用程序图标，直到其稍微放大，并将拖其动到要放置的位置，然后释放。
- 要关闭应用程序，请按住应用程序图标，直到弹出菜单选项，点按  关闭应用。



阅读模式

开启/关闭开启阅读模式

您可以通过以下任一方法开启阅读模式：

- 从屏幕顶部右侧向下滑动，打开快捷开关面板，开启/关闭阅读模式。
- 点按**设置 > 显示 > 阅读模式**，开启/关闭阅读模式。



设置显示效果

开启阅读模式后，您可以选择**使用彩色效果**、**使用黑白效果**或**自动（根据应用指定效果）**来设置默认显示效果。

多用户

多用户

- 机主：即设备的所有者，拥有该设备的所有权限，包括对其他账户的管理权限。
- 访客：您的设备自带一个访客帐户。访客模式下，可以使用大部分功能，部分功能不可用。
- 新用户：您可以新建用户，新用户可以与管理员共享设备。

创建新用户


您可通过以下任一方法添加新用户：

- 从屏幕顶部右侧向下滑动，打开快捷设置面板，点按 ，添加新用户。
- 点按设置 > 系统 > 多用户 > 添加用户，根据屏幕上的指导步骤来添加。

切换用户

通过以下任一方式切换用户：

- 在主屏幕上，从屏幕顶部右侧向下滑动，打开快捷设置面板，点按 ，点按用户头像进行切换。




- 在锁屏界面上，选择要切换的用户头像，然后点按即可切换到该用户帐户。
- 点按设置 > 系统 > 多用户，选择您要切换的用户账户。

删除用户

通过以下任一方式删除用户：

- 从屏幕顶部右侧向下滑动，打开快捷设置面板，点按 ，点击用户设置，选择要删除的用户账户，点按删除用户。
- 点按设置 > 系统 > 多用户，点按要删除用户后面的设置，点按删除用户。



在连接到互联网之前，您需要设置无线网络。

- 设置 WLAN 网络
- *设置移动网络
- 设置 VPN 网络

您也可以通过设置热点与其他人共享移动网络。

设置 WLAN 网络

1. 进入设置 > 网络和互联网 > 互联网 > WLAN。
2. 打开 WLAN 模块，点按列表中的一个 WLAN 热点，输入 WLAN 密码即可连接到互联网。

*设置移动网络

1. 进入设置 > 网络和互联网 > 移动网络。
2. 开启移动数据开关。

注意：您需要具有数据服务的有效 SIM 卡。如果没有 SIM 卡，请与您的运营商联系。

设置 VPN 网络

您可以使用 VPN 来连接和访问局域网络（如公司网络）中的资源。在使用前，您可能需要对 VPN 进行配置。具体配置信息，请咨询您的网络管理员。定义一个或多个 VPN 设置，您可以：

1. 进入设置 > 网络和互联网 > 更多网络设置 > VPN。
2. 点按  编辑 VPN 配置文件，包括服务器名称、类型和服务器地址，输入用户名和密码，然后点按保存连接至 VPN 网络。
3. 点按  以修改或删除 VPN。

*设置热点

您可以使用个人热点与计算机或其他设备共享互联网连接。

进入设置 > 网络和互联网 > 热点和网络共享，然后执行以下操作：

1. 打开 WLAN 热点。
2. 点按 使用"WLAN 热点"以配置热点。

还可使用蓝牙网络共享、USB 网络共享和以太网网络共享。

注意：将网络 SSID 和密码告知朋友，他们即可共享您的移动网络。



电子邮件

如果设备已连接到无线网络，您便可收发电子邮件。
要访问电子邮件应用程序，请进入电子邮件。

设置电子邮件帐户

如果您有电子邮件帐户，可直接登录到电子邮箱。如果没有，您需要创建一个电子邮件帐户。
首次使用电子邮件应用程序时，您需要设置电子邮件帐户。

1. 输入您的电子邮件地址，点按下一步。
2. 选择帐户类型。
3. 输入电子邮件密码，点按下一步。
4. 设置接收服务器选项，点按下一步，完成电子邮件帐户设置。



使用电子邮件

设置电子邮件帐户后，您可使用电子邮件应用程序收发电子邮件。

添加电子邮件帐户

您可添加多个电子邮件帐户。


进入 **设置 > 密码和帐号 > 添加帐号**，选择帐户类型。



您可在设备和计算机之间进行数据传输。传输音乐、图片、视频、文档、Android 应用程序包 (APK) 文件等等。

连接您的设备和计算机

使用数据线连接您的设备和计算机，从屏幕顶部向下滑动，您可在通知栏内看到正在通过 USB 为此设备充电。



选择计算机连接方式

您可以选择连接计算机的方式：

- **文件传输**：如果要在设备与计算机之间传送照片、视频和铃声等媒体文件，则选择此模式。
- **USB网络共享**：如果想要与您的电脑共享网络，则选择此模式。
- **MIDI**：如果想要将设备用作 MIDI 输入设备，则选择此模式。
- **照片传输 (PTP)**：如果要在设备与计算机之间仅传送照片和视频，则选择此模式。
- **不用于数据传输**：如果仅想要给设备充电，则选择此模式。

相机

要打开相机应用程序，请进入相机。



拍摄照片和视频

可使用设备的内置摄像头来拍摄照片、录制视频。

- 点按  可切换前置或后置摄像头。
- 点按  进行拍照。
- 点按  切换屏幕。
- 点按  设置闪光灯。
- 点按  可开启HDR。
- 点按  可开启虚化功能。
- 点按  可开启美颜。
- 点按  可选择不同风格滤镜。
- 点按  可开启AI摄影助手。
- 点按  可进入设置界面。
- 点按视频可切换至录像，然后点按  开始录制视频。
- 点按AI扫描可扫描文档或身份证。

截屏

同时按住音量下键和电源键。

查看照片和视频

照片和视频将会保存在设备的内置存储器中。您可使用以下方法查看您的照片和视频：

- 使用**相机**应用程序时点按照片预览图标。
- 进入**图库**。
- 进入**文件极客**。

截屏图像会保存在设备的内置存储器中。您可使用以下方法查看截屏图像：

- 进入**图库**。
- 进入**文件极客**。


手写笔

手写笔可以代替手指更精确更方便地进行操作，可以配合特定应用，在屏幕上进行书写或绘画，给您带来更多精彩体验。请使用设备附带的手写笔，或额外购买手写笔。



随笔

随笔应用支持手写笔。在这款应用中，您可以创建笔记、编辑笔记以及分享笔记。




- 点按  可以新建笔记本。
- 点按  可以截屏。
- 点按  可以将手写笔变成激光笔。
- 点按  可以将手写笔变成放大镜。

- 点按  可以扫描文件。

创建笔记

1. 您可以通过下列方式创建笔记。

- 点按并按住手写笔的上键按钮，在屏幕上任意位置点按，然后快速新建笔记。
- 打开**随笔**应用，然后点按  新建笔记。



2. 创建笔记后，您可以使用下列功能：

-  **T**：文字输入工具。
- ：铅笔工具。
- ：刷子工具。
- ：橡皮擦工具。
- ：选择工具。
- ：后退。
- ：前进。
- ：更多设置。
- ：放大窗口。
- ：关闭窗口。



键盘快捷键可快速执行功能。

快捷键

支持下列快捷键：

-  +D：主屏幕。
-  +L：锁屏。
-  +N：通知中心。
-  +C：控制中心。
-  +I：打开设置。
-  +P：进入/退出工作模式。
-  + ：将当前应用贴靠到左侧。
-  + ：将当前应用贴靠到右侧。
-  +A：显示Taskbar。
-  +数字键：打开Taskbar中的应用。
- Alt+Tab：最近使用的应用。
- Alt+ ：关闭当前应用。
- Alt+Shift：切换语言。
- Ctrl+Shift：切换输入法。
- Ctrl+空格键：切换实体键盘布局。
- Ctrl+Shift+T：禁用/启用触控板。

键盘布局

进入设置 > 系统 > 实体键盘，点按 **联想平板电脑 启天K11 Gen2 磁吸键盘** > 设置键盘布局，可以修改默认键盘布局。

设置

联想启天K11 Gen2

- 安全和紧急情况
- 隐私
- 位置信息

- 高级功能
- 手写笔
- 无障碍

- 密码和帐号
- 系统
- 关于平板电脑

← 实体键盘

实体键盘

联想平板电脑 启天K11 Gen2 磁吸键盘
英语 (美国)

触控板

固件更新

键盘辅助功能


使用屏幕键盘

开启后，连接到实体键盘时，它会一直显示在屏幕上



键盘快捷键

长按CTRL达到3秒后屏幕上将显示示意图辅助您使用快捷方式



设置

设置语言

1. 进入设置 > 系统 > 语言 > 添加语言。
2. 选择您想要添加的语言。
3. 点按并按住 ，将添加的语言拖至第一栏。

设置屏幕锁

进入设置 > 解锁和安全 > 屏幕锁定，选择您想要设置的锁屏方式。

设置声音

进入设置 > 声音和振动，您可以设置媒体、通知提示音、闹钟提示音和平板电脑铃声等。您也可以设置声音的音量。

电池保护模式

进入设置 > 电池 > 电池优化，点按**电池保护模式**旁边的状态栏，即可打开或关闭此功能。

开启电池保护模式后，电量会始终维持在40%~60%之间，避免使电池长期处于高温高电量状态，从而达到保护电池寿命的作用。

护眼模式与健康指导

护眼模式

开启护眼模式，可以将屏幕色调调整为琥珀色，有效降低蓝光辐射，让您在光线昏暗的环境下更舒适地查看屏幕或阅读文字。

开启护眼模式：进入设置 > 显示 > 护眼模式，开启/关闭护眼模式。

调整强度：打开护眼模式后，您可以根据实际需要滑动滑块来调整强度。

定时开启护眼模式：进入设置 > 显示 > 护眼模式，点按**设定时间**，根据实际需要设定开始/结束时间。

健康指导

请在光线充足的地方使用设备，使用时，眼睛与屏幕请注意保持适当地距离，并在使用一段时间后闭上眼睛或者眺望远方，以免用眼疲劳。

恢复出厂设置

恢复出厂设置将清除设备内部存储器中的所有数据。在恢复出厂设置之前，请在设备上备份重要数据。进入设置 > 系统 > 重置选项，然后点按**清除所有数据（恢复出厂设置）**。

系统更新

当有新的系统软件版本时，设备会自动提醒您下载并安装更新。

进入设置 > 系统 > 系统更新，可以查看当前版本或手动查看是否有新版本。

注意：联想建议用户通过官方渠道进行系统更新，非官方渠道的更新可能会带来安全风险。



预置应用程序

预置应用程序列表适用于首批大量生产的设备。

| 预置应用名称 | 开发者信息 | 功能描述 |
|-------------|----------------|-------------|
| 搜狗输入法 | 北京搜狗科技发展有限公司 | 输入法 |
| 图库 | 联想 | 图片浏览 |
| 联想浏览器HD | 联想 | 网站浏览工具 |
| 通讯录 | 联想 | 管理平板联系人 |
| 应用中心 | 联想 | 应用下载工具 |
| 日历 | 联想 | 日历查看和日程管理 |
| 文件极客 | 联想 | 浏览和管理平板中的文件 |
| 电话(LTE) | 联想 | 拨打电话及通话记录管理 |
| Dolby Atmos | 杜比 | 杜比全景声音频平台 |
| 计算器 | 联想 | 数学计算工具 |
| 音乐 | 联想 | 播放音乐文件 |
| 时钟 | 联想 | 时间和闹钟 |
| 随笔 | 联想 | 笔写工具 |
| WPS Office | 北京金山办公软件股份有限公司 | 办公软件 |
| 录音机 | 联想 | 录音工具 |



重要安全和处理信息

为了避免人身伤害、财产损失或对产品造成意外损坏，在使用产品前请阅读本节中的全部信息。有关帮助您安全操作设备的更多提示，请访问：<http://www.lenovo.com/safety>。

小心处理设备

请勿摔落、弯曲或刺穿您的设备，不要将异物插入设备或在设备上放置重物。内部的敏感组件可能会损坏。设备屏幕是玻璃做的。如果设备跌落在坚硬的表面上、遭受猛烈撞击或被重物挤压，玻璃可能会破裂。如果玻璃破碎或破裂，请勿触摸玻璃碎片，或尝试将其从设备上取下。立即停止使用设备并联系 Lenovo 技术支持人员了解维修、更换或处置信息。

使用设备时应远离高温或高压环境，如家用电器、电加热设备或电烹饪设备。设备的使用温度范围应为 0° C (32° F)—40° C (104° F) (存储温度范围 -20° C [-4° F)—60° C [140° F]) 以避免损坏。

请勿将您的设备接触水、雨水、极端湿气、汗水或其它液体。

请勿拆卸或修改设备

您的设备是一个密封的单元。内部并无最终用户可维修的部件。所有内部维修必须由 Lenovo 授权的维修机构或 Lenovo 授权的技术人员进行。试图打开或修改您的设备将导致保修失效。

内置可充电电池注意事项

危险：

切勿试图更换内置可充电锂离子电池。请联系 Lenovo 支持部门进行工厂更换。

塑料袋注意事项



危险：

塑料袋具有危险性。请将塑料袋放在婴儿和儿童接触不到的位置，以避免窒息危险。

适配器信息

- 避免弄湿设备和交流电源适配器。

请勿将设备浸入水中或将设备留在可能充满水或其他液体的地方。

- 仅使用经认可的充电方法。

注意：请使用 Lenovo 标配的电源适配器。使用非标配的电源适配器，会影响正常充电速度，导致充电异常，严重时甚至会损坏设备。

- 将标配的电源适配器连接至合适的电源插座上。
- 使用标配的数据线将设备连接至个人计算机或其他符合 USB 2.0 及以上标准的设备。

正常使用期间，充电设备可能会变热。确保充电设备周围有足够的通风。如发生以下情况，请拔下充电设备：

- 充电设备暴露在雨水、液体或过度潮湿的环境中。
- 充电设备显示出物理损坏的迹象。
- 您想要清洁充电设备。

警告：

Lenovo 对非 Lenovo 生产或批准的产品的性能或安全性概不负责。仅使用经认可的 Lenovo 交流电源适配器和电池。

防止听力损伤

使用耳机时请注意控制适当的音量，以免损伤听力。

说明：您可能需要额外购买耳机。

在汽车或自行车上使用设备时应小心

始终优先考虑您的安全和他人的安全。遵守法律。当地的法律法规可能规定了驾驶汽车或骑自行车时如何使用移动电子设备，如您的设备。

根据当地的法律法规进行处置

当您的设备达到其使用寿命后，请勿挤压、焚烧、浸入水中或以违反当地法律法规的任何方式处置您的设备。某些内部零件如处置不当，可能爆炸、泄漏或产生不良的环境影响。

更多信息请参见“回收和环境信息”。

使设备和附件远离婴幼儿

本设备所含的小型部件对婴幼儿可能有造成窒息的危险。此外，如果掉落在硬质表面或投向硬质表面，玻璃屏幕可能会破碎或产生裂痕。

保护数据和软件

请勿删除未知文件或更改别人创建的文件或目录的名称；否则设备软件可能会无法运行。

请注意，访问网络资源会使设备容易受到计算机病毒、黑客、间谍软件和其他恶意行为的攻击，从而可能损坏设备、软件或数据。您应当确保使用防火墙、反病毒软件和反间谍软件为设备提供充分的保护，并使此类软件一直处于最新状态。

请将设备远离家用电器，例如电风扇、收音机、大功率扬声器、空调和微波炉。电器产生的强磁场会损坏屏幕和设备上的数据。

请注意您的设备所产生的热量

当设备开启或电池充电时，某些部件可能会变得很热。这些部件所达到的温度取决于系统活动的频繁程度和电池的电量。如果与身体接触（即使是透过衣服接触）的时间过长，可能会使您感到不适，甚至还会烧伤皮肤。避免将手、膝盖或身体任何其他部位与设备发热部位接触时间过长。

环保、回收和处置信息

一般回收声明

Lenovo 鼓励信息技术（IT）设备的所有者负责将不再使用的产品回收。Lenovo 提供各种程序和服务，可帮助设备所有者回收其 IT 产品。有关回收 Lenovo 产品的信息，请访问：

<http://support.lenovo.com.cn/lenovo/wsi/activity/551.htm>。

China RoHS 合格评定制度标识

依照《电器电子产品有害物质限制使用合格评定制度实施安排》，《绿色产品标识使用管理办法》以及市场监管总局关于明确电器电子产品有害物质限制使用合格评定制度‘供方符合性标志’的公告中对于合格评定标识的相关要求，联想公司针对纳入《电器电子产品有害物质限制使用达标管理目录》内的产品，使用自我声明的合格评定方式。并使用如下合格评定标识：



产品零功耗说明

产品无任何外界输入电源相连时，关机状态下不再耗用外部电源。

故障排除

应用程序安装过程中出现内存不足的提示

请释放一些内存，并再次尝试安装。

触摸屏不工作或不灵敏

请先长按电源键，强制关机。然后，长按电源键正常开机。

无法启动或系统崩溃

请先将电池充电半小时，然后长按电源键，强制关机。最后，长按电源键正常开机。

不能通过无线网络访问互联网

请重启无线路由器或进入“设置”，重新启动 WLAN。

无法从睡眠模式唤醒平板电脑

请先长按电源键，强制关机。然后，长按电源键正常开机。