

### **米家智能破壁料理机使用方法：**

- 1、去除所有包装，清洁加料盖、杯盖及搅拌杯，机座外部可用拧干的布擦拭，不可浸泡机座、搅拌杯、电源线等任何工作中用电的部件，不可直接冲淋机座以及搅拌杯底部。
- 2、将要料理的食材清洗干净，切成 3 厘米大小块状，肉类切条去筋，装入搅拌杯中。食材与水的比例可参考“食谱”。
- 3、将加料盖安装在杯盖上，将杯盖顺时针旋转与搅拌杯扣好锁紧。
- 4、将搅拌杯正确放置在机座上，手柄下方小三角形与机座上竖线对齐。请务必将机座放置在稳定的平面上。
- 5、通电后旋转调节“主旋钮”可进行功能切换，切换到所需要的功能时，按下“主旋钮”进入料理状态。
- 6、料理中，按下屏幕可暂停工作，再次按下继续料理，退出当前功能请按取消键。

### **米家智能破壁料理机绑定米家 APP 方法：**

- 1、使用手机扫描说明书上的二维码或通过手机应用商店搜索“米家”APP 下载安装。确保家中 WiFi 能够正常上网。
- 2、打开米家 APP，点击右上角的“+”，可以从附近的设备添加，也可以手动添加；根据 APP 提示操作。
- 3、选择米家智能破壁料理机要连接的 WiFi 并输入密码，点击“下一步”，联网过程中如果弹出“米家正在尝试开启或关闭 WiFi”请点击“允许一次”。
- 4、设备联网成功后，点击“立即使用”即可。