



产品介绍



配件清单



安装

安装纸盘



打开纸盘盖




使用

工作位置

打印时，相纸会朝右走纸，请确保打印机前方留有10cm以上的空间。

提示：避免多页打印。



存放

打印机闲置时，可将纸盘置于打印机顶部，节省空间，便于收纳。



相纸和纸架收纳

3英寸背胶相纸和6英寸相纸不能同时放在纸盘中，建议将不同的相纸放在相纸收纳袋中，以免混用。

使用

提示：请先连接APP再选择以下打印方式。

· 打印机仅支持2.4GHz频段的Wi-Fi连接。

米家APP打印

确保设备和打印机已连至网络，并且位于信号覆盖范围内，根据APP内提示打印。

苹果设备“隔空打印”

确保苹果设备和打印机已连至同一Wi-Fi网络，并且位于信号覆盖范围内，或者已成功设置直连功能。

打开需要打印的文件，在分享菜单中找到打印选项（若无分享菜单或打印选项，可将文件下载至设备系统相册），选择打印机“Mi Wireless Photo Printer 1S”，设置打印参数后确认打印。



微信小程序打印

用微信扫一扫，扫描纸盒门内侧的微信小程序码，登录小米账号。

登录成功后，即可通过微信小程序发送图片到打印机进行打印。



安卓设备系统打印

确保安卓设备和打印机已连至同一Wi-Fi网络，并且位于信号覆盖范围内，或者已成功设置直连功能。

打开相册，选择照片后，选择打印。若在手机系统相册中找不到打印入口，可前往<https://mipria.org/zh-cn/print-from-android>下载对应APP，并查看如何使用。

提示：安卓设备系统打印不支持打印10英寸照片。



电脑无线打印

确保电脑和打印机已连至同一Wi-Fi网络，并且位于信号覆盖范围内，或者已成功设置直连功能。按照下表中的步骤设置打印机连接。

Windows 7	点击 控制面板 > 硬件和声音 > 设备和打印机 > 添加打印机 > 添加网络、无线或蓝牙打印机 > 选择 “Mi Wireless Photo Printer 1S [XXXXX] - Wi-Fi”
Windows 8/8.1	点击 控制面板 > 硬件和声音 > 设备和打印机 > 添加打印机 > 选择 “Mi Wireless Photo Printer 1S [XXXXX] - Wi-Fi”
Windows 10	点击 设置 > 设备 > 打印机和扫描仪 > 添加打印机或扫描仪 > 选择 “Mi Wireless Photo Printer 1S [XXXXX] - Wi-Fi”

提示：

安装前请确认电脑允许Windows更新，且更新到最新版本。

· 如启动安装失败，可到<https://mipria.org/service/mipria/25217/drivers>下载驱动；或登录小米商城，按如下路径下载驱动：首页 > 服务 > 智能硬件 > 小米米家照片打印机1S > 驱动下载。

安装

安装色带



无上色带仓门



安装3英寸背胶相纸



打开纸盘盖



将3英寸背胶相纸放入机盒



使用

开机

将电源线插入电源接口，连接电源线，电源指示灯常亮，Wi-Fi指示灯橙色闪烁，打印机开机。约10秒后连接。



安装米家APP

扫描产品二维码，或在应用商店搜索“米家”下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将指引至设备选择页面。

提示：米家APP中打印的设备需保持开机状态，使用网络打印机时请连接电脑主机打印，或登录小米账号并连接打印机，确保网络畅通，以便使用。



添加设备

打开米家APP，并登录账号，点击APP首页右上角“+”，进入添加设备页面，点击添加设备页面右上角“扫一扫”，扫描产品二维码后根据页面提示完成设备添加并设置。

提示：本产品支持Wi-Fi连接，不支持蓝牙连接，不支持有线网络。


提示：由于本产品不支持有线网络，实际使用中需通过Wi-Fi连接使用，请确保网络畅通，以便使用。



使用

直连功能设置及打印

提示：以下为小米米家照片打印机1S使用介绍，或登录小米商城，按如下路径查看直连功能使用介绍：首页 > 服务 > 智能硬件 > 小米米家照片打印机1S > 产品使用介绍。



使用

直连功能设置及打印

提示：以下为小米米家照片打印机1S使用介绍，或登录小米商城，按如下路径查看直连功能使用介绍：首页 > 服务 > 智能硬件 > 小米米家照片打印机1S > 产品使用介绍。



苹果及安卓设备直连打印机

1 开启直连功能

长按直连键3秒，直连指示灯橙色闪烁，等待连接。

2 连接Wi-Fi

打开设备的无线网络，选择“Mi Photo Printer 1S [XXXXX]”，查看机器底部条形码上的打印机热点密码，输入密码，连接打印机与设备，连接成功后，直连指示灯蓝色常亮。

3 打印

打开相册，选择文件，点击打印，选择名称为“Mi Wireless Photo Printer 1S [XXXXX]”的打印机打印。

提示：

· 无线网络名称和打印机名称中的“XXXX”为设备识别码，可在机器底部条形码上查看。

· 连接打印机热点，安卓设备的网络设置不能更改。

· 安卓设备手机系统相册中找不到打印入口，可前往<https://mipria.org/zh-cn/print-from-android>下载对应APP，并查看如何使用。

Windows系统设备直连打印机

1 下载驱动并安装

到<https://mipria.org/service/mipria/25217/drivers>下载驱动；或登录小米商城，按如下路径下载驱动：首页 > 服务 > 智能硬件 > 小米米家照片打印机1S > 驱动下载。

2 开启直连功能

长按直连键3秒，直连指示灯橙色闪烁，等待连接。

3 连接Wi-Fi

打开设备的无线网络，选择“Mi Photo Printer 1S [XXXXX]”，查看机器底部条形码上的打印机热点密码，输入密码，连接打印机与设备，连接成功后，直连指示灯蓝色常亮。

4 添加打印机

Windows 7 点击 控制面板 > 硬件和声音 > 设备和打印机 > 添加打印机 > 添加网络、无线或蓝牙打印机 > 选择 “Mi Wireless Photo Printer 1S [XXXXX]”

Windows 8/8.1 点击 控制面板 > 硬件和声音 > 设备和打印机 > 添加打印机 > 选择 “Mi Wireless Photo Printer 1S [XXXXX]”

Windows 10 点击 设置 > 设备 > 打印机和扫描仪 > 添加打印机或扫描仪 > 选择 “Mi Wireless Photo Printer 1S [XXXXX]”

Windows 10 点击 设置 > 设备 > 打印机和扫描仪 > 添加打印机或扫描仪 > 选择 “Mi Wireless Photo Printer 1S [XXXXX]”

Windows 10 点击 设置 > 设备 > 打印机和扫描仪 > 添加打印机或扫描仪 > 选择 “Mi Wireless Photo Printer 1S [XXXXX]”

Windows 10 点击 设置 > 设备 > 打印机和扫描仪 > 添加打印机或扫描仪 > 选择 “Mi Wireless Photo Printer 1S [XXXXX]”

Windows 10 点击 设置 > 设备 > 打印机和扫描仪 > 添加打印机或扫描仪 > 选择 “Mi Wireless Photo Printer 1S [XXXXX]”

Windows 10 点击 设置 > 设备 > 打印机和扫描仪 > 添加打印机或扫描仪 > 选择 “Mi Wireless Photo Printer 1S [XXXXX]”

Windows 10 点击 设置 > 设备 > 打印机和扫描仪 > 添加打印机或扫描仪 > 选择 “Mi Wireless Photo Printer 1S [XXXXX]”

Windows 10 点击 设置 > 设备 > 打印机和扫描仪 > 添加打印机或扫描仪 > 选择 “Mi Wireless Photo Printer 1S [XXXXX]”

Windows 10 点击 设置 > 设备 > 打印机和扫描仪 > 添加打印机或扫描仪 > 选择 “Mi Wireless Photo Printer 1S [XXXXX]”

Windows 10 点击 设置 > 设备 > 打印机和扫描仪 > 添加打印机或扫描仪 > 选择 “Mi Wireless Photo Printer 1S [XXXXX]”

Windows 10 点击 设置 > 设备 > 打印机和扫描仪 > 添加打印机或扫描仪 > 选择 “Mi Wireless Photo Printer 1S [XXXXX]”

Windows 10 点击 设置 > 设备 > 打印机和扫描仪 > 添加打印机或扫描仪 > 选择 “Mi Wireless Photo Printer 1S [XXXXX]”

Windows 10 点击 设置 > 设备 > 打印机和扫描仪 > 添加打印机或扫描仪 > 选择 “Mi Wireless Photo Printer 1S [XXXXX]”

Windows 10 点击 设置 > 设备 > 打印机和扫描仪 > 添加打印机或扫描仪 > 选择 “Mi Wireless Photo Printer 1S [XXXXX]”

Windows 10 点击 设置 > 设备 > 打印机和扫描仪 > 添加打印机或扫描仪 > 选择 “Mi Wireless Photo Printer 1S [XXXXX]”

Windows 10 点击 设置 > 设备 > 打印机和扫描仪 > 添加打印机或扫描仪 > 选择 “Mi Wireless Photo Printer 1S [XXXXX]”

Windows 10 点击 设置 > 设备 > 打印机和扫描仪 > 添加打印机或扫描仪 > 选择 “Mi Wireless Photo Printer 1S [XXXXX]”

Windows 10 点击 设置 > 设备 > 打印机和扫描仪 > 添加打印机或扫描仪 > 选择 “Mi Wireless Photo Printer 1S [XXXXX]”