Quick Start

Thank you for purchasing the MSI® **Z370M MORTAR** motherboard. This Quick Start section provides demonstration diagrams about how to install your computer. Some of the installations also provide video demonstrations. Please link to the URL to watch it with the web browser on your phone or tablet. You may have even link to the URL by scanning the QR code.

クイックスタート

この度は MSI® **Z370M MORTAR** マザーボードをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。このクイックスタートにはPCの組み立て方法のデモンストレーション図を掲載しています。いくつかの組み立て手順に付きましては、実演ビデオを提供しています。スマートフォンやタブレット端末のウェブブラウザで本書に記載されたURLにアクセスしてご覧ください。QRコードをスキャンすることでもURLのリンク先をご参照頂けます。

퀵 스타트

MSI® **Z370M MORTAR** 메인보드를 선택해주셔서 감사합니다. 이 부분에서는 컴퓨터를 설치하는 방법에 대한 데모 다이어그램과 일부 데모 동영상을 제공하고 있습니다. 휴대전화 또는 태블릿의 웹 브라우저를 통하여 URL에 링크한 후 설치 동영상을 감상하시기 바랍니다. 또는 QR 코드를 스캔하여 URL에 링크할 수도 있습니다.

快速指引

感謝您購買 MSI® **Z370M MORTAR** 主機板。本快速指引章節提供您安裝電腦的示範圖解，亦提供部分組件的安裝示範影片；請您以智慧型手機或平板的瀏覽器連上 URL 網址進行觀看。您也可以掃描 QR code 的方式快速連接至網址。

快速入门

感谢您购买 MSI® **Z370M MORTAR** 主板。本快速入门部分提供了有关如何安装计算机演示图。某些设施还提供了视频演示。请使用您的手机或平板电脑上的网页浏览器链接至网址观看。您也可以通过扫描QR码链接到URL。

Installing a Processor/ CPUの取り付け/ 프로세서 설치하기/ 安裝處理器/ 安装处理器

Youtube

http://youtu.be/bf5La099url

优酷

http://v.youku.com/v_show/id_XNDkyOTY1NjQ0.html



Installing DDR4 memory/ DDR4メモリの取り付け/ DDR4 메모리 설치하기/ 安装 DDR4 記憶體/ 安装 DDR4 内存

Youtube

http://youtu.be/T03aDrJPyQs

优酷

http://v.youku.com/v_show/id_XNzUyMTI5ODI4.html





Connecting the Front Panel Header/
フロントパネルヘッダーの接続/ 전면 패널 커넥터 연결하기/
連接前置面板針腳/ 连接前置面板接头

Youtube

http://youtu.be/DPELIdVNZUI

优酷

http://v.youku.com/v_show/id_XNjcyMTczMzM2.html





1	HDD LED +	2	Power LED +
3	HDD LED -	4	Power LED -
5	Reset Switch	6	Power Switch
7	Reset Switch	8	Power Switch
9	Reserved	10	No Pin



Installing the Motherboard/ マザーボードの取り付け/ 메인보드 설치하기/ 安装主機板/ 安装主板





Installing SATA Drives/ SATAドライブの取り付け/ SATA 드라이브 설치하기/ 安装 SATA 磁碟機/ 安装 SATA 设备

Youtube

http://youtu.be/RZsMpqxythc

优酷

http://v.youku.com/v_show/id_XNDkzODU5MTky.html







Installing a Graphics Card/ グラフィックスカードの取り付け/ 그래픽 카드 설치하기 / 安裝顯示卡/ 安装显卡

Youtube

http://youtu.be/mG0GZpr9w_A

优酷

http://v.youku.com/v_show/id_XNDkyOTc3MzQ4.html







Connecting Peripheral Devices/ 周辺機器の接続/ 주변 장치 연결하기/ 連接周邊設備/ 连接外围设备



Connecting the Power Connectors/ 電源コネクターの接続/ 전원 커넥터 연결하기/ 插上電源接頭/ 连接电源接头

Youtube

http://youtu.be/gkDYyR_83I4

优酷

http://v.youku.com/v_show/id_XNDkzODU0MDQw.html







Power On/ 通電/ 전원 켜기/ 啟動電源/ 开机



Contents

Safety Information **2**

Specifications **3**

Rear I/O Panel **8**

LAN Port LED Status Table 8

Audio Ports Configuration 8

Realtek HD Audio Manager 9

Overview of Components **11**

CPU Socket 12

DIMM Slots 13

PCI_E1~4: PCIe Expansion Slots 14

M2_1, M2_2: M.2 Slots (Key M) 15

SATA1~4: SATA 6Gb/s Connectors 16

JFP1, JFP2: Front Panel Connectors 16

CPU_PWR1, ATX_PWR1: Power Connectors 17

JUSB1~2: USB 2.0 Connectors 18

JUSB3~4: USB 3.1 Gen1 Connectors 18

CPU_FAN1,SYS_FAN1~2, PUMP_FAN1: Fan Connectors 19

JAUD1: Front Audio Connector 20

JCI1: Chassis Intrusion Connector 20

JTPM1: TPM Module Connector 21

JBAT1: Clear CMOS (Reset BIOS) Jumper 21

EZ Debug LED 22

JRGB1: RGB LED connector 22

BIOS Setup **23**

Entering BIOS Setup 23

Resetting BIOS 24

Updating BIOS 24

EZ Mode 25

Advanced Mode 27

OC Menu 28

Software Description **36**

Installing Windows® 10 36

Installing Drivers 36

Installing Utilities 36

Safety Information

• The components included in this package are prone to damage from electrostatic discharge (ESD). Please adhere to the following instructions to ensure successful computer assembly.

• Ensure that all components are securely connected. Loose connections may cause the computer to not recognize a component or fail to start.

• Hold the motherboard by the edges to avoid touching sensitive components.

• It is recommended to wear an electrostatic discharge (ESD) wrist strap when handling the motherboard to prevent electrostatic damage. If an ESD wrist strap is not available, discharge yourself of static electricity by touching another metal object before handling the motherboard.

• Store the motherboard in an electrostatic shielding container or on an anti-static pad whenever the motherboard is not installed.

• Before turning on the computer, ensure that there are no loose screws or metal components on the motherboard or anywhere within the computer case.

• Do not boot the computer before installation is completed. This could cause permanent damage to the components as well as injury to the user.

• If you need help during any installation step, please consult a certified computer technician.

• Always turn off the power supply and unplug the power cord from the power outlet before installing or removing any computer component.

• Keep this user guide for future reference.

• Keep this motherboard away from humidity.

• Make sure that your electrical outlet provides the same voltage as is indicated on the PSU, before connecting the PSU to the electrical outlet.

• Place the power cord such a way that people can not step on it. Do not place anything over the power cord.

• All cautions and warnings on the motherboard should be noted.

• If any of the following situations arises, get the motherboard checked by service personnel:

  ▪ Liquid has penetrated into the computer.

  ▪ The motherboard has been exposed to moisture.

  ▪ The motherboard does not work well or you can not get it work according to user guide.

  ▪ The motherboard has been dropped and damaged.

  ▪ The motherboard has obvious sign of breakage.

• Do not leave this motherboard in an environment above 60°C (140°F), it may damage the motherboard.

Specifications

CPU	• Supports 8th Gen Intel® Core™ processors, and Intel® Pentium® and Celeron® processors for Socket LGA1151
Chipset	Intel® Z370 Chipset
Memory	• 4x DDR4 memory slots, support up to 64GB • Supports DDR4 4000+(OC)/ 3866(OC)/ 3733(OC)/ 3600(OC)/ 3466(OC)/ 3400(OC)/ 3333(OC)/ 3300(OC)/ 3200(OC)/ 3000(OC) / 2800(OC)/ 2667/ 2400/ 2133 MHz* • Dual channel memory architecture • Supports non-ECC UDIMM memory • Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP) *Please refer to www.msi.com for more information on compatible memory.
Expansion Slots	• 2x PCIe 3.0 x16 slots (supports x16/ x4 mode) • 2x PCIe 3.0 x1 slots
Onboard Graphics	• 1x DVI-D port, supports a maximum resolution of 1920x1200@60Hz • 1x DisplayPort 1.2, supports a maximum resolution of 4096x2304@60Hz • 1x HDMI™ port, supports a maximum resolution of 4096x2160@30Hz
Multi-GPU	• Supports 2-Way AMD® CrossFire™ Technology
Storage	Intel® Z370 Chipset • 4x SATA 6Gb/s ports* • 2x M.2 slot (Key M) ▪ M2_1 supports up to PCIe 3.0 x4, 2242/ 2260/ 2280 storage devices ▪ M2_2 supports up to PCIe 3.0 x4 and SATA 6Gb/s, 2280 storage devices* ▪ Intel® Optane™ Memory Ready** * SATA1 port will be unavailable when an M.2 SATA SSD module has been installed in the M2_2 slot. ** Before using Intel® Optane™ memory modules, please ensure that you have updated the drivers and BIOS to the latest version from MSI website.
RAID	Intel® Z370 Chipset • Supports RAID 0, RAID 1, RAID 5 and RAID 10 for SATA storage devices

Continued on next page

Continued from previous page

USB	• Intel® Z370 Chipset ▪ 8x USB 3.1 Gen1 (SuperSpeed USB) ports (4 Type-A ports on the back panel, 4 ports available through the internal USB connectors) ▪ 6x USB 2.0 (High-speed USB) ports (2 Type-A ports on the back panel, 4 ports available through the internal USB connectors)
Audio	• Realtek® ALC892 Codec • 7.1-Channel High Definition Audio • Supports S/PDIF output
LAN	1x Intel® I219-V Gigabit LAN controller
Back Panel Connectors	• 1x PS/2 mouse / keyboard combo port • 2x USB 2.0 ports • 1x DVI-D port • 1x DisplayPort port • 1x HDMI port • 1x LAN (RJ45) port • 4x USB 3.1 Gen1 Type-A ports • 5x OFC audio jacks • 1x Optical S/PDIF out connector

Continued on next page

Continued from previous page

Internal Connectors	• 1x 24-pin ATX main power connector • 1x 8-pin ATX 12V power connector • 4x SATA 6Gb/s connectors • 2x USB 3.1 Gen1 connectors (supports additional 4 USB 3.1 Gen1 ports) • 2x USB 2.0 connectors (supports additional 4 USB 2.0 ports) • 1x 4-pin CPU fan connector • 1x 4-pin water pump fan connector • 2x 4-pin system fan connectors • 1x Front panel audio connector • 2x Front panel connectors • 1x RGB LED connector • 1x TPM module connector • 1x Chassis Intrusion connector • 1x Clear CMOS jumper
I/O Controller	NUVOTON NCT6795 Controller Chip
Hardware Monitor	• CPU/System temperature detection • CPU/System fan speed detection • CPU/System fan speed control
From Factor	• Micro-ATX Form Factor • 9.6 in. x 9.6 in. (24.3 cm x 24.3 cm)
BIOS Features	• 1x 128 Mb flash • UEFI AMI BIOS • ACPI 6.0, SM BIOS 3.0 • Multi-language

Continued on next page

Continued from previous page

Software	• Drivers • APP MANAGER • SUPER CHARGER • COMMAND CENTER • LIVE UPDATE 6 • MSI SMART TOOL • RAMDISK • DPC LATENCY TUNER • FAST BOOT • X-BOOST • DRAGON EYE • GAMING APP • MYSTIC LIGHT • GAMING LAN MANAGER • Open Broadcaster Software (OBS) • Tridef® VR & Smart Cam • SteelSeries Engine 3 • WTFast* • CPU-Z MSI GAMING • Intel® Extreme Tuning Utility • Norton™ Internet Security Solution • Google Chrome™, Google Toolbar, Google Drive * This offer is valid for a limited period only, for more information please visit www.msi.com

Continued on next page

Continued from previous page

Special Features	• Audio ▪ Audio Boost • Network ▪ GAMING LAN with Gaming LAN Manager • Storage ▪ Twin Turbo M.2 • Fan ▪ Pump Fan ▪ Smart Fan Control • LED ▪ Mystic Light ▪ Mystic Light Extension (RGB) ▪ Mystic light SYNC ▪ EZ DEBUG LED • Protection ▪ PCI-E Steel Armor • Performance ▪ DDR4 Boost ▪ Multi GPU – CrossFire Technology • VR ▪ VR Ready • Gamer Experience ▪ GAMING HOTKEY ▪ GAMING MOUSE Control • BIOS ▪ Click BIOS 5 • Certification ▪ Quadro Ready ▪ SteelSeries Certified

Rear I/O Panel



LAN Port LED Status Table



Link/ Activity LED	
Status	**Description**
Off	No link
Yellow	Linked
Blinking	Data activity

Speed LED	
Status	**Description**
Off	10 Mbps connection
Green	100 Mbps connection
Orange	1 Gbps connection

Audio Ports Configuration



Audio Ports	Channel			
	2	4	6	8
Center/ Subwoofer Out			●	●
Rear Speaker Out		●	●	●
Line-In/ Side Speaker Out				●
Line-Out/ Front Speaker Out	●	●	●	●
Mic In				

(●: connected, **Blank**: empty)

Realtek HD Audio Manager

After installing the **Realtek HD Audio** driver, the **Realtek HD Audio Manager** icon will appear in the system tray. Double click on the icon to launch.

- **Device Selection** - allows you to select a audio output source to change the related options. The **check** sign indicates the devices as default.
- **Application Enhancement** - the array of options will provide you a complete guidance of anticipated sound effect for both output and input device.
- **Main Volume** - controls the volume or balance the right/left side of the speakers that you plugged in front or rear panel by adjust the bar.
- **Profiles** - toggles between profiles.
- **Advanced Settings** - provides the mechanism to deal with 2 independent audio streams.
- **Jack Status** - depicts all render and capture devices currently connected with your computer.
- **Connector Settings** - configures the connection settings.

Auto popup dialog

When you plug into a device at an audio jack, a dialogue window will pop up asking you which device is current connected.



Each jack corresponds to its default setting as shown on the next page.

Audio jacks to headphone and microphone diagram



Audio jacks to stereo speakers diagram



Audio jacks to 7.1-channel speakers diagram



Overview of Components



CPU Socket







Introduction to the LGA 1151 CPU

The surface of the LGA 1151 CPU has two **notches** and a **golden triangle** to assist in correctly lining up the CPU for motherboard placement. The golden triangle is the Pin 1 indicator.

Important

- *Always unplug the power cord from the power outlet before installing or removing the CPU.*
- *Please retain the CPU protective cap after installing the processor. MSI will deal with Return Merchandise Authorization (RMA) requests if only the motherboard comes with the protective cap on the CPU socket.*
- *When installing a CPU, always remember to install a CPU heatsink. A CPU heatsink is necessary to prevent overheating and maintain system stability.*
- *Confirm that the CPU heatsink has formed a tight seal with the CPU before booting your system.*
- *Overheating can seriously damage the CPU and motherboard. Always make sure the cooling fans work properly to protect the CPU from overheating. Be sure to apply an even layer of thermal paste (or thermal tape) between the CPU and the heatsink to enhance heat dissipation.*
- *Whenever the CPU is not installed, always protect the CPU socket pins by covering the socket with the plastic cap.*
- *If you purchased a separate CPU and heatsink/ cooler, Please refer to the documentation in the heatsink/ cooler package for more details about installation.*
- *This motherboard is designed to support overclocking. Before attempting to overclock, please make sure that all other system components can tolerate overclocking. Any attempt to operate beyond product specifications is not recommended. MSI® does not guarantee the damages or risks caused by inadequate operation beyond product specifications.*

DIMM Slots





Memory module installation recommendation







Important

- *Always insert memory modules in the **DIMMA2** slot first.*
- *Due to chipset resource usage, the available capacity of memory will be a little less than the amount of installed.*
- *Based on Intel CPU specification, the Memory DIMM voltage below 1.35V is suggested to protect the CPU.*
- *Please note that the maximum capacity of addressable memory is 4GB or less for 32-bit Windows OS due to the memory address limitation. Therefore, we recommended that you to install 64-bit Windows OS if you want to install more than 4GB memory on the motherboard.*
- *Some memory may operate at a lower frequency than the marked value when overclocking due to the memory frequency operates dependent on its Serial Presence Detect (SPD). Go to BIOS and find the **Memory Try It!** to set the memory frequency if you want to operate the memory at the marked or at a higher frequency.*
- *It is recommended to use a more efficient memory cooling system for full DIMMs installation or overclocking.*
- *The stability and compatibility of installed memory module depend on installed CPU and devices when overclocking.*

PCI_E1~4: PCIe Expansion Slots



Multiple graphics cards installation recommendation



Important

- *For a single PCIe x16 expansion card installation with optimum performance, using the **PCI_E1** slot is recommended.*
- *When adding or removing expansion cards, always turn off the power supply and unplug the power supply power cable from the power outlet. Read the expansion card' s documentation to check for any necessary additional hardware or software changes.*
- *If you install a large and heavy graphics card, you need to use a tool such as **MSI Gaming Series Graphics Card Bolster** to support its weight and to prevent deformation of the slot.*

M2_1, M2_2: M.2 Slots (Key M)



Important

- *Intel® RST only supports PCIe M.2 SSD with UEFI ROM.*
- *Intel® Optane™ Memory Ready.*

Video Demonstration

Watch the video to learn how to Install M.2 module.

http://youtu.be/JCTFABytrYA

Installing M.2 module

1. Remove the screw from the base screw.
2. Remove the base screw.



3. Tighten the base screw into the hole of the distance to the M.2 slot as the length your M.2 module.
4. Insert your M.2 module into the M.2 slot at a 30-degree angle.



5. Put the screw in the notch on the trailing edge of your M.2 module and tighten it into the base screw.



SATA1~4: SATA 6Gb/s Connectors

These connectors are SATA 6Gb/s interface ports. Each connector can connect to one SATA device.



Important

- *SATA1 port will be unavailable when an M.2 SATA SSD module has been installed in the M2_2 slot.*
- *Please do not fold the SATA cable at a 90-degree angle. Data loss may result during transmission otherwise.*
- *SATA cables have identical plugs on either sides of the cable. However, it is recommended that the flat connector be connected to the motherboard for space saving purposes.*

JFP1, JFP2: Front Panel Connectors

These connectors connect to the switches and LEDs on the front panel.





1	HDD LED +	2	Power LED +
3	HDD LED -	4	Power LED -
5	Reset Switch	6	Power Switch
7	Reset Switch	8	Power Switch
9	Reserved	10	No Pin

1	Speaker -	2	Buzzer +
3	Buzzer -	4	Speaker +

CPU_PWR1, ATX_PWR1: Power Connectors

These connectors allow you to connect an ATX power supply.



8 5
4 1 CPU_PWR1

1	Ground	5	+12V
2	Ground	6	+12V
3	Ground	7	+12V
4	Ground	8	+12V

12 24
ATX_PWR1
1 13

1	+3.3V	13	+3.3V
2	+3.3V	14	-12V
3	Ground	15	Ground
4	+5V	16	PS-ON#
5	Ground	17	Ground
6	+5V	18	Ground
7	Ground	19	Ground
8	PWR OK	20	Res
9	5VSB	21	+5V
10	+12V	22	+5V
11	+12V	23	+5V
12	+3.3V	24	Ground

Important

Make sure that all the power cables are securely connected to a proper ATX power supply to ensure stable operation of the motherboard.

JUSB1~2: USB 2.0 Connectors

These connectors allow you to connect USB 2.0 ports on the front panel.





1	VCC	2	VCC
3	USB0-	4	USB1-
5	USB0+	6	USB1+
7	Ground	8	Ground
9	No Pin	10	NC

Important

- *Note that the VCC and Ground pins must be connected correctly to avoid possible damage.*
- *In order to recharge your iPad,iPhone and iPod through USB ports, please install MSI® SUPER CHARGER utility.*

JUSB3~4: USB 3.1 Gen1 Connectors

These connectors allow you to connect USB 3.1 Gen1 ports on the front panel.





1	Power	11	USB2.0+
2	USB3_RX_DN	12	USB2.0-
3	USB3_RX_DP	13	Ground
4	Ground	14	USB3_TX_C_DP
5	USB3_TX_C_DN	15	USB3_TX_C_DN
6	USB3_TX_C_DP	16	Ground
7	Ground	17	USB3_RX_DP
8	USB2.0-	18	USB3_RX_DN
9	USB2.0+	19	Power
10	NC	20	No Pin

Important

Note that the Power and Ground pins must be connected correctly to avoid possible damage.

CPU_FAN1,SYS_FAN1~2, PUMP_FAN1: Fan Connectors

Fan connectors can be classified as PWM (Pulse Width Modulation) Mode or DC Mode. PWM Mode fan connectors provide constant 12V output and adjust fan speed with speed control signal. DC Mode fan connectors control fan speed by changing voltage. When you plug a 3-pin (Non-PWM) fan to a fan connector in PWM mode, the fan speed will always maintain at 100%, which might create a lot of noise. You can follow the instruction below to adjust the fan connector to PWM or DC Mode.



Default PWM Mode fan connectors



Default DC Mode fan connectors

Switching fan mode and adjusting fan speed

You can switch between PWM mode and DC mode and adjust fan speed in **BIOS > HARDWARE MONITOR**.

Select **PWM** mode or **DC** mode



There are gradient points of the fan speed that allow you to adjust fan speed in relation to CPU temperature.

Important

Make sure fans are working properly after switching the PWM/ DC mode.

Pin definition of fan connectors

PWM Mode pin definition			
1	Ground	2	+12V
3	Sense	4	Speed Control Signal

DC Mode pin definition			
1	Ground	2	Voltage Control
3	Sense	4	NC

JAUD1: Front Audio Connector

This connector allows you to connect audio jacks on the front panel.





1	MIC L	2	Ground
3	MIC R	4	NC
5	Head Phone R	6	MIC Detection
7	SENSE_SEND	8	No Pin
9	Head Phone L	10	Head Phone Detection

JCI1: Chassis Intrusion Connector

This connector allows you to connect the chassis intrusion switch cable.



Normal

(default)

Trigger the chassis intrusion event

Using chassis intrusion detector

1. Connect the **JCI1** connector to the chassis intrusion switch/ sensor on the chassis.
2. Close the chassis cover.
3. Go to **BIOS > SETTINGS > Security > Chassis Intrusion Configuration**.
4. Set **Chassis Intrusion** to **Enabled**.
5. Press **F10** to save and exit and then press the **Enter** key to select **Yes**.
6. Once the chassis cover is opened again, a warning message will be displayed on screen when the computer is turned on.

Resetting the chassis intrusion warning

1. Go to **BIOS > SETTINGS > Security > Chassis Intrusion Configuration**.
2. Set **Chassis Intrusion** to **Reset**.
3. Press **F10** to save and exit and then press the **Enter** key to select **Yes**.

JTPM1: TPM Module Connector

This connector is for TPM (Trusted Platform Module). Please refer to the TPM security platform manual for more details and usages.



1	LPC Clock	2	3V Standby power
3	LPC Reset	4	3.3V Power
5	LPC address & data pin0	6	Serial IRQ
7	LPC address & data pin1	8	5V Power
9	LPC address & data pin2	10	No Pin
11	LPC address & data pin3	12	Ground
13	LPC Frame	14	Ground

JBAT1: Clear CMOS (Reset BIOS) Jumper

There is CMOS memory onboard that is external powered from a battery located on the motherboard to save system configuration data. If you want to clear the system configuration, set the jumper to clear the CMOS memory.



Keep Data

(default)

Clear CMOS/
Reset BIOS

Resetting BIOS to default values

1. Power off the computer and unplug the power cord
2. Use a jumper cap to short **JBAT1** for about 5-10 seconds.
3. Remove the jumper cap from JBAT1.
4. Plug the power cord and power on the computer.

EZ Debug LED

These LEDs indicate the status of key components during booting process. When an error is occurred, the corresponding LED stays lit until the problem is solved.



- **CPU** - indicates CPU is not detected or fail.
- **DRAM** - indicates DRAM is not detected or fail.
- **VGA** - indicates GPU is not detected or fail.
- **BOOT** - indicates the booting device is not detected or fail.

JRGB1: RGB LED connector

This connector allows you to connect the 5050 RGB LED strips.





Video Demonstration

Watch the video to learn how to install 5050 RGB LED strips to RGB LED connector.

https://youtu.be/CqNHyADzd2Q

Important

- *This connector supports 5050 RGB multi-color LED strips (12V/G/R/B) with the maximum power rating of 3A (12V). Please keeping the LED strip shorter than 2 meters to prevent dimming.*
- *Always turn off the power supply and unplug the power cord from the power outlet before installing or removing the RGB LED strip.*
- *Please use MSI's software to control the extended LED strip.*

BIOS Setup

The default settings offer the optimal performance for system stability in normal conditions. You should **always keep the default settings** to avoid possible system damage or failure booting unless you are familiar with BIOS.

Important

- *BIOS items are continuously update for better system performance. Therefore, the description may be slightly different from the latest BIOS and should be for reference only. You could also refer to the **HELP** information panel for BIOS item description.*
- *The pictures in this chapter are for reference only and may vary from the product you purchased.*

Entering BIOS Setup

Please refer the following methods to enter BIOS setup.

- Press **Delete** key, when the **Press DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu** message appears on the screen during the boot process.
- Use **MSI FAST BOOT** application. Click on **GO2BIOS** button and choose **OK**. The system will reboot and enter BIOS setup directly.

Click on **GO2BIOS**

Function key

F1: General Help

F2: Add/ Remove a favorite item

F3: Enter Favorites menu

F4: Enter CPU Specifications menu

F5: Enter Memory-Z menu

F6: Load optimized defaults

F7: Switch between Advanced mode and EZ mode

F8: Load Overclocking Profile

F9: Save Overclocking Profile

F10: Save Change and Reset*

F12: Take a screenshot and save it to USB flash drive (FAT/ FAT32 format only).

Ctrl+F: Enter Search page

* When you press F10, a confirmation window appears and it provides the modification information. Select between Yes or No to confirm your choice.

Resetting BIOS

You might need to restore the default BIOS setting to solve certain problems. There are several ways to reset BIOS:

- Go to BIOS and press **F6** to load optimized defaults.
- Short the **Clear CMOS** jumper on the motherboard.

Important

*Be sure the computer is off before clearing CMOS data. Please refer to the **Clear CMOS** jumper section for resetting BIOS.*

Updating BIOS

Updating BIOS with M-FLASH

Before updating:

Please download the latest BIOS file that matches your motherboard model from MSI website. And then save the BIOS file into the USB flash drive.

Updating BIOS:

1. Insert the USB flash drive that contains the update file into the computer.
2. Press **<Ctrl+F5>** key.
3. Click on **Yes** to reboot the system and enter the flash mode.
4. Select a BIOS file to perform the BIOS update process.
5. After the flashing process is 100% completed, the system will reboot automatically.

Updating the BIOS with Live Update 6

Before updating:

Make sure the LAN driver is already installed and the Internet connection is set properly.

Updating BIOS:

1. Install and launch MSI LIVE UPDATE 6.
2. Select **BIOS Update**.
3. Click on **Scan** button.
4. Click on **Download** icon to download and install the latest BIOS file.
5. Click **Next** and choose **In Windows mode**. And then click **Next** and **Start** to start updating BIOS.
6. After the flashing process is 100% completed, the system will restart automatically.

EZ Mode

At EZ mode, it provides the basic system information and allows you to configure the basic setting. To configure the advanced BIOS settings, please enter the Advanced Mode by pressing the **Setup Mode switch** or **F7** function key.



- **GAME BOOST switch** - click on it to toggle the **GAME BOOST** for OC.

Important

*Please don't make any changes in OC menu and don't load defaults to keep the optimal performance and system stability after activating the **GAME BOOST** function.*

- **XMP switch** - click on the inner circle to enable/ disable the X.M.P. (Extreme Memory Profile). Switch the outer circle to select the X.M.P. profile. This switch will only be available if the X.M.P. supported memory module is installed.

- **Setup Mode switch** - press this tab or the **F7** key to switch between Advanced mode and EZ mode.

- **Screenshot** - click on this tab or the **F12** key to take a screenshot and save it to USB flash drive (FAT/ FAT32 format only).

- **Search** - click on this tab or the **Ctrl+F** keys and the search page will show. It allows you to search by BIOS item name, enter the item name to find the item listing. Move the mouse over a blank space and right click the mouse to exit search page.

Important

In search page, only the F6, F10 and F12 function keys are available.

- **Language** - allows you to select the language of BIOS setup.

- **System information** - shows the CPU/ DDR speed, CPU/ MB temperature, MB/ CPU type, memory size, CPU/ DDR voltage, BIOS version and build date.

- **Boot device priority bar** - you can move the device icons to change the boot priority. The boot priority from high to low is left to right.

• **Information display** - click on the **CPU**, **Memory**, **Storage**, **Fan Info** and **Help** buttons on left side to display related information.

• **Function buttons** - enable or disable the **LAN Option ROM, M.2/ Optane Genie, HD audio controller, AHCI, RAID, CPU Fan Fail Warning Control** and **BIOS Log Review** by clicking on their respective button.

• **M-Flash** - click on this button to display the **M-Flash** menu that provides the way to update BIOS with a USB flash drive.

• **Hardware Monitor** - click on this button to display the **Hardware Monitor** menu that allows you to manually control the fan speed by percentage.

• **Favorites menu** - press the **F3** key to enter **Favorites** menu. It allows you to create personal BIOS menu where you can save and access favorite/ frequently-used BIOS setting items.

▪ **Default HomePage** - allows you to select a BIOS menu (e.g. SETTINGS, OC...,etc) as the BIOS home page.

▪ **Favorite1~5** - allows you to add the frequently-used/ favorite BIOS setting items in one page.

▪ **To add a BIOS item to a favorite page (Favorite 1~5)**

1. Move the mouse over a BIOS item not only on BIOS menu but also on search page.
2. Right-click or press **F2** key.
3. Choose a favorite page and click on **OK.**

▪ **To delete a BIOS item from favorite page**

1. Move the mouse over a BIOS item on favorite page (Favorite 1~5)
2. Right-click or press **F2** key.
3. Choose **Delete** and click on **OK**.

Advanced Mode

Press **Setup Mode switch** or **F7** function key can switch between EZ Mode and Advanced Mode in BIOS setup.



• **GAME BOOST switch/ XMP switch/ Setup Mode switch/ Screenshot/ Language/ System information/ Boot device priority bar** - please refer to the descriptions of EZ Mode Overview section.

• **BIOS menu selection** - the following options are available:

  ▪ **SETTINGS** - allows you to specify the parameters for chipset and boot devices.

  ▪ **OC** - allows you to adjust the frequency and voltage. Increasing the frequency may get better performance.

  ▪ **M-FLASH** - provides the way to update BIOS with a USB flash drive.

  ▪ **OC PROFILE** - allows you to manage overclocking profiles.

  ▪ **HARDWARE MONITOR** - allows you to set the speeds of fans and monitor voltages of system.

  ▪ **BOARD EXPLORER** - provides the information of installed devices on this motherboard.

• **Menu display** - provides BIOS setting items and information to be configured.

OC Menu

This menu is for advanced users who want to overclock the motherboard.

Important

- *Overclocking your PC manually is only recommended for advanced users.*
- *Overclocking is not guaranteed, and if done improperly, it could void your warranty or severely damage your hardware.*
- *If you are unfamiliar with overclocking, we advise you to use **GAME BOOST** function for easy overclocking.*

▶ OC Explore Mode [Normal]

Enables or disables to show the normal or expert version of OC settings.

[Normal] Provides the regular OC settings in BIOS setup.

[Expert] Provides the advanced OC settings for OC expert to configure in BIOS setup.

Note: We use * as the symbol for the OC settings of Expert mode.

▶ CPU Ratio Apply Mode [All Core]*

Sets applied mode for CPU ratio. This item only appears when a CPU that supports **Turbo Boost** is installed.

[All Core] Enables the **CPU Ratio**. All CPU cores will run the same CPU ratio that be set in **CPU Ratio**.

[Per Core] Enables the **Core X X of X xxxx MHz**. Sets each CPU core ratio separately.

[Turbo Ratio] Enables the **X-Core Ration Limit**. This option only appears when a CPU that supports this function is installed.

▶ X-Core Ratio Limit [Auto]*

Allows you to set the CPU ratios for different number of active cores. These items only appear when **CPU Ratio Apply Mode** set to **Turbo Ratio**.

▶ Adjusted CPU Frequency

Shows the adjusted CPU frequency. Read-only.

▶ Core X X of X xxxx MHz [Auto]*

Allows you to set the CPU ratios for different number of active cores. These items only appear when **CPU Ratio Apply Mode** set to **Per Core**.

▶ CPU Ratio Offset When Running AVX [Auto]

Sets a offset value to lower the CPU core ratio. It could be helpful for heat dissipation when running AVX instruction set. If set to Auto, BIOS will configure this setting automatically. This item appears when the installed CPU supports this function.

▶ Ring Ratio [Auto]

Sets the ring ratio. The valid value range depends on the installed CPU.

▶ Adjusted Ring Frequency

Shows the adjusted Ring frequency. Read-only.

▶ GT Ratio [Auto]

Sets the integrated graphics ratio. The valid value range depends on the installed CPU.

▶ Adjusted GT Frequency

Shows the adjusted integrated graphics frequency. Read-only.

▶ Misc Setting*

Press Enter, + or - key to open or close the following 3 items related to CPU features.

▶ EIST [Enabled]*

Enables or disables the Enhanced Intel® SpeedStep Technology.

[Enabled] Enables the EIST to adjust CPU voltage and core frequency dynamically. It can decrease average power consumption and average heat production.

[Disabled] Disables EIST.

▶ Intel Turbo Boost [Enabled]*

Enables or disables the Intel® Turbo Boost. This item appears when the installed CPU supports this function.

[Enabled] Enables this function to boost CPU performance automatically above rated specifications when system request the highest performance state.

[Disabled] Disables this function.

▶ Enhanced Turbo [Auto]*

Enables or disables Enhanced Turbo function for all CPU cores to boost CPU performance. This item appears when the installed CPU supports this function.

[Auto] This setting will be configured automatically by BIOS.

[Enabled] All CPU cores would be increased to maximum turbo ratio.

[Disabled] Disables this function.

▶ CPU Base Clock (MHz)

Sets the CPU Base clock. You may overclock the CPU by adjusting this value. Please note that overclocking behavior and stability is not guaranteed. This item appears when the installed processor supports this function.

▶ CPU Base Clock Apply Mode [Auto]*

Sets the applying mode for adjusted CPU base clock.

[Auto]	This setting will be configured automatically by BIOS.
[Next Boot]	CPU will run the adjusted CPU base clock at next boot.
[Immediate]	CPU runs the adjusted CPU base clock immediately.
[During Boot]	CPU will run the adjusted CPU base clock during boot.

▶ Extreme Memory Profile (X.M.P.) [Disabled]

X.M.P. (Extreme Memory Profile) is the overclocking technology by memory module. Please enable XMP or select a profile of memory module for overclocking the memory. This item will be available when the memory modules that support X.M.P. is installed.

▶ DRAM Reference Clock [Auto]*

Sets the DRAM reference clock. The valid value range depends on the installed CPU. This item appears when a CPU that supports this adjustment is installed.

▶ DRAM Frequency [Auto]

Sets the DRAM frequency. Please note the overclocking behavior is not guaranteed.

▶ Adjusted DRAM Frequency

Shows the adjusted DRAM frequency. Read-only.

▶ Memory Try It ! [Disabled]

It improve memory compatibility or performance by choosing optimized memory preset.

▶ AIDA64 Memory Boost [Auto]

Enables or disables the memory boost function for AIDA64 benchmark.

[Auto]	The setting will be configured automatically by BIOS.
[Enabled]	It might increase the memory read/ write performance in AIDA64 benchmark.
[Disabled]	Disables this function.

▶ DRAM Timing Mode [Link]

Selects the memory timing mode.

[Link]	Allows user to configure the DRAM timing for all memory channel.
[UnLink]	Allows user to configure the DRAM timing for respective memory channel.

▶ Advanced DRAM Configuration

Press **Enter** to enter the sub-menu. User can set the memory timing for each/ all memory channel. The system may become un-stable or un-bootable after changing memory timing. If it occurs, please clear the CMOS data and restore the default settings. (Refer to the Clear CMOS jumper/ button section to clear the CMOS data, and enter the BIOS to load the default settings.)

▶ **Memory Fast Boot [Auto]***

Enables or disables the initiation and training for memory every booting.

[Auto]	The setting will be configured automatically by BIOS.
[Enabled]	System will completely keep the archives of first intiation and training for memory. So the memory will not be initialed and trained when booting to accelerate the system booting time.
[Disabled]	The memory will be initialed and trained every booting.

▶ **DigitALL Power**

Press **Enter** to enter the sub-menu. Controls the digital powers related to CPU PWM.

▶ **CPU Loadline Calibration Control [Auto]**

The CPU voltage will decrease proportionally according to CPU loading. Higher load-line calibration could get higher voltage and good overclocking performance, but increase the temperature of the CPU and VRM. If set to **Auto**, BIOS will configure this setting automatically.

▶ **CPU Over Voltage Protection [Auto]**

Sets the voltage limit for CPU over-voltage protection. If set to **Auto**, BIOS will configure this setting automatically. Higher voltage provides less protection and may damage the system.

▶ **CPU Under Voltage Protection [Auto]**

Sets the voltage limit for CPU under-voltage protection. If set to **Auto**, BIOS will configure this setting automatically. Higher voltage provides less protection and may damage the system.

▶ **CPU Lite Load [Auto]**

This item is used to reduce the CPU power and temperature under non-overclocking and non-overvoltage conditions. Select higher mode if system is unstable. Auto is the recommended.

▶ **CPU Over Current Protection [Auto]**

Sets the current limit for CPU over-current protection. If set to **Auto**, BIOS will configure this setting automatically.

▶ **CPU Switching Frequency [Auto]**

Sets the PWM working speed to stabilize CPU Core voltage and minimize ripple range. Increasing the PWM working speed will cause higher temperature of MOSFET. So please make sure a cooling solution is well-prepared for MOSFET before you increase the value. If set to **Auto**, BIOS will configure this setting automatically.

▶ **CPU VRM Over Temperature Protection [Enabled]**

Enables or disables the CPU VRM over temperature protection.

▶ **CPU GT Loadline Calibration Control [Auto]**

The voltage of the GPU embeeded in CPU will decrease proportionally according to GPU loading. Higher load-line calibration could get higher voltage and good overclocking performance, but increase the temperature of the CPU and VRM.

▶ **CPU GT Over Voltage Protection [Auto]**

Sets the voltage limit for CPU GT over-voltage protection. If set to **Auto**, BIOS will configure this setting automatically. Higher voltage provides less protection and may damage the system.

▶ **CPU GT Under Voltage Protection [Auto]**

Sets the voltage limit for CPU GT under-voltage protection. If set to **Auto**, BIOS will configure this setting automatically. Higher voltage provides less protection and may damage the system.

▶ **CPU GT Over Current Protection [Auto]**

Sets the current limit for CPU GT over-current protection. If set to **Auto**, BIOS will configure this setting 0utomatically.

▶ **CPU GT Switching Frequency [Auto]**

Sets the PWM working speed to stabilize CPU GT voltage and minimize ripple range. Increasing the PWM working speed will cause higher temperature of MOSFET. So please make sure a cooling solution is well-prepared for MOSFET before you increase the value. If set to **Auto**, BIOS will configure this setting automatically.

▶ **CPU GT VRM Over Temperature Protection [Enabled]**

Enables or disables the CPU GT VRM for over-temperature protection. The CPU GT frequency may be throttled when VRM temperature over the specified value.

▶ **CPU Core/ GT Voltage Mode [Auto]***

Selects the control mode for CPU Core/ GT voltages.

[Auto]	This setting will be configured automatically by BIOS.
[Adaptive Mode]	Sets the adaptive voltage automatically for optimizing the system performance.
[Override Mode]	Allows you to set the voltage manually.
[Offset Mode]	Allows you to set the offset voltage and select the voltage offset mode.
[Adaptive + Offset]	Sets the adaptive voltage automatically and allows you to set the offset voltage.
[Override + Offset]	Allows you to set the voltage and the offset voltage manually.

▶ **CPU Voltages control [Auto]**

These options allows you to set the voltages related to CPU. If set to **Auto**, BIOS will set these voltages automatically or you can set it manually.

▶ **DRAM Voltages control [Auto]**

These options allows you to set the voltages related to memory. If set to **Auto**, BIOS will set these voltages automatically or you can set it manually.

▶ **PCH Voltages control [Auto] (optional)**

These options allows you to set the voltages related to PCH. If set to **Auto**, BIOS will set these voltages automatically or you can set it manually.

▶ CPU Memory Changed Detect [Enabled]*

Enables or disables the system to issue a warning message during boot when the CPU or memory has been replaced.

[Enabled] The system will issue a warning message during boot and then you have to load the default settings for new devices.

[Disabled] Disables this function and keeps the current BIOS settings.

▶ OC Quick View Timer [3 Sec]*

Sets the duration of OC setting values showed on the screen.

▶ CPU Specifications

Press **Enter** to enter the sub-menu. This sub-menu displays the information of installed CPU. You can also access this information menu at any time by pressing [F4]. Read only.

▶ CPU Technology Support

Press **Enter** to enter the sub-menu. The sub-menu shows the key features of installed CPU. Read only.

▶ MEMORY-Z

Press **Enter** to enter the sub-menu. This sub-menu displays all the settings and timings of installed memory. You can also access this information menu at any time by pressing [F5].

▶ DIMMA1/A2/B1/B2 Memory SPD

Press **Enter** to enter the sub-menu. The sub-menu displays the information of installed memory. Read only.

▶ CPU Features

Press **Enter** to enter the sub-menu.

▶ Hyper-Threading [Enabled]

Intel Hyper-Threading technology treats the multi cores inside the processor as multi logical processors that can execute instructions simultaneously. In this way, the system performance is highly improved. This item appears when the installed CPU supports this technology.

[Enable] Enables Intel Hyper-Threading technology.

[Disabled] Disables this item if the system does not support HT function.

▶ Active Processor Cores Control [All]

Allows you to select the number of active CPU cores.

▶ Limit CPUID Maximum [Disabled]

Enables or disables the extended CPUID value.

[Enabled] BIOS limits the maximum CPUID input value to circumvent boot problems with older operating system that do not support the processor with extended CPUID value.

[Disabled] Use the actual maximum CPUID input value.

▶ Intel Virtualization Tech [Enabled]

Enables or disables Intel Virtualization technology.

[Enabled] Enables Intel Virtualization technology and allows a platform to run multiple operating systems in independent partitions. The system can function as multiple systems virtually.

[Disabled] Disables this function.

▶ Intel VT-D Tech [Disabled]

Enables or disables Intel VT-D (Intel Virtualization for Directed I/O) technology.

▶ Hardware Prefetcher [Enabled]

Enables or disables the hardware prefetcher (MLC Streamer prefetcher).

[Enabled] Allows the hardware prefetcher to automatically pre-fetch data and instructions into L2 cache from memory for tuning the CPU performance.

[Disabled] Disables the hardware prefetcher.

▶ Adjacent Cache Line Prefetch [Enabled]

Enables or disables the CPU hardware prefetcher (MLC Spatial prefetcher).

[Enabled] Enables adjacent cache line prefetching for reducing the cache latency time and tuning the performance to the specific application.

[Disabled] Enables the requested cache line only.

▶ CPU AES Instructions [Enabled]

Enables or disables the CPU AES (Advanced Encryption Standard-New Instructions) support. This item appears when a CPU supports this function.

▶ Intel Adaptive Thermal Monitor [Enabled]

Enables or disables the Intel adaptive thermal monitor function to protect the CPU from overheating.

[Enabled] Throttles down the CPU core clock speed when the CPU is over the adaptive temperature.

[Disabled] Disables this function.

▶ Intel C-State [Auto]

Enables or disables the Intel C-state. C-state is a processor power management technology defined by ACPI.

[Auto] This setting will be configured automatically by BIOS.

[Enabled] Detects the idle state of system and reduce CPU power consumption accordingly.

[Disabled] Disable this function.

▶ C1E Support [Disabled]

Enables or disables the C1E function for power-saving in halt state. This item appears when **Intel C-State** is enabled.

[Enabled] Enables C1E function to reduce the CPU frequency and voltage for power-saving in halt state.

[Disabled] Disables this function.

▶ Package C State limit [Auto]

This item allows you to select a CPU C-state level for power-saving when system is idle. The options of C-state depend on the installed CPU. This item appears when **Intel C-State** is enabled.

▶ CFG Lock [Enabled]

Lock or un-lock the MSR 0xE2[15], CFG lock bit.

[Enabled] Locks the CFG lock bit.

[Disabled] Un-locks the CFG lock bit.

▶ Long Duration Power Limit (W) [Auto]

Sets the long duration TDP power limit for CPU in Turbo Boost mode.

▶ Long Duration Maintained (s) [Auto]

Sets the maintaining time for Long duration power Limit(W).

▶ Short Duration Power Limit (W) [Auto]

Sets the short duration TDP power limit for CPU in Turbo Boost mode.

▶ CPU Current Limit (A) [Auto]

Sets maximum current limit of CPU package in Turbo Boost mode. When the current is over the specified value, the CPU will automatically reduce the core frequency for reducing the current.

▶ FCLK Frequency [Auto]

Sets FCLK frequency. Lower FCLK frequency may help you to set higher base clock frequency.

▶ DMI Link Speed [Auto]

Sets DMI speed.

▶ SW Guard Extensions (SGX) [Software Control]

Enables or disables Intel SGX.

Software Description

Please download and update the latest utilities and drivers at www.msi.com

Installing Windows® 10

1. Power on the computer.
2. Insert the Windows® 10 disc into your optical drive.
3. Press the **Restart** button on the computer case.
4. Press **F11** key during the computer POST (Power-On Self Test) to get into Boot Menu.
5. Select your optical drive from the Boot Menu.
6. Press any key when screen shows **Press any key to boot from CD or DVD...** message.
7. Follow the instructions on the screen to install Windows® 10.

Installing Drivers

1. Start up your computer in Windows® 10.
2. Insert MSI® Driver Disc into your optical drive.
3. The installer will automatically appear and it will find and list all necessary drivers.
4. Click **Install** button.
5. The software installation will then be in progress, after it has finished it will prompt you to restart.
6. Click **OK** button to finish.
7. Restart your computer.

Installing Utilities

Before you install utilities, you must complete drivers installation.

1. Insert MSI® Driver Disc into your optical drive.
2. The installer will automatically appear.
3. Click **Utilities** tab.
4. Select the utilities you want to install.
5. Click **Install** button.
6. The utilities installation will then be in progress, after it has finished it will prompt you to restart.
7. Click **OK** button to finish.
8. Restart your computer.

目次

安全に関する注意事項 2
仕様 3
リアI/Oパネル 8
LANポートLED状態表 8
オーディオポートの配置 8
Realtek HDオーディオマネージャー 9
コンポーネントの概要 11
CPUソケット 12
DIMMスロット 13
PCI_E1~4: PCIe拡張スロット 14
M2_1、M2_2: M.2スロット (Key M) 15
SATA1~4: SATA 6Gb/sコネクター 16
JFP1、JFP2: フロントパネルコネクター 16
CPU_PWR1、ATX_PWR1: 電源コネクター 17
JUSB1~2: USB 2.0コネクター 18
JUSB3~4: USB 3.1 Gen1コネクター 18
CPU_FAN1、SYS_FAN1~2、PUMP_FAN1: ファンコネクター 19
JAUD1: フロントオーディオコネクター 20
JCI1: ケース開放スイッチコネクター 20
JTPM1: TPMモジュールコネクター 21
JBAT1: クリアCMOS (BIOSリセット) ジャンパ 21
EZ Debug LED 22
JRGB1: RGB LEDコネクター 22
BIOSの設定 23
BIOSセットアップ画面の起動 23
BIOSのリセット 24
BIOSのアップデート方法 24
EZモード 25
アドバンストモード 27
OCメニュー 28
ソフトウェアの解説 36
Windows® 10のインストール 36
ドライバーのインストール 36
ユーティリティのインストール 36

安全に関する注意事項

• 本パッケージ内のコンポーネントは静電放電(ESD)を受けやすいので、PCの組み立てを確実に成功させるために以下の注意事項を守ってください。

• コンポーネントがしっかりと全部接続され手いることを確認してください。確実に接続されていない場合、コンポーネントの認識不良や起動不良の原因となります。

• 繊細な部品に触れないよう、マザーボードのフチを持ってください。

• マザーボードを扱う際には、静電気破壊を防ぐために、静電放電 (ESD)リストストラップを着けることをお薦めします。ESDリストストラップが用意できない場合は、他の金属製のものに触れて静電気を逃してからマザーボードを扱ってください。

• 本品を取り付けない時は、静電気対策が施された箱か、または静電気防止パッド上で保管してください。

• コンピューターの電源を投入する前に、マザーボードのショートの原因となる、外れたネジや金属製の部品がマザーボード上またはPCケース内にないか、よく確認して下さい。

• コンポーネントの破損やユーザーの怪我の原因となるおそれがあるため、組み立てが完了する前にPCを起動させないでください。

• PCの組立について不明な点がある場合は、販売店やメーカーのサポート窓口に相談してください。

• PCパーツの取り付けおよび取り外しを行う前には、必ずPCの電源をオフに、コンセントから電源コードを抜いてください。

• 本ユーザーズガイドは大切に保存してください。

• 本マザーボードは湿気の少ない所で使用・保管してください。

• 電源ユニットをコンセントに接続する前に、電源ユニットに記載された電圧がコンセントの電圧に適合しているか確認してください。

• 電源コードは踏まれることがないように配線してください。電源コードの上に物を置かないでください。

• マザーボードに関するすべての注意と警告を遵守してください。

• 次のような場合は、販売店や代理店のサポート窓口にマザーボードの点検を依頼してください。

  ▪ PCに水をこぼした場合。

  ▪ マザーボードが高い湿気にさらされた場合。

  ▪ ユーザーズマニュアルに従って操作しても、マザーボードが正常に作動しない、または起動しない場合。

  ▪ マザーボードが落ちて破損した場合。

  ▪ マザーボードに目に見える破損がある場合。

• 本品を温度が60°C (140°F)より高い場所に置かないでください。マザーボードが破損することがあります。

仕様

CPU	• ソケットLGA1151第8世代Intel® Core™プロセッサ、および Intel® Pentium®とCeleron®プロセッサをサポート
チップセット	Intel® Z370チップセット
メモリ	• DDR4メモリスロット4本搭載、最大64GB搭載可能 • DDR4 4000+(OC)/ 3866(OC)/ 3733(OC)/ 3600(OC)/ 3466(OC)/ 3400(OC)/ 3333(OC)/ 3300(OC)/ 3200(OC)/ 3000(OC) / 2800(OC)/ 2667/ 2400/ 2133 MHzをサポート* • デュアルチャンネルメモリアーキテクチャ • Non-ECC UDIMMメモリをサポート • Intel® Extreme Memory Profile (XMP)をサポート *最新のメモリモジュール対応状況については、下記Webサイトをご参照ください。http://www.msi.com
拡張スロット	• PCIe 3.0 x16スロット x2 (x16/ x4モードをサポート) • PCIe 3.0 x1スロット x2
オンボードグラフィックス	• DVI-Dポート x1、最大解像度1920x1200@60Hzをサポート • DisplayPortポート x1、最大解像度4096x2304@60Hzをサポート • HDMI™ポート x1、最大解像度4096x2160@30Hzをサポート
マルチGPU	• 2-Way AMD® CrossFire™ テクノロジをサポート
ストレージ	Intel® Z370チップセット • SATA 6Gb/sポート x4* • M.2スロット x2 (Key M) ▪ M2_1は最大PCIe 3.0 x4, 2242/ 2260/ 2280ストレージデバイスをサポート ▪ M2_2は最大PCIe 3.0 x4およびSATA 6Gb/s, 2280 ストレージデバイスをサポート* ▪ Intel® Optane™ メモリレディー** * M.2 SATA SSDモジュールがM2_2スロットに取り付けられた場合に、SATA1ポートは無効になります。 ** Intel® Optane™メモリモジュールを使用する前に、MSIウェブサイトから最新版のドライバーとBIOSをダウンロードすることを確認してください。
RAID	Intel® Z370チップセット • SATAストレージデバイスにて、RAID 0、RAID 1、RAID 5とRAID 10をサポート

次のページに続く

前のページから続く

USB	• Intel® Z370チップセット ▪ USB 3.1 Gen1 (SuperSpeed USB)ポート x8(バックパネルに4 Type-Aポート、内部USBコネクター経由で4ポート利用可能) ▪ USB 2.0 (High-speed USB)ポート x6 (バックパネルに2 Type-Aポート、内部USBコネクター経由で4ポート利用可能)
オーディオ	• Realtek® ALC892コーデック • 7.1チャンネルHDオーディオ • S/PDIF出力をサポート
LAN	Intel® I219-V Gigabit LANコントローラー x1
バックパネルコネクター	• PS/2キーボード/マウスコンボポート x1 • USB 2.0ポート x2 • DVI-Dポート x1 • DisplayPortポート x1 • HDMIポート x1 • LAN (RJ45)ポート x1 • USB 3.1 Gen1 Type-Aポート x4 • OFCオーディオジャック x5 • 光角型S/PDIF出力コネクター x1

次のページに続く

前のページから続く

内部コネクター	• 24ピンATXメイン電源コネクター x1 • 8ピンATX 12V電源コネクター x1 • SATA 6Gb/sコネクター x4 • USB 3.1 Gen1コネクター x2 (4基の追加USB 3.1 Gen1ポートをサポート) • USB 2.0コネクター x2 (4基の追加USB 2.0ポートをサポート) • 4ピンCPUファンコネクター x1 • 4ピンウォーターポンプコネクター x1 • 4ピンシステムファンコネクター x2 • フロントパネルオーディオコネクター x1 • フロントパネルコネクター x2 • RGB LEDコネクター x1 • TPMモジュールコネクター x1 • ケース開放スイッチコネクター x1 • クリアCMOSジャンパ x1
I/Oコントローラー	NUVOTON NCT6795コントローラーチップ
ハードウェアモニター	• CPU/システム温度の検知 • CPU/システム回転速度の検知 • CPU/システム回転速度のコントロール
寸法	• Micro-ATXフォームファクタ • 9.6 in. x 9.6 in. (24.3 cm x 24.3 cm)
BIOS Features	• 128 Mbフラッシュ x1 • UEFI AMI BIOS • ACPI 6.0, SM BIOS 3.0 • 多言語対応

次のページに続く

前のページから続く

ソフトウェア	• デバイスドライバー • APP MANAGER • SUPER CHARGER • COMMAND CENTER • LIVE UPDATE 6 • MSI SMART TOOL • RAMDISK • DPC LATENCY TUNER • FAST BOOT • X-BOOST • DRAGON EYE • GAMING APP • MYSTIC LIGHT • GAMING LAN MANAGER • Open Broadcaster Software (OBS) • Tridef® VR & Smart Cam • SteelSeries Engine 3 • WTFast* • CPU-Z MSI GAMING • Intel® Extreme Tuningユーティリティ • Norton™ Internet Security Solution • Google Chrome™, Google Toolbar, Google Drive * この提案は限られた期間のみに有効です。詳細な情報についてはwww.msi.comからご参照ください。

次のページに続く

前のページから続く

MSI独自の機能	• オーディオ ▪ Audio Boost • ネットワーク ▪ Gaming LANマネージャー付きのGAMING LAN • ストレージ ▪ Twin Turbo M.2 • ファン ▪ ポンプファン ▪ スマートファンコントロール • LED ▪ Mystic Light ▪ Mystic Light拡張 (RGB) ▪ Mystic light SYNC ▪ EZ DEBUG LED • 保護 ▪ PCI-E Steel Armor • パフォーマンス ▪ DDR4 Boost ▪ マルチGPU – CrossFireテクノロジー • VR ▪ VRレディー • ゲーマー体験 ▪ GAMING HOTKEY ▪ GAMING MOUSE Control • BIOS ▪ Click BIOS 5 • 認定 ▪ Quadroレディー ▪ SteelSeries認定

リアI/Oパネル



LANポートLED状態表

リンク/ アクティビティLED	
状態	解説
Off	リンクしていません
黄色	リンクしています
点滅	データ通信中です



スピードLED	
状態	通信速度
Off	10 Mbps
緑色	100 Mbps
オレンジ	1 Gbps

オーディオポートの配置



オーディオポート	チャンネル			
	2	4	6	8
センター/ サブウーファー出力			●	●
リアスピーカー出力		●	●	●
ライン入力/ サイドスピーカー出力				●
ライン出力/フロントスピーカー出力	●	●	●	●
マイク入力				

(●: 接続、**空白**: 非接続)

Realtek HDオーディオマネージャー

Realtek HDオーディオドライバーをインストールした後、システムトレイに**Realtek HDオーディオマネージャー**のアイコンが表示されます。このアイコンをダブルクリックして起動します。

- **デバイス選択** - オーディオ出力ソースを選択し、関連のオプションを変更することができます。チェックサインはそのデバイスがデフォルトであることを示します。
- **アプリケーション拡張** - 多数のオプションは、出力デバイスと入力デバイスの両方に期待されるサウンドエフェクトの完全なガイダンスを提供します。
- **メインボリューム** - バーを調整することでフロントまたはリアパネルに接続されたスピーカーの左右のバランスやボリュームをコントロールします。
- **プロファイル** -プロファイルを切り替えます。
- **アドバンスト設定** - 2つの独立したオーディオストリームとして扱うためのメカニズムを提供します。
- **ジャック状態** - PCに現在接続されている全てのレンダーとキャプチャーデバイスを示します。
- **接続設定** - 接続設定を行います。

オートポップアップダイアログ

オーディオジャックにデバイスが挿し込まれると、接続されたデバイスがどれであるか尋ねるダイアログウィンドウがポップアップします。



それぞれのジャックとデフォルト設定の対応は、次頁で示す通りです。

ヘッドフォンとマイクの接続方法



ステレオスピーカーの接続方法



7.1チャンネルスピーカーの接続方法



コンポーネントの概要


DIMMA1
M2_1
DIMMA2
CPU_PWR1
DIMMB1
CPUソケット
DIMMB2
CPU_FAN1
PUMP_FAN1
ATX_PWR1
SATA1
SYS_FAN2
SATA2
PCI_E1
JUSB4
PCI_E2
SATA▼3▲4
JBAT1
PCI_E3
M2_2
PCI_E4
JCI1
JFP1
JAUD1
JFP2
JUSB3
SYS_FAN1
JUSB2
JRGB1
JUSB1
JTPM1

CPUソケット





LGA 1151 CPUについて

LGA 1151 CPUには**切り欠き**が2個、**黄色い三角印**一個があります。黄色い三角印の方向をピン1の方向に向けて装着します。

注意

- *CPUの脱着は、必ず電源をオフにし、コンセントから電源ケーブルを抜いてから行ってください。*
- *CPUを取り付けた後、CPUソケットに取り付けられていたCPUソケットカバーは絶対に捨てないでください。本製品の修理を依頼される際に、CPUソケットカバーがCPUソケットに取り付けられていない場合は修理をお断りすることがございます。*
- *CPUを取り付ける際は、必ずCPUクーラーも取り付けてください。CPUクーラーは過熱を防ぎ、システムの安定を保つために必要です。*
- *システムを起動する前に、CPUクーラーがCPUとしっかりと密着していることを確認してください。*
- *CPUの過熱はCPU自身やマザーボードに深刻なダメージを与えるおそれがあります。システム組み立て後初回起動時に必ずCPUファンが正常に動作していることを確認してください。CPUクーラーをマザーボードへ装着する際、CPUとの接触面に適切な量の熱伝導性ペーストを塗布するか、または熱伝導性シートを挟んでください。*
- *CPUを外した状態でマザーボードを保管する場合は、必ずCPUソケットカバーを装着し、ソケットのピンを保護してください。*
- *CPUとは別にCPUクーラーを購入された場合は、CPUクーラーに添付されている文書を参照して取り付け方法の詳細を確認して下さい。*
- *このマザーボードはオーバークロックをサポートしています。オーバークロックを試みる前に、マザーボード以外のすべてのパーツがオーバークロックに耐えうるか確認してください。製品の仕様を超えるいかなる試みも推奨しません。製品の仕様を超えた不適切な取り扱いによって生じた損害やリスクをMSIは保証しません。*

DIMMスロット





メモリモジュールの推奨取付順序







注意

- *メモリスロットは**DIMMA2**を最優先に使用して下さい。*
- *チップセットのリソース使用方法により、利用可能なメモリ容量は実際に取り付けたメモリの容量より若干少なくなります。*
- *Intel CPUの仕様に基づき、CPUの保護のために1.35V以下のメモリDIMM電圧をお薦めします。*
- *32bit版のWindows OSではメモリアドレスの制限により最大メモリ認識容量は4GB以下になります。そのため、4GB以上のメモリをマザーボードに取り付ける場合は、64bit版のWindows OSをインストールされることをお勧めします。*
- *メモリの動作周波数はSPDに依存するため、オーバークロックの際に公称値より低い周波数で動作するメモリがあります。メモリを公称値かそれ以上の周波数で動作させたい場合は、BIOSメニューの**Memory Try It!**の項目で動作周波数を設定してください。*
- *全てのDIMMスロットを使用する場合やオーバークロックをする場合はより効率的なメモリ冷却システムの使用をお薦めします。*
- *オーバークロック時の、メモリの安定性と互換性は取り付けられたCPUとデバイスに依存します。*

PCI_E1~4: PCIe拡張スロット



マルチグラフィックスカードの推奨取付順序



注意

- *一枚のPCIe x16拡張カードを最適な性能で動作させたい場合は、**PCI_E1**スロットの使用をお勧めします。*
- *拡張カードの着脱は、必ず電源をオフにし、コンセントから電源ケーブルを抜いてから行ってください。ハードウェアまたはソフトウェアにどのような変更が必要であるかは、拡張カードのドキュメントでご確認ください。*
- *大型且つ重いグラフィックスカードをインストールすると、スロットの変形を防止するために、**MSI Gaming Series Graphics Card Bolster**のようなツールを使用することが必要です。*

M2_1、M2_2: M.2スロット (Key M)



注意

- *Intel® RST はUEFI ROM付きのPCIe M.2 SSDのみをサポートします。*
- *Intel® Optane™ メモリレディー。*

ビデオデモンストレーション

M.2モジュールを取り付ける方法をビデオで確認できます。

http://youtu.be/JCTFABytrYA

M.2モジュールの取り付け

1. ベースねじからねじを取り外します。
2. ベースねじを取り外します。



3. M.2モジュールの長さに合った位置にベースねじを取り付けます。
4. 30°の角度でM.2モジュールをM.2スロットに挿入します。



5. ねじをM.2モジュールの端の切り欠き部に置いて、ベースねじに固定します。



SATA1~4: SATA 6Gb/sコネクター

これらのコネクターは SATA 6Gb/s インターフェースポートです。一つのコネクターにつき、一つの SATA デバイスを接続できます。



注意

- *M.2 SATA SSDモジュールがM.2_2スロットに取り付けられた場合に、SATA1ポートは無効になります。*
- *SATAケーブルは90度以下の角度に折り曲げないでください。データ損失を起こす恐れがあります。*
- *SATAケーブルは両端に同一のプラグを備えています。然し、スペースの確保のためにマザーボードにはストレートタイプのコネクタを接続されることをお薦めします。*

JFP1、JFP2: フロントパネルコネクター

これらのコネクターにはフロントパネルのスイッチとLEDを接続します。





1	HDD LED +	2	Power LED +
3	HDD LED -	4	Power LED -
5	Reset Switch	6	Power Switch
7	Reset Switch	8	Power Switch
9	Reserved	10	No Pin

1	Speaker -	2	Buzzer +
3	Buzzer -	4	Speaker +

CPU_PWR1、ATX_PWR1: 電源コネクター

これらのコネクターにはATX電源を接続します。



CPU_PWR1

1	Ground	5	+12V
2	Ground	6	+12V
3	Ground	7	+12V
4	Ground	8	+12V



ATX_PWR1

1	+3.3V	13	+3.3V
2	+3.3V	14	-12V
3	Ground	15	Ground
4	+5V	16	PS-ON#
5	Ground	17	Ground
6	+5V	18	Ground
7	Ground	19	Ground
8	PWR OK	20	Res
9	5VSB	21	+5V
10	+12V	22	+5V
11	+12V	23	+5V
12	+3.3V	24	Ground

注意

マザーボードの安定した動作を確実にするために、全ての電源ケーブルが適切なATX電源ユニットにしっかりと接続されていることを確認して下さい。

JUSB1~2: USB 2.0コネクター

これらのコネクターにはフロントパネルのUSB 2.0ポートを接続します。





1	VCC	2	VCC
3	USB0-	4	USB1-
5	USB0+	6	USB1+
7	Ground	8	Ground
9	No Pin	10	NC

注意

- *VCCピンとグランドピンは必ず接続してください。正しく接続されていない場合、機器が損傷するおそれがあります。*
- *これらのUSBポートでiPad、iPhoneとiPodを再充電するには、MSI® SUPER CHARGERユーティリティをインストールしてください。*

JUSB3~4: USB 3.1 Gen1コネクター

これらのコネクターにはフロントパネルのUSB 3.1 Gen1ポートを接続します。





1	Power	11	USB2.0+
2	USB3_RX_DN	12	USB2.0-
3	USB3_RX_DP	13	Ground
4	Ground	14	USB3_TX_C_DP
5	USB3_TX_C_DN	15	USB3_TX_C_DN
6	USB3_TX_C_DP	16	Ground
7	Ground	17	USB3_RX_DP
8	USB2.0-	18	USB3_RX_DN
9	USB2.0+	19	Power
10	NC	20	No Pin

注意

電源とグランドピンは必ず接続してください。正しく接続されていない場合、機器が損傷するおそれがあります。

CPU_FAN1、SYS_FAN1~2、PUMP_FAN1: ファンコネクター

ファンコネクターはPWM (パルス幅変調)モードとDCモードに分類されます。PWMモードファンコネクターには常時12Vが出力されており、スピードコントロール信号によってファンスピードを調整します。DCモードファンコネクターは電圧出力を変えることでファンスピードをコントロールします。そのため、3ピン (Non-PWM)ファンをPWMモードファンコネクターに装着すると、ファンが常に100%で回転し、ファンノイズが大きくなることがあります。下記の説明に従ってファンコネクターをPWMまたはDCモードに調整できます。



デフォルトPWMモードファンコネクター

デフォルトDCモードファンコネクター

ファンモードの切り替えとファンスピードの調整

BIOS > HARDWARE MONITORで、PWMモードとDCモードの間に切り替えることができ、ファンスピードを調整します。

PWM/DCモードを選択します。



ファンスピードの傾斜ポイントはCPUの温度との関連のファンスピードを調整します。

注意

PWM/ DCモードを切り替えた後、ファンが正しく動作していることを確認してください。

ファンコネクターのピンの定義

PWMモードのピンの定義			
1	Ground	2	+12V
3	Sense	4	Speed Control Signal

DCモードのピンの定義			
1	Ground	2	Voltage Control
3	Sense	4	NC

JAUD1: フロントオーディオコネクター

このコネクターにはフロントパネルのオーディオジャックを接続します。





1	MIC L	2	Ground
3	MIC R	4	NC
5	Head Phone R	6	MIC Detection
7	SENSE_SEND	8	No Pin
9	Head Phone L	10	Head Phone Detection

JCI1: ケース開放スイッチコネクター

このコネクターにはケース開放スイッチケーブルを接続します。



正常

(デフォルト)

ケース開放イベントトリガー有効

開放検知機能の使い方

1. **JCI1**コネクターをケース開放スイッチ/ センサーに接続します。
2. ケースのカバーを閉じます。
3. **BIOS > SETTINGS > Security > Chassis Intrusion Configuration**に入ります。
4. **Chassis Intrusion**を**Enabled**に設定します。
5. **F10**を押すと、設定を保存して終了するかメッセージが出ますので、**Enter**キーを押して**Yes**を選択します。
6. ケースが開けられるとシステムに開放の情報が記録され、次回のシステム起動時に警告メッセージが表示されます。

ケース開放警告のリセット

1. **BIOS > SETTINGS > Security > Chassis Intrusion Configuration**に入ります。
2. **Chassis Intrusion**を**Reset**に設定します。
3. **F10**を押すと、設定を保存して終了するかメッセージが出ますので、**Enter**キーを押して**Yes**を選択します。

JTPM1: TPMモジュールコネクター

このコネクターはTPM (Trusted Platform Module)を接続します。詳細についてはTPMセキュリティプラットホームマニュアルを参照して下さい。





1	LPC Clock	2	3V Standby power
3	LPC Reset	4	3.3V Power
5	LPC address & data pin0	6	Serial IRQ
7	LPC address & data pin1	8	5V Power
9	LPC address & data pin2	10	No Pin
11	LPC address & data pin3	12	Ground
13	LPC Frame	14	Ground

JBAT1: クリアCMOS (BIOSリセット) ジャンパ

本製品はシステムの設定情報を保持するCMOSメモリを搭載しており、マザーボード上のボタン型電池から電力が供給されます。システムの設定をクリアしたい場合は、CMOSメモリをクリアするためにジャンパピンにジャンパブロックを取り付けてください。



データを保持
(デフォルト)

CMOSをクリア/
BIOSをリセット

BIOSをデフォルト値にリセットする

1. PCの電源をオフにし、コンセントから電源コードを抜いて下さい。
2. ジャンパブロックでJBAT1を5-10秒ぐらいショットします。
3. JBAT1からジャンパブロックを取り外します。
4. 電源コードをコンセントに元通りに接続し、電源を投入します。

EZ Debug LED

これらのLEDは起動中に重要なコンポーネントのステータスを表示します。エラーが発生する場合に、相応のLEDは問題を解決する前に点灯のままです。



- **CPU** - CPUが検出されないか、または認識に失敗したことを示します。
- **DRAM** - DRAMが検出されないか、または認識に失敗したことを示します。
- **VGA** - GPUが検出されないか、または認識に失敗したことを示します。
- **BOOT** - ブートデバイスが検出されないか、または認識に失敗したことを示します。

JRGB1: RGB LEDコネクター

このコネクターは5050 RGB LEDストリップを接続します。





ビデオデモンストレーション

5050 RGB LEDストリップをRGB LEDコネクターに取り付ける方法をビデオで確認できます。

https://youtu.be/CqNHyADzd2Q

注意

- *このコネクターの定格最大出力は3A (12V)で、5050 RGBマルチカラーLEDストリップ (12V/G/R/B)をサポートします。ストリップは長さ2m以下のものを御使用ください。2mを超える長さのものでは、LEDの輝度が低下します。*
- *RGB LEDストリップの着脱は、必ず電源ユニットのスイッチをオフにして電源コードを抜いた状態で実施してください。*
- *MSIのソフトウェアで拡張 LEDストリップをコントロールします。*

BIOSの設定

BIOSのデフォルト設定は、通常の使用においてシステムの安定性のために最適な性能を提供します。ユーザーがBIOSに精通していない場合は、起こり得るシステムへのダメージや起動の失敗を防ぐために、常にデフォルト設定のままにすべきです。

注意

- *BIOSは性能の向上のために、継続的に変更と修正が行われています。最新のBIOSと本書の内容に齟齬が発生してしまう場合があります。あらかじめご承知おきください。BIOSの設定項目の詳細は**HELP**情報パネルを参照してください。*
- *本章の図はあくまでも一例です。お買い上げの製品と異なる場合がありますので、ご承知おきください。*

BIOSセットアップ画面の起動

下記の何れかの方法でBIOSセットアップ画面に入ることができます。

- 起動中に、「**Press DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu**」というメッセージが表示されている間に、＜**Delete**＞キーを押してください。
- Windowsに**MSI FAST BOOT**をインストールして使用します。**GO2BIOS** ボタンをクリックして**OK**を選択します。システムが再起動し、BIOSセットアップ画面が直ちに表示されます。

GO2BIOSをクリックします。

機能キー

F1: ヘルプを参照する

F2: Favorites項目を追加/ 削除する

F3: Favorites メニューに入る

F4: CPU仕様メニューに入る

F5: Memory-Zメニューに入る

F6: Optimized defaultsをロードする

F7: アドバンストモードとEZモードの間に切り替える

F8: OCプロファイルをロードする

F9: OCプロファイルをセーブする

F10: 設定を保存して再起動させる*

F12: スクリーンショットが撮られ、USBメモリに保存されます (FAT/ FAT32フォーマットのみ)

Ctrl+F: 検索ページに入る

* ＜F10＞キーを押すと確認ウィンドウが表示され、修正情報が表示されます。**Yes**または**No**を選択して確認してください。

BIOSのリセット

特定の問題を解決するために、BIOSをセフォルト設定に戻す必要があります。BIOSのリセットにはいくつかの方法があります。

- BIOSセットアップ画面で**<F6>**キーを押してOptimized defaultsをロードする。
- マザーボード上の**クリアCMOS** ジャンパをショートする。

注意

*CMOSデータをクリアする前に、必ずPCの電源がオフにすることを確認してください。BIOSのリセットについては**クリアCOMS**ジャンパセクションをご参照ください。*

BIOSのアップデート方法

M-FLASH での BIOS アップデート

アップデートの前に:

MSI の WEB サイトから最新の BIOS ファイルをダウンロードし、USB メモリのルートフォルダにコピーします。

BIOSのアップデート

1. アップデートするBIOSイメージファイルを含むUSBメモリをマザーボードのUSBポートに挿入します。
2. **<Ctrl+F5>**キーを押します。
3. **Yes**をクリックしてシステムを再起動させ、フラッシュモードに入ります。
4. BIOSイメージファイルを一つ選択し、BIOSアップデートのプロセスを開始させます。
5. アップデートプロセスが完了した後、システムが自動的に再起動します。

Live Update 6 での BIOS アップデート

アップデートの前に :

LAN ドライバーがインストールされ、インターネット接続が正しく設定されていることを確認してください。

BIOS のアップデート :

1. MSI LIVE UPDATE 6 をインストールして起動させます。
2. **BIOS アップデート**を選択します。
3. **「スキャン」** ボタンをクリックします。
4. ダウンロードアイコンをクリックし、最新のBIOSファイルをダウンロードしてインストールします。
5. **Next** をクリックして **In Windows mode** を選択します。それから、**Next** と **Start** をクリックして BIOS のアップデートを始めます。
6. アップデートプロセスが完了した後、システムが自動的に再起動します。

EZモード

EZモードには、基本的なシステム情報が表示され、ユーザーは基本的な設定を行うことができます。詳細なBIOS設定を行う場合には、**Setup Mode スイッチ**または**<F7>**キーを押してアドバンストモードに入ります。



• **GAME BOOSTスイッチ** - このスイッチをクリックして、OCのために**GAME BOOST**を切り替えます。

注意

GAME BOOST機能の有効時には、最適のパフォーマンスとシステムの安定性を維持するために、OCメニュー内の設定を変更しないでください。またデフォルト設定をロードしないでください。

• **XMPスイッチ** - 内側の円をクリックして、X.M.P. (Extreme Memory Profile)を有効または無効にします。外側の円に切り換え、X.M.P.プロファイルを選択します。X.M.P.をサポートするメモリモジュールが装着された場合のみ、このスイッチが有効になります。

• **Setup Modeスイッチ** - このタブまたは**<F7>** キーを押すことで、アドバンストモードとEZモードを切り替えます。

• **スクリーンショット** - このタブまたは**<F12>** キーを押すことで、スクリーンショットが撮られ、USBメモリに保存されます。(FAT/ FAT32フォーマットのみ)

• **検索** - このタブまたは**Ctrl+F**をクリックすると、検索ページが表示されます。BIOS項目の名前で検索でき、項目の名前を入力して項目のリストを見つけます。マウスを空欄に移動し、マウスを右クリックして検索ページから終了します。

注意

検索ページには、F6、F10およびF12機能キーのみが利用可能です。

• **Language(言語)** - BIOSセットアップ画面で使用する言語を選択します。

• **システム情報** - CPU/ DDRスピード、CPU/ MB温度、MB/ CPUのタイプ、メモリのサイズ、CPU/ DDR電圧、BIOSバージョンと作成日を表示されます。

• **ブートデバイス優先順位バー** - デバイスアイコンを移動させることで、ブートデバイスの優先順序を変更できます。優先順序は最も左にあるものが一番高く、右へ行くほど低くなります。

• **情報ディスプレイ** - 左側の**CPU**、**Memory**、**Storage**、**Fan Info**および**Help** ボタンを押すと、関連した情報が表示されます。

• **ファンクションボタン** - 各ボタンをクリックすることで、**LAN Option ROM**、**M.2/Optane Genie**、**HD audio controller**、**AHCI**、**RAID**、**CPU Fan Fail Warning Control**および**BIOS Log Review**を有効または無効にします。

• **M-Flash** - このボタンを押すと、**M-Flash**メニューが表示されます。USBメモリを使ってBIOSをアップデートする方法を提供します。

• **ハードウェアモニター** - このボタンを押すと、**Hardware Monitor** メニュー表示されます。パーセンテージでファンのスピードを手動でコントロールできます。

• **Favorites(お気に入り)** - **Favorites**タブまたは**<F3>**キーを押すと、**Favorites**メニューが表示されます。個人用BIOSメニューを作成し、その中でユーザーのお気に入りや頻繁に使用するBIOSの設定項目を保存してアクセスできます。

▪ **Default HomePage** - 特定のBIOSメニューをBIOSのホームページとして選択できます。(例:SETTINGS, OC, その他)

▪ **Favorite1~5** - 一つのページにお気に入りや頻繁に使用するBIOS設定項目を加えます。

▪ **BIOS設定項目をFavoriteページに追加する (Favorite 1~5)**

1. BIOSメニューにだけでなく検索ページにもマウスをBIOS項目に移動します。
2. 右クリックをするか、または**<F2>**キーを押します。
3. Favoriteページを一つ選択して**OK**をクリックします。

▪ **BIOS設定項目をFavoriteページから削除する**

1. Favoriteページ内のBIOS項目を選択します。(Favorite 1~5)
2. 右クリックをするか、または**<F2>**キーを押します。
3. **Delete**を選択し**OK**をクリックします。

アドバンストモード

Setup Modeスイッチまたは **<F7>**キーを押すと、BIOSのセットアップ画面においてEZモードとアドバンストモードが切り替わります。

- **GAME BOOSTスイッチ / XMPスイッチ/ Setup Modeスイッチ/ スクリーンショット/ Language(言語)/ システム情報/ ブートデバイス優先順位バー** - EZモードの概要の節の説明を参照してください。
- **BIOSメニュー選択** - 以下のメニューが利用できます:
  - **SETTINGS** - チップセットのパラメータとブートデバイスを指定できます。
  - **OC** - 周波数の引き上げによって、より良いパフォーマンスが得られるでしょう。
  - **M-FLASH** - USBを使用してBIOSをアップデートできます。
  - **OC PROFILE** - OCプロファイルを管理します。
  - **HARDWARE MONITOR** - ファンの回転速度の設定とシステムの各電圧値のモニタができます。
  - **BOARD EXPLORER** - マザーボードに取り付けられたデバイスの情報を表示します。
- **メニューディスプレイ** - 設定されたBIOSの設定項目と情報が表示されます。

OCメニュー

マザーボードのオーバークロックを行いたい上級者向けのメニューです。

注意

- *手動でのオーバークロッキングは上級者以外にはお薦めしません。*
- *オーバークロックによる故障は製品保証の対象外となりますのでご注意ください。不適切な操作は製品の保証を無効にさせ、またハードウェアに深刻なダメージを与えるおそれがあります。*
- *オーバークロックに精通していない場合は、**GAME BOOST**機能による簡単なオーバークロックをお薦めします。*

▶ OC Explore Mode [Normal]

OC設定の表示項目をnormal(通常)またはexpert(専門)のどちらにするか設定します。

[Normal] BIOS設定に通常のOC設定項目を使用します。

[Expert] BIOS設定にOC上級者向けの詳細なOC設定項目を使用します。

注意: 以降の説明ではExpertモードのみで表示される設定項目に"*"(アスタリスク)を使用します。

▶ CPU Ratio Apply Mode [All Core]*

CPU倍率の適用モードを設定します。この項目はCPUが"**Turbo Boost**"をサポートする場合にのみ表示されます。

[All Core] **CPU Ratio**を有効化します。すべてのCPUコアが**CPU Ratio**の項目に設定された同じCPU倍率で動作します。

[Per Core] "**Core X X of X xxxx MHz**"の項目を有効化します。"**Core X X of X xxxx MHz**"の項目に各CPUコアの倍率を個別に設定します。

[Turbo Ratio] "**X-Core Ratio Limit**"の項目を有効化します。この項目はCPUが本機能をサポートする場合にのみ表示されます。

▶ X-Core Ratio Limit [Auto]*

異なる数のアクティブコアのためにCPU倍率を設定します。これらの項目は**CPU Ratio Apply Mode**を**Turbo Ratio**に設定する場合にのみ表示されます。

▶ Adjusted CPU Frequency

調整後のCPU周波数を表示します。読み取り専用です。

▶ Core X X of X xxxx MHz [Auto]*

異なる数のアクティブコアのためにCPU倍率を設定します。これらの項目は**CPU Ratio Apply Mode**を**Per Core**に設定する場合にのみ表示されます。

▶ CPU Ratio Offset When Running AVX [Auto]

オフセット値を設定してCPUコア倍率を低下します。AVX命令セットを動作している時、この項目は熱放散に役立ちます。"Auto"に設定すると、BIOSが自動的に行います。この項目はCPUが本機能をサポートする場合にのみ表示されます。

▶ Ring Ratio [Auto]

Ringの倍率を設定します。有効な値の範囲は取り付けたCPU依存します。

▶ Adjusted Ring Frequency

調整後のRingの周波数を表示します。読み取り専用です。

▶ GT Ratio [Auto]

統合したグラフィックスの倍率を設定します。有効な値の範囲は取り付けたCPU依存します。

▶ Adjusted GT Frequency

調整後の統合したグラフィックスの周波数を表示します。読み取り専用です。

▶ Misc Setting*

Enter、+ または - キーを押すと、CPUの機能に関連した下記の三つの設定項目を表示または非表示にします。

▶ EIST [Enabled]*

Enhanced Intel® SpeedStepテクノロジを有効または無効にします。

[Enabled] EISTを有効化して、CPU電圧とコア周波数を動的に調整させます。それにより平均電力消費量と平均熱発生量を低減できます。

[Disabled] EISTを無効にします。

▶ Intel Turbo Boost [Enabled]*

インテル®ターボブーストを有効か無効にします。この項目はCPUがこの設定をサポートする場合にのみ表示されます。

[Enabled] システムがより高いパフォーマンスを要求する場合に、CPUの仕様の範囲内で自動的にCPUのクロックを上昇させます。

[Disabled] この機能を無効にします。

▶ Enhanced Turbo [Auto]*

CPUのパフォーマンスを向上させるために、Enhanced Turbo機能を有効または無効にします。この項目はCPUがこの設定をサポートする場合にのみ表示されます。

[Auto] BIOSにより自動的に設定を行います。

[Enabled] すべてのCPUコアが最大のターボ倍率に引き上げられます。

[Disabled] この機能を無効にします。

▶ CPU Base Clock (MHz)

CPUベース周波数を設定します。この値を調整することでCPUをオーバークロック出来ます。オーバークロック時の動作と安定性については保証されないことに注意してください。この項目はプロセッサが本機能をサポートする場合に表示されます。

► CPU Base Clock Apply Mode [Auto]*

設定したCPUベースクロックの適用モードを設定します。

[Auto] BIOSにより自動的に設定を行います。

[Next Boot] 次回の起動時から、設定したCPUベースクロックで動作します。

[Immediate] 変更した設定が即座にCPUベースクロックに適用されます。

[During Boot] システムの起動中に、設定したCPUベースクロックで動作します。

► Extreme Memory Profile (X.M.P.) [Disabled]

X.M.P. (Extreme Memory Profile)はメモリモジュールによるオーバークロックテクノロジです。メモリをオーバークロックのために、XMPを有効にしてメモリモジュールのプロファイルを選択します。X.M.P.をサポートするメモリモジュールを取り付けた場合に、この項目が利用できます。

► DRAM Reference Clock [Auto]*

DRAM基準クロックを設定します。有効な値の範囲は取り付けたCPU依存します。この項目はCPUが値の調整をサポートする場合に表示されます。

► DRAM Frequency [Auto]

DRAM周波数を設定します。オーバークロック時の動作は保証されませんのでご注意ください。

► Adjusted DRAM Frequency

変更したDRAM周波数を表示します。読み取り専用です。

► Memory Try It ! [Disabled]

Memory Try It!は最適なメモリプリセットを選択することにより、メモリの互換性または性能を改善します。

► AIDA64 Memory Boost [Auto]

AIDA64ベンチマークのために**Memory Boost**機能を有効または無効にします。

[Auto] BIOSにより自動的に設定を行います。

[Enabled] AIDA64ベンチマークのの場合にメモリ読み込み/書き込みのパフォーマンスを向上する可能性があります。

[Disabled] 本機能を無効にします。

► DRAM Timing Mode [Link]

メモリタイミングのモードを選択します。

[Link] すべてのメモリチャンネルに同じDRAMタイミングを設定できます。

[UnLink] 各メモリチャンネルに別々のDRAMタイミングを設定できます。

► Advanced DRAM Configuration

<Enter>キーを押すと、サブメニューが表示されます。個別または全てのメモリチャンネルに対してメモリタイミングを設定できます。メモリタイミングを変更した後、システムが不安定になったり、起動しなくなったりすることがあります。その場合は、CMOSデータをクリアし、デフォルト設定に戻してください。(クリアCMOSジャンパ/ボタンの節を参照してCMOSのクリアを行い、クリア後BIOSの設定画面でデフォルト設定をロードしてください。)

▶ Memory Fast Boot [Auto]*

システムの起動の度に行うメモリの開始とトレーニングを有効または無効に設定します。

[Auto] BIOSにより自動的に設定を行います。

[Enabled] 初回起動時に実行した開始とトレーニングの結果をシステムに保持させます。その後は起動の度に初期化とトレーニングをしなくなるため、システムの起動が早くなります。

[Disabled] 起動の度にメモリの初期化とトレーニングが行われます。

▶ DigitALL Power

<Enter>キーを押すと、サブメニューが表示されます。CPU PWM関連のデジタルパワーをコントロールします。

▶ CPU Loadline Calibration Control [Auto]

CPU電圧がCPUの負荷に比例して低下します。高いパーセンテージほどより高い電圧と優れたオーバークロック性能を得ることができますが、CPUとVRMの温度が高くなる可能性があります。"**Auto**"に設定すると、BIOSによって自動的に設定されます。

▶ CPU Over Voltage Protection [Auto]

CPU過電圧保護の電圧限度を設定します。"**Auto**"に設定すると、BIOSが自動的に設定します。より高い電圧を設定した場合、保護機能が働くまでの余地が少なくなるため、システムに損害を与えるおそれがあります。

▶ CPU Under Voltage Protection [Auto]

CPU低電圧保護の電圧限度を設定します。"**Auto**"に設定すると、BIOSが自動的に設定します。より高い電圧を設定した場合、保護機能が働くまでの余地が少なくなるため、システムに損害を与えるおそれがあります。

▶ CPU Lite Load [Auto]

この項目は非オーバークロックと非過電圧の状況でCPUの電力と温度を下げます。システムが不安定の場合により高いモードを選択してください。ユーザーに"**Auto**"をお薦めされます。

▶ CPU Over Current Protection [Auto]

CPU過電流保護の電流限度値を設定します。"**Auto**"に設定すると、BIOSが自動的に行います。

▶ CPU Switching Frequency [Auto]

PWMの動作スピードを設定します。PWMの動作スピードを上げるとCPUコア電圧が安定化し、リップルの範囲を最小にしますが、MOSFETはより高温になります。この数値を上げる場合は、事前に必ずMOSFETの冷却対策を実施してください。"**Auto**"に設定すると、BIOSが自動的に行います。

▶ CPU VRM Over Temperature Protection [Enabled]

CPU VRMの過温度保護を有効かまたは無効にます。

▶ CPU GT Loadline Calibration Control [Auto]

CPU内蔵のGPU電圧がGPUの負荷に比例して低下します。高いパーセンテージほどより高い電圧と優れたオーバークロック性能を得ることができますが、CPUとVRMの温度が高くなる可能性があります。

▶ CPU GT Over Voltage Protection [Auto]

CPU GT過電圧保護の電圧限度を設定します。"**Auto**"に設定すると、BIOSが自動的に設定します。より高い電圧を設定した場合、保護機能が働くまでの余地が少なくなるため、システムに損害を与えるおそれがあります。

▶ CPU GT Under Voltage Protection [Auto]

CPU GT低電圧保護の電圧限度を設定します。"**Auto**"に設定すると、BIOSが自動的に設定します。より高い電圧を設定した場合、保護機能が働くまでの余地が少なくなるため、システムに損害を与えるおそれがあります。

▶ CPU GT Over Current Protection [Auto]

CPU GT過電流保護の電流限度値を設定します。"Auto"に設定すると、BIOSが自動的に行います。

▶ CPU GT Switching Frequency [Auto]

PWMの動作スピードを設定します。PWMの動作スピードを上げるとCPU GT電圧が安定化し、リップルの範囲を最小にしますが、MOSFETはより高温になります。この数値を上げる場合は、事前に必ずMOSFETの冷却対策を実施してください。"Auto"に設定すると、BIOSが自動的に行います。

▶ CPU GT VRM Over Temperature Protection [Enabled]

CPU GT VRMの過温度保護を有効または無効にします。VRMの温度が指定の数値を超える場合に、CPU GT周波数は抑制される恐れがあります。

▶ CPU Core/ GT Voltage Mode [Auto]*

CPU Core/ GT電圧のためのコントロールモードを選択します。

[Auto]	BIOSにより自動的に設定が行われます。
[Adaptive Mode]	システムのパフォーマンスを最適化するために、適応する電圧を自動的に設定します。
[Override Mode]	手動で電圧を設定できます。
[Offset Mode]	オフセット電圧の設定と電圧オフセットモードの選択ができます。
[Adaptive + Offset]	適応する電圧を自動的に設定させ、オフセット電圧を設定できます。
[Override + Offset]	手動で電圧とオフセット電圧を設定できます。

▶ CPU Voltages control [Auto]

これらのオプションでCPUに関連した電圧を設定できます。"**Auto**"に設定すると、BIOSが自動的に設定を行います。ユーザーも手動で設定を行うことができます。

▶ DRAM Voltages control [Auto]

これらのオプションでメモリに関連した電圧を設定できます。"**Auto**"に設定すると、BIOSが自動的に設定を行います。ユーザーも手動で設定を行うことができます。

▶ PCH Voltages control [Auto] (オプション)

これらのオプションでPCHに関連した電圧を設定できます。"**Auto**"に設定すると、BIOSが自動的に設定を行います。ユーザーも手動で設定を行うことができます。

▶ CPU Memory Changed Detect [Enabled]*

CPUまたはメモリが交換された場合、システムのブート中に警告メッセージを表示する機能を有効または無効にします。

[Enabled] システムのブート中に警告メッセージを表示させます。新しいデバイスのためにデフォルト設定をロードする必要があります。

[Disabled] この機能を無効にし、現在のBIOS設定を保持します。

▶ OC Quick View Timer [3 Sec]*

CPUベースクロック、Ring倍率、およびDRAM倍率の変化をBIOSに表示させる時間を設定します。

▶ CPU Specifications

<Enter>キーを押すと、サブメニューに入ります。サブメニューには取り付けられたCPUの情報が表示されます。<F4>キーを押すことで、いつでもこの情報メニューにアクセスできます。読み取り専用です。

▶ CPU Technology Support

<Enter>キーを押すと、サブメニューが表示されます。取り付けられたCPUがサポートするテクノロジが表示されます。読み取り専用です。

▶ MEMORY-Z

<Enter>キーを押すと、サブメニューに入ります。サブメニューには取り付けられたメモリの設定とタイミングが全て表示されます。<F5>キーを押すと、いつでもこの情報メニューにアクセスできます。

▶ DIMMA1/A2/B1/B2 Memory SPD

<Enter>キーを押すと、サブメニューに入ります。取り付けられたメモリの情報が表示されます。読み取り専用です。

▶ CPU Features

<Enter>キーを押すと、サブメニューに入ります。

▶ Hyper-Threading [Enabled]

ハイパースレッディングテクノロジに対応したCPUをお使いの場合、1つのCPUコアを2つの論理的なCPUコアとして認識させ、並列処理性能を高めることができます。ほとんどの場合、ハイパースレッディングテクノロジを有効にすることでシステムの処理性能が向上します。

[Enable] ハイパースレッディングテクノロジを有効にします。

[Disabled] システムがハイパースレッディングテクノロジをサポートしない場合、このアイテムを無効にします。

▶ Active Processor Cores Control [All]

アクティブにするCPUコアの数を選択します。

▶ Limit CPUID Maximum [Disabled]

拡張CPUID値を有効または無効にします。

[Enabled] BIOSが最大CPUID入力値を制限し、拡張CPUID値をもつCPUをサポートしない古いOSでの起動に関する問題を回避します。

[Disabled] 実際の最大CPUID入力値を使用します。

▶ Intel Virtualization Tech [Enabled]

インテル バーチャライゼーション・テクノロジを有効または無効にします。

[Enabled] インテル バーチャライゼーション・テクノロジを有効にして、複数のOSが独立した区画で動作するプラットフォームにします。システムは仮想的に複数のシステムとして機能します。

[Disabled] この機能を無効にします。

▶ Intel VT-D Tech [Disabled]

インテルVT-D (ダイレクト I/Oのためのインテル バーチャライゼーション)テクノロジを有効または無効にします。

▶ Hardware Prefetcher [Enabled]

ハードウェアプリフェッチャー (MLC Streamer prefetcher) を有効または無効にします。

[Enabled] CPUのパフォーマンスをチューンするために、ハードウェアプリフェッチャーがメモリからL2 キャッシュに自動的にデータと命令をプリフェッチします。

[Disabled] ハードウェアプリフェッチャーを無効にします。

▶ Adjacent Cache Line Prefetch [Enabled]

CPUハードウェアプリフェッチャー (MLC Spatial prefetcher)を有効または無効にします。

[Enabled] キャッシュの遅延時間を低減し、特定のアプリケーションの性能を最高の状態にチューンするために、隣接キャッシュラインのプリフェッチを有効にします。

[Disabled] 要求されたキャッシュラインのみ有効にします。

▶ CPU AES Instructions [Enabled]

CPU AES (Advanced Encryption Standard-New Instructions)サポートを有効または無効にします。この項目はCPUが本機能をサポートする場合に表示されます。

▶ Intel Adaptive Thermal Monitor [Enabled]

CPUを過熱から保護するために、インテルアダプティブサーマルモニター機能を有効または無効にします。

[Enabled] CPUが適応温度を超えた場合に、CPUコアクロック速度を落とします。

[Disabled] この機能を無効にします。

▶ Intel C-State [Auto]

インテル C-stateを有効または無効にします。C-stateはACPIによって定義されたプロセッサ電力管理技術です。

[Auto] BIOSが自動的に設定を行います。

[Enabled] システムのアイドル状態を検知し、状況に応じてCPUの電力消費を低減します。

[Disabled] この機能を無効にします。

▶ C1E Support [Disabled]

Halt状態での省電力のためのC1E機能を有効または無効にします。この項目は**"Intel C-State"**がEnabledに設定されている場合表示されます。

[Enabled] Halt状態での省電力のためにC1E機能を有効にし、CPUの動作クロックと電圧を下げます。

[Disabled] この機能を無効にします。

▶ Package C State limit [Auto]
システムのアイドル時の省電力のために、CPU C-stateレベルを選択します。C-stateのオプションは取り付けられたCPUに依存します。CPUのために、長い間隔のTDP電力制限値を設定します。**"Intel C-State"**の項目がEnabledに設定されている場合に表示されます。

▶ CFG Lock [Enabled]
MSR 0xE2[15]、CFGロックビットをロック/またはアンロックします。
[Enabled]　CFGロックビットをロックします。
[Disabled]　CFGロックビットをアンロックします。

▶ Long Duration Power Limit (W) [Auto]
ターボブーストモード時のCPUのために、長い間隔のTDP電力制限値を設定します。

▶ Long Duration Maintained (s) [Auto]
"Long duration power Limit(W)"の項目のために、持続時間を設定します。

▶ Short Duration Power Limit (W) [Auto]
ターボブーストモード時のCPUのために、短い間隔のTDP電力制限値を設定します。

▶ CPU Current Limit (A) [Auto]
ターボブーストモード時のCPUパッケージの最大の電流制限値を設定します。電流が指定の値を超えると、電流の低減のためにCPUが自動的にコア周波数を下げます。

▶ FCLK Frequency [Auto]
FCLK周波数を設定します。FCLK周波数を低く設定するほど、より高いベースクロック周波数を設定できる可能性があります。

▶ DMI Link Speed [Auto]
DMIリンク速度を設定します。

▶ SW Guard Extensions (SGX) [Software Control]
Intel SGXを有効か無効にします。

ソフトウェアの解説

www.msi.comから最新のユーティリティとドライバーをダウンロードしてアップデートしてください。

Windows® 10のインストール

1. PCの電源をオンにします。
2. Windows® 10のインストールメディアを光学ドライブに挿入します。
3. PCケースの**Restart**ボタンを押します。
4. POST (Power-On Self Test)中に**F11**キーを押し、ブートメニューに入ります。
5. ブートメニューから光学ドライブを選択します。
6. **Press any key to boot from CD or DVD...** というメッセージが表示されたら、任意のキーを押します。(スペースキーやEnterキーが無難です。)
7. 画面に表示される説明に従ってWindows® 10をインストールします。

ドライバーのインストール

1. Windows® 10を起動させます。
2. MSI®ドライバーディスクを光学ドライブに挿入します。
3. インストーラーが自動的に起動し、必要なドライバーを全部リストアップします。
4. **Install**ボタンをクリックします。
5. ソフトウェアのインストールが始まります。完了した後にシステムの再起動を促されます。
6. **OK** ボタンを押して、インストールを完了させます。
7. PCを再起動させます。

ユーティリティのインストール

ユーティリティをインストールする前に、ドライバーのインストールが完了している必要があります。

1. MSI®ドライバーディスクを光学ドライブに挿入します。
2. インストーラーが自動的に起動します。
3. **Utilities**タブをクリックします。
4. インストールしたいユーティリティを選択します。
5. **Install** ボタンをクリックします。
6. ユーティリティのインストールが始まります。完了した後にシステムの再起動を促されます。
7. **OK** ボタンを押して、インストールを完了させます。
8. PCを再起動させます。

목차

안전 지침 **2**

사양 **3**

후면I/O 패널 **8**

LAN 포트 LED 상태 표시 8

오디오 포트 구성 도표 8

Realtek HD 오디오 매니저 9

구성품 개요 **11**

CPU 소켓 12

DIMM 슬롯 13

PCI_E1~4: PCIe 확장 슬롯 14

M2_1, M2_2: M.2 Slots 슬롯 (Key M) 15

SATA1~4: SATA 6Gb/s 커넥터 16

JFP1, JFP2: 전면 패널 커넥터 16

CPU_PWR1, ATX_PWR1: 전원 커넥터 17

JUSB1~2: USB 2.0 커넥터 18

JUSB3~4: USB 3.1 Gen1 커넥터 18

CPU_FAN1,SYS_FAN1~2, PUMP_FAN1: 팬커넥터 19

JAUD1: 전면 패널 오디오 커넥터 20

JCI1: 섀시 침입 커넥터 20

JTPM1: TPM 모듈 커넥터 21

JBAT1: CMOS(Reset BIOS) 클리어 점퍼 21

EZ 디버그 LED 22

JRGB1: RGB LED 커넥터 22

BIOS(바이오스) 설정 **23**

BIOS(바이오스) 설정 23

BIOS(바이오스) 리셋하기 24

BIOS(바이오스) 업데이트하기 24

EZ 모드 25

고급 모드 27

OC 메뉴 28

소프트웨어 설명 **36**

Windows® 10 운영 체제 설치하기 36

드라이버 설치하기 36

유틸리티 설치하기 36

안전 지침

• 이 패키지에 포함된 부품은 정전기 방전(ESD)에 의해 파손될 우려가 있으므로 다음의 설명에 따라 컴퓨터를 조립하십시오.

• 모든 부품이 제대로 연결되었는지 확인하십시오. 제대로 연결되지 않을 경우, 컴퓨터가 부품을 인식하지 못하거나 컴퓨터를 켤 수가 없게 됩니다.

• 부품의 예리한 부분에 손을 다칠 수 있으므로 메인보드 취급시 가장자리 부분을 잡으십시오.

• 메인보드를 취급할 때 정전기로 인한 피해를 방지하기 위해 정전기 방전 ESD 손목 스트랩을 착용할 것을 권장합니다. ESD 손목 스트랩이 없을 경우, 다른 금속 물체를 접촉하는 방법으로 방전하십시오.

• 메인보드의 설치여부를 막론하고 메인보드를 정전 차폐 컨테이너 또는 정전기 방지 패드 위에 보관하십시오.

• 컴퓨터의 전원을 켜기 전에 메인보드 또는 컴퓨터 케이스에 느슨한 스크류 또는 금속 부품이 없는지 확인하십시오.

• 설치가 완료되기 전에 컴퓨터를 부팅하지 마십시오. 그럴 경우, 부품이 영구적으로 손상되거나 사용자가 다칠 수 있습니다.

• 설치 시 도움이 필요하다면 컴퓨터 기술자에게 도움을 요청하십시오.

• 컴퓨터 부품을 설치하거나 제거하기 전에 항상 시스템 전원을 끄고 전원 코드를 콘센트에서 분리합니다.

• 나중에 참조할 수 있도록 사용 설명서를 보관해두십시오.

• 메인보드를 습기가 있는 곳에서 사용하지 마십시오.

• PSU를 전원 콘센트에 연결하기 전에 전원 콘센트가 PSU에 표시된 전압과 동일한 전압을 제공하는지 확인하십시오.

• 전원 코드가 발에 밟히지 않도록 설치하십시오. 전원 코드 위에 물건을 올려놓지 마십시오.

• 메인보드에 표시된 모든 주의사항 및 경고를 유의하십시오.

• 다음 상황이 발생하면, 서비스 담당에게 장치 점검을 받으십시오.

  ▪ 액체가 장치 안에 스며들었습니다.

  ▪ 메인보드가 습기에 노출되었습니다.

  ▪ 메인보드가 제대로 작동하지 않거나 사용 설명서에 따라 사용해도 작동되지 않습니다.

  ▪ 메인보드가 떨어졌거나 손상되었습니다.

  ▪ 메인보드가 확실히 파손될 우려가 있는 부분이 있습니다.

• 메인보드를 주변온도 60°C(140°F) 이상에 두지 마십시오. 메인보드가 손상될 수 있습니다.

사양

CPU	• Socket LGA1151용 8세대 Intel® Core™ 프로세서, Intel® Pentium® 및 Celeron® 프로세서 지원
칩셋	Intel® Z370 칩셋
메모리	• DDR4 메모리슬롯 4개, 최대 64GB 지원 • DDR4 4000+(OC)/ 3866(OC)/ 3733(OC)/ 3600(OC)/ 3466(OC)/ 3400(OC)/ 3333(OC)/ 3300(OC)/ 3200(OC)/ 3000(OC) / 2800(OC)/ 2667/ 2400/ 2133 MHz* 지원 • 듀얼채널메모리 지원 • 비-ECC UDIMM 메모리 지원 • Intel® Extreme Memory Profile(XMP) 지원 *호환되는 메모리에 대한 최신 정보는 http://www.msi.com을 참조하십시오.
확장 슬롯	• PCIe 3.0 x16 슬롯 2개 (x16/ x4 모드 지원) • PCIe 3.0 x1 슬롯 2개
온보드그래픽	• DVI-D 포트 1개, 최대 1920x1200@60Hz 해상도 지원 • DisplayPort 포트 1개, 최대 4096X2304@60Hz 해상도 지원 • HDMI™ 포트 1개, 최대 4096x2160@30Hz 해상도 지원
멀티-GPU	• 2 웨이 AMD® CrossFire™ 기술 지원
스토리지	Intel® Z370 칩셋 • SATA 6Gb/s 포트 4개* • M.2 슬롯2개 (Key M) ▪ M2_1 슬롯은 최대 PCIe 3.0 x4 및 2242/ 2260/ 2280 저장 장치를 지원합니다. ▪ M2_2 슬롯은 최대 PCIe 3.0 x4 및 SATA 6Gb/s, 2280 저장 장치를 지원합니다* ▪ Intel® Optane™ Memory Ready** * M.2 SATA SSD 모듈이 M2_2 슬롯에 설치된 경우 SATA1 포트를 사용할 수 없습니다. ** Intel® Optane™ 메모리 모듈을 사용하기 전 MSI웹사이트에서 최신 버전의 BIOS (바이오스)와 드라이버를 업데이트 했는지 확인하십시오.
RAID	Intel® Z370 칩셋 • RAID 0, RAID 1, RAID 5 및 RAID 10 지원(SATA 저장 장치)

다음 페이지에 계속

이전 페이지에서 계속

USB	• Intel® Z370 Chipset칩셋 ▪ USB 3.1 Gen1(슈퍼 스피드 USB) 포트 8개(후면 패널에 A 타입 포트 4개, 내장 USB 커넥터를 통해 포트 4개 지원) ▪ USB 2.0(하이 스피드 USB) 포트 6개 (후면 패널에 A 타입 포트 2개, 내장 USB 커넥터를 통해 포트 4개 지원)
오디오	• Realtek® ALC892 코덱 • 7.1-채널 HD 오디오 • S/PDIF 출력 지원
LAN	• Intel® I219-V Gigabit LAN 컨트롤러 1개
후면 패널 커넥터	• PS/2 키보드/마우스 콤보 포트 1개 • USB 2.0 포트 2개 • DVI-D 포트 1개 • DisplayPort 포트 1개 • HDMI™ 포트 1개 • LAN (RJ45) 포트 1개 • USB 3.1 Gen1 A타입 포트 4개 • OFC 오디오 잭 5개 • 옵티컬 S/PDIF OUT 커넥터 1개

다음 페이지에 계속

이전 페이지에서 계속

내장 커넥터	• 24핀 ATX 12V 전원 커넥터 1개 • 8핀 ATX 12V 전원 커넥터 1개 • SATA 6Gb/s 커넥터 4개 • USB 3.1 Gen1 커넥터 2개 (외 USB 3.1 Gen1 포트 4개 지원) • USB 2.0 커넥터 2개 (외 USB 2.0 포트 4개 지원) • 4핀 CPU 팬 커넥터 1개 • 4핀 워터 펌프 팬 커넥터 1개 • 4핀 시스템 팬 커넥터 2개 • 전면 패널 오디오 커넥터 1개 • 전면 패널 커넥터 2개 • RGB LED 커넥터1개 • TPM 모듈 커넥터 1개 • 섀시 침입 커넥터 1개 • CMOS 클리어 점퍼 1개
I/O 컨트롤러	NUVOTON NCT6795 컨트롤러 칩
하드웨어 모니터	• CPU/시스템 온도 감지 • CPU/시스템 팬 속도 감지 • CPU/시스템 팬 속도 제어
폼 팩터	• Micro-ATX 폼 팩터 • 9.6 인치 x 9.6 인치 (24.3 cm x 24.3 cm)
BIOS(바이오스) 기능	• 128 Mb 플래시 1개 • UEFI AMI BIOS(바이오스) • ACPI 6.0 , SMBIOS 3.0 • 다국어

다음 페이지에 계속

이전 페이지에서 계속

소프트웨어	• 드라이버 • 앱 매니저 • 슈퍼 차져 • 커맨드 센터 • 라이브 업데이트 6 • MSI 스마트 툴 • 램 디스크 • DPC 래이턴시 튜너 • 패스트 부트 • X-부스트 • 드래곤 아이 • 게이밍 앱 • 미스틱 라이트 • 게이밍 랜 매니저 • Open Broadcaster Software (OBS) • Tridef® VR & 스마트캠 • 스틸시리즈 엔진3 • WTFast* • CPU-Z MSI 게이밍 버전 • 인텔® 익스트림 튜닝 유틸리티 • 노턴™ 인터넷 시큐리티 솔루션 • Google Chrome™, Google Toolbar, Google Drive구글 유틸리티 : 크롬, 툴바, 드라이브 * 이 기능은 일정한 기간 동안만 유효합니다. 자세한 정보는 공식 웹사이트 www.msi.com를 방문하여 알아보세요.

다음 페이지에 계속

이전 페이지에서 계속

특수 기능	• 오디오 ▪ 오디오 부스트 • 네트워크 ▪ 게이밍 랜과 게이밍 랜 매니저 • 스토리지 ▪ 트윈 터보 M.2 • Fan ▪ 펌프 팬 ▪ 스마트 팬 컨트롤 • LED ▪ 미스틱 라이트 ▪ 미스틱 라이트 익스텐션(RGB) ▪ 미스틱 라이트 싱크 ▪ EZ 디버그 LED • 보호 ▪ PCI-E 스틸 아머 • 성능 ▪ DDR4 부스트 ▪ 멀티 CPU-크로스 파이어 기술 • VR ▪ VR 레디 • 게이머 익스피리언스 ▪ 게이밍 핫키 ▪ 게이밍 마우스 컨트롤 • BIOS(바이오스) ▪ 클릭 BIOS(바이오스) 5 • 인증 ▪ 쿼드로 레디 ▪ 스틸시리즈 인증 획득

후면I/O 패널



LAN 포트 LED 상태 표시



링크/통신 LED	
상태	설명
꺼짐	LAN이 올바르게 연결되지 않았습니다.
노란색	LAN이 올바르게 연결되었습니다.
깜박임	컴퓨터가 LAN으로 정상적인 통신 중입니다.

속도 LED	
상태	설명
꺼짐	10 Mbps 속도로 연결되었습니다.
녹색	100 Mbps 속도로 연결되었습니다.
오렌지색	1 Gbps 속도로 연결되었습니다.

오디오 포트 구성 도표



오디오 포트	채널			
	2	4	6	8
중앙/ 서브우퍼 출력			●	●
후면 스피커 출력		●	●	●
라인 입력/ 사이드 스피커 출력				●
라인 출력/ 전면 스피커 출력	●	●	●	●
마이크 입력				

(●: 연결됨, **빈 칸**: 비어 있음)

Realtek HD 오디오 매니저

Realtek HD 오디오 드라이버를 설치하면 **Realtek HD 오디오 매니저** 아이콘이 시스템 트레이에 표시됩니다. 아이콘을 두 번 클릭하여 실행됩니다.

- **장치 선택** - 오디오 출력 소스를 선택하여 관련 옵션을 변경할 수 있습니다. **체크** 표시는 기본으로 선택된 장치를 표시합니다.
- **애플리케이션 인핸스먼트** - 옵션 배열을 통해 출력 및 입력 장치에서 예상되는 소리 효과를 완전히 파악할 수 있습니다.
- **주 볼륨** - 볼륨을 조절하거나 바를 이동하여 전면 또는 후면 패널에 연결된 좌우측 스피커의 밸런스를 조정합니다.
- **프로파일** - 프로파일들을 설정/해제합니다.
- **고급 설정** - 2개의 독립적인 오디오 스트림을 처리할 수 있는 메커니즘을 제공합니다.
- **잭 상태** - 현재 컴퓨터에 연결된 모든 렌더 및 캡처 장치를 표시합니다.
- **커넥터 설정** - 연결 설정을 구성합니다.

오디오 팝업 대화 상자

오디오 잭에 있는 장치에 연결하면 현재 연결되어 있는 장치가 무엇인지 묻는 대화 상자 창이 표시됩니다.



각 잭은 다음 페이지에 표시된 잭의 기본 설정에 해당합니다.

오디오 잭과 헤드폰 및 마이크 연결 그림



오디오 잭과 스테레오 스피커 연결 그림



오디오 잭과 7.1 채널 스피커 연결 그림



구성품 개요


DIMMA1
M2_1
DIMMA2
CPU_PWR1
DIMMB1
CPU 소켓
DIMMB2
CPU_FAN1
PUMP_FAN1
ATX_PWR1
SATA1
SYS_FAN2
SATA2
PCI_E1
JUSB4
PCI_E2
SATA▼3▲4
JBAT1
PCI_E3
M2_2
PCI_E4
JCI1
JFP1
JFP2
JAUD1
JUSB3
SYS_FAN1
JUSB2
JRGB1
JUSB1
JTPM1

CPU 소켓





LGA 1151 CPU 소개

LGA 1151 CPU의 표면에는 2개의 **노치**와 1개의 **금색 삼각형**이 있어 메인보드를 배치할 때 CPU를 올바로 정렬할 수 있습니다. 금색 삼각형은 핀 1 표시기입니다.

중요사항

- *CPU를 설치하거나 제거하기 전에 전원 코드를 콘센트에서 뽑아주십시오.*
- *프로세서를 설치한 후, CPU 보호 캡을 보관하십시오. 반품시 메인보드와 CPU 소켓 보호 캡이 함께 제공되어야만 MSI에서 반품(RMA) 요청 처리를 진행할 수 있습니다.*
- *CPU 설치 시, CPU 방열판을 반드시 설치하십시오. CPU 방열판은 과열을 방지하고 시스템 성능을 유지하는 데 꼭 필요합니다.*
- *시스템을 부팅하기 전에 CPU 방열판이 단단히 설치되었는지 확인합니다.*
- *과열은 CPU와 시스템을 심각하게 손상시킬 수 있습니다 CPU가 과열되지 않도록 쿨러팬이 제대로 작동하고 있는지 항상 확인하십시오. 열이 잘 발산되도록 CPU와 방열판 사이에 서멀 페이스트(또는 서멀 테이프)를 고르게 발라주십시오.*
- *CPU가 설치되어 있지 않은 경우, 손상되지 않도록 항상 플라스틱 캡으로 CPU 소켓 핀을 보호하십시오.*
- *CPU와 방열판/쿨러를 별도로 구입하였을 경우, 설치에 대한 자세한 내용은 방열판/쿨러 패키지에 있는 설명서를 참조하십시오.*
- *이 메인보드는 오버클로킹을 지원하도록 설계되었습니다. 오버클로킹을 시도하기 전에 기타 모든 시스템 부품이 오버클로킹을 견딜 수 있는지 확인하십시오. 제품 사양을 벗어나는 작동을 시도하지 마십시오. MSI®는 제품 사양을 벗어나는 부적절한 작동으로 인한 손상 또는 위험을 보증하지 않습니다.*

DIMM 슬롯





메모리 모듈 설치 권장사항







중요사항

- *메모리 모듈은 항상 **DIMMA2** 슬롯에 먼저 삽입하십시오.*
- *칩셋 자원 사용법에 의해 사용 가능한 메모리의 용량은 설치된 용량보다 작습니다.*
- *Intel CPU 사양에 따라 1.35V 미만의 메모리 DIMM 전압을 사용하여 CPU를 보호하십시오.*
- *주소 메모리의 최대 용량은 4GB 혹은 메모리 주소 제한으로 인해 32-비트(Windows OS) 이하라는 것을 유의하십시오. 따라서 메인보드에 4GB이상 메모리를 설치하려면 64-비트 Windows OS를 설치할 것을 권장합니다.*
- *일부 메모리는 직렬 프레즌스 검출(SPD)에 따라 메모리 주파수가 작동하기 때문에 표시된 값보다 낮은 주파수에서 작동할 수 있습니다. BIOS로 이동하여 **Memory Try It!**을 찾으십시오. 표시된 주파수 이상에서 메모리를 작동하려면 메모리 주파수를 설정합니다.*
- *풀 DIMM 설치 또는 오버클로킹을 위해 보다 효율적인 메모리 냉각 시스템을 사용할 것을 권장합니다.*
- *오버클로킹할 때 설치된 메모리 모듈의 안정성 및 호환성은 설치된 CPU와 장치에 따라 다릅니다.*

PCI_E1~4: PCIe 확장 슬롯

여러 개의 그래픽 카드 설치 권장사항





중요사항

- *단일 PCIe x16 확장 카드를 설치하여 최적의 효과를 얻기를 원한다면 **PCI_E1** 슬롯을 사용할 것을 추천합니다.*
- *확장 카드를 추가하거나 제거할 때 먼저 전원을 끄거나 전원 코드를 콘센트에서 뽑으십시오. 확장 카드에 대해 필요한 하드웨어나 소프트웨어 변경에 대하여 알려면 확장카드 설명서를 참조하십시오.*
- *크고 무거운 그래픽 카드를 설치할 경우, 그래픽 카드를 안전하게 지지하여 슬롯의 변형을 방지하기 위해 **MSI 그래픽 카드 지지대** 와 같은 장치를 사용하시면 더욱 안전합니다*

M2_1, M2_2: M.2 Slots 슬롯 (Key M)



중요사항

- *Intel® RST는 UEFI ROM을 탑재한 PCIe M.2 SSD만 지원합니다.*
- *Intel® Optane™ Memory Ready*

데모 동영상

M.2 쉴드를 설치하는 방법을 배우려면 비디오를 시청하십시오.

http://youtu.be/JCTFABytrYA

M.2 모듈 설치하기

1. 베이스 스크류에서 스크류를 제거합니다.
2. 베이스 스크류를 제거합니다.



3. 사용 중인 M.2 모듈의 길이와 같게 M.2 슬롯의 홀에 맞춰 베이스 스크류를 조여줍니다.
4. 30도 각도로 M.2 모듈을 M.2 슬롯에 삽입합니다.



5. M.2 모듈의 뒤쪽 가장자리에 있는 홈에 스크류를 넣고 베이스 스크류에 맞춰 조여줍니다.



SATA1~4: SATA 6Gb/s 커넥터

이 커넥터는 SATA 6Gb/s 인터페이스 포트입니다. 각 커넥터에 하나의 SATA 장치를 연결할 수 있습니다





중요사항

- *M2_2 슬롯에 M.2 SATA SSD 모듈이 설치된 경우에는 SATA1포트를 사용할 수 없습니다*
- *SATA 케이블을 90도로 꺾지 마십시오. 그럴 경우, 전송 중 데이터가 손상될 수 있습니다.*
- *SATA 케이블의 양쪽 모두에 동일한 플러그가 있지만. 공간 절약을 위해 플랫 커넥터를 메인보드에 연결할 것을 권장합니다.*

JFP1, JFP2: 전면 패널 커넥터

이 커넥터를 사용하여 전면 패널에 있는 스위치와 LED를 연결할 수 있습니다.





1	HDD LED +	2	Power LED +
3	HDD LED -	4	Power LED -
5	Reset Switch	6	Power Switch
7	Reset Switch	8	Power Switch
9	Reserved	10	No Pin

1	Speaker -	2	Buzzer +
3	Buzzer -	4	Speaker +

CPU_PWR1, ATX_PWR1: 전원 커넥터

이 커넥터를 사용하여 ATX 전원 공급 장치를 연결할 수 있습니다.



8 5
4 1 CPU_PWR1

1	Ground	5	+12V
2	Ground	6	+12V
3	Ground	7	+12V
4	Ground	8	+12V

12 24
ATX_PWR1
1 13

1	+3.3V	13	+3.3V
2	+3.3V	14	-12V
3	Ground	15	Ground
4	+5V	16	PS-ON#
5	Ground	17	Ground
6	+5V	18	Ground
7	Ground	19	Ground
8	PWR OK	20	Res
9	5VSB	21	+5V
10	+12V	22	+5V
11	+12V	23	+5V
12	+3.3V	24	Ground

중요사항

모든 전원 케이블이 ATX 전원 공급 장치에 올바르게 연결되어 메인보드가 안정적으로 작동하는지 확인하십시오.

JUSB1~2: USB 2.0 커넥터

이 커넥터를 사용하여 전면 패널의 USB 2.0 포트를 연결할 수 있습니다.





1	VCC	2	VCC
3	USB0-	4	USB1-
5	USB0+	6	USB1+
7	Ground	8	Ground
9	No Pin	10	NC

중요사항

- *VCC 및 그라운드 핀을 정확히 연결하여야 손상을 방지할 수 있습니다.*
- *USB 포트를 통하여 iPad,iPhone 및 iPod를 충전하려면 MSI® SUPER CHARGER 유틸리티를 설치하십시오.*

JUSB3~4: USB 3.1 Gen1 커넥터

이 커넥터를 사용하여 전면 패널의 USB 3.1 Gen1 포트를 연결할 수 있습니다.





1	Power	11	USB2.0+
2	USB3_RX_DN	12	USB2.0-
3	USB3_RX_DP	13	Ground
4	Ground	14	USB3_TX_C_DP
5	USB3_TX_C_DN	15	USB3_TX_C_DN
6	USB3_TX_C_DP	16	Ground
7	Ground	17	USB3_RX_DP
8	USB2.0-	18	USB3_RX_DN
9	USB2.0+	19	Power
10	NC	20	No Pin

중요사항

전원 및 그라운드 핀을 정확히 연결하여야 손상을 방지할 수 있습니다.

CPU_FAN1,SYS_FAN1~2, PUMP_FAN1: 팬커넥터

팬 커넥터는 PWM(Pulse Width Modulation) 모드와 DC 모드로 분류될 수 있습니다. PWM 모드 팬 커넥터는 12V의 일정한 출력을 제공하고 속도 제어 신호에 따라 팬의 회전 속도를 조정합니다. DC 모드 팬 커넥터는 전압의 변화에 따라 팬의 회전 속도를 제어합니다. PWM 모드 팬 커넥터에 3-핀(비-PWM) 팬을 연결하였을 경우, 팬은 100% 속도로 회전하기 때문에 잡음이 많이 생길 수 있습니다. 다음 설명에 따라 팬 커넥터를 PWM 또는 DC 모드로 조정하십시오.



PWM 모드 팬 커넥터 기본 설정



DC 모드 팬 커넥터 기본 설정

팬 모드 전환 및 속도 조정

팬 모드 사이에서 전환할 수 있으며 **BIOS(바이오스) > HARDWARE MONITOR(하드웨어 모니터)**로 이동하여 팬 속도를 조정할 수 있습니다.

PWM 모드 또는 **DC** 모드선택



CPU 온도에 따라 팬 속도를 단계별 설정 가능합니다.

중요사항

PWM/ DC 모드로 전환한 후, 팬이 제대로 작동하는지 확인하십시오.

팬 커넥터 핀 정의

PWM 모드 핀 정의			
1	Ground	2	+12V
3	Sense	4	Speed Control Signal

DC 모드 핀 정의			
1	Ground	2	Voltage Control
3	Sense	4	NC

JAUD1: 전면 패널 오디오 커넥터

이 커넥터를 사용하여 전면 패널의 오디오 잭을 연결할 수 있습니다.





1	MIC L	2	Ground
3	MIC R	4	NC
5	Head Phone R	6	MIC Detection
7	SENSE_SEND	8	No Pin
9	Head Phone L	10	Head Phone Detection

JCI1: 섀시 침입 커넥터

이 커넥터에 섀시 침입 스위치 케이블을 연결할 수 있습니다.



표준 상태
(기본설정)

섀시침입 이벤트 트리거

섀시 침입 탐지기 사용하기

1. **JCI1**커넥터를 섀시의 섀시 침입 스위치/센서에 연결합니다.
2. 섀시 커버를 닫습니다.
3. **BIOS(바이오스) > SETTINGS(설정) > Security(보안) > Chassis Intrusion Configuration(섀시 침입 구성)**으로 이동합니다.
4. **Chassis Intrusion(섀시 침입)** 항목을 **Enabled(사용)**로 설정합니다.
5. **F10** 키를 눌러 변경 값을 저장하고 **Enter(엔터)** 키를 누른 후 **Yes(예)**를 선택합니다.
6. 섀시 커버가 다시 열리면 컴퓨터를 켤 때 알람 메시지가 화면에 나타납니다.

섀시 침입 알람 재설정하기

1. **BIOS(바이오스)> SETTINGS(설정) > Security(보안) > Chassis Intrusion Configuration(섀시 침입 구성)**으로 이동합니다.
2. **Chassis Intrusion(섀시 침입)** 항목을 **Reset(리셋)**으로 설정합니다.
3. **F10** 키를 눌러 변경 값을 저장하고 **Enter(엔터)** 키를 누른 후 **Yes(예)**를 선택합니다.

JTPM1: TPM 모듈 커넥터

이 커넥터는 TPM(Trusted Platform Module)에 연결됩니다. 자세한 내용과 사용법은 TPM 보안 플랫폼 설명서를 참조하십시오.





1	LPC Clock	2	3V Standby power
3	LPC Reset	4	3.3V Power
5	LPC address & data pin0	6	Serial IRQ
7	LPC address & data pin1	8	5V Power
9	LPC address & data pin2	10	No Pin
11	LPC address & data pin3	12	Ground
13	LPC Frame	14	Ground

JBAT1: CMOS(Reset BIOS) 클리어 점퍼

보드에 시스템 구성 데이터를 유지하기 위해 외부 배터리로부터 전원을 공급 받는 CMOS 메모리가 있습니다. 시스템 구성을 지우려면 점퍼를 아래와 같이 설정하여 CMOS 메모리를 지우십시오.



데이터 유지

(기본설정)

CMOS 클리어/
바이오스 리셋

기본값으로 BIOS 리셋하기

1. 컴퓨터의 전원을 끈 후 전원 콘센트에서 플러그를 뽑습니다.
2. 점퍼 캡을 사용하여 **JBAT1**을 5 ~ 10초간 단락합니다.
3. JBAT1에서 점퍼 캡을 제거합니다.
4. 플러그를 전원 콘센트에 연결한 후 컴퓨터의 전원을 켭니다.

EZ 디버그 LED

이 LED는 부팅 프로세서 중 주요 구성 요소의 상태를 나타냅니다. 오류가 발생하면 문제가 해결 될 때까지 해당 LED가 계속 켜져 있습니다.



- **CPU** - CPU가 감지되지 않거나 고장났음을 나타냅니다.
- **DRAM** - DRAM이 감지되지 않거나 고장났음을 나타냅니다.
- **VGA** - VGA가 감지되지 않거나 고장났음을 나타냅니다.
- **BOOT** -부팅 장치가 감지되지 않거나 고장났음을 나타냅니다.

JRGB1: RGB LED 커넥터

이 커넥터를 사용하여 5050 RGB LED 스트립을 연결할 수 있습니다.





데모 동영상

5050 RGB LED 스트립을 RGB LED 커넥터에 설치하는 방법에 대한 동영상을 보려면 아래의 웹사이트를 방문하세요.

https://youtu.be/CqNHyADzd2Q

중요사항

- *이 커넥터는 최대 3A(12V) 정격 전력에서 5050 RGB 멀티 칼라 LED 스트립(12V/G/R/B)을 지원합니다. LED 밝기가 약해질 수 있으므로 스트랩의 길이가 2m보다 짧아야 합니다.*
- *RGB LED 스트립을 설치하거나 제거하기 전에 반드시 전원 공급 장치의 전원을 끄고 전원 코드를 콘센트에서 뽑아주십시오.*
- *MSI의 소프트웨어를 이용하여 추가 장착한 LED 스트립을 제어하십시오.*

BIOS(바이오스) 설정

기본 설정은 일반적인 조건에서 시스템의 안정성을 위해 최적의 성능을 제공합니다. BIOS(바이오스)에 익숙하지 않을 경우, 시스템 손상 또는 부팅 실패를 방지하기 위해 **항상 기본 설정을 유지하기 바랍니다.**

중요사항

- *BIOS(바이오스) 항목은 시스템 성능 향상을 위해 지속적으로 업데이트됩니다. 따라서 여기에 제공된 설명은 최신 BIOS(바이오스)와 조금 상이할 수 있으므로 참조용으로만 사용하십시오. 또한 BIOS(바이오스) 항목에 대해서는 **HELP(도움말)**의 설명을 참고할 수 있습니다.*
- *여기에 제공된 그림은 참조용일 뿐이며 구매한 제품에 따라 다를수 있습니다.*

BIOS(바이오스) 설정

아래의 방법을 참조하여 BIOS(바이오스) 설정으로 이동하십시오.

- 부팅 과정에서 화면에 **DEL 키를 눌러 설정 메뉴로, F11 키를 눌러 부팅 메뉴로 이동**이라는 메시지가 나타나면 **Delete(삭제)** 키를 누르십시오.
- **MSI 패스트 부트** 애플리케이션을 사용하십시오. **GO2BIOS** 버튼을 클릭한 후 **OK(확인)**를 선택하십시오. 시스템이 재부팅되며 BIOS(바이오스) 설정으로 직접 이동하게 됩니다.

GO2BIOS 버튼 클릭

기능 키

F1: 도움말

F2: 즐겨찾기 항목 추가/삭제

F3: 즐겨찾기 메뉴로 이동

F4: CPU 규격 메뉴로 이동

F5: Memory-Z(메모리-Z) 메뉴로 이동

F6: 최적의 기본값 불러오기

F7: 고급 모드와 EZ 모드 사이에서 전환

F8: 오버클로킹 프로파일 로드

F9: 오버클로킹 프로파일 저장

F10: 변경값 저장 및 리셋*

F12: 화면을 캡처한 후 USB 플래시 드라이브에 저장(FAT/FAT32 포맷 전용)

Ctrl+F: 검색 페이지로 이동

* F10 키를 누르면 확인 대화창이 나타나며 변경사항에 대한 정보를 제공합니다. Yes(예) 또는 No(아니요)를 클릭하여 선택을 확인합니다.

BIOS(바이오스) 리셋하기

문제 해결을 위해 BIOS(바이오스)기본 설정을 복원해야할 경우가 나타날 수 있습니다. BIOS(바이오스)를 리셋하는 방법에는 다음과 같은 몇 가지가 있습니다.

- BIOS(바이오스)로 이동한 후 **F6** 키를 눌러 최적화된 기본값을 로드합니다.
- 메인보드의 **CMOS 클리어** 점퍼/버튼을 단락시킵니다.

중요사항

CMOS 데이터를 삭제하기 전에 컴퓨터 전원이 꺼져 있는지 확인해야 합니다. BIOS(바이오스)를 재설정하려면 **CMOS 클리어** 점퍼 섹션을 참조하십시오.

BIOS(바이오스) 업데이트하기

M-FLASH로 BIOS(바이오스) 업데이트하기

업데이트하기 전에:

구입한 메인보드 모델에 맞는 최신 BIOS(바이오스) 파일을 MSI 웹사이트에서 다운로드한 후 그런 다음, BIOS(바이오스)파일을 USB 플래시 드라이브의 루트 폴더에 저장하십시오.

BIOS(바이오스) 업데이트하기:

1. 업데이트 파일이 들어있는 USB 플래시 드라이브를 컴퓨터에 삽입합니다.
2. **<Ctrl+F5>** 키를 누릅니다.
3. **Yes(예)**를 클릭하여 시스템을 재부팅한 후 플래시 모드로 이동합니다.
4. BIOS(바이오스) 파일을 선택하여 BIOS (바이오스)업데이트 프로세서를 진행합니다.
5. 100%로 완료되면 시스템이 자동으로 재부팅됩니다.

라이브 업데이트 6으로 BIOS(바이오스) 업데이트하기

업데이트하기 전에:

LAN 드라이버가 이미 설치되어 있고 인터넷이 제대로 연결되었는지 확인하십시오.

BIOS(바이오스) 업데이트하기:

1. MSI 라이브 업데이트 6을 설치해서 시작합니다.
2. **BIOS Update(BIOS 업데이트)**를 선택합니다.
3. **Scan(검색)** 버튼을 클릭합니다.
4. **Download(다운로드)** 아이콘을 클릭하여 최신 BIOS (바이오스)파일을 다운로드한 후 설치합니다.
5. **Next(다음)**를 클릭하고 **In Windows 모드**를 선택합니다. **Next(다음)**와 **Start(시작)**를 클릭하여 BIOS를 업데이트하기 시작합니다.
6. 100%로 완료되면 시스템이 자동으로 다시 시작됩니다.

EZ 모드

EZ 모드는 시스템의 기본 정보를 제공하고 시스템의 기본 설정을 구성할 수 있습니다. 고급 BIOS 설정을 구성하려면 **설정 모드 스위치** 또는 **F7** 기능 키를 눌러 고급 모드로 이동하십시오.



• **게임 부스트 스위치** - **게임 부스트**를 활성화하여 오버클로킹하려면 클릭하십시오.

중요사항

게임 부스트 *기능을 활성화한 후 최적의 성능과 시스템 안정성을 유지하기 위해 OC 메뉴에서 값을 수정하거나 기본값을 로드하지 말 것을 권장합니다.*

• **XMP 스위치**- 안쪽 원을 클릭하여 X.M.P.(Extreme Memory Profile) 기능을 활성화/비활성화합니다. 바깥 원으로 전환하여 X.M.P. 프로파일을 선택합니다. 이 스위치는 X.M.P.를 지원하는 메모리 모듈이 설치된 경우에만 사용할 수 있습니다.

• **설정 모드 스위치**- 이 탭 또는 **F7** 키를 눌러 고급 모드와 EZ 모드 사이에서 전환할 수 있습니다.

• **스크린샷**- 이 탭 또는 **F12** 키를 눌러 화면을 캡처한 후 USB 플래시 드라이브에 저장합니다 (FAT/FAT32 포맷 전용).

• **검색**- 이 탭을 클릭하거나 **Ctrl+F** 키를 동시에 누르면 검색 페이지가 나타납니다. BIOS 항목 이름으로 검색할 수 있으며 항목 이름을 입력하면 리스트가 나타납니다. 마우스를 빈 공간으로 이동하고 마우스 오른쪽 버튼을 눌러 검색 페이지를 종료합니다.

중*요사항*

검색 페이지에서는 F6, F10 및 F12 기능 키만 사용 가능합니다.

• **언어** - 바이오스 설정 시, 필요한 언어를 선택할 수 있습니다.

• **시스템 정보**- CPU/DDR 속도, CPU/MB 온도, MB/CPU 타입, 메모리 용량, CPU/DDR 전압, BIOS 버전 및 시스템 구축 날짜 등 정보를 표시합니다.

• **부팅 장치 우선순위 바**- 장치 아이콘을 이동하여 부팅 순위를 변경합니다. 왼쪽에서부터 오른쪽으로 가면서 낮아지는 순위입니다.

• **정보 표시** - 왼쪽에 있는 **CPU, 메모리, 스토리지, 팬 정보** 및 **도움말** 버튼을 클릭하여 관련 정보를 표시합니다.

• **기능 버튼**-해당 버튼을 클릭하여 **LAN 옵션 ROM, M.2/Optane Genie, HD 오디오 컨트롤러, AHCI, RAID, CPU 팬 고장 경고 제어** 및 **BIOS 로그 검토**를 활성화 또는 비활성화합니다.

• **M-Flash** - 이 버튼을 클릭하면 USB 플래시 드라이브에서 BIOS를 업데이트하는 방법을 제공하는 **M-Flash** 메뉴가 표시됩니다.

• **하드웨어 모니터**- 이 버튼을 클릭하면 팬 속도를 백분율로 수동 조절할 수 있는 **하드웨어 모니터** 메뉴가 표시됩니다.

• **즐겨찾기 메뉴**- **F3** 키를 누르면 **즐겨찾기** 메뉴로 들어갑니다. 이 메뉴를 사용하여 즐겨찾기/자주 사용하는 BIOS(바이오스)설정 항목을 저장하거나 액세스할 수 있는 개인 BIOS(바이오스) 메뉴를 만들 수 있습니다.

▪ **기본 홈 페이지** - 이 메뉴를 사용하여 BIOS(바이오스) 홈페이지로서 BIOS(바이오스) 메뉴(예 설정, OC 등)를 선택할 수 있습니다.

▪ **즐겨찾기1~5** - 이 메뉴를 사용하여 자주 사용하는/즐겨찾기 BIOS(바이오스)설정 항목을 한 페이지에 추가할 수 있습니다.

▪ **BIOS(바이오스) 항목을 즐겨찾기 페이지(즐겨찾기 1~5)에 추가하려면**

1. BIOS(바이오스) 메뉴뿐만 아니라 검색 페이지에서도 마우스를 BIOS(바이오스) 항목 위로 이동합니다
2. 오른쪽 클릭하거나 **F2** 키를 누릅니다.
3. 즐겨찾기 페이지를 선택하고 **OK(확인)**를 클릭합니다.

▪ **즐겨찾기 페이지에서 BIOS(바이오스) 항목을 삭제하려면**

1. 즐겨찾기 페이지(즐겨찾기 1~5)에서 마우스를 BIOS(바이오스) 항목 위로 이동합니다.
2. 오른쪽 클릭하거나 **F2** 키를 누릅니다.
3. **Delete(삭제)**를 선택하고 **OK(확인)**를 클릭합니다.

고급 모드

설정 모드 스위치 또는 **F7** 기능 키를 누르면 EZ 모드와 고급 모드 사이에서 전환할 수 있습니다.

• **GAME BOOST 스위치/ XMP 스위치/ 설정 모드 스위치/ 스크린샷/ 언어/ 시스템 정보/ 부팅 장치 우선순위 바** -EZ 모드 개요 부분의 내용을 참조하십시오.

• **BIOS(바이오스) 메뉴 선택**- 다음과 같은 옵션이 제공됩니다.

  ▪ **SETTINGS(설정)** - 이 메뉴를 사용하여 칩셋 및 부팅 장치에 대한 설정을 지정할 수 있습니다.

  ▪ **OC(오버클로킹)** - 이 메뉴를 사용하여 클럭 및 전압을 조정할 수 있습니다. 클럭이 높아지면 성능이 향상됩니다.

  ▪ **M-FLASH(M-플래시)** - 이 메뉴는 USB 플래시 드라이브로 BIOS(바이오스)를 업데이트하는 방법을 제공합니다.

  ▪ **OC PROFILE(OC 프로필)** - 이 메뉴는 오버클로킹 프로파일을 설정하는 데 사용됩니다.

  ▪ **HARDWARE MONITOR(하드웨어 모니터)** - 이 메뉴는 팬 속도를 설정하고 시스템 전압을 모니터링하는 데 사용됩니다

  ▪ **BOARD EXPLORER(보드 탐색기)** - 이 메뉴는 메인보드에 설치된 장치의 정보를 제공합니다.

• **메뉴 디스플레이** - 이 메뉴는 BIOS 설정 및 구성 정보를 제공합니다.

OC 메뉴

이 메뉴는 메인보드를 오버클로킹하려는 고급 사용자를 위한 메뉴입니다.

중요사항

- *고급 사용자만 PC를 수동으로 오버클로킹할 것을 권장합니다.*
- *오버클로킹은 보증되지 않습니다. 부적절하게 작동하였을 경우 보증이 무효화되며 컴퓨터 하드웨어가 심각하게 손상될 수 있습니다.*
- *오버클로킹에 익숙하지 않은 경우, 보다 쉽게 오버클로킹하려면* ***게임 부스트*** *기능을 사용할 것을 권장합니다.*

▶ OC Explore Mode [Normal](오버클로킹 탐색 모드 [일반])

이 항목을 활성화 또는 비활성화하여 OC 설정의 일반 또는 고급 버전을 나타냅니다.

[Normal(일반)] 일반 OC 설정을 제공합니다.

[Expert(고급)] 고급 OC 설정을 제공하여 BIOS(바이오스)를 구성합니다.

참조: * 표시로 고급 모드의 OC 설정을 표시합니다.

▶ CPU Ratio Apply Mode [All Core]* (CPU 비율 적용 모드 [모든 코어])*

조정된 CPU 비율에 대한 적용 모드를 설정합니다. 이 항목은 **Turbo Boost(터보 부스트)**를 지원하는 CPU가 설치된 경우에만 나타납니다.

[All Core(모든 코어)]	**CPU Ratio(CPU 비율)** 필드를 활성화합니다. 모든 CPU 코어는 **CPU Ratio(CPU 비율)**에서 설정한 동일한 비율로 실행됩니다.
[Per Core(코어당)]	**Core X X of X xxxx MH(코어X X of X xxxx MH)** 를 활성화합니다. CPU 코어 비율을 각각 설정합니다.
[Turbo Ratio(터보 비율)]	**X-Core Ration Limit(X-코어 비율 한계)**를 활성화합니다. 이 옵션은 이 기능을 지원하는 CPU가 설치된 경우에만 나타납니다.

▶ X-Core Ratio Limit [Auto]* X-코어 비율 제한[자동]*

이 항목을 사용하여 여러 액티브 코어의 CPU 비율을 설정할 수 있습니다. 이 항목은 **CPU Ratio Apply Mode(CPU 비율 적용 모드)**가 **Turbo Ratio (터보 비율)**에 설정된 경우에만 나타납니다.

▶ Adjusted CPU Frequency (조정된 CPU주파수)

이 항목은 조정된 CPU주파수를 표시합니다. 읽기 전용입니다.

▶ Core X X of X xxxx MHz [Auto]*(코어X X of X xxxx MHz [Auto]*

이 항목을 사용하여 여러 액티브 코어의 CPU 비율을 설정할 수 있습니다. 이 항목은 **CPU Ratio Apply Mode(CPU 비율 적용 모드)**가 **Per Core**에 설정된 경우에만 나타납니다.

▶ CPU Ratio Offset When Running AVX [Auto](AVX 실행 시 CPU 배율 오프셋 [자동]

CPU 코어 배율을 낮추기 위해 오프셋 값을 설정합니다. AVX 명령어 집합을 실행하는 동안 열을 발산하는 데 도움이 됩니다. Auto(자동)으로 설정할 경우 BIOS가 이 설정을 자동으로 구성합니다. 이 항목은 설치된 CPU가 이 기능을 지원하는 경우에 나타납니다.

▶ Ring Ratio [Auto](링 비율[자동])

이 항목을 사용하여 링 비율을 설정할 수 있습니다. 유효한 값의 범위는 설치된 CPU에 따라 달라집니다.

▶ Adjusted Ring Frequency (조정된 링 주파수)

이 항목은 조정된 통합 그래픽 주파수를 표시합니다. 읽기 전용입니다.

▶ GT Ratio [Auto](GT 비율 [자동])

이 항목을 사용하여 통합 그래픽 비율을 설정할 수 있습니다. 유효한 값의 범위는 설치된 CPU에 따라 달라집니다.

▶ Adjusted GT Frequency(조정된 GT 주파수)

이 항목은 조정된 통합 그래픽 주파수를 표시합니다. 읽기 전용입니다.

▶ Misc Setting*(기타 설정)*

Enter, + 또는 - 키를 눌러 CPU 기능과 관련된 다음 3개의 항목을 활성화 또는 비활성화할 수 있습니다.

▶ EIST [Enabled]*(EIST [사용])*

이 항목을 사용하여 Enhanced Intel® SpeedStep Technology를 활성화 또는 비활성화할 수 있습니다.

[Enabled(사용)]	EIST를 활성화하여 CPU 전압과 코어 주파수를 동적으로 조정합니다. 이 기능을 활성화하여 평균 전력 소비량과 평균 열 생성을 줄일 수 있습니다.
[Disabled(사용 안 함)]	EIST를 비활성화합니다.

▶ Intel Turbo Boost [Enabled]*(Intel 터보 부스트 [사용])*

이 항목을 사용하여 Intel® Turbo Boost 기능을 활성화 또는 비활성화할 수 있습니다. 이 항목은 설치된 CPU가 이 기능을 지원하는 경우에 나타납니다.

[Enabled(사용)]	시스템이 최고 상태의 성능을 요구하는 경우, 이 기능을 활성화하여 기본 스펙 이상의 성능으로 CPU 클럭을 자동으로 올릴 수 있습니다.
[Disabled(사용 안 함)]	이 기능을 비활성화할 수 있습니다.

▶ Enhanced Turbo [Auto]* (고급 터보 [자동])*

CPU 성능을 높이기 위해 모든 CPU 코어에 대해 Enhanced Turbo 기능을 활성화 또는 비활성화할 수 있습니다. 이 항목은 설치된 CPU가 이 기능을 지원하는 경우에 나타납니다.

[Auto(자동)]	이 설정은 BIOS에서 자동으로 구성됩니다.
[Enabled(사용)]	모든 CPU 코어가 최대 터보 배율로 증가합니다.
[Disabled(사용 안 함)]	이 기능을 비활성화할 수 있습니다.

► CPU Base Clock (MHz) (CPU 베이스 클럭(MHz))

이 항목을 사용하여 CPU 베이스 클럭을 설정할 수 있습니다. 값을 조정하여 CPU를 오버클로킹할 수 있지만 오버클로킹의 작동이나 안정성은 보증하지 않습니다. 이 항목은 이 기능을 지원하는 CPU가 설치된 경우에만 나타납니다.

► CPU Base Clock Apply Mode [Auto]*(CPU 베이스 클럭 적용 모드 [자동])*

이 항목을 사용하여 CPU 베이스 클럭을 설정할 수 있습니다.

[Auto(자동)]	이 설정은 BIOS(바이오스)에서 자동으로 구성됩니다.
[Next Boot(다음 부팅)]	CPU가 다음 부팅시 조정된 CPU 베이스 클럭을 실행하게 됩니다.
[Immediate(즉시)]	CPU가 즉시 조정된 CPU 베이스 클럭을 실행하게 됩니다.
[During Boot(부팅 중)]	CPU가 부팅 중 조정된 CPU베이스 클럭을 실행하게 됩니다.

► Extreme Memory Profile (X.M.P.) [Disabled](익스트림 메모리 프로파일) (X.M.P.) [Disabled(사용 안 함)]

X.M.P. (Extreme Memory Profile)는 메모리 모듈을 사용하는 오버클로킹 기술입니다. XMP를 활성화하거나 메모리 모듈의 프로파일을 선택하여 메모리를 오버클로킹할 수 있습니다. 이 항목은 X.M.P. 기술을 지원하는 메모리 모듈이 설치된 경우 사용할 수 있습니다.

► DRAM Reference Clock [Auto]*(DRAM 기준 클럭 [자동])*

이 항목을 사용하여 DRAM 기준 클럭을 설정할 수 있습니다. 유효한 값의 범위는 설치된 CPU에 따라 달라집니다. 이 항목은 이 조정 기능을 지원하는 CPU가 설치된 경우에만 나타납니다.

► DRAM Frequency [Auto](DRAM 주파수 [자동])

이 항목으로 DRAM 클럭을 조정할 수 있습니다. 오버클로킹의 작동이나 안정성은 보증되지 않음에 유의하십시오.

► Adjusted DRAM Frequency(조정된 DRAM 주파수)

이 항목은 조정된 DRAM 클럭을 표시합니다. 읽기 전용입니다.

► Memory Try It ! [Disabled](사용 안 함)]

이 기능은 최적의 메모리 프리셋을 선택하여 메모리 호환성 또는 성능을 향상시킬 수 있습니다.

► AIDA64 Memory Boost [Auto](AIDA64 메모리 부스트 [자동])

AIDA64 벤치마크를 위해 메모리 부스트 기능을 활성화 또는 비활성화합니다.

[Auto(자동)]	이 설정은 BIOS(바이오스)에서 자동으로 구성됩니다.
[Enabled(사용)]	AIDA64 벤치마크에서 메모리 읽기/쓰기 성능을 높일 수 있습니다.
[Disabled(사용 안 함)]	이 기능을 비활성화할 수 있습니다.

► DRAM Timing Mode [Link](DRAM 타이밍 모드 [링크])

메모리 타이밍 모드를 선택합니다

[Link(링크)]	이 항목에서 모든 메모리 채널에 대한 DRAM 타이밍을 구성할 수 있습니다.
[UnLink(링크 해제)]	이 항목에서 해당 메모리 채널에 대한 DRAM 타이밍을 구성할 수 있습니다.

▶ Advanced DRAM Configuration(고급 DRAM 구성)

Enter(엔터)를 눌러 서브 메뉴를 시작합니다. 사용자는 메모리의 각 채널에 대해 메모리 타이밍을 설정할 수 있습니다. 메모리 타이밍 설정을 변경한 후 시스템이 불안정하거나 부팅되지 않을 수도 있으니 그럴 경우, CMOS 데이터를 삭제하고 기본 설정을 복원하십시오. (CMOS 클리어 점퍼/버튼 부분의 내용을 참조하여 CMOS 데이터를 삭제하고 BIOS에서 기본 설정을 로드하십시오.

▶ Memory Fast Boot [Auto]* (메모리 패스트 부트 [자동])*

매번 부팅할 때 메모리의 개시 및 트레이닝을 활성화 또는 비활성화할 수 있습니다.

[Auto(자동)]	이 설정은 BIOS(바이오스)에서 자동으로 구성됩니다.
[Enabled(사용)]	메모리는 첫 번째 시작과 첫 트레이닝을 완전히 모방합니다. 이후에 시스템 부팅 시간을 가속화하면서 부팅할 경우, 메모리는 트레이닝되지 않습니다.
[Disabled(사용 안 함)]	부팅할 때마다 메모리가 시작되거나 트레이닝됩니다.

▶ DigitALL Power (디지털 전력)

Enter(엔터)를 눌러 서브 메뉴를 시작합니다. CPU PWM과 관련된 디지털 전력을 조절합니다.

▶ CPU Loadline Calibration Control [Auto](CPU 부하 라인 보정 제어 [자동])

CPU 부하에 비례하여 CPU 전압이 감소합니다. 부하 라인 보정이 높으면 전압이 높아지고 오버클로킹 성능이 좋아질 수 있으나 CPU 및 VRM의 온도가 높아집니다. **Auto(자동)**으로 설정할 경우 BIOS(바이오스)가 이 설정을 자동으로 구성합니다.

▶ CPU Over Voltage Protection [Auto](CPU 과전압 방지 [자동])

CPU 과전압 방지를 위해 전압 한계값을 설정합니다. Auto(자동)으로 설정할 경우 BIOS가 이 설정을 자동으로 구성합니다. 전압이 높으면 보호 기능이 약해져 시스템이 손상될 수 있습니다.

▶ CPU Under Voltage Protection [Auto](CPU 저전압 방지 [자동])

CPU 저전압 방지를 위해 전압 한계값을 설정합니다. **Auto(자동)**으로 설정할 경우 BIOS (바이오스)가 이 설정을 자동으로 구성합니다. 전압이 높으면 보호 기능이 약해져 시스템이 손상될 수 있습니다.

▶ CPU Lite Load [Auto](CPU 라이트 부하 [자동])

이 항목은 비-오버클로킹 및 비-과전압 조건에서 CPU 전압과 온도를 낮추는 데 사용됩니다. 시스템이 불안정할 때는 더 높게 모드를 선택하십시오. Auto(자동) 모드를 권장합니다.

▶ CPU Over Current Protection [Auto](CPU 과전류 방지 [자동])

CPU 과전류 방지를 위해 전류 한계값을 설정합니다. **Auto(자동)**으로 설정할 경우 BIOS가 이 설정을 자동으로 구성합니다.

▶ CPU Switching Frequency [Auto](CPU 전환 주파수 [자동])

CPU 코어 전압을 안정시키고 리플 범위를 최소화하기 위해 PWM 작동 속도를 설정합니다. PWM 작동 속도를 높이면 MOSFET의 온도가 높아집니다. 따라서 값을 증가시키기 전에 냉각액이 MOSFET에 맞게 올바로 준비되었는지 확인하십시오. **Auto(자동)**으로 설정할 경우 BIOS(바이오스)가 이 설정을 자동으로 구성합니다.

▶ CPU VRM Over Temperature Protection [Enabled](CPU VRM 과열 방지 [사용])

CPU VRM 과열 방지를 활성화 또는 비활성화합니다.

▶ CPU GT Loadline Calibration Control [Auto](CPU GT 부하 라인 보정 제어 [자동])

CPU에 내장된 GPU의 전압은 GPU로딩에 따라 비례하여 감소합니다. 로드라인 보정이 높을수록 전압이 높아지고 오버클로킹 성능은 좋아지지만 CPU와 VRM 온도가 높아집니다.

▶ CPU GT Over Voltage Protection [Auto](CPU GT 과전압 방지 [자동])

이 항목을 사용하여 CPU GT 과전압 보호 제한 값을 설정할 수 있습니다. **AUTO(자동)**으로 설정하면 BIOS(바이오스)는 이 설정을 자동으로 구성합니다. 전압이 높을 수록 보호가 감소되며 시스템이 손상될 수 있습니다.

▶ CPU GT Under Voltage Protection [Auto](CPU GT 저전압 방지 [자동])

이 항목을 사용하여 CPU GT 저전압 보호 제한 값을 설정할 수 있습니다. **AUTO(자동)**으로 설정하면 BIOS(바이오스)는 이 설정을 자동으로 구성합니다. 전압이 높을수록 보호가 감소되며 시스템이 손상될 수 있습니다.

▶ CPU GT Over Current Protection [Auto](CPU GT 과전류 방지 [자동])

이 항목을 사용하여 CPU GT 과전류 보호 제한 값을 설정할 수 있습니다. **AUTO(자동)**으로 설정하면 바이오스는 이 설정을 자동으로 구성합니다.

▶ CPU GT Switching Frequency [Auto] (CPU GT 전환 주파수 [자동])

PWM 작동 속도를 설정하여 CPU GT전압을 안정시키고 리플 범위를 최소화할 수 있습니다. PWM 작동속도를 빨리하면 MOSFET의 온도가 높아지므로 수치를 증가하기 전에 MOSFET의 냉각 솔루션이 제대로 준비되었는지 확인하세요. **AUTO(자동)**으로 설정하면 BIOS(바이오스)는 이 설정을 자동으로 구성합니다.

▶ CPU GT VRM Over Temperature Protection [Enabled](CPU GT VRM 과열 방지 [사용])

CPU GT VRM 과온도 보호 기능을 활성화 또는 비활성화합니다. VRM의 온도가 지정온도보다 높을 경우, CPU GT클럭 속도를 낮춰줍니다.

▶ CPU Core/ GT Voltage Mode [Auto]*(CPU 코어/ GT 전압 모드 [자동]*)

이 항목을 사용하여 CPU Core/GT 전압을 설정할 수 있습니다.

[Auto]	이 설정은 BIOS(바이오스)에서 자동으로 구성됩니다.
[Adaptive Mode]	적응 전압이 자동으로 설정되며 시스템 성능이 최적화됩니다.
[Override Mode]	전압을 수동으로 설정합니다.
[Offset Mode]	오프셋 전압을 설정하며 전압의 오프셋 모드를 선택할 수 있습니다.
[Adaptive + Offset]	적응 전압이 자동으로 설정되며 오프셋 전압을 설정할 수 있습니다.
[Override + Offset]	전압 및 오프셋 전압을 수동으로 설정합니다.

▶ CPU Voltages control [Auto] (CPU 전압 제어 [자동])

이 옵션 항목을 사용하여 CPU 전압을 설정할 수 있습니다. **Auto(자동)**로 설정하면 BIOS는 이 설정을 자동으로 구성하며 수동으로 설정할 수도 있습니다.

▶ DRAM Voltages control [Auto] (DRAM 전압 제어 [자동])

이 옵션 항목을 사용하여 메모리와 관련된 전압을 설정할 수 있습니다. **Auto(자동)**로 설정하면 BIOS(바이오스)는 이 설정을 자동으로 구성하며 수동으로 설정할 수도 있습니다.

▶ PCH Voltages control [Auto] (optional)(PCH 전압 제어 [자동])

이 옵션 항목을 사용하여 PCH와 관련된 전압을 설정할 수 있습니다. **Auto(자동)**로 설정하면 BIOS는 이 설정을 자동으로 구성하며 수동으로 설정할 수도 있습니다.

▶ CPU Memory Changed Detect [Enabled]*(CPU 메모리 변경 감지 [사용])*

CPU 또는 메모리를 교체하고 부팅할 때 경고 메시지를 발행하도록 시스템을 활성화 또는 비활성화할 수 있습니다.

[Enabled(사용)]	부팅할 때 시스템이 경고 메시지를 발행하면 새 장치에 대해 기본 설정을 로드해야 합니다.
[Disabled(사용 안 함)]	이 기능을 비활성화하고 현재 BIOS(바이오스) 설정을 유지합니다.

▶ OC Quick View Timer [3 Sec]* (오버클로킹 보기 타이머 [3초])*

OC 설정 값이 화면에 표시되는 시간을 설정할 수 있습니다.

▶ CPU Specifications(CPU 규격)

Enter(엔터)를 눌러 서브 메뉴를 시작합니다. 이 서브 메뉴에는 설치된 CPU 관련 정보가 표시됩니다. 사용자는 언제든지 [F4]키를 눌러 정보 메뉴에 액세스할 수 있습니다. 읽기 전용입니다.

▶ CPU Technology Support(CPU 기술 지원)

Enter(엔터)를 눌러 서브 메뉴를 시작합니다. 이 서브 메뉴에는 설치된 CPU가 지원하는 주요 기능이 표시됩니다. 읽기 전용입니다.

▶ MEMORY-Z(메모리-Z)

Enter(엔터)를 눌러 서브 메뉴를 시작합니다. 이 서브 메뉴에는 설치된 메모리의 모든 설정과 타이밍이 표시됩니다. 사용자는 언제든지 [F5]키를 눌러 정보 메뉴에 액세스할 수 있습니다.

▶ DIMMA1/A2/B1/B2 Memory SPD(DIMMA1/A2/B1/B2 메모리 SPD)

Enter(엔터)를 눌러 서브 메뉴를 시작합니다. 이 서브 메뉴에는 설치된 메모리 관련 정보가 표시됩니다. 읽기 전용입니다.

▶ CPU Features (CPU 기능)

Enter(엔터)를 눌러 서브 메뉴를 시작합니다.

▶ Hyper-Threading [Enabled](하이퍼-스레딩 [사용])

이 기술은 프로세서 안의 물리적인 멀티 코어에 여러 개의 논리적인 프로세서를 두어 실시간으로 가상적인 연산을 분배할 수 있습니다. 이 방법을 활용하면 시스템의 연산 능력을 극대화할 수 있습니다. 이 항목은 설치된 CPU가 이 기술을 지원하는 경우에만 나타납니다.

[Enable(사용)]	Intel Hyper-Threading 기술을 활성화할 수 있습니다.
[Disabled(사용 안 함)]	운영 체제가 HT 기능을 지원하지 않을 경우 이 항목을 비활성화할 수 있습니다.

▶ Active Processor Cores Control [All](액티브 프로세서 코어 [모두])

이 항목을 사용하여 액티브 CPU 코어의 수를 선택할 수 있습니다.

▶ Limit CPUID Maximum [Disabled](CPUID 최대값 제한 [사용 안 함])

이 항목을 사용하여 확장 CPUID 값을 활성화 또는 비활성화할 수 있습니다.

[Enabled(사용)]	BIOS(바이오스)가 최대 CPUID 입력 값을 제한하여 확장 CPUID 값으로 프로세서를 지원하지 않는 이전 운영제제의 부팅 문제를 해결할 수 있습니다.
[Disabled(사용 안 함)]	실제 최대 CPUID 입력 값을 사용

▶ Intel Virtualization Tech [Enabled] (인텔 가상화 기술 [사용])

이 항목을 사용하여 Intel Virtualization technology(인텔 가상화 기술)을 활성화 또는 비활성화할 수 있습니다.

[Enabled(사용)] 이 기술을 활성화하면 플랫폼이 독립적인 파티션에서 여러 운영체제를 실행할 수 있고 시스템은 여러 개의 가상화 시스템으로 작동됩니다.

[Disabled(사용 안 함)] 이 기능을 비활성화할 수 있습니다.

▶ Intel VT-D Tech [Disabled](Intel VT-D 기술 [사용 안 함])

이 항목을 사용하여 Intel VT-D(Intel Virtualization for Directed I/O) 기술을 활성화 또는 비활성화할 수 있습니다.

▶ Hardware Prefetcher [Enabled](하드웨어 프리페처 [사용])

하드웨어 프리페처(MLC Streamer prefetcher) 기능을 활성화 또는 비활성화할 수 있습니다.

[Enabled(사용)] 하드웨어 프리페처가 자동으로 데이터와 명령을 메모리에서 L2 캐시에 프리 페치하여 CPU 성능을 조정할 수 있습니다.

[Disabled(사용 안 함)] 이 기능을 비활성화할 수 있습니다.

▶ Adjacent Cache Line Prefetch [Enabled](인접 캐시 라인 프리페치 [사용])

CPU 하드웨어 프리페처(MLC Spatial prefetcher) 기능을 활성화 또는 비활성화할 수 있습니다.

[Enabled(사용)] 이 기능을 활성화하여 캐시 지연 시간을 줄이고 특정 응용 프로그램의 성능을 조정할 수 있습니다.

[Disabled(사용 안 함)] 요청된 캐시 라인만 활성화됩니다.

▶ CPU AES Instructions [Enabled](CPU AES 지침 [사용])

CPU AES(Advanced Encryption Standard-New Instructions) 지원을 활성화 또는 비활성화할 수 있습니다. 이 항목은 CPU가 이 기능을 지원하는 경우에만 나타납니다.

▶ Intel Adaptive Thermal Monitor [Enabled](Intel 적응형 서멀 모니터 [사용])

이 기능을 활성화 또는 비활성화하여 CPU의 과열을 방지할 수 있습니다.

[Enabled(사용)] CPU의 온도가 적응 온도보다 높을 경우, CPU 코어의 클럭 속도를 낮춰줍니다.

[Disabled(사용 안 함)] 이 기능을 비활성화할 수 있습니다.

▶ Intel C-State [Auto] (Intel C-상태 [자동])

Intel C-state 기능을 활성화 또는 비활성화할 수 있습니다. C-state는 ACPI에 의해 정의된 프로세서 전원 관리 기술입니다.

[Auto(자동)] 이 설정은 BIOS에서 자동으로 구성됩니다.

[Enabled(사용)] 시스템의 유휴 상태를 감지하고 그에 따라 CPU의 전력 소모를 줄여줍니다.

[Disabled(사용 안 함)] 이 기능을 비활성화할 수 있습니다.

▶ C1E Support [Disabled](C1E 지원 [사용 안 함])

C1E 기능을 활성화 또는 비활성화하여 시스템 유휴 상태에서 전력을 절약할 수 있습니다. 이 항목은 **Intel C-State** 기능이 활성화된 경우에만 나타납니다.

[Enabled(사용)] C1E 기능을 활성화하여 CPU 주파수 및 전압을 줄이고 시스템 유휴 상태에서 전력을 절약할 수 있습니다

[Disabled(사용 안 함)] 이 기능을 비활성화할 수 있습니다.

▶ Package C State limit [Auto](패키지 C 상태 한계 [자동])
시스템 유휴 상태에서 전력 절약을 위한 CPU C-state 레벨을 선택할 수 있습니다. 이 옵션 C-state 항목은 설치된 CPU에 따라 제공됩니다. 이 항목은 **Intel C-State** 기능이 활성화된 경우에만 나타납니다.

▶ CFG Lock [Enabled](CFG 잠금 [사용])
MSR 0xE2[15], CFG 락 비트를 잠금/잠금해제할 수 있습니다.

[Enabled(사용)]	CFG 락 비트를 잠글 수 있습니다.
[Disabled(사용 안 함)]	CFG 락 비트를 잠금 해제할 수 있습니다.

▶ Long Duration Power Limit (W) [Auto](장기간 전력 제한(W) [자동])
이 항목은 Turbo Boost(터보 부스트) 모드에서 CPU의 장기간 TDP 전력 제한값을 설정할 수 있습니다.

▶ Long Duration Maintained (s) [Auto](장기간 유지(s) [자동])
이 항목은 장기간 전력 제한(W)의 유지 시간을 설정할 수 있습니다.

▶ Short Duration Power Limit (W) [Auto](단기간 전력 제한(W) [자동])
이 항목은 Turbo Boost(터보 부스트) 모드에서 CPU의 단기간 TDP 전력 제한값을 설정할 수 있습니다.

▶ CPU Current Limit (A) [Auto](CPU 전류 제한(A) [자동])
Turbo Boost(터보 부스트) 모드에서 CPU 패키지의 최대 전류 제한값을 설정할 수 있습니다. 전류가 지정된 제한값을 초과할 경우, CPU는 자동으로 코어 주파수를 낮춰 전류를 줄여줍니다.

▶ FCLK Frequency [Auto](FCLK 주파수 [자동])
FCLK 주파수를 조기 전원 켜짐으로 설정합니다. FCLK 주파수를 낮추면 베이스 클럭 주파수를 높이는 데 도움이 될 수 있습니다.

▶ DMI Link Speed [Auto](DMI 링크 속도 [자동])
DMI 속도를 설정할 수 있습니다.

▶ SW Guard Extensions (SGX) [Software Control](SW 보호 확장(SGX) [소프트웨어 제어])
Intel SGX 기능을 활성화 또는 비활성화할 수 있습니다.

소프트웨어 설명

www.msi.com에서 최신 유틸리티와 드라이버를 다운로드하여 업데이트하십시오.

Windows® 10 운영 체제 설치하기

1. 컴퓨터의 전원을 켭니다.
2. Windows® 10 디스크를 광 드라이브에 삽입합니다.
3. 컴퓨터 케이스의 **Restart(다시 시작)** 버튼을 누릅니다.
4. 컴퓨터가 POST(Power-On Self Test)하는 동안 **F11** 키를 눌러 부팅 메뉴로 이동합니다.
5. 부팅 메뉴에서 광 드라이브를 선택합니다.
6. 화면에 **Press any key to boot from CD or DVD...**라는 메시지가 나타나면 아무 키나 누릅니다.
7. 화면에 나타나는 설명에 따라 Windows® 10 운영 체제를 설치합니다.

드라이버 설치하기

1. Windows® 10 운영 체제에서 컴퓨터를 시작합니다 .
2. MSI® 드라이버 디스크를 광 드라이브에 삽입합니다.
3. 설치 화면이 자동으로 나타나고 필요한 모든 드라이버를 찾아서 목록으로 나열합니다.
4. **Install(설치)** 버튼을 클릭합니다.
5. 소프트웨어 설치가 진행됩니다. 설치가 완료되면 다시 시작하라는 메시지가 나타납니다.
6. **OK(확인)** 버튼을 눌러 설치를 완료합니다.
7. 컴퓨터를 다시 시작합니다.

유틸리티 설치하기

유틸리티를 설치하기 전에 드라이버 설치를 완료해야 합니다.

1. MSI® 드라이버 디스크를 광 드라이브에 삽입합니다.
2. 설치 화면이 자동으로 나타납니다.
3. **Utilities(유틸리티)** 탭을 클릭합니다.
4. 설치하려는 유틸리티를 선택합니다.
5. **Install(설치)** 버튼을 클릭합니다.
6. 유틸리티 설치가 진행됩니다. 설치가 완료되면 다시 시작하라는 메시지가 나타납니다.
7. **OK(확인)** 버튼을 눌러 설치를 완료합니다.
8. 컴퓨터를 다시 시작합니다.

目錄

安全說明 2

主機板規格 3

背板 I/O 8

網路連接埠 LED 燈狀態表 8

音效連接埠設置 8

Realtek HD 音效管理器 9

元件總覽 11

CPU 腳座 12

記憶體插槽 13

PCI_E1~4: PCIe 擴充插槽 14

M2_1, M2_2: M.2 插槽 (M Key) 15

SATA1~4: SATA 6Gb/s 插孔 16

JFP1, JFP2: 系統面板接頭 16

CPU_PWR1, ATX_PWR1: 電源接頭 17

JUSB1~2: USB 2.0 接頭 18

JUSB3~4: USB 3.1 Gen1 接頭 18

CPU_FAN1,SYS_FAN1~2, PUMP_FAN1: 風扇電源接頭 19

JAUD1: 前置音效插孔 20

JCI1: 機殼開啟接頭 20

JTPM1: TPM 模組接頭 21

JBAT1: 清除 CMOS (重置 BIOS) 功能跳線 21

除錯 LED 指示燈 22

JRGB1: RGB LED 燈接頭 22

BIOS 設定 23

進入 BIOS 設定 23

重設 BIOS 24

更新 BIOS 24

EZ 模式 25

進階模式 27

OC 功能表 28

軟體說明 36

安裝 Windows® 10 36

安裝驅動程式 36

安裝公用程式 36

安全說明

• 本包裝內所含的組件可能因靜電 (ESD) 受到損壞。請務必依循以下指示，以確保能成功組裝電腦。

• 請確定所有組件均確實連接妥善。如有鬆脫，可能會造成電腦無法識別該組件或無法啟動電腦。

• 拿取主機板時，請抓主機板的邊緣，以免碰觸到較易損壞的組件。

• 拿取主機板時，建議您戴靜電手環，以免產生靜電損壞主機板。若無靜電手環，請先觸摸其他金屬物品以讓自身放電，再碰觸主機板。

• 若未安裝主機板，請務必將其存放於靜電屏蔽的容器中或置於防靜電桌墊上。

• 開機之前，請先確認主機板上方或機殼內，無任何鬆脫的螺絲或其他金屬組件。

• 安裝完成再開機，以免損壞組件或傷到使用者。以免損壞組件或傷到使用者。

• 若在安裝步驟中需要任何協助，請與通過認證的電腦工程師連繫。

• 在安裝或移除任何組件前，請務必先將電源供應器關閉，並將電源線由插座拔除。

• 請妥善保存本使用手冊，以便日後參照。

• 務必讓本主機板遠離潮濕與濕氣。

• 將電源供應器連接到插座前，請先確認電源插座供電之伏特數與電源供應器標示的數值相同。

• 請將電源線纜放置於不會受到踩踏的位置，並請不要將任何物體擺放於電源線纜之上。

• 請務必留意主機板所發出的任何警語或警示。

• 若發生以下任何情況，請將主機板送交服務人員進行檢查：

  ▪ 液體滲入電腦。

  ▪ 主機板暴露於潮濕環境。

  ▪ 主機板運作異常，或無法依使用手冊讓主機板回復正常運作。

  ▪ 主機板摔落且受損。

  ▪ 主機板出現明顯破損。

• 請勿將本主機板放置於 60°C (140°F) 以上的環境，否則主機板可能損壞。

主機板規格

支援處理器	• 支援 LGA1151 的第 8 代 Intel® Core™ 處理器，及 Intel® Pentium® 和 Celeron® 處理器
晶片組	Intel® Z370 晶片組
支援記憶體	• 4 條 DDR4 插槽，支援總合最高 64GB • 支援 DDR4 4000+(OC)/ 3866(OC)/ 3733(OC)/ 3600(OC)/ 3466(OC)/ 3400(OC)/ 3333(OC)/ 3300(OC)/ 3200(OC)/ 3000(OC) / 2800(OC)/ 2667/ 2400/ 2133 MHz* • 雙通道記憶體架構 • 支援 non-ECC UDIMM 記憶體 • 支援 Intel® Extreme Memory Profile (XMP) *有關相容記憶體的詳細資訊，請參閱 www.msi.com。
擴充插槽	• 2 個 PCIe 3.0 x16 插槽 (支援 x16/ x4 模式) • 2 個 PCIe 3.0 x1 插槽
內建顯示卡	• 1 個 DVI-D 連接埠，支援最高解析度 1920x1200@60Hz • 1 個 DisplayPort，支援最高解析度 4096x2304@60Hz • 1 個 HDMI™ 連接埠，支援最高解析度 4096x2160@30Hz
支援 Multi-GPU	• 支援 2-Way AMD® CrossFire™ 技術
儲存	Intel® Z370 晶片組 • 4 個 SATA 6Gb/s 連接埠* • 2 個 M.2 插槽 (M Key) ▪ M2_1 最高可支援 PCIe 3.0 x4, 2242/ 2260/ 2280 規格儲存裝置 ▪ M2_2 最高可支援 PCIe 3.0 x4 和 SATA 6Gb/s, 2280 規格儲存裝置* ▪ Intel® Optane™ Memory Ready** * 當 M2_2 插槽中裝有 M.2 SATA SSD 模組時，SATA1 連接埠將不可用。 ** 在使用 Intel® Optane™ 內存模組之前，請確保已將驅動程式和 BIOS 更新為 MSI 網站上的最新版本。
RAID	Intel® Z370 晶片組 • 提供 SATA 儲存裝置支援 RAID 0, RAID 1, RAID 5 和 RAID 10

接下頁

承上頁

USB 連接埠	• Intel® Z370 晶片組 ▪ 8 個 USB 3.1 Gen1 (SuperSpeed USB) ports (4 個 Type-A 連接埠位於背板，4 個透過板載 USB 接頭提供) ▪ 6 個 USB 2.0 (High-speed USB) ports (2 個 Type-A 連接埠位於背板，4 個透過板載 USB 接頭提供)
音效	• Realtek® ALC892 解碼晶片 • 7.1 聲道高音質音效 • 支援 S/PDIF 輸出
網路	1 個 Intel® I219-V Gigabit 網路控制器
背板接頭	• 1 個 PS/2 滑鼠 / 鍵盤連接埠 • 2 個 USB 2.0 連接埠 • 1 個 DVI-D 連接埠 • 1 個 DisplayPort 連接埠 • 1 個 HDMI 連接埠 • 1 個 LAN (RJ45) 連接埠 • 4 個 USB 3.1 Gen1 Type-A 連接埠 • 5 個無氧銅音效接頭 • 1 個光纖 S/PDIF 輸出接頭

接下頁

承上頁

內建接頭	• 1 個 24-pin ATX 主電源接頭 • 1 個 8-pin ATX 12V 電源接頭 • 4 個 SATA 6Gb/s 接頭 • 2 個 USB 3.1 Gen1 接頭 (可另支援 4 個 USB 3.1 Gen1 連接埠) • 2 個 USB 2.0 接頭 (可另支援 4 個 USB 2.0 連接埠) • 1 個 4-pin CPU 風扇接頭 • 1 個 4-pin 水冷風扇接頭 • 2 個 4-pin 系統風扇接頭 • 1 個面板音效接頭 • 2 個系統面板接頭 • 1 個 RGB LED 接頭 • 1 個 TPM 模組接頭 • 1 個機殼開啟接頭 • 1 個清除 CMOS 功能跳線
I/O 控制器	NUVOTON NCT6795 控制晶片
硬體監控	• CPU/ 系統溫度偵測 • CPU/ 系統風扇速度偵測 • CPU/ 系統風扇速度控制
尺寸	• Micro-ATX • 9.6 x 9.6 英吋 (24.3 x 24.3 公分)
BIOS 功能	• 1 個 128 Mb flash • UEFI AMI BIOS • ACPI 6.0, SM BIOS 3.0 • 多國語

接下頁

承上頁

軟體	• 驅動程式 • 軟體管理員 • SUPER CHARGER • COMMAND CENTER • LIVE UPDATE 6 • MSI SMART TOOL • RAMDISK 記憶體虛擬磁碟 • DPC LATENCY TUNER • FAST BOOT • X-BOOST 效能強化技術 • DRAGON EYE • GAMING APP • MYSTIC LIGHT • GAMING LAN MANAGER • Open Broadcaster Software (OBS) • Tridef® 虛擬實境 & Smart Cam • SteelSeries Engine 3 • WTFast* • CPU-Z MSI GAMING • Intel® Extreme Tuning Utility • Norton™ Internet Security Solution • Google Chrome™、Google 工具列、Google 雲端硬碟 * 此功能僅在一定時限內有效，欲知更多詳情，請上 www.msi.com

接下頁

承上頁

專屬特色	• 音效 ▪ 音皇技術 • 網路 ▪ GAMING 網路接口與 GAMING 網路頻寬管理軟體 • 儲存 ▪ 雙重極速 M.2 • 風扇 ▪ 水冷風扇 ▪ 智慧風扇控制軟體 • LED 燈 ▪ 炫彩效果 ▪ 炫彩效果延伸接頭 (RGB) ▪ 炫彩效果同步技術 ▪ 除錯代碼 LED 燈 • 保護 ▪ PCI-E 鋼鐵裝甲 • 效能 ▪ DDR4 加速引擎 ▪ 多顯示卡 – CrossFire 技術 • VR ▪ VR Ready • 玩家體驗 ▪ GAMING 熱鍵 ▪ GAMING 滑鼠控制 • BIOS ▪ 第五代圖形化 BIOS • 認證 ▪ 支援 Quadro® 最佳化 ▪ SteelSeries 認證

背板 I/O



網路連接埠 LED 燈狀態表

連線/ 工作燈號	
狀態	說明
關閉	未連線
黃燈	已連線
閃爍	資料傳輸中



速度燈號	
狀態	說明
關閉	傳輸速率 10 Mbps
綠燈	傳輸速率 100 Mbps
橘燈	傳輸速率 1 Gbps

音效連接埠設置



音效連接埠	聲道			
	2	4	6	8
中置/ 低音輸出			●	●
後置喇叭輸出		●	●	●
音源輸入/ 側邊喇叭輸出				●
音源輸出/ 前置喇叭輸出	●	●	●	●
麥克風輸入				

(●: 已連接，**空白**：未連接)

Realtek HD 音效管理器

安裝 **Realtek HD 音效**驅動程式後，**瑞昱高傳真音效管理**圖示會出現在工作列上，請雙擊圖示以開啟程式

- **裝置選擇** - 讓您選擇音效輸出源，以變更相關設定。**勾選**符號表示該裝置為預設。
- **應用程式增強** - 這些設定提供輸出及輸入裝置，產生預期音效的完整說明。
- **主音量** - 拖曳調整插入前面板或背板的喇叭，左右二側的平衡及音量。
- **設定** - 切換不同設定。
- **進階設定** - 提供處理二組獨立音源的機制。
- **插孔狀態** - 以圖示表示目前接到電腦的裝置。
- **接頭設定** - 連接設定。

自動彈出對話視窗

當您將裝置插入音效接頭，會自動彈出對話視窗，請選擇要連接的裝置。



每個接頭都與次頁所顯示的預設值一致。

連接耳機與麥克風插孔示意圖



連接立體聲喇叭插孔示意圖



連接 7.1 聲道喇叭插孔示意圖



元件總覽


DIMMA1
M2_1
DIMMA2
CPU_PWR1
DIMMB1
CPU 腳座
DIMMB2
CPU_FAN1
PUMP_FAN1
ATX_PWR1
SATA1
SYS_FAN2
SATA2
PCI_E1
JUSB4
PCI_E2
SATA▼3▲4
JBAT1
PCI_E3
M2_2
PCI_E4
JCI1
JFP1
JAUD1
JFP2
JUSB3
SYS_FAN1
JUSB2
JRGB1
JUSB1
JTPM1

CPU 腳座





LGA 1151 CPU 介紹

LGA 1151 CPU 正面有兩個**凹槽**與一個**金色三角形**，以利處理器能正確地裝入主機板的腳座。金色三角形即是第一腳位所在的位置。

重要

- *請務必先將電源線由電源插座移除，再安裝或取下中央處理器。*
- *CPU 安裝後，仍請將 CPU 腳座的保護蓋留存。日後若需送修主機板，腳座上必須裝有保護蓋，才符合微星的 Return Merchandise Authorization (RMA) 要求，以保固維修主機板。*
- *安裝 CPU 後，請務必在其上裝散熱器。CPU 須裝有散熱器才能避免過熱，並維持系統穩定。*
- *務必確認 CPU 已與散熱器緊密地結合，再啟動電腦系統。*
- *溫度過高會嚴重損壞 CPU 和系統。請確保散熱器正常運作，以免 CPU 過熱。請於 CPU 與散熱器間均勻塗抹散熱膏或貼上耐溫膠帶以加強散熱。*
- *若 CPU 未安裝在主機板上，請務必將 CPU 腳座的保護蓋裝回腳座上。*
- *如果您選購的是獨立包裝的處理器與散熱器/ 風扇，請參閱散熱器/ 風扇包裝內的文件，以了解詳細的安裝方式。*
- *即使本主機板設計為可超頻運作，但在將其調整為超頻運作時，請確認系統零組件可承受此異常設定。任何在非本產品規格建議下的操作，我們均不保證其造成的損壞及操作時的風險。*

記憶體插槽





記憶體模組安裝建議







重要

- *安裝記憶體時，請務必由 **DIMMA2** 插槽開始安裝。*
- *因晶片資源的配置，可用的記憶體容量將略少於您安裝至主機板上的記憶體總容量。*
- *因 Intel CPU 規格限制，為保護 CPU，建議使用電壓為 1.35V 以下的記憶體模組。*
- *請注意：在 32 位元的 Windows 作業系統中，因記憶體位址限制，可設定位址的最大記憶體模組為 4GB 以下；因此，如果您要在本主機板上安裝 4GB 以上的記憶體，建議安裝 64 位元的 Windows 作業系統。*
- *記憶體頻率是依照其 Serial Presence Detect (SPD) 運作。在超頻過程中，部分記憶體模組，可能會以比其標示頻率低的數值運作；如果您希望記憶體模組以符合其標示頻率或更高的頻率運作，請進入 BIOS 選單並找到 **Memory Try It!** 項目設定。*
- *若要在主機板的所有記憶體插槽全數裝上記憶體模組，或是要進行超頻時，建議您使用更高效的記憶體散熱系統。*
- *超頻時，記憶體模組之穩定性與相容性，將取決於您所安裝的 CPU 及裝置。*

PCI_E1~4: PCIe 擴充插槽



多張顯示卡的安裝建議



重要

- *建議使用 **PCI_E1** 插槽安裝具有最優性能的單個 PCIe x16 擴充卡。*
- *新增或移除擴充卡時，請確認已關機並拔除電源線。請詳讀擴充卡說明文件，檢查使用擴充卡所需變更的軟硬體設定。*
- *若安裝大型顯卡，需要使用工具如 **MSI Gaming Series 顯卡支撐架**，以支撐其重量和防止插槽變形。*

M2_1, M2_2: M.2 插槽 (M Key)



重要

- *Intel® RST 僅支援 PCIe M.2 SSD 搭載 UEFI ROM。*
- *支援 Intel® Optane™ Memory Ready。*

示範影片

觀看以下影片，瞭解如何安裝 M.2 模組。

http://youtu.be/JCTFABytrYA

安裝 M.2 模組

1. 從螺絲座中取出螺絲。
2. 取出螺絲座。



3. 將螺絲座鎖緊到與 M.2 模組長度距離相同的 M.2 插槽螺絲固定孔。
4. 以 30 度角將 M.2 模組插入 M.2 插槽。



5. 將螺絲放在 M.2 模組後緣的凹槽，接著往螺絲座鎖緊。



SATA1~4: SATA 6Gb/s 插孔

這些插孔是 SATA 6Gb/s 介面連接埠。每個插孔皆可連接一個 SATA 裝置。





重要

- *當 M2_2 插槽中裝有 M.2 SATA SSD 模組時，SATA1 連接埠將不可用。*
- *SATA 排線不可摺疊超過 90 度，以免傳輸資料時產生錯誤。*
- *SATA 排線兩端接頭外觀相似，建議將平頭端接到主機板，以節省空間。*

JFP1, JFP2: 系統面板接頭

這些接頭用於連接前面板的開關和 LED 指示燈。



JFP1

1	HDD LED +	2	Power LED +
3	HDD LED -	4	Power LED -
5	Reset Switch	6	Power Switch
7	Reset Switch	8	Power Switch
9	Reserved	10	No Pin

JFP2

1	Speaker -	2	Buzzer +
3	Buzzer -	4	Speaker +

CPU_PWR1, ATX_PWR1: 電源接頭

這些接頭能讓您連接 ATX 電源供應器。



CPU_PWR1

1	Ground	5	+12V
2	Ground	6	+12V
3	Ground	7	+12V
4	Ground	8	+12V



ATX_PWR1

1	+3.3V	13	+3.3V
2	+3.3V	14	-12V
3	Ground	15	Ground
4	+5V	16	PS-ON#
5	Ground	17	Ground
6	+5V	18	Ground
7	Ground	19	Ground
8	PWR OK	20	Res
9	5VSB	21	+5V
10	+12V	22	+5V
11	+12V	23	+5V
12	+3.3V	24	Ground

重要

請確認所有電源排線皆穩固地連接到適當的 ATX 電源供應器，以確保主機板能穩定運作。

JUSB1~2: USB 2.0 接頭

這些接頭用於連接前面板的 USB 2.0 連接埠。





1	VCC	2	VCC
3	USB0-	4	USB1-
5	USB0+	6	USB1+
7	Ground	8	Ground
9	No Pin	10	NC

重要

- *請注意，VCC 和接地針腳必須正確連接，以免造成組件受損。*
- *如要以 USB 連接埠對 iPad、iPhone 及 iPod 充電，請安裝 MSI® SUPER CHARGER 工具軟體。*

JUSB3~4: USB 3.1 Gen1 接頭

這些接頭用於連接前面板的 USB 3.1 Gen1 連接埠。





1	Power	11	USB2.0+
2	USB3_RX_DN	12	USB2.0-
3	USB3_RX_DP	13	Ground
4	Ground	14	USB3_TX_C_DP
5	USB3_TX_C_DN	15	USB3_TX_C_DN
6	USB3_TX_C_DP	16	Ground
7	Ground	17	USB3_RX_DP
8	USB2.0-	18	USB3_RX_DN
9	USB2.0+	19	Power
10	NC	20	No Pin

重要

請注意，電源和接地針腳必須正確連接，以免造成組件受損。

CPU_FAN1,SYS_FAN1~2, PUMP_FAN1: 風扇電源接頭

風扇電源接頭可分為脈寬調變 (PWM) 模式和 DC 模式。PWM 模式風扇插孔提供恆定 12V 輸出，並可透過速度控制訊號調整風扇速度。DC 模式插孔以變更電壓方式控制風扇速度。若您將 3 針腳(非 PWM)風扇插到 PWM 模式風扇插孔，風扇速度維持在 100%，噪音會比較明顯。您可以按照以下說明將風扇連接器調整為 PWM 或 DC 模式。



預設 PWM 模式風扇接頭

預設 DC 模式風扇接頭

切換風扇模式並調整風扇速度

您可以在 PWM 模式和 DC 模式之間切換，前往 **BIOS > HARDWARE MONITOR** 中調整風扇速度。

選擇 **PWM** 模式或 **DC** 模式



風扇速度的漸變點，允許您根據 CPU 溫度調整風扇速度。

重要

在切換 PWM / DC 模式後，請確保風扇工作正常。

風扇接頭的針腳定義

PWM 模式針腳定義			
1	Ground	2	+12V
3	Sense	4	Speed Control Signal

DC 模式針腳定義			
1	Ground	2	Voltage Control
3	Sense	4	NC

JAUD1: 前置音效插孔

本插孔用於連接前面板的音訊插孔。





1	MIC L	2	Ground
3	MIC R	4	NC
5	Head Phone R	6	MIC Detection
7	SENSE_SEND	8	No Pin
9	Head Phone L	10	Head Phone Detection

JCI1: 機殼開啟接頭

此接頭可連接機殼開啟開關排線。



一般
(預設值)

觸動機殼開啟事件

使用機殼開啟偵測器

1. 連接 **JCI1** 插孔和機殼上的機殼開啟開關／感測器。
2. 關閉機殼蓋。
3. 前往 **BIOS > SETTINGS > Security > Chassis Intrusion Configuration**。
4. 將 **Chassis Intrusion** 設定為 **Enabled**。
5. 按下 **F10** 儲存並離開，然後按 **Enter** 鍵選擇 **Yes**。
6. 若機殼蓋再次開啟，電腦啟動後畫面上會出現警告訊息。

重設機殼開啟警告

1. 前往 **BIOS > SETTINGS > Security > Chassis Intrusion Configuration**。
2. 將 **Chassis Intrusion** 設定為 **Reset**。
3. 按下 **F10** 儲存並離開，然後按下 **Enter** 鍵選擇 **Yes**。

JTPM1: TPM 模組接頭

此接頭用於連接可信賴平台模組 (TPM)。請參閱 TPM 安全平台手冊瞭解更多詳情。





1	LPC Clock	2	3V Standby power
3	LPC Reset	4	3.3V Power
5	LPC address & data pin0	6	Serial IRQ
7	LPC address & data pin1	8	5V Power
9	LPC address & data pin2	10	No Pin
11	LPC address & data pin3	12	Ground
13	LPC Frame	14	Ground

JBAT1: 清除 CMOS (重置 BIOS) 功能跳線

主機板內建 CMOS 記憶體，是利用主機板上的外接電池來保留系統設定。CMOS RAM 可讓系統在每次開機時，自動啟動作業系統。若要清除系統設定，請將跳線設為清除 CMOS 記憶體。



保留資料
(預設值)

清除 CMOS/
重置 BIOS

重設 BIOS 至預設值

1. 關閉電腦電源並拔除電源線。
2. 使用跳接器蓋讓 **JBAT1** 短路持續約 5-10 秒。
3. 將跳接器蓋從 JBAT1 上取出。
4. 插入電源線並開啟電腦電源。

除錯 LED 指示燈

這些 LED 指示燈在啟動過程中顯示關鍵組件的狀態。當發生錯誤時，相應的 LED 將保持點亮，直到問題解決。



- **CPU** - 表示未偵測到 CPU 或已故障。
- **DRAM** -表示未偵測到記憶體或已故障。
- **VGA** - 表示未偵測到顯示晶片或已故障。
- **BOOT** - 表示未偵測到開機裝置或已故障。

JRGB1: RGB LED 燈接頭

您可透過此接頭連接 5050 RGB LED 燈條。





示範影片

觀看以下影片，瞭解如何將 5050 RGB LED 燈條安裝到 RGB LED 接頭。

https://youtu.be/CqNHyADzd2Q

重要

- *本接頭支援 5050 RGB LED 多色燈條 (12V/G/R/B) 最大額定功率為 3A (12V)。請保持 LED 燈條短於 2 米, 以防止 LED 燈光亮度減弱。*
- *安裝或拔除 RGB LED 燈條前，請先關掉電源供應器，並將電源線由插座移除。*
- *請使用 MSI 軟體控制擴充 LED 燈條。*

BIOS 設定

預設值提供最佳效能，可在一般情況下達到系統穩定度。除非您熟悉 BIOS 設定，否則**請務必使用預設值**，以免系統受損或開機失敗。

重要

- *BIOS 項目會持續更新達到更優異的系統效能。因此，說明內容可能會與最新的 BIOS 稍微不同，因此僅供參考。您亦可參閱 **HELP** 取得 BIOS 項目說明。*
- *本節的圖片僅供參考，可能與您所購買的產品有所不同。*

進入 BIOS 設定

請參考以下方法，進入 BIOS 設定畫面。

- 開機過程中畫面出現**按 DEL 鍵進入設置菜單**，**按 F11 進入 Boot Menu** 訊息，按 **Delete** 鍵進入設定功能表。
- 使用 **MSI FAST BOOT** 應用程式。按一下 **GO2BIOS** 按鈕然後選擇**確認**。系統會重新開機，直接進入 BIOS 設定畫面。

點擊 **GO2BIOS**

功能鍵

F1: 一般說明

F2: 添加/刪除收藏項

F3: 進入我的最愛功能表

F4: 進入 CPU 規格功能表

F5: 進入 Memory-Z 功能表

F6: 載入最佳化預設值

F7: 在高級模式和 EZ 模式之間切換

F8: 載入超頻設定檔

F9: 儲存超頻設定檔

F10: 儲存變更與重設*

F12: 拍攝屏幕截圖並將其保存到 USB 隨身碟（僅 FAT / FAT32 格式）。

Ctrl+F: 進入搜索頁面

* 按下 F10 後，會出現確認視窗提供修改資訊。選擇是或否確認。

重設 BIOS

某些情況下，您可能會需要將 BIOS 復原為出廠預設值，以解決部份特定問題。有多種方法可重設 BIOS：

- 前往 BIOS，然後按 **F6** 載入最佳化預設值。
- 將主機板上的**清除 CMOS** 功能跳線短路。

重要

*在清除 CMOS 數據之前，請確保計算機已關閉。請參閱**清除 CMOS** 跳線部分以重置 BIOS。*

更新 BIOS

以 M-FLASH 更新 BIOS

更新前：

請從 MSI 網站下載符合您主機板型號的最新 BIOS 檔案。然後將 BIOS 檔案存到 USB 隨身碟。

更新 BIOS:

1. 將內含更新檔的 USB 隨身碟插入電腦。
2. 按 **<Ctrl + F5>** 鍵。
3. 按一下**是**將系統重新啟動，即可進入刷新模式。
4. 選取 BIOS 檔案，進行 BIOS 更新。
5. 更新進度 100% 完成後，系統會自動重新啟動。

以 Live Update 6 更新 BIOS

更新前：

確保已經安裝網路驅動程式，且已正確設定網際網路連線。

更新 BIOS：

1. 安裝並開啟 MSI LIVE UPDATE 6。
2. 選取 **BIOS Update (BIOS 更新)**。
3. 按一下 **Scan (掃描)**按鈕。
4. 按一下 **Download (下載)** 圖示，下載並安裝最新的 BIOS 檔案。
5. 按一下 **Next (下一步)**，然後選擇 **In Windows mode**。接著按 **Next (下一步)** 及 **Start (開始)**，就會開始更新 BIOS。
6. 更新進度 100% 完成後，系統會自動重新啟動。

EZ 模式

EZ 模式會提供基本的系統資訊，配置基本設定。若要配置進階 BIOS 設定，請按**設定模式開關**或 **F7** 功能鍵進入進階模式。



• **GAME BOOST 開關** - 單擊中心按鈕啟用或停用 **GAME BOOST**。

重要

*啟動 **GAME BOOST** 功能後，請勿在 OC 功能表中進行任何變更，亦請勿載入預設值，以保持最佳效能和系統穩定度。*

• **XMP 開關** - 按內圈啟用／停用 X.M.P.(極限記憶體設定檔)。切換外圈選擇 X.M.P. 設定檔。此開關僅在裝有支援 X.M.P. 記憶體模組時才可使用。

• **設定模式開關** - 按此標籤或 **F7** 鍵，切換進階模式和 EZ 模式。

• **螢幕截圖** - 按此頁籤或 **F12** 鍵，即可拍攝螢幕截圖，存到 USB 隨身碟(僅限 FAT/ FAT32 格式)。

• **搜尋** - 單擊此選項卡或 **Ctrl + F** 鍵，搜尋頁面將顯示。它允許您按 BIOS 項目名稱搜尋，輸入項目名稱以查找項目列表。將滑鼠移到空白處，單擊滑鼠右鍵退出搜尋頁面。

重要

在搜尋頁面中，只有 F6，F10 和 F12 功能鍵可用。

• **語言** - 您可在此選擇 BIOS 設定畫面所顯示的語言。

• **系統資訊** - 顯示 CPU / DDR 速度、CPU / MB 溫度、MB / CPU 類型、記憶體容量、CPU / DDR 電壓、BIOS 版本和組建日期。

• **開機裝置優先順序列** - 您可移動裝置圖示，變更開機優先順序。開機優先順序由高至低的排序是由左至右。

• **顯示資訊** - 按下左側的 **CPU、Memory、Storage、Fan Info** 和 **Help** 按鈕，即可顯示相關訊息。

• **功能按鈕** -按 **LAN Option ROM, M.2/ Optane Genie, HD audio controller, AHCI, RAID, CPU Fan Fail Warning Control** 及 **BIOS Log Review** 按鈕，即可啟用或停用該功能。

• **M-Flash** - 按此按鈕即可顯示 **M-Flash** 功能表，可用 USB 隨身碟更新 BIOS。

• **硬體監測器** - 按此按鈕即可顯示**硬體監測器**功能表，能在此手動控制風扇速度百分比。

• **我的最愛** - 按下 **F3** 鍵，即可進入**我的最愛**功能表。您可在此建立個人化的 BIOS 功能表，以便在其中儲存並使用最愛／最常用的 BIOS 設定項目。

- **預設首頁** - 您可在此選擇一個 BIOS 功能表(如設定、OC 等)作為 BIOS 首頁。
- **我的最愛 1~5** - 您可在此將常用／最愛的 BIOS 設定項目新增到頁面。
- **將 BIOS 項目加到我的最愛頁面(我的最愛 1~5)**

1. 將滑鼠移動到 BIOS 項目上，不僅在 BIOS 菜單上，而且在搜索頁面上。
2. 按右鍵，或按下 **F2** 鍵。
3. 選擇一個我的最愛頁面，然後按 **OK (確定)**。

- **刪除我的最愛頁面中的 BIOS 項目**

1. 在我的最愛頁面 (我的最愛 1~5) 選擇一個 BIOS 項目。
2. 按右鍵，或按下 **F2** 鍵。
3. 選擇 **Delete (刪除)** 然後按一下 **OK (確定)**。

進階模式

按下**設定模式**開關或 **F7** 功能鍵，即可在 BIOS 設定中切換 EZ 模式和進階模式。

- **GAME BOOST 開關／XMP 開關／設定模式開關／螢幕截圖／語言／系統資訊／開機裝置優先順序列** - 請參閱 EZ 模式概述章節說明。
- **BIOS 功能表選擇** - 提供以下選項可使用：
  - **SETTINGS (設定)** - 您可在此指定晶片組和開機裝置的參數。
  - **OC (超頻)** - 您可在此調整頻率和電壓。提升頻率可能獲得更優異的效能。
  - **M-FLASH** - 可藉此透過 USB 隨身碟更新 BIOS。
  - **OC PROFILE** - 可在此管理超頻設定檔。
  - **HARDWARE MONITOR (硬體監測器)** - 可在此設定風扇速度並監測系統電壓。
  - **BOARD EXPLORER (主機板瀏覽器)** - 提供已安裝在主機板上各類裝置的相關訊息。
- **顯示選單** - 顯示要配置的 BIOS 設定項目和資訊。

OC 功能表

此功能表能讓進階使用者對主機板進行超頻。

重要

- *手動超頻功能僅建議由進階使用者進行操作。*
- *本公司不保證超頻效果，若不當操作，可能會導致保固失效，甚至硬體嚴重受損。*
- *若不熟悉超頻作業，建議您使用 **GAME BOOST** 功能進行簡易超頻。*

▶ OC Explore Mode [Normal]

啟用或停用一般或進階超頻設定。

[Normal] 在 BIOS 設定提供一般超頻設定。

[Expert] 在 BIOS 設定，為豐富經驗的玩家提供進階超頻設定。

註：* 表進階模式的超頻設定。

▶ CPU Ratio Apply Mode [All Core]*

設定 CPU 倍頻的套用模式。此項目僅有在裝有支援 **Turbo Boost** 的 CPU 時才會顯示。

[All Core] 啟用 **CPU Ratio (CPU 倍頻)** 欄位。所有 CPU 核心以設定的 **CPU 倍頻**運行。

[Per Core] 啟用 **Core X X of X xxxx MHz**。分別設定各個 CPU 核心的倍頻。

[Turbo Ratio] 啟用 **X-Core Ratio Limit**。此項目僅有在安裝的 CPU 支援此功能時才會出現。

▶ X-Core Ratio Limit [Auto]*

本項設定現行不同核心數的 CPU 倍頻。此項目僅在當 **CPU Ratio Apply Mode** 設置為 **Turbo Ratio** 時才會顯示。

▶ Adjusted CPU Frequency

顯示調整後的 CPU 頻率。唯讀。

▶ Core X X of X xxxx MHz [Auto]*

本項設定現行不同核心數的 CPU 倍頻。此項目僅在當 **CPU Ratio Apply Mode** 設置為 **Per Core** 時才會出現這些項目。

▶ CPU Ratio Offset When Running AVX [Auto]

設置偏移值以降低 CPU 內核比率。運行 AVX 指令集時，可以有助於散熱。如果設置為**自動**，BIOS 將自動配置此設置。此項目僅有在安裝的 CPU 支援此功能時才會出現。

▶ Ring Ratio [Auto]

設定整合式繪圖晶片倍頻。有效範圍視安裝的 CPU 而定。

▶ Adjusted Ring Frequency

顯示調整後的 Ring 頻率。唯讀。

▶ GT Ratio [Auto]

設定整合式繪圖卡倍頻。有效值範圍視安裝的 CPU 而定。

▶ Adjusted GT Frequency

顯示調整後的整合式繪圖卡頻率。唯讀。

▶ Misc Setting*

按 Enter、+ 或 - 鍵開啟或關閉與 CPU 功能相關的下列三項。

▶ EIST [Enabled]*

啟用或停用 Enhanced Intel® SpeedStep 技術。

[Enabled] 啟用 EIST 動態調整 CPU 電壓以及核心頻率。能降低平均功耗以及平均生熱。

[Disabled] 停用 EIST。

▶ Intel Turbo Boost [Enabled]*

啟用或停用 Intel® Turbo Boost。此項目僅有在安裝的 CPU 支援此功能時才會出現。

[Enabled] 啟用此功能在系統要求達到最高效能狀態時，自動增進 CPU 效能至超越額定規格。

[Disabled] 停用此功能。

▶ Enhanced Turbo [Auto]*

啟用或停用所有 CPU 核心的增強式渦輪功能以提升 CPU 效能。

[Auto] 此設定會由 BIOS 自動進行配置。

[Enabled] 所有 CPU 核心會提升達到最大渦輪倍頻。

[Disabled] 停用此功能。

▶ CPU Base Clock (MHz)

設定 CPU 基礎時脈。您可調整此設定值，將 CPU 超頻。請注意，本公司不保證超頻效果與穩定性。此項目只有在裝有支援此功能的 CPU 時才會出現。

► **CPU Base Clock Apply Mode [Auto]***

設定 CPU 基礎時脈的套用模式。

[Auto] 此設定會由 BIOS 自動進行配置。

[Next Boot] CPU 會在下次開機時運行調整的 CPU 基礎時脈。

[Immediate] CPU 立即運行調整的 CPU 基礎時脈。

[During Boot] CPU 會在開機時運行調整的 CPU 基礎時脈。

► **Extreme Memory Profile (X.M.P.) [Disabled]**

X.M.P. 是記憶體模組的超頻技術。請啟用 XMP 或選擇內存模組配置文件以超頻內存。安裝支援 X.M.P. 的記憶體模組時，此項目才可使用。

► **DRAM Reference Clock [Auto]***

設定 DRAM 的參考時脈。有效值範圍視安裝的 CPU 而定。此項目只有在裝有支援此調整功能的 CPU 時才會出現。

► **DRAM Frequency [Auto]**

設定 DRAM 頻率。請注意，本公司並不保證超頻效果。

► **Adjusted DRAM Frequency**

顯示調整的 DRAM 頻率。唯讀。

► **Memory Try It ! [Disabled]**

可選擇最佳化的記憶體預設值，改善記憶體相容性或效能。

► **AIDA64 Memory Boost [Auto]**

啟用或停用 AIDA64 基準測試的記憶體增進功能。

[Auto] 此設定會由 BIOS 自動進行配置。

[Enabled] 它可能會增強 AIDA64 基準測試中的記憶體讀／寫效能。

[Disabled] 停用此功能。

► **DRAM Timing Mode [Link]**

選擇記憶體時序模式。

[Link] 讓使用者配置所有記憶體通道的 DRAM 時序。

[UnLink] 讓使用者針對個別記憶體通道配置 DRAM 時序。

► **Advanced DRAM Configuration**

按 **Enter** 進入子功能表。使用者可設定各個或所有記憶體通道的記憶體時序。變更記憶體時序後，系統可能會不穩定或無法開機。若發生此情況，請清除 CMOS 資料並還原到預設值。(請參閱清除 CMOS 功能跳線／按鈕章節的說明，清除 CMOS 資料，並進入 BIOS 載入預設值。)

► **Memory Fast Boot [Auto]***

啟用或停用每次開機時的記憶體初始化和訓練。

[Auto] 此設定會由 BIOS 自動進行配置。

[Enabled] 系統會完整保留記憶體初次初始化與訓練的保存資料。因此記憶體在開機時無需初始化和訓練，進而加速系統開機時間。

[Disabled] 每次開機時記憶體都會初始化和訓練。

► **DigitALL Power**

按下 **Enter** 鍵進入子選單。本項設定 CPU PWM 相關的數位供電選項。

► **CPU Loadline Calibration Control [Auto]**

CPU 電壓將根據 CPU 負載按比例降低。更高的負載線校準可以獲得更高的電壓和良好的超頻性能，但會提高 CPU 和 VRM 的溫度。若設定為自動，BIOS 將自動配置此設置。

► **CPU Over Voltage Protection [Auto]**

本項設定過壓保護限值。設為**自動**，BIOS 會自動設定電壓。較高電壓表示較低防護，可能會損壞系統。

► **CPU Under Voltage Protection [Auto]**

本項設定低壓保護限值。設為**自動**，BIOS 會自動設定。較高電壓表示較低防護，可能會損壞系統。

► **CPU Lite Load [Auto]**

該項目用於在非超頻和非加電壓的條件下降低 CPU 電壓和溫度。若系統不穩定，請選擇較高模式。建議選項為 **Auto**。

► **CPU Over Current Protection [Auto]**

本項設定 CPU 過電流保護限值。設為**自動** ，BIOS 會自動設定。

► **CPU Switching Frequency [Auto]**

本項設定 PWM 工作速度，以穩定 CPU 核心電壓，減少濾波限值。PWM 工作數值越高，MOSFET 溫度將隨之升高。因此在增加 PWM 工作頻率前，請務必確認已備好降溫的解決方案。設為**自動 (Auto)**，BIOS 會自動設定。

► **CPU VRM Over Temperature Protection [Enabled]**

啟用或停用 CPU VRM 過溫保護。

► **CPU GT Loadline Calibration Control [Auto]**

GPU 加載在 CPU 中的電壓將根據 GPU 負載按比例降低。更高的負載線校準可以獲得更高的電壓和良好的超頻性能，但會提高 CPU 和 VRM 的溫度。

► CPU GT Over Voltage Protection [Auto]

本項設定 CPU GT 過電壓保護限值。設為**自動 (Auto)**，BIOS 會自動設定。較高電壓表示較低防護，可能會損壞系統。

► CPU GT Under Voltage Protection [Auto]

本項設定 CPU GT 低壓保護限值。設為**自動 (Auto)**，BIOS 會自動設定。較高電壓表示較低防護，可能會損壞系統。

► CPU GT Over Current Protection [Auto]

本項設定 CPU GT 過電流保護限值。設為**自動 (Auto)**，BIOS 會自動設定。

► CPU GT Switching Frequency [Auto]

本項設定 PWM 工作速度，以穩定 CPU GT 電壓，減少濾波限值。PWM 工作數值越高，MOSFET 溫度將隨之升高。因此在增加 PWM 工作頻率前，請務必確認已備好降溫的解決方案。設為**自動 (Auto)**，BIOS 會自動設定。

► CPU GT VRM Over Temperature Protection [Enabled]

啟用或停用 CPU GT VRM 過溫保護。VRM 超過特定溫度，CPU GT 頻率可能會限制負載。

► CPU Core/ GT Voltage Mode [Auto]*

選擇 CPU 核心／GT 電壓的控制模式。

[Auto]	此設定會由 BIOS 自動進行配置。
[Adaptive Mode]	自動設定調適電壓，達到最佳化系統效能。
[Override Mode]	能讓使用者手動設定電壓。
[Offset Mode]	能讓使用者設定偏移電壓並選擇電壓補償模式。
[Adaptive + Offset]	自動設定調適電壓，並可設定補償電壓。
[Override + Offset]	能讓使用者手動設定電壓和補償電壓。

► CPU Voltages control [Auto]

使用這些選項設定 CPU 的相關電壓。若設定為**自動**，BIOS 會自動設定這些電壓，或可手動設定。

► DRAM Voltages control [Auto]

使用這些選項設定記憶體的相關電壓。若設定為**自動**，BIOS 會自動設定這些電壓，或可手動設定。

► PCH Voltages control [Auto] (選擇性配置)

使用這些選項設定 CPU 的相關電壓。若設定為**自動**，BIOS 會自動設定這些電壓，或可手動設定。

► CPU Memory Changed Detect [Enabled]*

啟用或停用 CPU 或記憶體更換後開機時系統發出警告訊息的功能。

[Enabled] 開機時系統會發出警告訊息，然後使用者必須載入新裝置的預設值。

[Disabled] 停用此功能並保留目前的 BIOS 設定。

► OC Quick View Timer [3 Sec]*

設定屏幕上顯示的 OC 設定值的持續時間。

► CPU Specifications

按下 **Enter** 鍵進入子選單。子選單顯示已安裝 CPU 的訊息。請按 **F4** 隨時進入查看本訊息。唯讀。

► CPU Technology Support

按下 **Enter** 鍵進入子選單。子選單顯示已安裝 CPU 所支援的技術。唯讀。

► MEMORY-Z

按 **Enter** 進入子功能表。此子功能表會顯示已安裝記憶體的所有設定值和時序。您亦可隨時按 F5 進入此資訊功能表。

► DIMMA1/A2/B1/B2 Memory SPD

按 **Enter** 進入子功能表。此子功能表會顯示已安裝記憶體的資訊。唯讀。

► CPU Features

按 **Enter** 進入子功能表。

► Hyper-Threading [Enabled]

Intel 超執行緒技術能將處理器內部的多重核心當作多個邏輯處理器，同步執行指令。如此一來，系統效能會大幅提升。此項目僅有在安裝的 CPU 支援此技術時才會出現。

[Enable] 啟用 Intel 超執行緒技術。

[Disabled] 若系統不支援 HT 功能，則停用此項目。

► Active Processor Cores [All]

您可選擇作用的 CPU 核心數量。

► Limit CPUID Maximum [Disabled]

啟用或停用延伸的 CPUID 值。

[Enabled] BIOS 會限制 CPUID 最大輸入值，以避免因作業系統不支援處理器的延伸 CPUID 值而發生開機問題。

[Disabled] 使用實際的 CPUID 最大輸入值。

▶ Intel Virtualization Tech [Enabled]

啟用或停用 Intel 虛擬化技術。

[Enabled] 啟用 Intel 虛擬化技術並讓平台在獨立分割區上運行多重作業系統。系統能以虛擬化方式當作多個系統使用。

[Disabled] 停用此功能。

▶ Intel VT-D Tech [Disabled]

啟用或停用 Intel VT-D (Intel Virtualization for Directed I/O) 技術。

▶ Hardware Prefetcher [Enabled]

啟用或停用硬體預擷取器 (MLC Streamer prefetcher)。

[Enabled] 能讓硬體預擷取器自動從記憶體預先擷取資料與指令到 L2 快取，以微調 CPU 效能。

[Disabled] 停用硬體預擷取器。

▶ Adjacent Cache Line Prefetch [Enabled]

啟用或停用 CPU 硬體預擷取器 (MLC Spatial prefetcher)。

[Enabled] 啟用鄰近快取列預擷取功能，降低快取延遲時間並微調特定應用程式的效能。

[Disabled] 僅啟用指定的快取列。

▶ CPU AES Instructions [Enabled]

啟用或停用 CPU 先進加密標準 (Advanced Encryption Standard-New Instructions) 支援。此項目僅有在 CPU 支援此功能時才會顯示。

▶ Intel Adaptive Thermal Monitor [Enabled]

啟用或停用 Intel 調適性溫度監測器功能，保護 CPU 以免過熱。

[Enabled] CPU 超出調適溫度時，降低 CPU 核心時脈速度。

[Disabled] 停用此功能。

▶ Intel C-State [Auto]

啟用或停用 Intel C-state。C-state 是由 ACPI 制訂的處理器電源管理技術。

[Auto] 此設定會由 BIOS 自動進行配置。

[Enabled] 偵測系統閒置狀態，並依此降低 CPU 功耗。

[Disabled] 停用此功能。

▶ C1E Support [Disabled]

啟用或停用 C1E 功能，在終止狀態下節省電力。此項目僅有在 **Intel C-State** 啟用時才會出現。

[Enabled] 啟用 C1E 功能降低 CPU 頻率與電壓，在終止狀態下節省電力。

[Disabled] 停用此功能。

▶ Package C State limit [Auto]
此項目能讓使用者選擇 CPU C-State 等級，以便在系統閒置時達到省電效果。C-State 選項視安裝的 CPU 而定。此項目僅有在 **Intel C-State** 啟用時才會出現。

▶ CFG Lock [Enabled]
鎖定或解鎖 MSR 0xE2[15]，CFG 鎖定位元。
[Enabled]　鎖定 CFG 鎖定位元。
[Disabled]　解鎖 CFG 鎖定位元。

▶ Long Duration Power Limit (W) [Auto]
設定 CPU 在 Turbo Boost 模式中的長時間 TDP 功率限制。

▶ Long Duration Maintained (s) [Auto]
設定長時間功率限制 (W) 的維持時間。

▶ Short Duration Power Limit (W) [Auto]
設定 CPU 在 Turbo Boost 模式中的短時間 TDP 功率限制。

▶ CPU Current Limit (A) [Auto]
設定 CPU 封裝在 Turbo Boost 模式中最大電流限制。電流超出指定值時，CPU 會自動降低核心頻率以降低電流。

▶ FCLK Frequency [Auto]
設定 FCLK 頻率。降低 FCLK 頻率有助於設定更高的基礎時脈頻率。

▶ DMI Link Speed [Auto]
設定 DMI 速度。

▶ SW Guard Extensions (SGX) [Software Control]
啟用或停用 Intel SGX。

軟體說明

請通過 www.msi.com下載並更新最新的公用程式和驅動程式。

安裝 Windows® 10

1. 啟動電腦。
2. 將 Windows® 10 光碟放到光碟機。
3. 按電腦機殼上的**重新啟動**按鈕。
4. 在電腦開機自我測試 (POST) 期間，按 **F11** 鍵進入開機功能表。
5. 在開機功能表中選擇光碟機。
6. 畫面顯示 **Press any key to boot from CD or DVD...** 訊息時，按任意鍵。
7. 依照畫面指示，安裝 Windows® 10。

安裝驅動程式

1. 啟動電腦進入 Windows® 10。
2. 將 MSI® 驅動程式光碟放到光碟機。
3. 安裝程式會自動出現，然後尋找並列出所有必要的驅動程式。
4. 按一下**安裝**按鈕。
5. 接著會開始進行軟體安裝，完成會要求您重新啟動電腦。
6. 按一下**確定**按鈕完成。
7. 重新啟動電腦。

安裝公用程式

安裝公用程式前，務必完成驅動程式安裝。

1. 將 MSI® 驅動程式光碟置入到光碟機。
2. 安裝程式會自動出現。
3. 按一下**公用程式**標籤。
4. 選擇您要安裝的公用程式。
5. 按一下**安裝**按鈕。
6. 接著會開始進行公用程式安裝，完成會要求您重新啟動電腦。
7. 按一下**確定**按鈕完成。
8. 重新啟動電腦。

目录

安全信息 **2**

规格 **3**

后置 I/O 面板 **8**

LAN 端口 LED 状态表 8

音频端口配置 8

Realtek 高清晰音频管理软件 9

组件概述 **11**

CPU 底座 12

DIMM 插槽 13

PCI_E1~4: PCIe 扩展插槽 14

M2_1, M2_2: M.2 接口 (M Key) 15

SATA1~4: SATA 6Gb/s 接口 16

JFP1, JFP2: 前置面板接口 16

CPU_PWR1, ATX_PWR1: 电源接口 17

JUSB1~2: USB 2.0 接口 18

JUSB3~4: USB 3.1 Gen1 接口 18

CPU_FAN1,SYS_FAN1~2, PUMP_FAN1: 风扇接口 19

JAUD1: 前置音频接口 20

JCI1: 机箱入侵检测接口 20

JTPM1: TPM 模组接口 21

JBAT1: 清除 CMOS (重启 BIOS) 跳线 21

简易侦错 LED 灯 22

JRGB1: RGB LED 接口 22

BIOS 设置 **23**

进入 BIOS 设置 23

重启 BIOS 24

更新 BIOS 24

EZ 模式 25

高级模式 27

OC 菜单 28

软件描述 **36**

安装 Windows® 10 36

安装驱动 36

安装工具 36

安全信息

• 此包装中包含的的组件有可能到静电放电(ESD)损坏。请遵守以下注意事项，以确保成功组装计算机。

• 确保所有组件连接牢固。若连接不紧可能会导致计算机无法识别组件或无法开启。

• 拿起主板时请手持主板边缘，避免触及主板的敏感组件。

• 当拿取主板时，建议佩戴静电放电(ESD)腕带，以防止静电损坏其配置。如果 ESD 腕带无法使用，请在拿取主板前通过接触其它金属物体释放自身的静电。

• 在不安装主板时，请将主板放在静电屏蔽容器或防静电垫上。

• 在打开计算机前，确保计算机机箱内的主板或任何位置上没有松动的螺丝或金属组件。

• 在安装完成之前不要启动计算机。否则可能会导致组件永久性损坏以及伤害使用者。

• 在任何安装步骤中，如果您需要帮助，请咨询专业的计算机技术员。

• 安装或拆卸计算机任何组件之前，请先关闭电源，并将电源线由插座上拔除。

• 保留本用户指南以供将来参考。

• 本主板须远离湿气。

• 在电源供应器连接到电源插座之前，请确保您的插座提供了电源供应器上额定相同的指示电压。

• 将电源线摆放在不会被人踩到的地方，不要在电源线上放置任何物品。

• 须留意在主板上所有的警告标示。

• 发生下列任一状况时，请将本主板交由维修人员检查：

  ▪ 有液体渗透至计算机内。

  ▪ 主板曝露于水气当中。

  ▪ 主板不工作，或您依照使用指南后仍无法让本主板工作。

  ▪ 主板曾掉落且损坏。

  ▪ 主板有明显的破损痕迹。

• 切勿将主板放置于摄氏60度(华氏140度)以上的环境中，以免主板损坏。

规格

CPU	• 支持 LGA1151 封装第八代 Intel® Core™ 处理器，和 Intel® Pentium® 以及 Celeron® 处理器
芯片组	Intel® Z370 芯片组
内存	• 4 个 DDR4 内存插槽，支持高达 64GB • 支持 DDR4 4000+(OC)/ 3866(OC)/ 3733(OC)/ 3600(OC)/ 3466(OC)/ 3400(OC)/ 3333(OC)/ 3300(OC)/ 3200(OC)/ 3000(OC) / 2800(OC)/ 2667/ 2400/ 2133 MHz* • 双通道内存构架 • 支持非-ECC UDIMM 内存 • 支持 Intel® 扩展内存配置文件 (XMP) *请参考 www.msi.com 网站，以了解有关于内存兼容的详细信息。
扩展插槽	• 2 个 PCIe 3.0 x16 插槽 (支持 x16/ x4 模式) • 2 个 PCIe 3.0 x1 插槽
板载显卡	• 1 个 DVI-D 端口，支持最大分辨率为 1920x1200@60Hz • 1 个 DisplayPort端口，支持最大分辨率为 4096x2304@60Hz • 1 个 HDMI™ 端口，支持最大分辨率为 4096x2160@30Hz
多重 GPU 支持	• 支持 2-Way AMD® CrossFire™ 技术
存储	Intel® Z370 芯片组 • 4 个 SATA 6Gb/s 端口* • 2 个 M.2 接口 (M Key) ▪ M2_1 支持高达 PCIe 3.0 x4, 2242/ 2260/ 2280 存储设备 ▪ M2_2 支持高达 PCIe 3.0 x4 和 SATA 6Gb/s, 2280 存储设备* ▪ 英特尔® 傲腾 (Optane)™ 内存接口** * 当在 M2_2 接口中安装 M.2 SATA 固态硬盘模块时，SATA1 端口将无效。 ** 在使用英特尔® 傲腾 (Optane)™ 内存模块之前，请务必至 MSI 网站下载驱动程式和 BIOS 最新版本并更新完毕。
RAID	Intel® Z370 芯片组 • 支持以 SATA 存储设备创建 RAID 0，RAID 1，RAID 5 和 RAID 10

转下一页

接上一页

USB	• Intel® Z370 芯片组 ▪ 8 个 USB 3.1 Gen1 (SuperSpeed USB) 端口 (4 个 Type-A 后置面板端口，通过内部 USB 接口可使用 4 个端口) ▪ 6 个 USB 2.0 (High-speed USB) 端口 (2 个 Type-A 后置面板端口，通过内部 USB 接口可使用 4 个端口)
音频	• Realtek® ALC892 解码芯片 • 7.1-声道高清音频 • 支持 S/PDIF 输出
LAN	1 个 Intel® I219-V 千兆网络控制器
后置面板接口	• 1 个 PS/2 鼠标 / 键盘组合端口 • 2 个 USB 2.0 端口 • 1 个 DVI-D 端口 • 1 个 DisplayPort 端口 • 1 个 HDMI 端口 • 1 个 LAN (RJ45) 端口 • 4 个 USB 3.1 Gen1 Type-A 端口 • 5 个 OFC 音频插孔 • 1 个 光纤 S/PDIF 输出接口

转下一页

接上一页

内部接口	• 1 个 24-pin ATX 主电源接口 • 1 个 8-pin ATX 12V 电源接口 • 4 个 SATA 6Gb/s 接口 • 2 个 USB 3.1 Gen1 接口 (额外支持 4 个 USB 3.1 Gen1 端口) • 2 个 USB 2.0 接口 (额外支持 4 个 USB 2.0 端口) • 1 个 4-pin CPU 风扇接口 • 1 个 4-pin 水冷风扇接口 • 2 个 4-pin 系统风扇接口 • 1 个 前置面板音频接口 • 2 个 前置面板接口 • 1 个 RGB LED 接口 • 1 个 TPM 模组接口 • 1 个 机箱入侵检测接口 • 1 个 清除 CMOS 跳线
I/O 控制器	NUVOTON NCT6795 控制器芯片
硬件监控	• CPU/系统温度检测 • CPU/系统风扇速率检测 • CPU/系统风扇速率控制
尺寸规格	• Micro-ATX 尺寸规格 • 9.6 英寸 x 9.6 英寸 (24.3 厘米 x 24.3 厘米)
BIOS 功能	• 1 个 128 Mb flash • UEFI AMI BIOS • ACPI 6.0, SM BIOS 3.0 • 多国语言

转下一页

接上一页

软件	• 驱动程序 • APP 管理软件 • 快速充电 • COMMAND CENTER • LIVE UPDATE 6 更新软件 • MSI 智能工具 • 虚拟内存盘 • DPC 延迟优化器 • 快速启动 • 一键加速技术 • DRAGON EYE • GAMING APP • 动态 RGB LED 炫光系统 • 微星 GAMING 网卡管理软件 • 开放式广播软件 (OBS) • TriDef® 虚拟现实和智能摄像头 • 第三代 SteelSeries Engine • WTFast* • MSI GAMING 版 CPU-Z • 英特尔® 极限超频工具 • 诺顿™ 网络安全解决方案 • Google 浏览器™, Google 工具栏, Google 云端硬盘 * 此项功能仅在一定时间内有效, 要了解更多信息, 请访问 www.msi.com

转下一页

接上一页

特殊功能	• 音频 ▪ 经典音皇技术 • 网络 ▪ 微星 GAMING 网卡与微星 Gaming 网卡管理软件 • 存储 ▪ 双重极速 M.2 • 风扇 ▪ 水冷风扇 ▪ 智能风扇控制系统 • LED 灯 ▪ 动态 RGB LED 炫光系统 ▪ 炫光系统扩展技术 (RGB) ▪ 炫光系统同步技术 ▪ 简易侦错 LED 灯 • 防护 ▪ PCI-E 钢铁装甲 • 性能 ▪ DDR4 加速引擎 ▪ 多显卡 - CrossFire 技术 • VR ▪ VR 接口 • 玩家体验 ▪ GAMING 热键 ▪ GAMING 鼠标控制 • BIOS ▪ 第五代图形化BIOS • 认证 ▪ 支持显卡 ▪ SteelSeries 认证

后置 I/O 面板



LAN 端口 LED 状态表

连线/ 工作灯号	
状态	描述
关	网络未连接
黄色	网络已连接
闪烁	网络数据在使用中



速度灯号	
状态	描述
关	传输速率 10 Mbps
绿色	传输速率 100 Mbps
橙色	传输速率 1 Gbps

音频端口配置



音频端口	通道			
	2	4	6	8
中置/ 超重低音输出			●	●
后置喇叭输出		●	●	●
音频输入/ 侧置喇叭输出				●
音频输出/ 前置喇叭输出	●	●	●	●
麦克风输入				

(●: 连接，**空白**: 空)

Realtek 高清晰音频管理软件

安装 **Realtek 高清晰音频**驱动程序后，**Realtek 高清晰音频管理软件**图标将显示在系统任务栏中。双击此图标可开启。

- **设备选择** - 允许您选择一个音频输出源来更改相关选项。**检查**标志指示设备为默认值。
- **应用程序增强** - 选项的数组将为您输出和输入设备提供一个完整的预期音响效果指南。
- **主音量** - 通过由右侧/左侧的调整条来控制您在前置或后置面板上插入的扬声器音量或均衡。
- **配置文件** - 配置文件之间切换。
- **高级设置** - 提供处理 2 个独立的音频流机制。
- **插孔状态** - 采集设备当前与计算机连接的所有呈现和描述。
- **接口设置** - 用于配置接口设置。

自动弹出对话框

当您插入设备至音频插孔时，会弹出对话窗口询问您当前连接的是哪一个设备。



每个插孔对应的默认设置如下一页图示所示。

耳机和麦克风至音频插孔示意图



立体声喇叭至音频插孔示意图



7.1-声道喇叭至音频插孔示意图



组件概述


DIMMA1
M2_1
DIMMA2
CPU_PWR1
DIMMB1
CPU 底座
DIMMB2
CPU_FAN1
PUMP_FAN1
ATX_PWR1
SATA1
SYS_FAN2
SATA2
PCI_E1
JUSB4
PCI_E2
SATA▼3▲4
JBAT1
PCI_E3
M2_2
PCI_E4
JCI1
JFP1
JFP2
JAUD1
JUSB3
SYS_FAN1
JUSB2
JRGB1
JUSB1
JTPM1

CPU 底座





LGA 1151 CPU 简介

为了正确的将 CPU 放置在主板中，LGA 1151 CPU 的表面有两个**对齐点**和一个**金色三角**指示。金色三角指示为 Pin 1。

注意

- *安装或移除 CPU 之前，请先关闭电源，并将电源线由插座上拔除。*
- *安装完处理器后请保留 CPU 保护盖。微星将要求授权的（RMA）在处理退货验证需要主板上附带 CPU 底座上的保护盖。*
- *当您安装 CPU 时，请确认已安装好 CPU 风扇。对防止过热和维持系统的稳定性 CPU 风扇是非常必要的。*
- *确认在系统启动前 CPU 风扇已经牢固的粘贴在 CPU 上。*
- *温度过高会严重损害 CPU 和系统，请务必确认所使用的降温风扇始终能够正常工作，保护 CPU 以免过热烧毁。确认，您已在 CPU 和散热片之间涂抹了一层平滑的散热硅胶（或热胶带）以增强散热。*
- *只要 CPU 尚未安装，请把塑料保护盖覆盖在 CPU 底座上，以避免底座受损。*
- *如果您购买了一个独立 CPU 的散热片/冷却器，详细安装请参考散热片/冷却器包装内的说明书。*
- *主板设计支持超频。然而，请确认您的配置能够接受这样非常规的设定。在超频时，不推荐任何超技术规范之外的动作。MSI® 不担保损坏或因为在产品规格之外不规范的操作导致的风险。*

DIMM 插槽





内存模块安装建议







注意

- *安装内存条模块时务必先由* ***DIMMA2*** *插槽开始安装。*
- *由于芯片组资源使用，内存可用的容量将会比安装的用量少一点。*
- *基于 Intel CPU 的规格，建议内存电压低于 1.35V 以保护 CPU。*
- *请注意，由于 32 位 Windows 操作系统内存地址的限制，内存寻址的最大容量为 4GB 或更少。因此，如果您想安装超过 4GB 的内存在主板上，我们建议您安装 64 位的 Windows 操作系统。*
- *当超频运行某些内存时频率可能会低于标明值，皆因内存频率运行取决于其串行设备检测 (SPD)。如果您需要设置内存频率在标明或在更高频率下来运行内存，转到 BIOS 并找到* ***Memory Try It!***
- *建议使用一种更有效的内存的冷却系统，用于完整 DIMM 的安装或超频。*
- *当超频时，内存模块安装的稳定性和兼容性取决于已安装的 CPU 和设备。*

PCI_E1~4: PCIe 扩展插槽

多个显卡安装建议



注意

- *为了使安装单个 PCIe x16 扩展卡获得最佳性能，建议使用* ***PCI_E1*** *插槽。*
- *当添加或移除扩展卡时，请先关闭电源，并将电源线由插座上拔除。查看关于扩展卡的文档以便检查必要附件的硬件和软件变化。*
- *如果您安装了一个大而重的显卡时，您需要使用一个辅助工具如* ***MSI 游戏系列显卡支架千斤顶****来支撑其重量，以防止插槽变形。*

M2_1, M2_2: M.2 接口 (M Key)



注意

- *Intel® RST 仅支持具有 UEFI ROM 的 PCIe M.2 固态硬盘。*
- *英特尔® 傲腾 (Optane)™ 内存接口。*

视频演示

观看视频，了解如何安装 M.2 模块。

http://v.youku.com/v_show/id_XNzUyMTY3MjY4.html

安装 M.2 模块

1. 从螺丝底座上移除螺丝。
2. 移除螺丝底座。



3. 拧紧旋入长度 M.2 模块到 M.2 接口距离孔的螺丝底座。
4. 将您的 M.2 模块以 30 度角插入到 M.2 接口。



5. 将螺丝放在您 M.2 模块的后缘缺口上并拧紧到螺丝底座。



SATA1~4: SATA 6Gb/s 接口

这些接口是串行 SATA 6Gb/s 界面接口。每个接口可以连接一个串行 SATA 设备。



注意

- *当在 M2_2 接口中安装 M.2 SATA 固态硬盘模块时，SATA1 端口将无效。*
- *请勿将 SATA 数据线对折成 90 度。否则，传输过程中可能会出现数据丢失。*
- *SATA 线的两端有相同的插口，然而，为了节省空间建议连接扁平接口端在主板上。*

JFP1, JFP2: 前置面板接口

这些接口连接至前置面板上的开关和 LED 灯。





1	HDD LED +	2	Power LED +
3	HDD LED -	4	Power LED -
5	Reset Switch	6	Power Switch
7	Reset Switch	8	Power Switch
9	Reserved	10	No Pin

1	Speaker -	2	Buzzer +
3	Buzzer -	4	Speaker +

CPU_PWR1, ATX_PWR1: 电源接口

这些接口允许您连接一个 ATX 电源供应器。



8 4 5 1 CPU_PWR1			
1	Ground	5	+12V
2	Ground	6	+12V
3	Ground	7	+12V
4	Ground	8	+12V

12 24 ATX_PWR1 1 13

1	+3.3V	13	+3.3V
2	+3.3V	14	-12V
3	Ground	15	Ground
4	+5V	16	PS-ON#
5	Ground	17	Ground
6	+5V	18	Ground
7	Ground	19	Ground
8	PWR OK	20	Res
9	5VSB	21	+5V
10	+12V	22	+5V
11	+12V	23	+5V
12	+3.3V	24	Ground

注意

确认所有接口都已正确的连接到 ATX 电源供应器上，以确保主板稳定的运行。

JUSB1~2: USB 2.0 接口

这些接口允许您连接前置面板上的 USB 2.0 端口。





1	VCC	2	VCC
3	USB0-	4	USB1-
5	USB0+	6	USB1+
7	Ground	8	Ground
9	No Pin	10	NC

注意

- *请注意，VCC 和接地针脚必须正确连接以避免可能的损坏。*
- *为了将您的 iPad，iPhone 和 iPod 通过 USB 端口进行充电，请安装 MSI® SUPER CHARGER 实用程序。*

JUSB3~4: USB 3.1 Gen1 接口

这些接口允许您在前置面板上来连接 USB 3.1 Gen1 端口。





1	Power	11	USB2.0+
2	USB3_RX_DN	12	USB2.0-
3	USB3_RX_DP	13	Ground
4	Ground	14	USB3_TX_C_DP
5	USB3_TX_C_DN	15	USB3_TX_C_DN
6	USB3_TX_C_DP	16	Ground
7	Ground	17	USB3_RX_DP
8	USB2.0-	18	USB3_RX_DN
9	USB2.0+	19	Power
10	NC	20	No Pin

注意

请注意，电源和接地针脚必须正确连接以避免可能的损坏。

CPU_FAN1,SYS_FAN1~2, PUMP_FAN1: 风扇接口

风扇接口可分为 PWM (脉冲宽度调制) 模式和 DC 模式。PWM 模式风扇接口使用速率控制信号提供恒定的 12V 输出和调节风扇速率。DC 模式风扇接口通过改变电压控制风扇速率。当您将一个 3 针脚 (非-PWM) 风扇插入到 PWM 模式下风扇接口时，风扇速率将始终保持在 100%，这可能会产生很大噪声。您可以按照以下说明将风扇接口调整为 PWM 模式或 DC 模式。



默认 PWM 模式风扇接口

默认 DC 模式风扇接口

切换风扇模式和调整风扇速率

您可以在 PWM 模式和 DC 模式之间切换，并在 **BIOS > HARDWARE MONITOR** 中调整风扇速率。

选择 **PWM** 模式或 **DC** 模式



提供风扇速率渐变梯度点，允许您以 CPU 的温度来调节风扇速率。

注意

确认在切换 PWM/ DC 模式后，风扇工作正常。

风扇接口针脚定义

PWM 模式针脚定义			
1	Ground	2	+12V
3	Sense	4	Speed Control Signal

DC 模式针脚定义			
1	Ground	2	Voltage Control
3	Sense	4	NC

JAUD1: 前置音频接口

此接口允许您连接前置面板上音频插孔。





1	MIC L	2	Ground
3	MIC R	4	NC
5	Head Phone R	6	MIC Detection
7	SENSE_SEND	8	No Pin
9	Head Phone L	10	Head Phone Detection

JCI1: 机箱入侵检测接口

此接口允许您机箱入侵检测开关电线相连。



正常

(默认)

触发机箱入侵检测情况下

使用机箱入侵检测器

1. **JCI1** 接口连接机箱上的机箱入侵检测开关和传感器。
2. 关闭机箱盖。
3. 转到 **BIOS > SETTINGS > Security > Chassis Intrusion Configuration**。
4. 设置 **Chassis Intrusion** 为 **Enabled**。
5. 按 **F10** 保存并退出，然后按 **Enter** 键选择 **Yes**。
6. 当计算机开启时，一旦打开机箱盖，将会在屏幕上显示一个警告信息。

重设机箱入侵检测警告

1. 转到 **BIOS > SETTINGS > Security > Chassis Intrusion Configuration**。
2. 设置 **Chassis Intrusion** 为 **Reset**。
3. 按 **F10** 保存并退出，然后按 **Enter** 键选择 **Yes**。

JTPM1: TPM 模组接口

此接口是用来连接 TPM (安全平台模组)模组。请参考 TPM 安全平台手册以获得更多细节和用法。



1	LPC Clock	2	3V Standby power
3	LPC Reset	4	3.3V Power
5	LPC address & data pin0	6	Serial IRQ
7	LPC address & data pin1	8	5V Power
9	LPC address & data pin2	10	No Pin
11	LPC address & data pin3	12	Ground
13	LPC Frame	14	Ground

JBAT1: 清除 CMOS (重启 BIOS) 跳线

主板上建有一个 CMOS 内存，其中保存的系统配置数据需要通过一枚外置的电池来维持它。如果您想清除系统配置，设置跳线清除 CMOS 内存。



保留数据

(默认)

清除 CMOS/
重启 BIOS

重启 BIOS 为默认值

1. 关闭计算机电源，并拔下电源插头。
2. 使用跳线帽让 **JBAT1** 短路持续约 5-10 秒。
3. 移除 JBAT1 上的跳线帽。
4. 插上电源插头并开启计算机上电源。

简易侦错 LED 灯

這些 LED 灯指示关键组件在启动过程的状态。当发生错误时，对应的 LED 灯一直亮起，直到问题解决。



- **CPU** - 表示 CPU 无法检测或故障。
- **DRAM** - 表示 DRAM 无法检测或故障。
- **VGA** - 表示 GPU 无法检测或故障。
- **BOOT** - 表示启动设备无法检测或故障。

JRGB1: RGB LED 接口

此接口允许您连接 5050 RGB LED 灯条。





视频演示

观看视频，了解如何安装 5050 RGB LED 灯条到 RGB LED 接口。

http://v.youku.com/v_show/id_XMTc4NTY0NDU4NA==.html

注意

- *此接口支持 5050 RGB 多彩 LED 灯条(12V/G/R/B) 和最大额定功率3A (12V)。请保持 LED 灯条短于 2 米，以防止灯光变暗。*
- *在安装或拆卸 RGB LED 灯条时，请先关闭电源，并将电源线由插座上拔除。*
- *请使用 MSI 软件来控制扩展 LED 灯。*

BIOS 设置

在正常情况下，默认设置为系统稳定提供最佳性能。您应该**始终保持默认设置**，以避免可能出现的系统损坏或无法开机，除非您熟悉 BIOS 设置。

注意

- *为了获得更好的系统性能，BIOS 项目描述不断更新。因此，这些描述可能有些稍微的不同，仅供参考。您也可以参考 BIOS 项目描述的**帮助**信息面板。*
- *本章中的图片仅供参考，可能与您所购买的产品而有差异。*

进入 BIOS 设置

请参考以下方法进入 BIOS 设置。

- 在开机程序中，当屏幕上出现 **Press DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu** 信息，按下 **Delete** 键。
- 使用 **MSI FAST BOOT** 应用程序。点击 **GO2BIOS** 按钮并选择 **OK**。该系统将重新启动并直接进入 BIOS 设置。

点击 **GO2BIOS**

功能键

F1： 主题帮助

F2： 添加/删除一个最喜欢的项目

F3： 进入 Favorites 客制化选单功能菜单

F4： 进入 CPU 规格菜单

F5： 进入 Memory-Z 菜单

F6： 载入优化设置默认值

F7： 高级模式和 EZ 模式之间切换

F8： 载入超频参数

F9： 保存超频参数

F10： 保存更改并重新启*

F12： 采取截图并将其保存到 U 盘中 (仅适用于FAT/ FAT32 格式)。

Ctrl+F： 进入搜索页面

* 当您按 F10 时，会出现一个确认窗口，它提供了变更信息。请依您的需求选择 Yes 或 No。

重启 BIOS

您可能需要还原默认的 BIOS 设置来解决某些问题。有几种方法来重启 BIOS：

- 转到 BIOS，然后按 **F6** 载入优化设置默认值。
- 短路主板上的**清除 CMOS** 跳线。

注意

*在清除 CMOS 数据之前，请确保计算机已关机。请参考**清除 CMOS** 跳线部分，以了解重启 BIOS 的相关信息。*

更新 BIOS

使用 M-FLASH 更新 BIOS

更新前：

请从 MSI 的网站下载符合您主板型号的最新 BIOS 文件。然后将 BIOS 文件保存到 U 盘中。

更新 BIOS：

1. 插入内有欲更新文件的 U 盘到计算机上。
2. 按 **<Ctrl+F5>** 键。
3. 点击 **Yes**，可重新启动系统以及进入 flash 模式。
4. 选择一个 BIOS 文件执行 BIOS 更新过程。
5. 刷新 100% 完成后，系统将自动重启。

使用 Live Update 6 更新软件更新 BIOS

更新前：

请确认已安装 LAN 驱动程序以及正确设置因特网连接。

更新 BIOS：

1. 安装并运行 MSI LIVE UPDATE 6 更新软件。
2. 选择 **BIOS Update**。
3. 点击 **Scan** 按钮。
4. 点击 **Download** 图标下载并安装最新的 BIOS 文件。
5. 单击 **Next**，选择 **In Windows mode**。然后再单击 **Next** 以及 **Start** 来开始更新 BIOS。
6. 刷新 100% 完成后，系统将自动重启。

EZ 模式

EZ 模式，它提供了基本的系统信息，并允许您配置基本设置。请通过按**设置模式开关**或**F7** 功能键进入高级模式下，来配置高级 BIOS 设置。



• **GAME BOOST 游戏加速引擎开关** - 点击此钮来切换 **GAME BOOST 游戏加速引擎**用于超频。

注意

*激活**GAME BOOST 游戏加速引擎**功能后，请勿更改 OC 菜单并且不要加载默认值，以保持最佳的性能和系统稳定性。*

• **XMP 开关** - 点击内圈开启或关闭 XMP (扩展内存配置文件)。切换外圈选来 XMP 配置文件。此开关仅当 XMP 内存模块安装时支持。

• **设置模式开关** - 按此选项卡或 **F7** 键至高级模式和 EZ 模式之间切换。

• **截图** - 点击此选项卡或 **F12** 键来采取截图并将其保存到 USB 启动盘中 (仅适用于 FAT/FAT32 格式)。

• **搜索** - 点击此选项卡或 **Ctrl+F** 键，搜索页面将显示。它允许您通过 BIOS 项目名称搜索，输入项目名称查找项目列表。将鼠标移动到空白处，然后右键单击鼠标退出搜索页面。

注意

在搜索页面中，只有F6，F10 和 F12 功能键可用。

• **语言** - 允许您选择 BIOS 设置语言。

• **系统信息** - 显示 CPU/ DDR 速率，CPU/ MB 温度，MB/ CPU 类型，内存大小，CPU/ DDR 电压，BIOS 版本和创建日期。

• **启动设备优先权栏** - 您可以移动设备图标来改变启动设备优先权。从高到低的引导优先级是左到右。

• **信息显示** - 点击在左侧的 **CPU, Memory, Storage, Fan Info** 以及 **Help** 按钮来显示相关信息。

• **功能按钮** - 通过点击它们各自的按钮启用或禁用 **LAN 可选 ROM, M.2/ Optane Genie, 高清晰音频控制器, AHCI, RAID, CPU 风扇故障警告控制**和 **BIOS Log Review**。

• **M-Flash** - 点击此按钮可以显示 **M-Flash** 菜单，它提供以 USB 启动盘方式来更新 BIOS。

• **硬件监视器** - 点击此按钮可以显示 **Hardware Monitor** 菜单，允许您通过百分比设置控制风扇转速。

• **Favorites客制化选单功能菜单** - 按下 **F3** 键即可进入 **Favorites客制化选单功能**菜单。它允许您创建您的个人 BIOS 菜单，您可以保存和访问最喜欢/最常用 BISO 设置系统。

▪ **默认主页** - 允许您选择 BIOS 菜单 (例如：SETTINGS 菜单，OC 菜单...,等) 作 BIOS 主页。

▪ **Favorite1~5(最爱 1~5)** - 允许您将经常使用/爱好的 BIOS 设置选项加入到一个页面中。

▪ **将 BIOS 选项加入到一个最爱页面中 (最爱 1~5)**

1. 将鼠标移动到 BIOS 选项上，包含 BIOS 菜单及搜索页面。
2. 单击右键或按 **F2** 键。
3. 选择一个最爱的页面，然后点击 **OK**。

▪ **从最爱页面中删除 BIOS 选项**

1. 将鼠标移动到最爱的页面一个 BIOS 选项 (最爱 1~5)
2. 单击右键或按 **F2** 键。
3. 选择 **Delete** 并点击 **OK**。

高级模式

在 BIOS 设置中按**设置模式开关**或 **F7** 功能键可以在 EZ 模式和高级模式之间进行切换。

- **GAME BOOST 游戏加速引擎开关/ XMP 开关/ 设置模式开关/ 截图/ 语言/ 系统信息/ 启动设备优先权栏** - 请参阅 EZ 模式的说明。
- **BIOS 菜单选择** - 下列选项是可用的：
  - **SETTINGS** - 允许您来指定芯片组和启动设备的参数。
  - **OC** - 允许您来调整频率和电压，增加频率可能获得更好的性能。
  - **M-FLASH** - 提供 USB 启动盘来更新 BIOS。
  - **OC PROFILE** - 允许您管理超频配置文件。
  - **HARDWARE MONITOR** - 允许您来设置风扇速度和检测系统电压。
  - **BOARD EXPLORER** - 提供主板上已安装的设备信息。
- **菜单显示** - 提供了可配置的 BIOS 设置和信息。

OC 菜单

此菜单为想要对主板超频的高级用户提供。

注意

- *仅建议高级用户手动超频您的电脑。*
- *超频没有任何保障，不正确的操作可能导致保修无效或严重损坏您的硬件。*
- *如果您对超频不熟悉，我们建议您使用易超频的* ***GAME BOOST 游戏加速引擎****功能选项。*

▶ OC Explore Mode [Normal]

开启或关闭对超频设置的一般或专业版本的显示。

[Normal] 在 BIOS 设置中提供正常的超频设置。

[Expert] 在 BIOS 设置中提供专业超频设置为有经验用户来配置。

注意: 对于专业模式超频设置我们使用 * 作为标志。

▶ CPU Ratio Apply Mode [All Core]*

设置 CPU 倍频的应用模式。此项仅在安装的 CPU 支持 **Turbo Boost** 时出现。

[All Core] 开启 **CPU Ratio**。所有的 CPU 内核都将以您在 **CPU Ratio** 中设置的 那一个 CPU 倍频值来运行。

[Per Core] 开启 **Core X X of X xxxx MHz**。为每一个 CPU 内核分别设置其倍频值。

[Turbo Ratio] 开启 **X-Core Ration Limit**。此选项仅在安装的 CPU 支持此功能时出现。

▶ X-Core Ratio Limit [Auto]*

允许您设置 CPU 倍频不同数目的活动核心。此项仅在 **CPU Ratio Apply Mode** 设置为 **Turbo Ratio** 时出现。

▶ Adjusted CPU Frequency

显示已经调整的 CPU 频率。只读。

▶ Core X X of X xxxx MHz [Auto]*

允许您设置 CPU 倍频不同数目的活动核心。此项仅在 **CPU Ratio Apply Mode** 设置为 **Per Core** 时出现。

▶ CPU Ratio Offset When Running AVX [Auto]

设置一个偏移值以降低 CPU 核心比率。当运行 AVX 指令集时，它有利于帮助散热。如果设置为 Auto，BIOS 将自动配置此设置。此项在安装的 CPU 支持此功能时出现。

▶ Ring Ratio [Auto]

设置 ring ratio 选项。有效值范围取决于已安装的 CPU。

▶ Adjusted Ring Frequency

显示已经调整的 Ring 频率。只读。

▶ GT Ratio [Auto]

设置板载显卡比率。有效值范围取决于已安装的 CPU。

▶ Adjusted GT Frequency

显示已经调整的板载显卡频率。只读。

▶ Misc Setting*

按 Enter，+ 或 - 键来打开或关闭下列与 CPU 相关的 3 项功能。

▶ EIST [Enabled]*

开启或关闭改进的 Intel® SpeedStep 技术。

[Enabled] 开启 EIST，动态的调整 CPU 电压和内核频率。它可以减少耗电量和发热量。

[Disabled] 关闭 EIST。

▶ Intel Turbo Boost [Enabled]*

开启或关闭 Intel® Turbo Boost。此项在安装的 CPU 支持此功能时出现。

[Enabled] 开启此功能它会自动提升高于额定规格的 CPU 性能。当应用程序需要处理器达最高性能状态时。

[Disabled] 关闭此功能。

▶ Enhanced Turbo [Auto]*

开启或关闭 CPU 核心 Turbo 功能，以提高 CPU 性能。此项在安装的 CPU 支持此功能时出现。

[Auto] 此设置由 BIOS 自动配置。

[Enabled] 增强 CPU 核心频率。

[Disabled] 关闭此功能。

▶ CPU Base Clock (MHz)

设置 CPU 基频。您可以通过调整数值来对 CPU 进行超频。请注意我们无法保证超频动作。此项在安装的处理器支持此功能时出现。

▶ CPU Base Clock Apply Mode [Auto]*

为已调整的 CPU 基频设置应用模式。

[Auto] 此设置由 BIOS 自动配置。

[Next Boot] CPU 在重启后，运行在调整后的 CPU 基础频率下。

[Immediate] CPU 立即运行在调整后的 CPU 基础频率下。

[During Boot] 在启动期间，CPU 将运行在调整后基础频率下。

▶ Extreme Memory Profile (X.M.P.) [Disabled]

X.M.P. (扩展内存配置文件) 是内存模组提供的超频技术。请开启 XMP 或内存模组配置文件以超频内存。此项在被安装的内存模组支持 X.M.P. 技术时可用。

▶ DRAM Reference Clock [Auto]*

设置 DRAM reference clock 选项，有效值范围取决于已安装的 CPU。此项在安装的 CPU 支持此调整时出现。

▶ DRAM Frequency [Auto]

设置内存频率选项。请注意我们无法保证超频动作。

▶ Adjusted DRAM Frequency

显示已调整的内存频率。只读。

▶ Memory Try It ! [Disabled]

此功能通过选择最优化的内存预设值来提高内存兼容性和性能。

▶ AIDA64 Memory Boost [Auto]

开启或关闭 AIDA64 内存测试的内存加速引擎功能。

[Auto] 此设置由 BIOS 自动配置。

[Enabled] 此功能可能会增加 AIDA64 内存测试中的内存读/写性能

[Disabled] 关闭此功能。

▶ DRAM Timing Mode [Link]

选择内存时序模式。

[Link] 允许用户手动为所有内存通道配置内存时序。

[UnLink] 允许用户手动为各自内存通道配置内存时序。

▶ Advanced DRAM Configuration

按 **Enter** 进入子菜单。用户可以为内存的每个/所有通道设置内存时序 。内存时序改变后系统可能变得不稳定或无法启动。如果发生这种情况，请清除 CMOS 数据并且恢复默认设置。(参阅清除 CMOS 跳线/按钮章节来清除 CMOS 数据，并进入 BIOS 加载默认设置。)

► Memory Fast Boot [Auto]*

开启或关闭内存每次开机时的初始化和自我检测。

[Auto] 此设置由 BIOS 自动配置。

[Enabled] 对于内存系统将完全继续第一次开机的初始化和自检配置。当第一次开机后，内存不再需要初始化和自检，以便加快系统开机速度。

[Disabled] 每次启动内存模块都会初始化并自检。

► DigitALL Power

按 **Enter** 进入子菜单。控制与 CPU PWM 相关联的数字供电。

► CPU Loadline Calibration Control [Auto]

CPU 电压会根据 CPU 的负载呈比例性递减。本项目重载线校准越高时，将可提高电压值与超频能力，但也会增加 CPU 以及 VRM 的温度。如果设置为 **Auto**，BIOS 将自动配置此设置。

► CPU Over Voltage Protection [Auto]

设置 CPU 超电压保护极限值。如果设置为 **Auto**，BIOS 将自动配置此设置。电压设定越高，保护功能越弱。并且可能毁坏系统。

► CPU Under Voltage Protection [Auto]

设置 CPU 低电压保护极限值。如果设置为 **Auto**，BIOS 将自动配置此设置。电压设定越高，保护功能越弱。并且可能毁坏系统。

► CPU Lite Load [Auto]

本项目用于在非超频以及非超电压条件下降低 CPU 电压和温度。如果系统不稳定，请选择较高模式。建议选项为 Auto。

► CPU Over Current Protection [Auto]

设置 CPU 过电流保护极限值。如果设置为 **Auto**，BIOS 将自动配置此设置。

► CPU Switching Frequency [Auto]

设置 PWM 工作速率以稳定 CPU 核心电压并减少波动范围。增加 PWM 工作速率将导致 MOSFET 温度较高。因此在您增加数值前请确保为 MOSFET 预备一个好的制冷方案。如果设置为 **Auto**，BIOS 将自动配置此设置。

► CPU VRM Over Temperature Protection [Enabled]

开启或关闭 CPU VRM 超温度保护。

► CPU GT Loadline Calibration Control [Auto]

内建于 CPU 内的 GPU 电压会根据 GPU 的负载呈比例性递减。本项目重载线校准越高时，将可提高电压值与超频能力，但也会增加 CPU 以及 VRM 的温度。

► **CPU GT Over Voltage Protection [Auto]**

设置 CPU GT 超电压保护极限值。如果设置为 **Auto,** BIOS 将自动配置此设置。电压设定越高，保护功能越弱。并且可能毁坏系统。

► **CPU GT Under Voltage Protection [Auto]**

设置 CPU GT 低电压保护极限值。如果设置为 **Auto,** BIOS 将自动配置此设置。电压设定越高，保护功能越弱。并且可能毁坏系统。

► **CPU GT Over Current Protection [Auto]**

设置 CPU GT 过电流保护极限值。如果设置为 **Auto,** BIOS 将自动配置此设置。

► **CPU GT Switching Frequency [Auto]**

设置 PWM 工作速率以稳定 CPU GT 电压并减少波动范围。增加 PWM 工作速率将导致 MOSFET 温度较高。因此在您增加数值前请确保为 MOSFET 预备一个好的制冷方案。如果设置为 **Auto,** BIOS 将自动配置此设置。

► **CPU GT VRM Over Temperature Protection [Enabled]**

开启或关闭 CPU GT VRM 超温度保护。当 VRM 温度超过指定值时 CPU GT 频率可能被节流。

► **CPU Core/ GT Voltage Mode [Auto]***

为 CPU 核心/ GT 电压选择控制模式。

[Auto]	此项由BIOS自动配置。
[Adaptive Mode]	为优化系统性能自动设置适当电压。
[Override Mode]	允许您手动设置电压。
[Offset Mode]	允许您设置偏移电压和选择电压偏移模式。
[Adaptive + Offset]	自动地设置适合的电压并允许您设置电压偏移值。
[Override + Offset]	允许您手动设置电压和电压偏移值。

► **CPU Voltages control [Auto]**

这些选项允许您设置与 CPU 相关的指定电压。如果设置为 **Auto,** BIOS 将自动设置电压或者您可以手动地设置它。

► **DRAM Voltages control [Auto]**

这些选项允许您设置与内存相关的指定电压。如果设置为 **Auto,** BIOS 将自动设置电压或者您可以手动地设置它。

► **PCH Voltages control [Auto] (选择性配置)**

这些选项允许您设置与 PCH 相关的指定电压。如果设置为 **Auto,** BIOS 将自动设置电压或者您可以手动地设置它。

▶ CPU Memory Changed Detect [Enabled]*

此项开启或关闭 CPU 或内存变更后，系统开机发出警告信息。

[Enabled] 系统会在开机时发出警告信息和您必须为新设备载入默认值。

[Disabled] 关闭此功能，当 CPU 或内存更改时，仍使用当前设置。

▶ OC Quick View Timer [3 Sec]*

设置屏幕上显示的 OC 设定值的持续时间。

▶ CPU Specifications

按 **Enter** 进入子菜单。此子菜单显示已安装 CPU 的信息。您也可以通过按 [F4] 在任何时间访问此信息菜单。只读。

▶ CPU Technology Support

按 **Enter** 进入子菜单。此子菜单显示安装 CPU 的键功能。只读。

▶ MEMORY-Z

按 **Enter** 进入子菜单。此子菜单显示所有设置和已安装内存时序。您也可以任何时间通过长按 [F5] 来访问此信息菜单。

▶ DIMMA1/A2/B1/B2 Memory SPD

按下 **Enter** 进入子菜单。子菜单显示已安装内存信息。只读。

▶ CPU Features

按 **Enter** 进入子菜单。

▶ Hyper-Threading [Enabled]

这个技术把在处理器内部的多个内核当做两个可以同时执行指令的逻辑处理器。用这种方法，系统性能得到了极大的提高。此项在安装的 CPU 支持该技术时出现。

[Enable] 开启 Intel Hyper-Threading 技术。

[Disabled] 如果操作系统不支持 HT 功能关闭此项。

▶ Active Processor Cores Control [All]

允许您选择 CPU 活动核心的数目。

▶ Limit CPUID Maximum [Disabled]

开启或关闭扩展的 CPUID 值。

[Enabled] 对于一些较旧的不支持扩展 CPUID 值的操作系统，BIOS 限制 CPUID 输入值的最大值，以便解决启动阶段的一些问题。

[Disabled] 使用实际最大的 CPUID 输入值。

▶ Intel Virtualization Tech [Enabled]

开启或关闭 Intel 虚拟化技术。

[Enabled] 开启 Intel 虚拟化技术，允许在一台电脑上的不同独立分区跑不同的操作系统。系统表现就好像虚拟的多个系统。

[Disabled] 关闭此功能。

▶ Intel VT-D Tech [Disabled]

开启或关闭 Intel VT-D (Intel Virtualization for Direct I/O) 技术。

▶ Hardware Prefetcher [Enabled]

开启或关闭硬件预取器 (MLC Streamer prefetcher)。

[Enabled] 允许 CPU 硬件预器存将数据和指令从内存自动预存到 L2 缓存器中。借此减少内存读取时间。

[Disabled] 关闭硬件预存器。

▶ Adjacent Cache Line Prefetch [Enabled]

开启或关闭 CPU 的硬件预取器 (MLC Spatial prefetcher)。

[Enabled] 开启相邻高速缓存行预取功能。减少高速缓存延迟，提高特定应用程序性能。

[Disabled] 仅读取请求的高速缓存数据。

▶ CPU AES Instructions [Enabled]

开启或关闭 CPU AES (Advanced Encryption Standard-New Instructions) 支持。此项在安装的 CPU 支持此功能时出现。

▶ Intel Adaptive Thermal Monitor [Enabled]

本项开启或关闭 Intel 适应热度监控功能以避免 CPU 过热。

[Enabled] CPU 过热会调整 CPU 核心频率速度。

[Disabled] 关闭此功能。

▶ Intel C-State [Auto]

开启或关闭 Intel C-state。C-state 是一种由 ACPI 定义的处理器电源管理技术。

[Auto] 此设置由BIOS自动配置。

[Enabled] 检测系统空闲状态，并有效地减少 CPU 功耗。

[Disabled] 关闭此功能。

▶ C1E Support [Disabled]

开启或关闭 C1E 功能为空闲时节省能耗。此项在 **Intel C-State** 选项为开启时出现。

[Enabled] 开启 C1E 功能减少 CPU 频率和电压以便在空闲时节省能耗。

[Disabled] 关闭此功能。

▶ Package C State limit [Auto]
此项允许您选择 CPU C-state 级别为系统空闲时节省能耗。C-state 的选项取决于已安装的 CPU。此项在 **Intel C-State** 选项为开启时出现。

▶ CFG Lock [Enabled]
CFG 锁位，锁定或打开锁定 MSR 0xE2[15]。

[Enabled]　锁定该CFG锁位。

[Disabled]　打开该CFG锁位。

▶ Long Duration Power Limit (W) [Auto]
为 CPU Turbo Boost 模式设置长时间 TDP 功率限制。

▶ Long Duration Maintained (s) [Auto]
为 Long duration power Limit(W) 设置长时间 TDP 维持时间。

▶ Short Duration Power Limit (W) [Auto]
为 CPU Turbo Boost 模式设置短时间 TDP 功率限制。

▶ CPU Current Limit (A) [Auto]
为 CPU Turbo Boost 模式设置最大电流限制。当电流超过设定的最大电流值时，CPU 会自动配置降频以便减少电流。

▶ FCLK Frequency [Auto]
设置 FCLK 频率。较低的 FCLK 频率有助于您去设置较高的基频频率。

▶ DMI Link Speed [Auto]
设置 DMI 速率。

▶ SW Guard Extensions (SGX) [Software Control]
开启或关闭 Intel SGX

软件描述

请通过 www.msi.com下载并更新最新的工具程序和驱动程序。

安装 Windows® 10

1. 启动计算机电源。
2. 将 Windows® 10 光盘放入您的光驱中。
3. 按下计算机上的 **Restart** 按钮。
4. 计算机 POST (开机自我测试) 过程中按 **F11** 键进入启动菜单。
5. 选择从菜单中启动光驱。
6. 当屏幕显示 **Press any key to boot from CD or DVD...** 信息时按住任意键。
7. 按照屏幕上的指示操作安装 Windows® 10。

安装驱动

1. 启动您的计算机进入 Windows® 10。
2. 将 MSI® 驱动光盘放入您光驱中。
3. 安装界面将会自动出现，以及弹出一个对话框将列出所有必需的驱动程序。
4. 点击 **Install** 按钮。
5. 软件安装开始进行。完成安装后将提醒您重启。
6. 点击 **OK** 按钮完成安装。
7. 重新启动您的电脑。

安装工具

在安装工具前，您需先完成驱动的安装。

1. 将 MSI® 驱动光盘放入您光驱中。
2. 安装界面将会自动出现。
3. 点击 **Utilities** 选项卡。
4. 选择您需要安装的工具。
5. 点击 **Install** 按钮。
6. 工具安装开始进行。完成安装后将提醒您重启。
7. 点击 **OK** 按钮完成安装。
8. 重新启动您的电脑。

Regulatory Notices

FCC Compliance Statement

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user' s authority to operate the equipment.

Tested to comply with FCC standards
FOR HOME OR OFFICE USE

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CE Conformity

Products bearing the CE marking comply with one or more of the following EU Directives as may be applicable:
RED 2014/53/EU; Low Voltage Directive 2014/35/EU; EMC Directive 2014/30/EU; RoHS Directive 2011/65/EU.
Compliance with these directives is assessed using applicable European Harmonized Standards.
The point of contact for regulatory matters is MSI, MSI-NL Eindhoven 5706 5692 ER Son.

B급 기기 (가정용 방송통신기자재)

이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

クラスB情報技術装置

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい

VCCI-B

C-Tick Compliance

N1996

Battery Information

European Union:

Batteries, battery packs, and accumulators should not be disposed of as unsorted household waste. Please use the public collection system to return, recycle, or treat them in compliance with the local regulations.

Taiwan:

廢電池請回收
For better environmental protection, waste batteries should be collected separately for recycling or special disposal.

California, USA:

The button cell battery may contain perchlorate material and requires special handling when recycled or disposed of in California.
For further information please visit:
http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/

CAUTION: There is a risk of explosion, if battery is incorrectly replaced.
Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer.

Chemical Substances Information

In compliance with chemical substances regulations, such as the EU REACH Regulation (Regulation EC No. 1907/2006 of the European Parliament and the Council), MSI provides the information of chemical substances in products at:
http://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html

Environmental Policy

- The product has been designed to enable proper reuse of parts and recycling and should not be thrown away at its end of life.
- Users should contact the local authorized point of collection for recycling and disposing of their end-of-life products.
- Visit the MSI website and locate a nearby distributor for further recycling information.
- Users may also reach us at gpcontdev@msi.com for information regarding proper Disposal, Take-back, Recycling, and Disassembly of MSI products.

WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) Statement

ENGLISH
To protect the global environment and as an environmentalist, MSI must remind you that...
Under the European Union ("EU") Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment, Directive 2002/96/EC, which takes effect on August 13, 2005, products of "electrical and electronic equipment" cannot

be discarded as municipal wastes anymore, and manufacturers of covered electronic equipment will be obligated to take back such products at the end of their useful life. MSI will comply with the product take back requirements at the end of life of MSI-branded products that are sold into the EU. You can return these products to local collection points.

DEUTSCH
Hinweis von MSI zur Erhaltung und Schutz unserer Umwelt
Gemäß der Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte dürfen Elektro- und Elektronik-Altgeräte nicht mehr als kommunale Abfälle entsorgt werden. MSI hat europaweit verschiedene Sammel- und Recyclingunternehmen beauftragt, die in die Europäische Union in Verkehr gebrachten Produkte, am Ende seines Lebenszyklus zurückzunehmen. Bitte entsorgen Sie dieses Produkt zum gegebenen Zeitpunkt ausschliesslich an einer lokalen Altgerätesammelstelle in Ihrer Nähe.

FRANÇAIS
En tant qu'écologiste et afin de protéger l'environnement, MSI tient à rappeler ceci...
Au sujet de la directive européenne (EU) relative aux déchets des équipement électriques et électroniques, directive 2002/96/EC, prenant effet le 13 août 2005, que les produits électriques et électroniques ne peuvent être déposés dans les décharges ou tout simplement mis à la poubelle. Les fabricants de ces équipements seront obligés de récupérer certains produits en fin de vie. MSI prendra en compte cette exigence relative au retour des produits en fin de vie au sein de la communauté européenne. Par conséquent vous pouvez retourner localement ces matériels dans les points de collecte.

РУССКИЙ
Компания MSI предпринимает активные действия по защите окружающей среды, поэтому напоминаем вам, что....
В соответствии с директивой Европейского Союза (ЕС) по предотвращению загрязнения окружающей среды использованным электрическим и электронным оборудованием (директива WEEE 2002/96/EC), вступающей в силу 13 августа 2005 года, изделия, относящиеся к электрическому и электронному оборудованию, не могут рассматриваться как бытовой мусор, поэтому производители вышеперечисленного электронного оборудования обязаны принимать его для переработки по окончании срока службы. MSI обязуется соблюдать требования по приему продукции, проданной под маркой MSI на территории ЕС, в переработку по окончании срока службы. Вы можете вернуть эти изделия в специализированные пункты приема.

ESPAÑOL
MSI como empresa comprometida con la protección del medio ambiente, recomienda:
Bajo la directiva 2002/96/EC de la Unión Europea en materia de desechos y/o equipos electrónicos, con fecha de rigor desde el 13 de agosto de 2005, los productos clasificados como "eléctricos y equipos electrónicos" no pueden ser depositados en los contenedores habituales de su municipio, los fabricantes de equipos electrónicos, están obligados a hacerse cargo de dichos productos al termino de su período de vida. MSI estará comprometido con los términos de recogida de sus productos vendidos en la Unión Europea al final de su periodo de vida. Usted debe depositar estos productos en el punto limpio establecido por el ayuntamiento de su localidad o entregar a una empresa autorizada para la recogida de estos residuos.

NEDERLANDS
Om het milieu te beschermen, wil MSI u eraan herinneren dat....
De richtlijn van de Europese Unie (EU) met betrekking tot Vervuiling van Electrische en Electronische producten (2002/96/EC), die op 13 Augustus 2005 in zal gaan kunnen niet meer beschouwd worden als vervuiling. Fabrikanten van dit soort producten worden verplicht om producten retour te nemen aan het eind van hun levenscyclus. MSI zal overeenkomstig de richtlijn handelen voor de producten die de merknaam MSI dragen en verkocht zijn in de EU. Deze goederen kunnen geretourneerd worden op lokale inzamelingspunten.

SRPSKI
Da bi zaštitili prirodnu sredinu, i kao preduzeće koje vodi računa o okolini i prirodnoj sredini, MSI mora da vas podesti da...
Po Direktivi Evropske unije ("EU") o odbačenoj ekektronskoj i električnoj opremi, Direktiva 2002/96/EC, koja stupa na snagu od 13. Avgusta 2005, proizvodi koji spadaju pod "elektronsku i električnu opremu" ne mogu više biti odbačeni kao običan otpad i proizvođači ove opreme biće prinuđeni da uzmu natrag ove proizvode na kraju njihovog uobičajenog veka trajanja. MSI će poštovati zahtev o preuzimanju ovakvih proizvoda kojima je istekao vek trajanja, koji imaju MSI oznaku i koji su prodati u EU. Ove proizvode možete vratiti na lokalnim mestima za prikupljanje.

POLSKI
Aby chronić nasze środowisko naturalne oraz jako firma dbająca o ekologię, MSI przypomina, że...
Zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej ("UE") dotyczącą odpadów produktów elektrycznych i elektronicznych (Dyrektywa 2002/96/EC), która wchodzi w życie 13 sierpnia 2005, tzw. "produkty oraz wyposażenie elektryczne i elektroniczne " nie mogą być traktowane jako śmieci komunalne, tak więc producenci tych produktów będą zobowiązani do odbierania ich w momencie gdy produkt jest wycofywany z użycia. MSI wypełni wymagania UE, przyjmując produkty (sprzedawane na terenie Unii Europejskiej) wycofywane z użycia. Produkty MSI będzie można zwracać w wyznaczonych punktach zbiorczych.

TÜRKÇE
Çevreci özelliğiyle bilinen MSI dünyada çevreyi korumak için hatırlatır:
Avrupa Birliği (AB) Kararnamesi Elektrik ve Elektronik Malzeme Atığı, 2002/96/EC Kararnamesi altında 13 Ağustos 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, elektrikli ve elektronik malzemeler diğer atıklar gibi çöpe atılamayacak ve bu elektonik cihazların üreticileri, cihazların kullanım süreleri bittikten sonra ürünleri geri toplamakla yükümlü olacaktır. Avrupa Birliği'ne satılan MSI markalı ürünlerin kullanım süreleri bittiğinde MSI ürünlerin geri alınması isteği ile işbirliği içerisinde olacaktır. Ürünlerinizi yerel toplama noktalarına bırakabilirsiniz.

ČESKY
Záleží nám na ochraně životního prostředí - společnost MSI upozorňuje...
Podle směrnice Evropské unie ("EU") o likvidaci elektrických a elektronických výrobků 2002/96/

EC platné od 13. srpna 2005 je zakázáno likvidovat "elektrické a elektronické výrobky" v běžném komunálním odpadu a výrobci elektronických výrobků, na které se tato směrnice vztahuje, budou povinni odebírat takové výrobky zpět po skončení jejich životnosti. Společnost MSI splní požadavky na odebírání výrobků značky MSI, prodávaných v zemích EU, po skončení jejich životnosti. Tyto výrobky můžete odevzdat v místních sběrnách.

MAGYAR
Annak érdekében, hogy környezetünket megvédjük, illetve környezetvédőként fellépve az MSI emlékezteti Önt, hogy ...
Az Európai Unió („EU") 2005. augusztus 13-án hatályba lépő, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK irányelve szerint az elektromos és elektronikus berendezések többé nem kezelhetőek lakossági hulladékként, és az ilyen elektronikus berendezések gyártói kötelessé válnak az ilyen termékek visszavételére azok hasznos élettartama végén. Az MSI betartja a termékvisszavétellel kapcsolatos követelményeket az MSI márkanév alatt az EU-n belül értékesített termékek esetében, azok élettartamának végén. Az ilyen termékeket a legközelebbi gyűjtőhelyre viheti.

ITALIANO
Per proteggere l'ambiente, MSI, da sempre amica della natura, ti ricorda che....
In base alla Direttiva dell'Unione Europea (EU) sullo Smaltimento dei Materiali Elettrici ed Elettronici, Direttiva 2002/96/EC in vigore dal 13 Agosto 2005, prodotti appartenenti alla categoria dei Materiali Elettrici ed Elettronici non possono più essere eliminati come rifiuti municipali: i produttori di detti materiali saranno obbligati a ritirare ogni prodotto alla fine del suo ciclo di vita. MSI si adeguerà a tale Direttiva ritirando tutti i prodotti marchiati MSI che sono stati venduti all'interno dell'Unione Europea alla fine del loro ciclo di vita. È possibile portare i prodotti nel più vicino punto di raccolta

日本JIS C 0950材質宣言

日本工業規格JIS C 0950により、2006年7月1日以降に販売される特定分野の電気および電子機器について、製造者による含有物質の表示が義務付けられます。
http://www.msi.com/html/popup/csr/cemm_jp.html
http://tw.msi.com/html/popup/csr_tw/cemm_jp.html

India RoHS

This product complies with the "India E-waste (Management and Handling) Rule 2011" and prohibits use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1 weight % and 0.01 weight % for cadmium, except for the exemptions set in Schedule 2 of the Rule.

Türkiye EEE yönetmeliği

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur

Україна обмеження на наявність небезпечних речовин

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнані, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 № 1057.

Việt Nam RoHS

Kể từ ngày 01/12/2012, tất cả các sản phẩm do công ty MSI sản xuất tuân thủ Thông tư số 30/2011/TT-BCT quy định tạm thời về giới hạn hàm lượng cho phép của một số hóa chất độc hại có trong các sản phẩm điện, điện tử"

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板组件*	×	○	○	○	○	○
电池**	×	○	○	○	○	○
外部信号连接头	×	○	○	○	○	○
线材	×	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求，但所有部件都符合欧盟RoHS要求。

* 印刷电路板组件: 包括印刷电路板及其构成的零部件。

** 电池本体上如有环保使用期限标识，以本体标识为主。

■ 上述有毒有害物质或元素清单会依型号之部件差异而有所增减。

■ 產品部件本体上如有环保使用期限标识，以本体标识为主。

限用物質含有情況標示聲明書

單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr^{+6})	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
電路板	○	○	○	○	○	○
電子元件	—	○	○	○	○	○
金屬機構件	—	○	○	○	○	○
塑膠機構件	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。

Copyright

MSI Micro-Star Int' l Co.,Ltd.
Copyright © 2018 All rights reserved.

The material in this document is the intellectual property of Micro-Star Int' l Co.,Ltd. We take every care in the preparation of this document, but no guarantee is given as to the correctness of its contents. Our products are under continual improvement and we reserve the right to make changes without notice.

Technical Support

If a problem arises with your system and no solution can be obtained from the user guide, please contact your place of purchase or local distributor. Alternatively, please try the following help resources for further guidance.

- Visit the MSI website for technical guide, BIOS updates, driver updates, and other information: http://**www.msi.com**
- Register your product at: http://**register.msi.com**

Trademark Recognition

All product names used in this manual are the properties of their respective owners and are acknowledged.

Revision History

ASIA Version 1.0, 2017/10, First release.
ASIA Version 1.1, 2018/01, update release.