

荣耀路由X4 Pro

用户手册

HONOR

目 录

轻松使用

认识路由器	1
首次配置路由器	2
与荣耀路由器级联组网	3
与其他路由器级联组网	5

安心上网

开启安全防火墙	7
设置 Wi-Fi 防蹭网	7
添加 Wi-Fi 黑名单	7
开启访客专用 Wi-Fi	8
隐藏 Wi-Fi 名称	9

关爱儿童

添加儿童上网设备	10
设置儿童上网限制	10

畅快游戏


游戏加速	12
------	----

便捷管理

一键检测网络状况	13
修改 Wi-Fi 名称和密码	13
升级软件版本	13
恢复出厂设置	14


轻松使用

认识路由器



编号	接口/按钮	描述
1	荣耀 MESH 按键	<p>通过荣耀 MESH 按键可以将两台支持荣耀 MESH 组网的路由器一键组网扩展网络。</p> <p>荣耀 MESH 按键具有 WPS 按键功能。</p> <p>路由器指示灯常亮时，请依次按一下路由器的荣耀 MESH 按键和其它 Wi-Fi 设备（如：手机等）的 WPS 按键（两分钟内），即可连接。</p>
2	电源接口	连接电源。
3	WAN/LAN 自适应接口	<p>可连接因特网（如宽带猫、光猫等），也可连接电脑、电视盒子等。</p> <p>网口盲插，入户网线插任意一个网口，均可以上网。</p>
4	复位孔	将路由器接通电源，稍等片刻（待路由器完成启动），使用针状物按下 RESET 复位孔，并保持 2 秒以上，指示灯熄灭后松开，待指示灯重新亮红色，即已恢复出厂设置。

指示灯状态及含义




指示灯

路由器状态	指示灯状态	含义
开机	绿色常亮	路由器正在启动
连网	绿色常亮	因特网已连接
	红色常亮	因特网未连接
	慢闪	发现可配对的支持荣耀 MESH 组网的路由器
荣耀 MESH 组网	快闪	与支持荣耀 MESH 组网的路由器配对中
		与支持 WPS 功能的其他 Wi-Fi 设备（如：手机等）配对中
	停止快闪，变为慢闪	荣耀 MESH 组网配对失败
	停止快闪，变为常亮	与支持荣耀 MESH 组网的路由器配对完成
升级	快闪	正在软件升级中

首次配置路由器

用网线将路由器的任意网口连接到因特网（如宽带猫、光猫、入户网口等），连接电源后，配置路由器。



方式一：通过 App 配置

- 1 手机/平板扫描路由器底部二维码，或在应用市场搜索荣耀智慧空间，下载安装荣耀智慧空间 App。
- i* 若手机/平板已安装荣耀智慧空间 App，请确保荣耀智慧空间 App 为最新版本。
- 2 手机打开 WLAN 开关，连接到路由器 Wi-Fi。
- 3 打开荣耀智慧空间 App，登录荣耀帐号后，App 自动发现路由器，根据界面提示，完成 App 和路由器的连接。
- i* 若 App 没有出现弹框，请点击界面中的+ > 添加设备，选择路由器进行配置。
- 4 阅读并勾选相关协议后，点击“我同意，开始配置”，路由器会自动检测您的上网方式，请按照界面提示，进行上网配置。
- 5 设置路由器新的 Wi-Fi 名称和密码，完成配置。
- 6 在配置成功界面，跟随界面指引，绑定路由器和荣耀帐号，实现使用 App 便捷管理路由器。

方式二：通过网页配置

- 1 将手机/平板/电脑连接到路由器默认的 Wi-Fi（Wi-Fi 名称查看路由器底部，无密码）。
- 2 打开手机/平板/电脑浏览器，页面自动跳转（若未跳转，请在地址栏中输入“192.168.3.1”）至路由器的配置界面，阅读并勾选相关协议后，点击我同意，继续配置。
- 3 路由器会自动检测您的上网方式，请按照界面提示，进行上网配置。
- 4 设置路由器新的 Wi-Fi 名称和密码，点击下一步，然后再点击下一步，完成配置。
配置完成后等待路由器指示灯从红色常亮变为绿色常亮，将手机/平板重新连接配置好的 Wi-Fi，输入 Wi-Fi 密码，即可正常上网。


与荣耀路由器级联组网

多台荣耀路由器可通过荣耀 MESH 组网功能进行级联组网，扩大网络覆盖范围。

i 荣耀路由4、荣耀路由4 Pro 及后续发布的路由产品支持荣耀 MESH 组网。

方式一：通过网线直连


- 1 将第一台路由器配置上网并确保指示灯绿色常亮。此台称为主路由，第二台则为副路由。
- 2 用网线连接主路由的任意网口和副路由的任意网口，连接后即可自动完成组网，无需您进行任何配置。




- 3 组网成功后，副路由的 Wi-Fi 名称和密码与主路由相同。您可以保持网线连接增加 Wi-Fi 信号强度，也可以拔掉网线将副路由放在合适的地方改善 Wi-Fi 覆盖范围。

方式二：一键组网


- 1 将第一台路由器配置上网并确保指示灯绿色常亮。此台称为主路由，第二台则为副路由。
- 2 将副路由（全新或已恢复出厂设置）放置在主路由附近（推荐在 1 米范围内），并接通电源。



- 3 观察主路由的指示灯，等待约 1 分钟后自动变为慢闪。此时，按一下主路由的荣耀 MESH 按键后松开。当副路由的指示灯变为绿色常亮时，即表示连接成功。



- 4 配对成功后，副路由的 Wi-Fi 名称和密码与主路由相同。您可以将副路由放在合适的地方改善 Wi-Fi 覆盖。

 建议主路由和副路由之间最多不超过两堵墙。


方式三：通过 App 连接

- 1 第一台路由器配置上网并确保指示灯绿色常亮，然后绑定至荣耀智慧空间 App 中。此台称为主路由，第二台则为副路由。
- 2 将副路由（全新或已恢复出厂设置）放置在主路由附近，并接通电源。
- 3 打开荣耀智慧空间 App，App 会自动检测到新设备，按照界面提示添加即可。

与其他路由器级联组网

家里有一台可以正常上网的旧路由器，通过网线连接或 Wi-Fi 中继功能与其进行组网，提供比单台路由器更好的 Wi-Fi 覆盖。

场景一：通过有线桥接级联组网

- 1 用网线将旧路由器的 LAN 口连接到新路由器的 WAN/LAN 自适应接口，电脑有线连接到新路由器的 WAN/LAN 自适应接口，或者无线连接新路由器 Wi-Fi（Wi-Fi 名称查看路由器底部，无密码）。
- 2 在浏览器地址栏中输入 **192.168.3.1**，访问新路由器的 Web 配置界面。
- 3 点击**我要上网**，在“我要上网”界面选择上网方式为**桥接 Bridge（AP）**，点击保存。
 -  配置桥接完成后，建议重启路由器。
 - 首次配置新路由器时，需根据界面提示完成上网向导才能进入“我要上网”页面。
 - 路由器下接设备访问维护页面时，需将电脑设置为静态地址（和桥接路由器同一网段）。

场景二：通过 Wi-Fi 中继级联组网

 若您家里的旧路由器支持的是认证 Wi-Fi，路由器无法与其 Wi-Fi 中继搭配使用。

· 路由器首次配置时进行组网

旧路由器需能正常上网，新路由器为全新或出厂状态。

将新路由器连接电源，手机或电脑连接到新路由器默认的 Wi-Fi。

方式一：通过 Web 配置界面设置

- 1 打开手机浏览器，页面自动跳转（若未跳转，请在地址栏中输入“192.168.3.1”）至路由器的配置界面。
- 2 点击**开始配置 > 添加到现有网络 > 无线组网**。
- 3 根据界面提示，选择连接需要中继旧路由器的 Wi-Fi 并输入 Wi-Fi 密码，并跟随向导完成配置。

方式二：通过荣耀智慧空间 App 设置

- 1 手机扫描路由器底部二维码，或在应用市场搜索下载安装荣耀智慧空间 App。

 若手机已下载荣耀智慧空间 App，请确保 App 版本为最新。

- 2 打开荣耀智慧空间 App，选择需要配置的路由器，根据界面提示绑定路由器。
- 3 根据向导提示，选择**手动选择上网方式 > Wi-Fi 中继**。
- 4 选择连接需要中继旧路由器的 Wi-Fi 并输入 Wi-Fi 密码，并跟随向导完成配置。

· 路由器完成配置后进行组网

旧路由器需能正常上网，新路由器已完成首次配置。

方式一：通过荣耀智慧空间 App 设置

- 1 请手机连接到新路由器的 Wi-Fi。
- 2 打开荣耀智慧空间 App，登录与路由器绑定的帐号。
- 3 在**首页**中点击您需要设置的路由器，点击**查看更多 > Wi-Fi 管理 > Wi-Fi 中继**。
- 4 此时页面会提示**网线已插入，Wi-Fi 中继不可用**，请先拔掉新路由器 WAN/LAN 自适应接口的网线，再点击**Wi-Fi 中继**。
- 5 选择您想要中继的旧路由 Wi-Fi，输入其 Wi-Fi 密码后点击**连接**，根据页面指示连接。

方式二：通过 Web 配置界面设置

- 1 电脑/手机连接到路由器的 Wi-Fi（或者电脑连接到路由器的网口）。请在浏览器地址栏中输入 **192.168.3.1** 登录路由器 Web 配置界面。
- 2 点击**更多功能 > Wi-Fi 设置 > Wi-Fi 中继**，打开 **Wi-Fi 中继** 开关。
- 3 点击下一步，选择您想要中继的旧路由 Wi-Fi，输入 Wi-Fi 密码后点击**连接**，根据页面指示连接。

 · 路由器目前仅支持单频组网，如中继组的是 5G Wi-Fi，那么，5G Wi-Fi 开关状态将不可再被修改。

- 中继连接成功后，新路由器的 Wi-Fi 名称和密码将变为与旧路由器相同，家里只有一个 Wi-Fi。

开启安全防火墙

通过 Web 配置界面设置

- 1 手机/电脑连接到路由器的 Wi-Fi（或者电脑连接到路由器的 WAN/LAN 自适应接口）。
- 2 在浏览器地址栏中输入“192.168.3.1”登录路由器Web 配置界面。
- 3 点击**更多功能 > 安全设置 > 防火墙**，**防火墙开关**默认开启。

设置 Wi-Fi 防蹭网

Wi-Fi 防蹭网可以预防陌生人非法接入家庭网络，更好保护个人隐私安全。


- 1 手机/平板连接到路由器的 Wi-Fi。
- 2 打开荣耀智慧空间 App，登录绑定路由器的荣耀帐号。
- 3 在**首页**点击您需要配置的路由器图标，进入管理页面。
- 4 点击**Wi-Fi 防蹭网**，根据需要设置相关功能：
 - **密码接入**：输入 Wi-Fi 密码后可正常上网。
 - **授权接入**：新接入设备输入 Wi-Fi 密码后，需要得到您的授权才能正常访问网络。
 - **锁定 Wi-Fi**：只有白名单列表里的设备才允许连网，非白名单中的设备将不可连网。
在锁定 Wi-Fi 页面中点击**添加设备**，选择需要添加的设备，或者输入设备名称和 MAC 地址加入白名单。
 - **Wi-Fi 防暴力破解**：默认开启，帮助您检测并识别暴力破解行为。

添加 Wi-Fi 黑名单


Wi-Fi 黑名单中的设备无法访问路由器 Wi-Fi，设置 Wi-Fi 黑名单进一步加强 Wi-Fi 安全。

方式一：通过荣耀智慧空间 App 设置

- 1 手机/平板连接到路由器的 Wi-Fi。
- 2 打开荣耀智慧空间 App，登录绑定路由器的荣耀帐号。
- 3 在**首页**点击您需要配置的路由器图标，进入管理页面。
 - **添加黑名单**：点击**接入设备**，点击要添加到黑名单的设备，关闭**允许上网**开关。
 - **解除黑名单中的设备**：在路由器管理页面点击**接入设备**，在**黑名单设备**列表中点击要解除黑名单的设备，点击**允许上网 > 确定**。

 用于登录荣耀智慧空间 App 的接入设备，不支持添加到黑名单。

方式二：通过 Web 配置界面设置

- 1 手机/平板/电脑连接到路由器的 Wi-Fi（或者电脑连接到路由器的 WAN/LAN 自适应接口）。
- 2 在浏览器地址栏中输入“192.168.3.1”登录路由器 Web 配置界面。
- 3 点击**更多功能 > Wi-Fi 设置 > Wi-Fi 访问控制**。打开 Wi-Fi 访问控制开关。根据需要选择将路由器设置成黑名单模式（不允许列表中的设备访问）或白名单模式（只允许列表中的设备访问）。
- 4 点击设备列表右上角的  图标，在 Wi-Fi 设备 MAC 地址下拉选项中，选择需要加入黑名单或白名单的 Wi-Fi 终端设备。点击**确定**。


添加完成后，在 Wi-Fi 访问控制的设备列表中可以查看添加的设备。您也可以点击对应设备后的

 图标，将该设备从黑名单或白名单中删除。

 关闭黑名单或白名单功能，需要关闭**Wi-Fi 访问控制**开关，并确认荣耀智慧空间 App 上 Wi-Fi 防蹭网功能为密码模式或授权接入为关闭状态。


开启访客专用 Wi-Fi

客人 Wi-Fi 是家里来客人时，可以单独开启的 Wi-Fi。开启后，支持访客上网，不支持访客管理路由器、访问家庭网络中的其他设备，有效保护您的网络隐私。

 客人 Wi-Fi 支持限速功能，不支持投屏功能。


方式一：通过荣耀智慧空间 App 设置

- 1 手机/平板连接到路由器的 Wi-Fi。
- 2 打开荣耀智慧空间 App，登录绑定路由器的荣耀帐号。
- 3 在首页点击您需要配置的路由器图标，进入管理页面。
- 4 点击**查看更多 > 客人 Wi-Fi**。打开客人 Wi-Fi 开关，根据需要设置客人 Wi-Fi 的 Wi-Fi 名称、密码及开启时长。

 客人 Wi-Fi 开启时长，若您需要设置其他时间，可以在选择“4小时”、“1天”、“永久”的基础上，通过多次重复使用**延时30分钟**来配置访客 Wi-Fi 的使用时间。

方式二：通过 Web 配置界面设置

- 1 手机/平板/电脑连接到路由器的 Wi-Fi（或者电脑连接到路由器的 WAN/LAN 自适应接口）。
- 2 在浏览器地址栏中输入“192.168.3.1”登录路由器 Web 配置界面。
- 3 点击**更多功能 > Wi-Fi 设置 > 客人 Wi-Fi**，进入客人 Wi-Fi 设置界面。打开客人 Wi-Fi 开关，根据需要设置客人 Wi-Fi 的 Wi-Fi 名称、密码及开启时长。

 客人 Wi-Fi 开启时长，若您需要设置其他时间，可以在选择“4小时”、“一天”的基础上，通过多次重复使用**延时30分钟**来配置访客 Wi-Fi 的使用时间。

隐藏 Wi-Fi 名称

隐藏 Wi-Fi 名称后，手机、电脑等无线设备将搜索不到路由器的 Wi-Fi。如果需要连接 Wi-Fi，必须手动输入正确的 Wi-Fi 名称，此功能增强了 Wi-Fi 的安全性。

 支持设置单独隐藏 2.4GHz Wi-Fi 或 5GHz Wi-Fi，也可以将两者均隐藏。

方式一：通过荣耀智慧空间 App 设置

- 1 手机/平板连接到路由器的 Wi-Fi。
 - 2 打开荣耀智慧空间 App，登录绑定路由器的荣耀帐号。
 - 3 在首页点击您需要配置的路由器图标，进入管理页面。
 - 4 点击**查看更多 > Wi-Fi 管理 > Wi-Fi 设置**，进入 Wi-Fi 设置页面。
 - 5 点击想要隐藏的 Wi-Fi，勾选界面左下角的**隐藏网络不被发现**，点击右上角的**√**保存。
- 取消 Wi-Fi 隐身时，重复上述步骤，去除**隐藏网络不被发现**勾选，然后点击右上角的“√”保存即可。

方式二：通过 Web 配置界面设置


- 1 手机/平板/电脑连接到路由器的 Wi-Fi（或者电脑连接到路由器的 WAN/LAN 自适应接口）。
 - 2 在浏览器地址栏中输入“192.168.3.1”登录路由器 Web 配置界面。
 - 3 点击**更多功能 > Wi-Fi 设置 > Wi-Fi 高级**。在 **2.4G Wi-Fi** 和 **5G Wi-Fi** 区域中，选择 **Wi-Fi 隐身**开启，点击**保存**分别隐藏路由器的 2.4GHz 或 5GHz Wi-Fi 名称。
- 取消隐藏时，在 **2.4G Wi-Fi** 和 **5G Wi-Fi** 区域中，选择 **Wi-Fi 隐身**关闭，点击**保存**即可。

关爱儿童


添加儿童上网设备

通过荣耀智慧空间 App 将终端设备加入儿童上网保护后，可对终端设备的使用（时长/支付/视频/游戏/社交等）进行控制，帮助儿童培养正确、健康的上网习惯。

- 1 手机/平板连接到路由器的 Wi-Fi。
- 2 打开荣耀智慧空间 App，登录绑定路由器的荣耀帐号。
- 3 在首页点击需要配置的路由器图标，进入管理页面。
- 4 点击**儿童上网**，首次添加设备需根据提示点击**开启儿童上网保护**，然后在**选择设备**页选择需要保护的设备，点击**开启**。

 若已经存在受保护的设备，您可以在**选择设备**页，选择添加新设备。

游戏、视频、社交、支付、安装应用默认不禁止；网址黑名单默认关闭；可上网时长、可上网时段默认全天允许。

移除受保护设备：若您想移除受保护设备，在受保护设备的儿童上网保护页面右上方点击  > **移除保护**。

设置儿童上网限制

通过荣耀智慧空间 App 将终端设备加入儿童上网保护后，可对孩子常见的上网行为（时长/支付/视频/游戏/社交等）进行把控，培养孩子正确、健康上网的好习惯。


一键断网/全部允许

一键断网：支持对受保护设备设置：立即断网、10 分钟后断网、30 分钟之后断网、1 小时后断网。点击**一键断网**并在下拉选项框中设置即可。

全部允许：开启后受保护的设备将不受其他规则限制，立即恢复上网。点击**全部允许** > **开启**即可生效。

设置允许上网的应用和网址

设置允许上网的游戏/视频/社交/支付/安装应用

 游戏/视频/社交/支付/安装应用限制，只能管理对应页面中应用列表里的应用。

关闭应用的上网权限：关闭游戏/视频/社交/支付/安装应用开关后，对应应用列表里的所有应用将不能正常使用。

开启应用的上网权限：

- 1 打开游戏/视频/社交/支付/安装应用开关，点击进入详情页。
 - 2 在应用列表中勾选允许上网的应用，点击右上角的**✓**保存。
- 路由将允许勾选的应用连接网络，未勾选的应用将不能正常使用。

设置网址黑名单


黑名单模式默认关闭，开启后黑名单中的网址将不可访问网络。

- 1 打开**网址黑名单**开关，点击进入详情页。
- 2 点击**添加黑名单网址**，输入网址或者在**快捷添加网址**列表勾选网址，点击**√**保存。
黑名单网址添加成功后，会显示在“黑名单列表”中。若您想删除，点击网址右边的**删除**即可。

设置上网的时长和时段

设置上网时长

设置受保护设备每天最长上网时长，时长用尽后设备将不可上网。

- 1 在**上网时长**设置中点击**去设置**。
 - 2 在详情页中点击需要设置的时间周期，选择上网时长并点击**确定**。
-  · 上网时长的周期需要单独设置，未设置的时间默认不受限制。
- “全部允许”模式优先级最高，设置上网时长后若开启“全部允许”模式，上网时长已经用完，受保护设备仍可以继续上网。

设置上网时段


设置受保护设备允许上网的时间段，没有配置的时段将不能上网。

- 1 在**上网时段**设置中点击**去设置 > 添加时段**。
 - 2 根据需要编辑上网时段，然后点击右上角的**√**保存。
- 同时设置上网时长和上网时间段时，上网时长只在上网时段内有效。

上网时间统计

上网数据统计


上网数据统计将路由器支持识别的应用分为学习、社交、视频、游戏、其他五大类，分昨天、当日和本周进行统计。您可以看到受保护设备昨天、当日、本周上网时长使用情况。

-  · 上网时长主要根据当前产生的流量统计，统计数据可能与实际使用时长存在一定差异。
- 部分应用进入后台后仍产生流量，也会被纳入使用时长统计。因此，时长统计可能会大于实际使用时长。

常用应用统计

常用应用统计主要统计受保护设备当日或本周使用的 Top 10 应用。

克隆方案至其他设备

若您想将已设置好保护规则的 A 设备方案复制到 B 设备，在受保护设备的儿童上网保护页面右上方点击  > **复制到新设备**，然后在设备列表中选择需要设置的设备即可。

畅快游戏

游戏加速

当路由器识别到游戏后，会自动将游戏加入加速列表，并显示在荣耀智慧空间 App 的游戏加速页面中。

- 1 手机/平板连接到路由器的 Wi-Fi。
- 2 打开荣耀智慧空间 App，登录绑定路由器的荣耀帐号。
- 3 在首页点击需要配置的路由器图标，进入管理页面。
- 4 点击**查看更多 > 游戏加速**，查看正在加速的手机/平板游戏和设备。
- 5 点击**历史记录**，查看加速历史。

-  同一时间最多支持 6 个设备同时加速，实际连接数量受环境影响。
- 路由器通过有线桥接、Wi-Fi 中继、荣耀 MESH 组网作为副路由的时候，不支持游戏加速。

便捷管理

一键检测网络状况

一键体检功能可以检测您的路由器是否处于最优状态，您可以根据体检结果合理优化路由器设置。

- 1 手机/平板连接到路由器的 Wi-Fi。
- 2 打开荣耀智慧空间 App，登录绑定路由器的荣耀帐号。
- 3 在首页点击路由器图标，进入路由器管理页面。
- 4 点击**查看更多 > 一键体检**，然后点击**开始检测**。

修改 Wi-Fi 名称和密码

经常修改 Wi-Fi 名称和密码可以在一定程度上增强 Wi-Fi 的安全性。路由器支持设置中文 Wi-Fi 名称，最多能设置 10 个汉字作为中文 Wi-Fi 名称（SSID）。

方式一：通过荣耀智慧空间 App 设置

- 1 手机/平板连接到路由器的 Wi-Fi。
- 2 打开荣耀智慧空间 App，登录绑定路由器的荣耀帐号。
- 3 在首页点击路由器图标，进入路由器管理页面。
- 4 点击**查看更多 > Wi-Fi 管理 > Wi-Fi 设置**，进入 Wi-Fi 设置页面。
- 5 设置 Wi-Fi 名称和密码，点击右上角的“√”保存。

方式二：通过 Web 配置界面设置

- 1 手机/平板/电脑连接到路由器的 Wi-Fi（或者电脑连接到路由器的 WAN/LAN 自适应接口）。
- 2 在浏览器地址栏中输入“192.168.3.1”登录路由器 Web 配置界面。
- 3 选择**我的 Wi-Fi**。设置 Wi-Fi 名称和密码，点击**保存**。
关闭 **双频优选**，您可以分别设置 2.4GHz Wi-Fi 和 5GHz Wi-Fi 的名称和密码。

升级软件版本

软件升级后，路由器不会恢复出厂设置。升级会保存路由器的当前配置，无需重新设置路由器即可正常上网。

- 升级过程中，请不要断开电源，否则会损坏路由器。
- 升级过程中路由器会自动重启，升级过程中所有连接设备都无法正常上网。

方式一：通过荣耀智慧空间 App 设置

- 1 手机/平板连接到路由器的 Wi-Fi。
- 2 打开荣耀智慧空间 App，登录绑定路由器的荣耀帐号。

3 在首页点击路由器图标，进入路由器管理页面。

4 点击**查看更多 > 升级管理**，进入设备升级页面。

5 根据需要设置自动升级或手动在线升级。

- **自动升级**

自动升级功能默认开启。关闭后重新开启自动升级的步骤如下：

点击右上角的设置按钮。打开**自动升级**开关，设置自动升级的开启时段，单击**√**保存。

- **手动在线升级**

您可以随时检测路由器是否有新版本发布。

点击**检查更新**检测路由器是否有新版本发布。若有新的软件版本发布，点击“立即升级”，在线下载最新的软件升级包完成升级。

方式二：通过 Web 配置界面设置

1 手机/平板/电脑连接到路由器的 Wi-Fi（或者电脑连接到路由器的 WAN/LAN 自适应接口）。

2 在浏览器地址栏中输入“192.168.3.1”登录路由器 Web 配置界面。

3 点击**更多功能 > 升级管理**，进入设备升级页面。

4 根据需要设置自动升级或手动在线升级。

- **自动升级**

自动升级功能默认开启。关闭后重新开启自动升级的步骤如下：

打开**自动升级**开关，设置自动升级**开启时段**，点击**保存**。

- **手动在线升级**

点击**检测更新**检测路由器是否有新版本发布。若有新的软件版本发布，点击**立即升级**即可在线完成升级。

恢复出厂设置

方式一：通过复位孔恢复出厂

请将路由器接通电源，稍等片刻（待路由器完成启动），使用针状物按下路由器的复位孔 **RESET**，并保持2秒以上，待指示灯熄灭后松开。等待路由器重启亮红灯后，即已完成恢复出厂设置。

方式二：通过荣耀智慧空间 App 恢复出厂设置

1 手机/平板连接到路由器的 Wi-Fi。

2 打开荣耀智慧空间 App，登录绑定路由器的荣耀帐号。

3 在首页点击路由器图标，进入路由器管理页面。


4 点击 **⋮ > 设置 > 设备信息 > 恢复出厂设置**，根据界面提示完成恢复出厂设置。

方式三：通过 Web 配置界面恢复出厂设置

1 手机/平板/电脑连接到路由器的 Wi-Fi（或者电脑连接到路由器的 WAN/LAN 自适应接口）。

2 在浏览器地址栏中输入“192.168.3.1”登录路由器 Web 配置界面。

3 点击**更多功能 > 系统设置 > 备份与恢复**，点击**恢复出厂配置**。

-  未开启**恢复出厂保留关键配置**功能时，恢复出厂设置后，原有的配置参数将丢失。
- 恢复出厂设置后，需重新配置路由器后才能上网。