

净水器在首次使用时，需要将机器内的空气排尽才能正常出水，所以首次制得的纯水会有少量气泡，

长期使用后，此现象会消失。

另外，颗粒活性炭滤芯在运输过程中，会产生微量的炭粉，这些炭粉会在第一次使用时随着纯水和浓

水排出，形成微量的黑水，首次使用时先进行冲洗即可。

建议每隔 2 小时打开水龙头直饮水开关制水 20 分钟并排掉，循环 12 次以上，以便充分保证口感。

温馨贴士：请勿让产品储藏暴露在 4℃以下环境中；使用前，滤芯必须安装到位。

小米净水器系列产品（扁豆、C1 除外）安装或更换滤芯的方法您可以参考下图~

温馨贴士：若您更换后新滤芯后，还提示需要更换或滤芯记录寿命不变，需长按复位键 3 秒进行复位。

小米净水器支持联网，支持接入米家 APP，连接方法如图，您可点击图片查看。


连接APP方式

- 1、请您将小米净水器通电，需同时长按选择和复位键，重置设备WiFi。
- 2、应用商店下载安装米家APP（安卓、iOS均可），点击右上角“+”，进入添加设备页面，点击搜索到的小米净水器，或在手动添加中选择厨房电器---选择对应型号。
- 3、页面提示选择要连接的WiFi，输入密码，点击下一步，连接过程中，如弹出“要允许米家访问以下权限吗”，点击允许一次，等待添加成功即可使用。


净水器滤芯安装或更换方法

净水器（扁豆除外）滤芯安装方法

1. 剪开滤芯包装袋，撕开滤芯包装外薄膜；
2. 将1号滤芯轻轻放入对应的滤芯桶内，手柄数字顶部方向在约6:00位置；



3. 轻压滤芯并顺时针旋转90°即可。



4. 滤芯顶面与中框外表面平齐；



5. 依次完成其余滤芯安装即可。

净水器（扁豆除外）滤芯更换方法

1. 关闭三通球阀，把主机从橱柜里搬出，请不要用力拉扯水管和净水龙头引线，以免造成通电故障或漏水。随后取出旧滤芯；



2. 参照滤芯安装方法完成新滤芯的更换与安装（拆卸时反方向选择滤芯即可取出）；
3. 开机后，按“选择”键，选中新滤芯指示灯，长按“复位”键3秒，听到“嘀嘀嘀”提示音后，指示灯熄灭，滤芯复位成功；
4. 打开三通球阀，随后打开净水龙头开关，冲洗新滤芯即可。

小米净水器（厨下式）提供首次免费上门安装服务，净水器物流信息显示签收后，售后工程师会主动

联系您，预约上门安装。

若师傅未能及时联系您预约时间，您可以扫描外包装箱上二维码按流程自主预约安装。

安装费用：

净水器提供首次免费安装服务，安装过程中可能会出现打孔情况。根据实际情况使用其他配件材料，

需单独收费，具体费用以上门工程师为准~