

小米 WiFi 放大器连接方法如下：

- 1、设置路由器正常上网，保证手机连接上路由器 WiFi，且正常上网；
- 2、手机安装米家 APP，打开并登录小米账号；
- 3、放大器应放在路由器旁边 1 米左右，给放大器供电；
- 4、等待放大器黄灯慢闪时，在米家 APP 主页界面---右上角“+”号---选择要添加的放大器。
- 5、按照提示输入路由器 WiFi 密码，等待蓝灯常亮，即完成连接。

小米 WiFi 放大器重置方法如下：

用牙签或卡针按住复位孔 5s 左右，等待系统指示灯为黄色常亮松手即可。

小米 WiFi 放大器不支持上门安装，需自行安装。可放大 WiFi 信号，需搭配路由器使用，不支持单独使用。

支持全系列小米路由器，兼容市面主流路由器。

【连接方法】

1. 路由器器正常上网，保证手机连接上路由器 WiFi，且正常上网
2. 手机安装米家 APP，打开并登录小米账号
3. 放大器应放在路由器旁边 1 米左右，给放大器供电（5V/1A）
4. 等待放大器黄灯慢闪时，在米家 APP 主页界面-右上角“+”号-选择要添加的放大器
5. 按提示输入路由器 WiFi 密码，等待蓝灯常亮，即可