

The Lenovo logo is displayed in white text on a red rectangular background in the top left corner.

小新 Pad Pro 2021

用户指南

Lenovo TB-J716F



基础信息

注意：在使用本信息及其支持的产品之前，请务必阅读以下信息：

- 《快速入门和安全服务指南》
- 《法规声明》
- “附录”中的“重要安全和处理信息”。

《快速入门和安全服务指南》和《法规声明》已上载到网站：<http://support.lenovo.com.cn>。

说明：本指南中的所有图示仅供参考，请以实际产品为准。

主屏幕

主屏幕是使用设备的起始点。为了您的方便，主屏幕上已设置了一些实用的应用程序和小工具。




您可随时对主屏幕进行自定义。

- 预览屏幕

点按主屏幕上图标以外的任意位置并按住不放。

在屏幕底部显示更换壁纸、添加小部件和桌面设置。

- 在主屏幕上添加小部件

在预览屏幕下方添加小部件 ，点按并按住您需要的应用或小部件，拖至任何想要放置的位置，然后松开。

- 更换壁纸

方法一：转到设置 > 壁纸、主题和字体 > 壁纸，然后选择您喜欢的壁纸。

方法二：点按主屏幕上图标以外的任意位置并按住不放，在屏幕底部选择更换壁纸，然后选择您喜欢的壁纸。

- 将应用程序移动到另一屏幕上


点按并按住您想要移动的应用程序，将其向另外一个屏幕拖动，然后在您想要放置的位置松开。

- 卸载应用程序

长按应用图标会出现  卸载应用，点击后再点击卸载，即可卸载应用程序。

注意：如果程序左上角不显示 ，则表明该应用程序不能卸载。

屏幕按钮







U-Touch全面屏手势

转到设置 > U-Touch全面屏手势，设置U-Touch。U-Touch默认是选中状态。





虚拟键导航


转到设置 > U-Touch全面屏手势 > 虚拟键导航，开启虚拟键导航，虚拟键导航默认是关闭状态，可选择不同顺序的虚拟键。虚拟键共有三个按钮：

- 后退按钮：点按  可返回到上一页。
- 主页按钮：点按  可返回到默认主屏幕。
- 最近按钮：点按  可查看最近使用的应用程序。然后执行以下操作：
 - 点按应用程序可将其打开。
 - 向上滑动应用程序可将其关闭。
 - 点按  可关闭应用程序。

分屏模式

进入分屏模式



- 方法1：
 1. 打开一个应用程序，然后点按 .
 2. 按住该应用程序图标下拉，屏幕上会出现 ，下拉应用图标跳至  放开。该程序将被锁在屏幕上。
 3. 选择要打开的另外一个应用程序。
- 方法2：
 1. 打开一个应用程序，然后长按 ，该应用程序被锁定在屏幕上。
 2. 选择要打开的另一个应用程序。



注意：部分应用不支持分屏模式。


分屏模式

在分屏模式下，您可以执行以下任何操作：

- 替换第二个应用程序：
点按  以选择其他应用程序。
- 调整屏幕大小：
将两个屏幕中间的  向左或向右滑动。


退出分屏模式

在以下任一情况下，您会退出分屏模式。


- 当选择不支持分屏模式的任何应用程序。
- 在分屏模式下，长按  可进入全屏模式。

通知面板和快捷开关

从屏幕顶部向下滑动，以查看系统通知消息和快捷开关。按快捷开关，可快速开启或关闭各种常用功能。



可以进行以下任意操作：

- 若要查看通知，从屏幕顶部向下滑动。
- 若要关闭通知面板，从屏幕底部向上滑动。
- 若要删除某个通知，在通知上向左或向右滑动。
- 若要删除所有通知，点按通知面板底部的 .
- 若要打开快捷设置面板，从屏幕的顶部向下滑动两次。
- 若要关闭快捷设置面板，从屏幕的底部向上滑动。

强制关机

长按电源键10秒以上，可以强制关机。

电脑模式


电脑模式支持多窗口管理，开启电脑模式可以有效灵活的切换多应用，提高工作效率。电脑模式默认是关闭状态。

开启/关闭电脑模式



- 从屏幕顶部向下滑动，打开快捷栏，开启/关闭电脑模式。
- 转到设置 > 电脑模式，打开/关闭电脑模式开关。
- 连接实体键盘可开启电脑模式，断开键盘可退出电脑模式。


电脑模式导航栏



开启电脑模式后，导航栏切换成电脑模式导航栏。在导航栏上可以进行以下操作：

- 当导航栏中无法显示所有正运行中的应用图标，可以在导航栏上左右滑动来显示隐藏的应用图标。
- 按住正运行的应用图标左右拖动可以调整应用图标顺序。
- 按住正运行的应用图标可以关闭应用以及将应用固定到任务栏。

多窗口管理



在电脑模式下，打开应用，可以进行以下操作：

- 双击窗口顶部标题栏可以在窗口模式和全屏模式下相互切换。
- 可以拖动窗口的边角去调整窗口的大小。
- 按住窗口顶部标题栏可以将窗口拖动到任意位置。

学习模式

学习助手

学习助手可以帮助您健康合理的使用本设备，可设置护眼模式、休息时间、各类应用的使用时间限额等多种学习措施。

开启学习助手



转到设置 > 学习助手，按照屏幕指示设置学习助手，完成后需设置学习助手密码以便修改相关设置。

管理学习助手

开启学习助手后，您可以进行密码管理以及关闭学习助手。



密码管理

转到设置 > 学习助手，打开密码管理即可设置新密码或者删除密码。

关闭学习助手

转到设置 > 学习助手，关闭学习助手即可。



帐号管理

帐号登录

点按设置 > 未登录，进入帐号和云服务，点击登录，输入帐号和密码进行登录。也可选择其他登录方式进行登录。

帐号设置


帐号登录成功后，可进行帐号设置，可设置我的资料、邮箱、修改密码、修改手机号、实名认证和退出帐号等。

联想乐云

只有登录后才可使用云服务，云服务支持同步和备份联系人、短信、通话记录、相册等数据。

应用帐号

机主的帐号可添加应用帐号，点按设置 > 小新Pad Pro 2021，进入帐号和云服务，点按其他应用帐号，点按添加帐号，将应用添加到帐号列表中以及设置自动同步数据。



在连接到互联网之前，您需要设置无线网络。


- 设置 WLAN 网络

设置WLAN网络

1. 转到设置 > **WLAN**。
2. 打开 WLAN 模块，点按列表中的一个 WLAN 热点，输入WLAN密码即可连接到互联网。

设置VPN网络

您可以使用VPN来连接和访问局域网络（如公司网络）中的资源。在使用前，您可能需要对VPN进行配置。具体配置信息，请咨询您的网络管理员。定义一个或多个 VPN 设置，您可以：

1. 转到设置 > 更多连接 > **VPN**。
2. 点按  编辑 VPN配置文件，包括服务器名称、类型和服务器地址，然后点按保存。
3. 点按 VPN 服务器名称，输入用户名和密码，然后点按连接以连接至 VPN 网络。
4. 点按并按住 VPN 服务器名称以修改或删除 VPN。



用户可以设置指纹来解锁平板电脑。

添加指纹


您可以添加多个指纹。

点击设置 > 密码、指纹和面部识别 > 指纹 > 添加指纹，根据屏幕提示录入指纹。

注意：使用指纹相关功能需要设置屏幕锁定方式，图案、简单密码或复杂密码。要设置屏幕锁定，请转到设置 > 密码、指纹和面部识别>密码， 按照屏幕的提示进行设置。

删除指纹

1. 点击设置 > 密码、指纹和面部识别 > 指纹。
2. 确认屏幕锁定方式，指纹解密、绘制图案、简单密码或者复杂密码。
3. 点击要删除的指纹，点按删除指纹。





您可在设备和计算机之间进行数据传输。传输音乐、图片、视频、文档、Android 应用程序包 (APK) 文件等等。

连接您的设备和计算机

使用数据线连接您的设备和计算机，从屏幕顶部向下滑动，您可在通知栏内看到 **USB** 连接。



选择计算机连接方式

您可以选择连接计算机的方式：

- 仅充电：如果想要设备尽快充满电，则选择此模式。
- 传文件：如果想要在设备与计算机之间传送照片、视频和铃声等媒体文件，则选择此模式。
- 看照片：如果想要在设备与计算机之间仅传送照片和视频，则选择此模式。

安装APK

执行以下步骤：

- 您需要对设备进行设置，以允许安装来自未知源的应用程序。
- 转到设置 > 应用管理，点按右上角进入特殊应用权限，点按“安装未知应用”，找到“文件管理”，打开允许来自此来源的应用权限。
- 在“文件传输”模式下，将 APK 文件从计算机复制到设备上。
- 在文件管理器中从本地打开安装包，查看APK文件并安装。










相机

要打开相机应用程序，请转至相机。



拍摄照片和视频

可使用设备的内置摄像头来拍摄照片、录制视频。

- 点按  进行拍照。
- 点按  在前置摄像头和后置摄像头之间进行切换。
- 点按  切换4:3屏幕，重新点按原处小图标恢复全屏。
- 点按  可设置闪光灯。
- 点按  可开启HDR。
- 点按  可开启美颜模式。
- 点按  可选择不同风格模式。
- 点按  可设置倒计时拍照。
- 点按  可进入设置界面，设置地理位置保存信息、相机声音、音量键功能、水印以及参考线。


截屏

同时按住音量下键和电源键。

查看照片和视频

照片和视频将会保存在设备的内置存储器中。您可使用以下方法查看您的照片和视频：

- 使用相机应用程序时点按照片预览图标。
- 转至图库。
- 转至文件管理器。



设置语言

1. 进入设置 > 通用设置 > 语言和输入法 > 语言。
2. 选择您想要使用的语言。

设置屏幕锁

进入设置 > 密码、指纹和面部识别 > 密码选择您想要设置的锁屏方式。

设置声音

进入设置 > 声音和振动，您可以设置静音、振动和铃声等。您也可以设置声音的音量。

电池保护模式

进入设置 > 电池管理 > 电池保护模式，点按电池保护模式旁边的开关，即可打开或关闭此功能。

护眼模式与健康指导

护眼模式

开启护眼模式，可以将屏幕色调调整为琥珀色，有效降低蓝光辐射，让您在光线昏暗的环境下更舒适地查看屏幕或阅读文字。

开启护眼模式：进入设置 > 显示和亮度 > 护眼模式，点按当前状态可以开启/关闭护眼模式。

调整色温：打开护眼模式后，您可以根据实际需要滑动滑块来调整色温。

定时开启护眼模式：进入设置 > 显示和亮度 > 护眼模式，点按定时开启旁边的状态按钮，根据实际需要设定开始/结束时间。

健康指导

请在光线充足的地方使用设备，使用时，眼睛与屏幕请注意保持适当地距离，并在使用一段时间后闭上眼睛或者眺望远方，以免用眼疲劳。

恢复出厂设置


恢复出厂设置将清除设备内部存储器中的所有数据。在恢复出厂设置之前，请在设备上备份重要数据。进入设置 > 通用设置 > 恢复出厂设置，然后点按恢复出厂设置。

系统更新

当有新的系统软件版本时，设备会自动提醒您下载并安装更新。

进入设置 > 关于本机 > 系统更新，可以查看当前版本或手动查看是否有新版本。

注意：联想建议用户通过官方渠道进行系统更新，非官方渠道的更新可能会带来安全风险。



重要安全和处理信息

为了避免人身伤害、财产损失或对产品造成意外损坏，在使用产品前请阅读本节中的全部信息。有关帮助您安全操作设备的更多提示，请访问：<http://www.lenovo.com/safety>。

小心处理设备

请勿摔落、弯曲或刺穿您的设备，不要将异物插入设备或在设备上放置重物。内部的敏感组件可能会损坏。设备屏幕是玻璃做的。如果设备跌落在坚硬的表面上、遭受猛烈撞击或被重物挤压，玻璃可能会破裂。如果玻璃破碎或破裂，请勿触摸玻璃碎片，或尝试将其从设备上取下。立即停止使用设备并联系 Lenovo 技术支持人员了解维修、更换或处置信息。

使用设备时应远离高温或高压环境，如家用电器、电加热设备或电烹饪设备。设备的使用温度范围应为 0°C (32°F)—40°C (104°F)（存储温度范围 -20°C [-4°F]—60 °C [140°F]）以避免损坏。

请勿将您的设备接触水、雨水、极端湿气、汗水或其它液体。

请勿拆卸或修改设备

您的设备是一个密封的单元。内部并无最终用户可维修的部件。所有内部维修必须由 Lenovo 授权的维修机构或 Lenovo 授权的技术人员进行。试图打开或修改您的设备将导致保修失效。

内置可充电电池注意事项

危险：

切勿试图更换内置可充电锂离子电池。请联系 **Lenovo** 支持部门进行工厂更换。

塑料袋注意事项



危险：

塑料袋具有危险性。请将塑料袋放在婴儿和儿童接触不到的位置，以避免窒息危险。

适配器信息

- 避免弄湿设备和交流电源适配器。
请勿将设备浸入水中或将设备留在可能充满水或其他液体的地方。
- 仅使用经认可的充电方法。
注意：请使用 **Lenovo** 标配的电源适配器。使用非标配的电源适配器，会影响正常充电速度，导致充电异常，严重时甚至会损坏设备。
 - 将标配的电源适配器连接至合适的电源插座上。
 - 使用标配的数据线将设备连接至个人计算机或其他符合 USB 2.0 及以上标准的设备。

正常使用期间，充电设备可能会变热。确保充电设备周围有足够的通风。如发生以下情况，请拔下充电设备：

- 充电设备暴露在雨水、液体或过度潮湿的环境中。
- 充电设备显示出物理损坏的迹象。
- 您想要清洁充电设备。

警告：

Lenovo 对非 **Lenovo** 生产或批准的产品的性能或安全性概不负责。仅使用经认可的 **Lenovo** 交流电源适配器和电池。

防止听力损伤

使用耳机时请注意控制适当的音量，以免损伤听力。

说明：您可能需要额外购买耳机。

在汽车或自行车上使用设备时应小心

始终优先考虑您的安全和他人的安全。遵守法律。当地的法律法规可能规定了驾驶汽车或骑自行车时如何使用移动电子设备，如您的设备。

根据当地的法律法规进行处置

当您的设备达到其使用寿命后，请勿挤压、焚烧、浸入水中或以违反当地法律法规的任何方式处置您的设备。某些内部零件如处置不当，可能爆炸、泄漏或产生不良的环境影响。

更多信息请参见“回收和环境信息”。

使设备和附件远离婴幼儿

本设备所含的小型部件对婴幼儿可能有造成窒息的危险。此外，如果掉落在硬质表面或投向硬质表面，玻璃屏幕可能会破碎或产生裂痕。

保护数据和软件

请勿删除未知文件或更改别人创建的文件或目录的名称；否则设备软件可能会无法运行。

请注意，访问网络资源会使设备容易受到计算机病毒、黑客、间谍软件和其他恶意行为的攻击，从而可能损坏设备、软件或数据。您应当确保使用防火墙、反病毒软件和反间谍软件为设备提供充分的保护，并使此类软件一直处于最新状态。

请将设备远离家用电器，例如电风扇、收音机、大功率扬声器、空调和微波炉。电器产生的强磁场会损坏屏幕和设备上的数据。

请注意您的设备所产生的热量

当设备开启或电池充电时，某些部件可能会变得很热。这些部件所达到的温度取决于系统活动的频繁程度和电池的电量。如果与身体接触（即使是透过衣服接触）的时间过长，可能会使您感到不适，甚至还会烧伤皮肤。避免将手、膝盖或身体任何其他部位与设备发热部位接触时间过长。

环保、回收和处置信息

一般回收声明

Lenovo 鼓励信息技术（IT）设备的所有者负责将不再使用的产品回收。Lenovo 提供各种程序和服务，可帮助设备所有者回收其 IT 产品。有关回收 Lenovo 产品的信息，请访问：<http://www.lenovo.com/recycling>。

China RoHS 合格评定制度标识

依照《电器电子产品有害物质限制使用合格评定制度实施安排》，《绿色产品标识使用管理办法》以及市场监管总局关于明确电器电子产品有害物质限制使用合格评定制度‘供方符合性标志’的公告中对于合格评定标识的相关要求，联想公司针对纳入《电器电子产品有害物质限制使用达标管理目录》内的产品，使用自我声明的合格评定方式。并使用如下合格评定标识：



故障排除

应用程序安装过程中出现内存不足的提示

请释放一些内存，并再次尝试安装。

触摸屏不工作或不灵敏

请先长按电源键，强制关机。然后，长按电源键正常开机。

无法启动或系统崩溃

请先将电池充电半小时，然后长按电源键，强制关机。最后，长按电源键正常开机。

不能通过无线网络访问互联网

请重启无线路由器或进入“设置”，重新启动 WLAN。

无法从睡眠模式唤醒平板电脑

请先长按电源键，强制关机。然后，长按电源键正常开机。