

Lenovo™

小新Pad Pro 2022

用户指南

TB132FU



基础信息

注意：在使用本信息及其支持的产品之前，请务必阅读以下信息：

- 《快速入门和安全服务指南》
- 《法规声明》
- “附录”中的“重要安全和处理信息”。

《快速入门和安全服务指南》和《法规声明》已上载到网站：<http://support.lenovo.com.cn>。

说明：本指南中的所有图示仅供参考，请以实际产品为准。

主屏幕

主屏幕是使用设备的起始点。为了您的方便，主屏幕上已设置了一些实用的应用程序和小工具。



您可随时对主屏幕进行自定义。

- **开启/关闭负一屏**

向右滑动打开负一屏，点按屏幕上的立即体验即可开启。向左滑动退出负一屏。

- **预览屏幕**

点按主屏幕上图标以外的任意位置并按住不放。

在屏幕底部是更换壁纸、添加小部件和桌面设置。

- **在主屏幕上添加小部件**

在预览屏幕下方点按添加小部件 ，点按并按住您需要的应用或小部件，拖至任何想要放置的位置，然后松开。

- **更换壁纸**

方法一：转到**设置 > 个性定制 > 壁纸**，然后选择您喜欢的壁纸。

方法二：点按主屏幕上图标以外的任意位置并按住不放，在屏幕底部选择**更换壁纸** ，然后选择您喜欢的壁纸。

- **将应用程序移动到另一屏幕上**

点按并按住您想要移动的应用程序，将其向另外一个屏幕拖动，然后在您想要放置的位置松开。

• 卸载应用程序

1. 点按并按住要删除的应用程序。
2. 点按  卸载应用。

注意：如果不显示 ，则表明该应用程序不能卸载。

• 查看最近的应用

从屏幕底部向上滑动，1秒后松开。您可以执行以下操作：

- 点按应用程序可将其打开。
- 向上滑动应用程序可将其关闭。
- 点按 **清除全部** 关闭所有应用程序。
- 按住应用程序顶部可开启浮窗、分屏以及对应用程序锁定/解锁。

通知面板和快捷开关

从屏幕顶部向下滑动，以查看系统通知消息和快捷开关。**按**快捷开关，可快速开启或关闭各种常用功能。




可以进行以下任意操作：

- 若要查看通知，从屏幕顶部向下滑动。
- 若要关闭通知面板，从屏幕底部向上滑动。
- 若要删除某个通知，在通知上向左或向右滑动。
- 若要删除所有通知，点按通知面板底部的 **全部清除**。
- 若要打开快捷设置面板，从屏幕的顶部向下滑动两次。
- 若要关闭快捷设置面板，从屏幕的底部向上滑动。

快速启动常用的应用程序功能

点按并按住应用程序图标，在常用应用程序功能列表中点按要启动的功能。



强制关机

长按电源键和音量下键8秒以上，可以强制关机。



窗口多样化

点按设置 > 一视界，可设置双屏、浮窗和分屏。



平行视窗

在平行视窗中，可设置应用来支持双窗口同时操作。

应用浮窗




开启浮窗：可通过手势，或点按并按住应用程序图标后点按浮窗功能的方式开启浮窗。


浮窗顶部按钮，功能如下：

- 浮窗切换分屏：在浮窗顶部点按  可进入分屏模式。
- 浮窗切换全屏：在浮窗顶部点按  可将应用程序全屏显示。
- 关闭浮窗：在浮窗顶部点按  可将浮窗关闭。

自由分屏



- 开启分屏：可通过三指双击开启分屏。
注意：进入设置 > U-Touch全面屏，打开三指双击分屏开关。
- 分屏应用位置互换：轻触分屏模式下中间的滑动条 ，点按互换即可。
- 分屏替换应用：轻触分屏模式下中间的滑动条 ，点按替换然后选择其他应用即可。



在连接到互联网之前，您需要设置无线网络。

- 设置 WLAN 网络
- 设置 VPN 网络

设置 WLAN 网络

1. 转到**设置 > WLAN**。
2. 打开 WLAN 模块，点按列表中的一个 WLAN 热点，即可连接到互联网。

说明：访问安全链接时，您需要输入密码才能连接。

设置 VPN 网络

您可以使用VPN来连接和访问局域网络（如公司网络）中的资源。在使用前，您可能需要对VPN进行配置。具体配置信息，请咨询您的网络管理员。定义一个或多个 VPN 设置，您可以：

1. 转到**设置 > 更多连接 > VPN**。
2. 点按  编辑 VPN配置文件，包括服务器名称、类型和服务器地址，然后点按**保存**。
3. 点按 VPN 服务器名称，输入用户名和密码，然后点按**连接**以连接至 VPN 网络。
4. 点按 VPN 服务器名称以编辑VPN配置文件或取消保存。



触控笔

触控笔可以代替手指更精确更方便地进行操作，可以配合特定应用，在屏幕上进行书写或绘画，给您带来更多精彩体验。**请使用设备附带的触控笔，或额外购买小新触控笔（第二代）。**



查看手写笔电量

进入设置 > 高级功能 > 手写笔 > 手写笔电量，可查看触控笔当前电量。

随笔

随笔应用支持手写笔。在这款应用中，可以创建笔记、编辑笔记以及分享笔记。




- + 创建新的笔记
- 截取部分屏幕

-  切换为演示笔
-  切换为放大镜
-  扫描文档


创建笔记

您可以通过如下方法快速创建笔记：

- 按住触控笔按键点按屏幕，可快速创建笔记。
- 点按**随笔** > +，可创建笔记。



-  文字输入工具，点按可切换为  铅笔和  画笔工具。
-  橡皮工具。
-  套索选择工具。
-  回退/取消操作。
-  前进/恢复操作。
-  更多操作。
-  窗口最大化。
-  关闭窗口。



使用键盘组合快捷键可以更精确更方便地进行操作，提升使用体验：

快捷键组合

支持以下快捷键组合：

- +L：锁定屏幕
- +D：主屏幕
- +S：搜索
- +N：通知
- +W 或者 ~~Alt+Back~~：关闭当前应用
- +I：设置
- +数字：打开任务栏应用
- Ctrl+Shift+T：禁用触摸板
- Alt+Tab：最近使用
- Ctrl+/：键盘快捷键
- Ctrl+Enter：发送消息（微信、QQ、微博）


键盘布局

进入设置 > 高级功能 > 实体键盘，点按小新Pad Pro 2022磁吸键盘 > 设置键盘布局，可修改键盘默认布局。



阅读模式

进入**设置 > 显示和亮度 > 阅读模式**中开启阅读模式。从通知面板的快捷菜单中也可以快速开启或关闭阅读模式。



选择显示效果

阅读模式开启后，可以设置阅读模式的默认显示效果：**彩色效果**，**黑白效果**和**自定义效果**。


- **彩色效果**：将阅读模式下的默认显示效果设置为彩色效果。
- **黑白效果**：将阅读模式下的默认显示效果设置为黑白效果。
- **自定义效果**：可自定义阅读模式下应用程序的默认显示效果。

同步

您可在设备和计算机之间进行数据传输。传输音乐、图片、视频、文档、Android 应用程序包 (APK) 文件等等。

连接您的设备和计算机

使用数据线连接您的设备和计算机，从屏幕顶部向下滑动，您可在通知栏内看到正在通过USB为此设备充电。



选择计算机连接方式

您可以选择连接计算机的方式：

- **传文件**：在设备与计算机之间传送照片、视频和铃声等媒体文件。
- **看照片**：在设备与计算机之间仅传送照片和视频。
- **仅充电**：如果想要设备尽快充满电，则选择此模式。

相机

要打开相机应用程序，请转至相机。



拍摄照片和视频

可使用设备的内置摄像头来拍摄照片、录制视频。

- 点按  进行拍照。
- 点按  切换4:3屏幕，点按  恢复全屏。
- 点按  设置闪光灯。
- 点按  可开启HDR。
- 点按  可开启虚化功能。
- 点按  可开启美颜模式。
- 点按  可选择不同风格模式。
- 点按  可设置倒计时拍照。
- 点按  可进入设置界面，设置拍照尺寸、地理位置保存信息、相机声音等。

截屏

同时按住音量减键和电源键或者三指向下滑动截屏。三指向下滑动截屏可进入设置 > U-Touch 全屏手势，打开三指下滑截屏功能。

查看照片和视频

照片和视频将会保存在设备的内置存储器中。您可使用以下方法查看您的照片和视频：

- 使用相机应用程序时点按照片预览图标。
- 转至图库。
- 转至文件管理。

截屏图像会保存在设备的内置存储器中。您可使用以下方法查看截屏图像：

- 转至**图库**。
- 转至**文件管理**。



设置

设置语言

1. 进入**设置 > 通用设置 > 语言和输入法 > 语言**。
2. 选择您需要的语言。

设置屏幕锁

进入**设置 > 密码和面部识别**，选择您想要设置的锁屏方式。

设置声音

进入**设置 > 声音和振动**，您可以设置静音、振动和铃声等。您也可以设置声音的音量。

设置亮屏

进入**设置 > 显示和亮度**，可设置双击亮屏，在**更多显示设置**中可设置拿起设备时亮屏以及高亮模式。

电池保护模式

开启电池保护模式后，在长时间充电使用场景中，当电量达到60%时会停止充电，避免电池长期处于高温高电量状态，从而达到保护电池寿命的作用。

进入**设置 > 电池管理 > 优化电池充电**，点按**电池保护模式**，即可打开此功能。

护眼模式与健康指导

护眼模式

开启护眼模式，可以将屏幕色调调整为琥珀色，有效降低蓝光辐射，让您在光线昏暗的环境下更舒适地查看屏幕或阅读文字。

开启护眼模式：进入**设置 > 显示和亮度 > 护眼模式**，点按**护眼模式**可以开启/关闭护眼模式。

调整色温：打开护眼模式后，您可以根据实际需要滑动滑块来调整色温。

定时开启护眼模式：进入**设置 > 显示和亮度 > 护眼模式**，点按**定时开启**，根据实际需要设定开始/结束时间。

健康指导

请在光线充足的地方使用设备，使用时，眼睛与屏幕请注意保持适当地距离，并在使用一段时间后闭上眼睛或者眺望远方，以免用眼疲劳。

恢复出厂设置

恢复出厂设置将清除设备内部存储器中的所有数据。在恢复出厂设置之前，请在设备上备份重要数据。进入**设置 > 通用设置 > 恢复出厂设置**，然后点按恢复出厂设置。

系统更新

当有新的系统软件版本时，设备会自动提醒您下载并安装更新。

进入**设置 > 关于本机 > 系统更新**，可以查看当前版本或手动查看是否有新版本。

注意：联想建议用户通过官方渠道进行系统更新，非官方渠道的更新可能会带来安全风险。



附录

重要安全和处理信息

为了避免人身伤害、财产损失或对产品造成意外损坏，在使用产品前请阅读本节中的全部信息。有关帮助您安全操作设备的更多提示，请访问：<http://www.lenovo.com/safety>。

小心处理设备

请勿摔落、弯曲或刺穿您的设备，不要将异物插入设备或在设备上放置重物。内部的敏感组件可能会损坏。

设备屏幕是玻璃做的。如果设备跌落在坚硬的表面上、遭受猛烈撞击或被重物挤压，玻璃可能会破裂。如果玻璃破碎或破裂，请勿触摸玻璃碎片，或尝试将其从设备上取下。立即停止使用设备并联系 Lenovo 技术支持人员了解维修、更换或处置信息。

使用设备时应远离高温或高压环境，如家用电器、电加热设备或电烹饪设备。设备的使用温度范围应为 0° C (32° F)—40° C (104° F) (存储温度范围 -20° C [-4° F]—60 ° C [140° F]) 以避免损坏。

请勿将您的设备接触水、雨水、极端湿气、汗水或其它液体。

请勿拆卸或修改设备

您的设备是一个密封的单元。内部并无最终用户可维修的部件。所有内部维修必须由 Lenovo 授权的维修机构或 Lenovo 授权的技术人员进行。试图打开或修改您的设备将导致保修失效。

内置可充电电池注意事项

危险：

切勿试图更换内置可充电锂离子电池。请联系 Lenovo 支持部门进行工厂更换。

塑料袋注意事项



危险：

塑料袋具有危险性。请将塑料袋放在婴儿和儿童接触不到的位置，以避免窒息危险。

适配器信息

- **避免弄湿设备和交流电源适配器。**
请勿将设备浸入水中或将设备留在可能充满水或其他液体的地方。
- **仅使用经认可的充电方法。**
注意：请使用 Lenovo 标配的电源适配器。使用非标配的电源适配器，会影响正常充电速度，导致充电异常，严重时甚至会损坏设备。
 - 将标配的电源适配器连接至合适的电源插座上。
 - 使用标配的数据线将设备连接至个人计算机或其他符合 USB 2.0 及以上标准的设备。

正常使用期间，充电设备可能会变热。确保充电设备周围有足够的通风。如发生以下情况，请拔下充电设备：

- 充电设备暴露在雨水、液体或过度潮湿的环境中。

- 充电设备显示出物理损坏的迹象。
- 您想要清洁充电设备。

警告：

Lenovo 对非 Lenovo 生产或批准的产品的性能或安全性概不负责。仅使用经认可的 Lenovo 交流电源适配器和电池。

防止听力损伤

使用耳机时请注意控制适当的音量，以免损伤听力。

说明：您可能需要额外购买耳机。

在汽车或自行车上使用设备时应小心

始终优先考虑您的安全和他人的安全。遵守法律。当地的法律法规可能规定了驾驶汽车或骑自行车时如何使用移动电子设备，如您的设备。

根据当地的法律法规进行处置

当您的设备达到其使用寿命后，请勿挤压、焚烧、浸入水中或以违反当地法律法规的任何方式处置您的设备。某些内部零件如处置不当，可能爆炸、泄漏或产生不良的环境影响。

更多信息请参见“回收和环境信息”。

使设备和附件远离婴幼儿

本设备所含的小型部件对婴幼儿可能有造成窒息的危险。此外，如果掉落在硬质表面或投向硬质表面，玻璃屏幕可能会破碎或产生裂痕。

保护数据和软件

请勿删除未知文件或更改别人创建的文件或目录的名称；否则设备软件可能会无法运行。

请注意，访问网络资源会使设备容易受到计算机病毒、黑客、间谍软件和其他恶意行为的攻击，从而可能损坏设备、软件或数据。您应当确保使用防火墙、反病毒软件和反间谍软件为设备提供充分的保护，并使此类软件一直处于最新状态。

请将设备远离家用电器，例如电风扇、收音机、大功率扬声器、空调和微波炉。电器产生的强磁场会损坏屏幕和设备上的数据。

请注意您的设备所产生的热量

当设备开启或电池充电时，某些部件可能会变得很热。这些部件所达到的温度取决于系统活动的频繁程度和电池的电量。如果与身体接触（即使是透过衣服接触）的时间过长，可能会使您感到不适，甚至还会烧伤皮肤。避免将手、膝盖或身体任何其他部位与设备发热部位接触时间过长。

环保、回收和处置信息

一般回收声明

Lenovo 鼓励信息技术（IT）设备的所有者负责将不再使用的产品回收。Lenovo 提供各种程序和服务，可帮助设备所有者回收其 IT 产品。有关回收 Lenovo 产品的信息，请访问：<http://support.lenovo.com.cn/lenovo/wsi/activity/551.htm>。

China RoHS 合格评定制度标识

依照《电器电子产品有害物质限制使用合格评定制度实施安排》，《绿色产品标识使用管理办法》以及市场监管总局关于明确电器电子产品有害物质限制使用合格评定制度‘供方符合性标志’的公告中对于合格评定标识的相关要求，联想公司针对纳入《电器电子产品有害物质限制使用达标管理目录》内的产品，使用自我声明的合格评定方式。并使用如下合格评定标识：



产品零功耗说明

当产品无任何外接输入电源相连时，才能实现零能耗状态。

故障排除

应用程序安装过程中出现内存不足的提示

请释放一些内存，并再次尝试安装。

触摸屏不工作或不灵敏

请先长按电源键和音量下键8秒以上，强制关机。然后，长按电源键正常开机。

无法启动或系统崩溃

请先将电池充电半小时，然后长按电源键和音量下键8秒以上，强制关机。最后，长按电源键正常开机。

不能通过无线网络访问互联网

请重启无线路由器或进入“设置”，重新启动 WLAN。

无法从睡眠模式唤醒平板电脑

请先长按电源键和音量下键8秒以上，强制关机。然后，长按电源键正常开机。