

# 快速安装指南

Mesh分布式路由



关注微信公众号  
服务支持在身边

扫一扫下载APP  
轻松管理路由器



单只装

\* 本指南中产品图片仅为示意，端口数量、类型和位置等请以实际产品为准。

## 单台路由器的上网配置方法

### 1 硬件连接

请如图连接路由器。路由器接通电源后，系统指示灯绿色常亮，等待一段时间后，指示灯闪烁两次，系统启动成功，指示灯变为红色常亮。



<b>① POWER</b>	用于连接配套的电源适配器
<b>② WAN/LAN</b>	支持网线盲插。作WAN口时，用于连接Modem(猫)或小区宽带接口；作LAN口时，用于连接电脑、机顶盒等有线设备。对应指示灯常亮表示端口正常连接，链路建立；指示灯闪烁表示端口正在收发数据。
<b>③ RESET</b>	用于将路由器恢复出厂设置 (如何恢复出厂设置请见常见问题解答)

### 2 设置路由器

使用连接到路由器网络的设备打开浏览器，访问 [melogin.cn](http://melogin.cn)，按照设置向导的指示即可完成路由器设置。

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb) 及其化合物	汞(Hg) 及其化合物	镉(Cd) 及其化合物	六价铬(Cr(VI)) 化合物	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
PCB	○	○	○	○	○	○
PCBA焊点	×	○	○	○	○	○
元器件(含模块)	×	○	○	○	○	○
金属结构件	○	○	○	○	○	○
塑胶结构件	○	○	○	○	○	○
纸质配件	○	○	○	○	○	○
玻璃	○	○	○	○	○	○
光盘	○	○	○	○	○	○
线缆	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364-2006规定编制。  
○：表示该有毒有害物质在该部件的所有均质材料中的含量均在GB/T 26572  
规定的限量要求以下。  
×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T  
26572规定的限量要求。(该项项目仅在库存或已加工产品中有较少  
量应用，且按照计划正在进行环保切换，切换后将符合上述规定。)

无线名称:MERCURY\_XXXX

< 1 >  
连接到路由器的无线信号  
(无线名称可在产品底部  
的标签上找到)



< 2 >  
访问[melogin.cn](http://melogin.cn)  
若无法打开此页面，请参看  
常见问题解答



< 3 >


选择上网方式  
此处以宽带拨号上网为例



< 4 >

设置无线名称和无线密码  
完成设置后重新连接到无线  
网络，即可正常上网

设置完成后，请检查系统指示灯状态：



系统指示灯

工作状态	工作说明
绿色常亮	配置完成
红色常亮	路由器等待配置或连接异常

**声明** Copyright © 2020 深圳市美科星通信技术有限公司版权所有，保留所有权利。  
未经深圳市美科星通信技术有限公司明确书面许可，任何单位或个人不得擅自仿制、复制、营抄或转译本手册部分或全部内容，且不得以营利为目的进行任何方式（电子、影印、录屏等）的传播。

**MERCURY** 为深圳市美科星通信技术有限公司注册商标。本手册提及的所有商标，由各自所有者拥有。本手册所提到的产品规格和资讯仅供参考，如内容更新，恕不另行通知。除非有特殊约定，本手册仅作为使用指导，所作陈述均不构成任何形式的担保。

深圳市美科星通信技术有限公司

地址：深圳市南山区高新区高新南四道023号高新工业村R1号B区第三层西段  
公司网址：[www.mercury.com.cn](http://www.mercury.com.cn) 技术支持热线：400-8810-500

# 多台Mesh路由的组网配置方法

多台MERCURY Mesh分布式路由可相互配对连接，构建Mesh网络。


## 1. 将一台MERCURY Mesh路由连接Internet

配置步骤可参考“单台路由的上网配置方法”。该路由器作为Mesh网络的主路由，其它Mesh路由作子路由。

## 2. 一键配对

选择附近的插座将子路由接通电源，系统指示灯绿色常亮，等待一段时间后，指示灯闪烁两下，路由器启动成功，指示灯红色常亮。

在两分钟内，分别按下主路由和子路由的Mesh按键。路由器指示灯红色闪烁，开始搜索配对，当指示灯变为绿色常亮时，配对完成。



## MERCURY ID


通过MERCURY ID可实现路由器的软件在线升级、远程管理家庭网络等功能，推荐使用。



## 3. 将已配对的Mesh路由器转插至需扩展信号的位置，重新接通电源即可，无需任何配置，即插即用。


接通电源后，指示灯红色闪烁，正在连接主路由，当指示灯变为绿色常亮时，与主路由连接成功，即可构建Mesh网络。

\*Mesh网络最多可支持8台Mesh路由互相配对组网。



两台路由位置合理，指示灯绿色常亮，信号强劲。

- 本路由器可与任意支持Mesh功能的MERCURY无线路由器实现一键配对，与本设备配对的其它路由器会获取到本设备的所有配置参数。



两台路由器距离较远，指示灯橙色常亮，未能发挥强劲信号实力。

- 您若在公共场所使用本设备，为保证信息安全，可通过APP/Web管理页面禁用Mesh按键。如需新增路由，可在APP/Web管理页面内手动与其它路由进行配对。

## 常见问题解答

### 无法打开路由器的管理界面 (melogin.cn) 怎么办？

- 若通过有线直接登录
- 请确保计算机为“自动获得IP地址”和“自动获得DNS服务器地址”；
- 请确保计算机连接的是主路由器的LAN口，且对应LAN口左上方的状态指示灯已亮起；
- 请打开IE浏览器，在菜单栏选择“工具”>“Internet选项”，然后单击“连接”按钮，确认选择了“从不使用拨号连接”，单击“局域网设置”，确认所有选项均无勾选。
- 若通过无线直接登录
- 请确保上网络设备已连接上路由器的无线网络；
- 请尝试关闭并重新打开浏览器、清除浏览器缓存或者更换不同的浏览器。
- 请更换另一台上网设备进行尝试。
- 将主路由重新上电。
- 如果经过上述操作仍无法解决问题，请通过微信公众号联系在线客服或拨打技术支持热线。

### 路由器设置完成后，无法上网怎么办？

- 请确保路由器的网线连接正确。
- 请检查路由器设置过程中，选择的上网方式是否符合您的实际线路环境以及填写的上网参数是否正确。
- 如何判断上网方式可参照下表：

开通网络时，网络运营商提供的上网参数	上网方式
帐号和密码	宽带拨号上网
IP地址、子网掩码、网关、DNS服务器	固定IP地址
运营商没有提供任何参数 (不带路由器时计算机不需要进行设置即可直接上网)	自动获得IP地址

### 手机、平板电脑和笔记本使用无线无法上网怎么办？

- 请确认您的设备无线功能处于正常状态，如无线开关已经打开、可以搜索到无线信号。
- 请确认进入无线连接时，选择的无线名称和填写的无线密码正确（注意区分大小写）。
- 请尝试将路由器恢复出厂设置。
- 如果经过上述操作仍无法解决问题，请通过微信公众号联系在线客服或拨打技术支持热线。

### 如何将路由器恢复出厂设置？

- 在通电状态下，按住“RESET”按键直到指示灯快速闪烁后松开。
- 注意：路由器恢复出厂设置后，配置参数将被全部清除，需要重新对路由器进行配置。

## 路由器附近信号突然变差或者不稳定怎么办？

- 请确保每个Mesh网络中不超过8台Mesh分布式路由。
- 请确保路由器指示灯绿色常亮。若指示灯为橙色常亮，各路由器之间距离太远或中间障碍物过多，请调整路由器位置；指示灯为红色常亮，请检查网线连接是否松动、错误，或重新上电或者恢复出厂设置。
- 如果经过上述操作仍无法解决问题，请通过微信公众号联系在线客服或拨打技术支持热线。

## 路由器指示灯红色常亮怎么办？

- 若路由器连接Modem或小区宽带接口，请确认网线连接是否松动，或拨打宽带运营商电话，确认网络线路是否异常。
- 若路由器连接Modem或小区宽带接口，请调整路由器位置，使两台路由器距离较近。
- 请尝试将路由器重新启动或恢复出厂设置。
- 如果经过上述操作仍无法解决问题，请通过微信公众号联系在线客服或拨打技术支持热线。

## 新增Mesh路由，如何加入已有Mesh网络？

- 通过Mesh按键添加：将新增路由器接通电源，待启动成功后，按下已联网路由的Mesh按键，两分钟内，按下新增路由器的Mesh按键，指示灯红色闪烁，开始搜索配对，当指示灯变为绿色常亮时，新增路由配对成功，已加入现有Mesh网络。
- 通过APP/Web管理页面添加：根据页面提示操作。
- 通过网线连接添加：将网线两端分别插入已联网路由和新增路由的任意网口，在两分钟内分别按下两台路由的Mesh按键，当指示灯由红色闪烁变为绿色常亮时，配对成功。

## 警告

- 1. 雷雨天气请将路由器电源及所有连线拆除，以免遭雷击损坏。
- 2. 远离热源，保持通风。
- 3. 在储存、运输和运行环境中，请注意防水。
- 4. 使用路由器自带的电源适配器。
- 5. 将设备放置在平稳的表面上。


## 包装清单：

- Mesh分布式路由
- 电源适配器
- 路由参数记录标贴
- 快速安装指南

## 4. 检查系统指示灯状态

### 作为主路由

工作状态	工作说明
绿色常亮	配置完成
红色常亮	路由器等待配置或线路异常
红色闪烁	路由器正在与子路由配对



### 作为子路由

工作状态	工作说明
绿色常亮	已连接主路由，且信号强劲
橙色常亮	已连接主路由，但距离较远或中间阻碍物较多，信号较弱，请调整路由器位置
红色闪烁	1) 子路由正在与主路由配对 2) 配对过的子路由重新上电后，正在连接主路由 注意：若子路由一直保持红色闪烁，表示距离主路由太远或中间阻碍物过多，连接失败，请调整路由器位置
红色常亮	子路由待配对或配对失败

## 保修说明

一、下列情况不属于免费维修范围，深圳市美科星通信技术有限公司(以下简称本公司)可提供有偿服务，敬请注意：

- 未按使用说明书要求安装、使用、维护、保管导致的产品故障或损坏；
- 已经超出保修、保换期限；
- 擅自涂改、撕毁产品条形码；
- 产品保修卡上的产品条形码或型号与产品本身不符；
- 未经本公司许可，擅自改动产品固有的设置文件或擅自拆机修理；
- 外因因素或人为行为导致的产品故障或损坏，如输入不合适电压、高温、进水、机械破坏、摔坏、产品严重氧化或生锈等；
- 产品在客户处发回返修途中由于运输、装卸所导致的损坏；
- 因不可抗力如地震、火灾、水灾、雷击等导致的产品故障或损坏；
- 其它非产品本身设计、技术、制造、质量等问题而导致的产品故障或损坏。

### 二、MERCURY产品售后服务承诺对照表：

产品类型	承诺政策	服务方式
网卡、SOHO塑壳交换机、SOHO路由器、SOHO无线产品、ADSL产品、电力线产品、PON接入产品、网络播放器	一年保修	客户送修

如果您希望了解其他产品具体的保修、保换政策，请登陆本公司官网www.mercurycom.com.cn查询。

### 特别说明

- 电源适配器的保换期限为1年，电池的保换期限为6个月。如因用户使用不当或意外因素，造成电源适配器或电池有明显的硬物损伤、裂痕、断脚、严重变形、电源线破损、断线、裸芯等现象则不予保修，用户可另行购买。
- 保修、保换仅限于主机，其他附件不在保修、保换范围内。光纤头元器件保修期为3个月。
- 若产品在购买后的15天内出现设备性能问题，且外观无划伤，可直接申请更换新产品。在免费保修期间，产品须经过本公司检测，确认故障后，将更换同一型号或与该产品性能相当的维修良品；无故障产品，将原样退回。
- 在本公司服务机构为您服务时，请您备好相应的发票和产品保修卡；如您不能出示以上证明，该产品的免费保修期将从其生产日期开始计算。如产品为付费维修，同一性能问题将享受自修复之日起为期3个月的免费保修期，请注意索取并妥善保管好您的维修凭证。
- 退修产品的邮寄费用由发送方向负责。
- 经销商向您作出的非本公司保证的其它承诺，本公司不承担责任。
- 本公司官网www.mercurycom.com.cn会在第一时间内发布各类产品最新版本的驱动程序、升级软件等技术资料。

### 三、在国家法律法规的范围内，本承诺的解释权、修改权归深圳市美科星通信技术有限公司。