

米兔儿童电话手表 4C 开关机方式

【开机】

长按电源键 3 秒，手表出现动画表示开机成功（关机状态下充电，手表会自动开机）。

【关机】

手表已插入 SIM 卡且已经绑定的情况下，手表端不支持关机，可以在米兔 App 上控制手表关机；手

表未插入 SIM 卡或未绑定的情况下，长按电源键 5 秒左右可关机；手表未插入 SIM 卡的情况下，灭

屏 1 小时后会自动关机。

米兔 App 端操作手表关机方法如下：

米兔 APP---我的---手表管理---手表关机---选择“关机”并确定后，手表会立即关机且不会自动启动，也可以上下滑动选择“关机**小时后自动开机”并确定后（可设置 1~12 小时），手表会立即关机且在**小时后自动开机。

