

米兔儿童电话手表 4C 绑定米兔 App 方法如下：

- 1、安卓手机搜索“米兔”，苹果手机搜索“米兔手表”下载安装 App；
- 2、将 Nano-SIM 卡插入手表并开机，待手表时间显示正确，且二维码可正常显示。
- 3、App--我的--选择添加新手表（如已绑定过，点右上角+号）--扫描手表上二维码进行绑定（手表未绑定状态下开机后会显示二维码，调出二维码步骤：表盘界面（时钟界面）左划/右划-设置-二维码）。
- 4、手表端收到绑定请求后，按手表电源键完成绑定。

米兔儿童电话手表 4C 开关机方式：

开机：长按电源键 3 秒，手表出现动画表示开机成功（关机状态充电，手表会自动开机）

关机：已插入 SIM 卡且已绑定的情况下，手表端不支持关机，可在 APP 上控制关机；手表未插入 SIM 卡或未绑定的情况下，长按电源键 5 秒左右可关机（未插卡的情况下，灭屏 1 小时后将自动关机）

米兔 APP 端关机方法：米兔 APP-我的--手表管理--手表关机--关机并确定后，手表会立即关机且不会自动启动，也可上下滑动选择“关机**小时后自动开机”并确定后，将会立即关机且在**小时后自动开机。

重启：

- 1、在手表端设置--重启手表将手表进行重启；
- 2、手表出现异常时，长按电源键 15 秒可以强制重启