# 小米全自动智能门锁支持以下开锁方式:

# 指纹开锁

- 1、将添加过指纹的手指轻按在指纹识别区;
- 2、验证成功后,推/拉把手开锁。

### 密码开锁

- 1、输入添加过的密码,按确认键;
- 2、验证成功后,推/拉把手开锁。

### NFC 开锁

- 1、将添加过的 NFC 设备贴近识别区;
- 2、验证成功后,推/拉把手开锁。

### 应急钥匙开锁

- 1、按压盖板下方按钮;
- 2、弹起后向下抠开,露出钥匙孔;
- 3、使用应急钥匙开锁。

#### 室内开锁

- 1、握住把手内侧感应区(保持皮肤接触),不要松开;
- 2、按下开门按钮,推/拉把手开门。

# 室内电子反锁

- 1、需要开启电子反锁时,长按电子反锁按键 1.5 秒,红灯长亮,并伴随反锁开启音效提示,则开启 反锁,红灯长亮 10 秒后熄灭;要接触反锁时,长按电子反锁按钮 1.5 秒(红灯同时亮起),伴随解 除反锁音效提示,反锁解除;
- 2、短按不足 1.5 秒, 电子反锁状态不变。

# 小米全自动智能门锁首次使用步骤如下:

- 1、门锁安装---安装师傅上门完成门锁的安装;
- 2、电池安装---打开电池盖,装入8节5号电池;
- 3、**连接米家 APP**---应用商店搜索"米家" APP 下载安装;打开 APP,点击右上角的"+",可以从附近的设备添加门锁,也可以手动添加;根据 APP 提示操作。
- 4、**添加用户**---进入门锁设备页面,按照米家 APP 提示添加首个用户(默认为管理员)。未添加用户状态下,门锁可被任意指纹解锁。
- 5、**添加 HomeKit**---门锁首次通电后,使用 iOS 系统内的"家庭"APP,点击右上角"+"选择和授权",根据提示扫描或者手动输入 HomeKit 设置代码(打开室内门锁电池盖,即可看见设置代码),根据提示,完成添加操作。

**温馨贴士**:本品为支持 Apple Homekit 的配件,若您欲远程访问此产品或设置自动化场景,需要将HormePad,AppleTV 或者 iPad 设置为家庭中枢,建议您更新到最新的软件和操作系统。

**小米全自动智能门锁支持反锁(儿童锁)**,需要按住电子反锁按钮 1.5 秒后才能反锁,有效防止年幼的儿童独自在家将门反锁。

反锁只能在室内进行操作,反锁后,会提高门锁的安全等级,只有使用管理员指纹或密码,应急钥匙或通过登录管理员小米账号,使用手机 APP 才能在门外进行开锁,其他用户无法通过指纹、密码、NFC 等其他方式开锁。

3、电子反锁打开状态下,开门自动解决电子反锁状态。