


MX Anywhere 2S 入门指南


入门指南

对 MX Anywhere 2S 有问题要问？我们将为您提供所需的答案、视频、可下载资料和相关信息。搜索文章或选择下方所列的任一主题了解相关信息。


第一步

 下载 Logitech Options 来发挥出这款鼠标的全部可能。欲下载和了解更多可能，请访问 logitech.com/options。


第二步

 开启鼠标。


第三步

 此鼠标可跨三台电脑使用。通过易于切换™ 按钮来切换通道即可。选择您所需的通道并进行下一步。

第四步

 要将鼠标连接到电脑，长按易于切换™ 按钮 3 秒。当快速闪烁时，即表示鼠标已处于可被发现的模式。

第五步

 选择是要通过蓝牙配对，还是使用提供的 Unifying™ 优联接收器。

产品概览

MX ANYWHERE 2S 一览

产品概览

MX ANYWHERE 2S 一览



1 - 滚轮

2 - 中键

3 - 电池状态 LED 指示灯

4 - 微型 USB 端口

5 - 开关按钮

6 - Darkfield 高精度传感器

7 - 连接和易于切换按钮

8 - 后退/前进按钮

功能：

超快滚动

按下滚轮来在两种滚动模式之间切换：超快和逐击滚动。



在超快滚动模式下，轻轻滚动即可快速浏览文档和网页。逐击滚动可分段滚动滚轮，满足您在列表、幻灯片和图片之间导航时的精度要求。

Logitech Options

安装 Logitech Options 来优化滚动体验。

- 支持平滑滚动
- 调换滚动方向
- 调整滚动速度（仅限 Mac）

水平滚动

将滚轮向左或向右倾斜来水平滚动宽幅文档和网页。



使用 Logitech Options 软件可完成以下操作：

- 调节滚动速度
- 调换水平滚动的方向
- 为滚轮倾斜分配其他动作

后退/前进按钮

后退和前进按钮的位置方便操控，可增强导航能力，让任务轻松达成。



使用 Logitech Options 软件可激活后退/前进按钮（对于 Mac）并允许为按钮分配其他动作。

注意：在 Windows 电脑上，此功能已自带，开箱即用。

手势

通过安装 Logitech Options 可将中键转换为一个手势按钮，让您能触发手势，轻松达成桌面和应用管理、媒体控制、文档查阅和常规任务的个性化。

要执行手势：

- 按住中键，同时向左、向右、向上或向下移动鼠标。

下图显示了在 Windows（7、8 或更高版本）和 Mac OS X（10.8 或更高版本）中管理窗口的手势组合。

提示：使用 Logitech Options 查看可用的手势组合，并为中键或其他鼠标控制机构分配手势功能。



电池

检查电池电量：

- 鼠标顶部的 LED 若变为红色，则表示电池电量低，需要更换电池。

在鼠标开启时或从睡眠中唤醒时，此 LED 将点亮绿灯 5 秒钟，之后即指示电池状态。

颜色	状态
绿色	20-100% 电量
红色	电量不足 20% 请马上充电！

提示：请安装 Logitech Options 以设置和接收电池状态通知。

要对 MX Anywhere 2S 充电：

- 将所充电线的一端连接到鼠标上的微型 USB 端口，将另一端连接到一个 USB 电源。

LED 在完全充满电之前都将保持缓慢闪烁，充满后则稳定点亮。（在拔出电缆后，LED 将不亮。）

充电一分钟可足够支撑两小时的使用。根据具体的使用方式，充满一次电可使用 70 天。*

* 按每天使用八小时计算。根据具体用户和工作条件不同，电池寿命可能有所差异。