

# **数码投影机** 用户手册



# **目录** 重要安全说明.......3

简介	
+n=v <b>/ 1</b> ···································	
投影机特只 物口注单	
物品肩中 切配力 如 如 如 你	8
投影机外部慨觉	10
安置投影机	16
选择位置	16
获取首选的投影图像大小	17
连接	18
连接计算机或显示器	
连接视频源设备	19
操作	21
启动投影机	21
调整投影图像	22
使用菜单	25
投影机安全	26
切换输入信号	29
放大并搜索细节	
选择宽高比	31
优化图像	32
设置演示计时器	
遥控翻页操作	37
隐藏图像	
冻结图像	
在高海拔环境中使用	
使用教学模板	40
个性化投影机菜单显示	41
选择灯泡省电模式	41
关闭投影机	42
菜单操作	43

目录

维护	56
华护投影机 灯泡信息	56 57
故障排除	64
规格	65
外形尺寸	66
吊顶安装	66
时序表	67
保修及版权信息	70



您的投影机经过设计和测试,符合信息技术设备的最新安全标准。然而,为确 保安全使用本产品,按本手册中提及和产品上标记的说明进行操作至关重要。









# 简介 投影机特点

此型号是世界上最好的投影机之一。您可以通过 PC、便携式电脑、 DVD 和 VCR, 甚至文件摄像头等不同的设备欣赏投影距离最大可达到 300 英寸的最佳 品质的视频, 让生活更加丰富多彩。

#### 此投影机具有下列特点

#### ・ SmartEco™ 可大大节省能耗

SmartEco™ 技术最多能节省 80% 的灯泡功耗,具体节能数据视选择 SmartEco 模式时的内容亮度而定

#### • SmartEco™ 技术提供最长灯泡使用寿命

SmartEco™ 技术可在选择 SmartEco 模式时延长灯泡使用寿命,从而降低功耗

#### • ECO BLANK 最高可节省 80% 的灯泡功耗

按 ECO BLANK 按钮可立即隐藏图像,在隐藏图像的同时最多降低 80%的 灯泡功耗

- 待机条件下功耗不足 0.5W
   待机模式下功耗不足 0.5W
- ・无网

无网设计可降低维护和使用成本。

- 单键自动调整 按键盘或遥控器上的 AUTO 可立即显示最佳图像质量
- 快速冷却、自动关机、直接开机

快速冷却功能可加快投影机关闭后的冷却速度。自动关机功能可在一段时间后没有检测到任何输入信号的情况下使投影机自动关闭。直接开机功能可在接通电源后启动投影机。

・ 立即重启

可选立即重启功能允许您在关机后的 90 秒内立即重新启动投影机。

・ 支持 3D 功能

各种 3D 格式使 3D 功能更加灵活。通过再现图像深度,您可以配戴 BenQ 3D 眼镜以更加逼真的方式体验 3D 影片、视频和体育活动。

#### (了• 投影图像的亮度与使用环境的照明条件和所选输入信号的对比度 / 亮度设置 有关,并与投影距离成比例。

灯泡亮度会随着时间的推移而下降,在灯泡制造商的技术规范内可能有变化。这是正常现象和可预见的状态。

## 物品清单

请小心地打开包装,并检查是否包含下列所有物品。如果缺失任何物品,请与 您购买此投影机时的经销商联系。

标准附件

(了)随此投影机提供的附件适用于您所在的地区,可能与手册中的图示不同。

\*保修卡只在部分特定地区提供。详细信息请咨询经销商。



## 可选附件

- I. 备用灯泡组件
- 天花板悬挂安装套件
   便携包

- 3D 眼镜 4.
- 5. Presentation plus

## 投影机外部概览

#### 前面 / 顶面



后面/底面



- 外部控制面板 (有关详情,请参见第 || 页的 "投影机"。)
- 2. 灯泡盖
- 3. 调焦环
- 4. 前红外线遥控传感器
- 5. 升降脚座
- 6. 投影镜头
- 7. Kensington 防盗锁插槽
- 8. 通风孔
- 9. 缩放环
- RGB (PC)/ 分量视频 (YPbPr/ YCbCr) 信号输入插口
- II. RS-232 控制端口
- 12. 视频输入插口
- 13. Mini-B USB 输入插口
- 14. AC 电源线插口
- 15. 后调整脚座
- 16. 吊顶安装孔

## 控制和功能 投影机



I. 调焦环

调整投影图像的焦距。有关详情,请参见第24页的"微调图像大小和清晰度"。

2. 缩放环

调整图像的尺寸。有关详情,请参见第24页的"微调图像大小和清晰度"。

3. 灯泡指示灯

指明灯泡的状态。当灯泡出现问题时点亮或闪烁。有关详情,请参见第63页的 "指示灯"。

- TEMP(温度)警告灯
   当投影机温度太高时,显示红色。有关详情,请参见第 63 页的"指示灯"。
- 5. 电源指示灯 在投影机运行时点亮或闪烁。有关详情,请参见第 63 页的"指示灯"。
- 6. ()电源

可让投影机在待机和工作模式间切换。有关详情,请参阅第21页的"启动投影机"和第42页的"关闭投影机"。

#### ① 投影机吊装

我们希望您使用 BenQ 投影机时有愉快的体验,因此我们需要提醒您注意 这些安全事项,以防人身和财产受到损害。

如果您要吊挂安装投影机,我们强烈建议您使用合适的 BenQ 投影机天花 板悬挂安装套件,并确保投影机安装得安全且牢固。

如果您使用非 BenQ 品牌的投影机天花板悬挂安装套件,会有安全风险, 投影机可能会因使用错误规格或长度的螺丝造成连结不当而从天花板上掉 下来。

您可以向 BenQ 投影机经销商购买 BenQ 投影机天花板悬挂安装套件。 BenQ 还建议您购买一个独立的 Kensington 兼容安全锁线缆,并将其牢固 地连接到投影机上的 Kensington 锁槽和天花板悬挂安装支架的底座上。当 与安装支架的连结变松动时,此举可以为投影机提供第二重固定保护。

## 遥控器



I. Info

显示投影机的状态信息。

2. Menu/Exit

打开屏幕显示 (OSD) 菜单。返回到之 前的 OSD 菜单,退出并保存菜单设 置。有关详情,请参见第 25 页的 "使用菜单"。

#### 3. ◀向左/▶向右

当屏幕显示 (OSD) 菜单被激活时,#3 和 #12 按键可用作方向箭头来选择所 需的菜单项,并可进行调整。有关详 情,请参见第 25 页的 "使用菜单"。

#### 4. Mode/Enter

选择可用的图像设置模式。有关详 情,请参见第 32 页的"选择图像 模式"。 激活所选的屏显 (OSD) 菜单项。有 关详情,请参阅第 25 页的"使用

### 菜单"。

#### 5. Eco Blank

按 Eco Blank 按钮将图像关闭一段时间,从而使灯泡功率最多降低 70%。再按一次可恢复图像。有关 详情,请参阅 第 38 页的 "隐藏图 像"。

#### 6. Smart Eco

显示灯泡模式选择条 (正常/省电/SmartEco)。

#### 7. Aspect

选择显示比例。有关详情,请参阅 第31页的"关于宽高比"。

#### 8. 数码变焦按键 (+, -)

放大或缩小投影图像尺寸。有关详 情,请参阅第 30 页的 "放大并搜 索细节"。

#### 9. Timer On

根据您的计时器设置,激活或显示 屏显计时器。有关详情,请参见第 36页的"设置演示计时器"。

#### 10. Timer Setup

直接输入演示计时器设置。有关详 情,请参见第 36 页的 "设置演示 计时器"。

- ① 电源 在待机模式和运行模式之间切换投 影机。有关详情,请参阅第 21 页的 "启动投影机"和第 42 页的"关闭 投影机"。
- 12. 梯形失真校正 / 箭头键 ( ▼/▲向 上, ▲ /▼向下)
   手动校正因投影角度而产生的扭曲图 像。有关详情,请参见第 24 页的 "校正梯形失真"。
   13. Auto
- 13. Auto

   山井電工並が
   自动为所显示的图像确定最佳图像
   有听力障碍的
   有听力障碍的
   时序。有关详情,请参见第 23 页的 20.
   Quick Install
   菜单快捷方式
- 14. Source

显示信号源选择条。有关详情 , 请 <sup>4</sup> 参见第 29 页的 "切换输入信号" 。

15. Volume +/-

此型号无此功能。

#### 16. Page Up/Down

当通过 USB 连接到 PC 时,向上翻页/ 向下翻页箭头。有关详情,请参见第 37页的"遥控翻页操作"。

17. Mute

此型号无此功能。

18. II/Freeze

冻结投影图像。有关详情,请参见第 38页的"冻结图像"。

#### 19. CC

在屏幕上显示视频术语说明,以方便 有听力障碍的观看者。

- Quick Install 菜单快捷方式,包含测试画面、投影机 位置和梯形失真校正。
- 21. Teaching Template

显示选择条,供教师选择适合其教学 背景的模板。有关详情,请参阅第40 页的"使用教学模板"。

#### 22. 3D Settings

激活 3D 屏幕显示 (OSD) 菜单项。

红外线 (IR) 遥控传感器位于投影机的前面。握住遥控器时,必须与投影机的红 外线遥控传感器保持 30 度以内的正交角度,才能正常工作。遥控器和传感器之 间的距离不应超过 8 米 ( 约 26 英尺 ) 。

遥控器和投影机上的红外线传感器之间不能有任何会阻挡红外线光束的障碍物。

• 从前部操控投影机



### 更换遥控器电池

- 1. 按如下方法打开电池盖:将遥控器翻过来,背面朝上,用手指按住电池盖 上的把手,按照图中箭头所示的方向推电池盖。电池盖打开。
- 取出现有电池(若必要),按照电池仓上标明的电池极性装入两节 AAA
   电池。(+)对准正极,(-)对准负极。
- 将电池盖重新装到电池仓上,向后推回原位。当其咔嗒一声到位时,停止 推动。





- / . 避免过热和过湿。
  - 如果电池放置不正确,可能会损坏电池。
  - 只应使用电池制造商推荐的相同或同类电池进行更换。
  - 根据电池制造商的说明处理旧电池。
  - 切勿将电池丢入火中。这样可能有爆炸危险。
  - 如果电池没电了或您将长时间不用遥控器,请将电池取出,以防发生电池漏 液损坏遥控器。

## 安置投影机

## 选择位置

您可以根据您的房间布局或个人喜好来选择安装位置。需考虑的因素包括:屏幕的大小和位置、合适的电源插座的位置,以及投影机和其他设备之间的位置 和距离等。

根据设计,此投影机有以下四种可能的安装位置:

I. 桌上正投

选择此位置时,投影机位于屏幕前方的桌子上。 这是放置投影机的最常用方式,安装快速且便于 移动。

#### 2. 吊装正投

选择此位置时 , 投影机倒挂于屏幕前方的天花板 上。

从经销商处购买 BenQ 投影机天花板悬挂安装套件,将投影机安装到天花板上。

打开投影机在 系统设置:基本 > 投影机位置 菜单 中的设置 吊装正投。

#### 3. 桌上背投

选择此位置时,投影机位于屏幕后方的桌子上。

请注意 , 此安装位置需要一个专用的后部投影屏 幕。

打开投影机在 系统设置:基本 > 投影机位置 菜单 中的设置 桌上背投。

#### 4. 吊装背投

选择此位置时,投影机倒挂于屏幕后方的天花板 上。

请注意,此安装位置需要一个专用的后部投影屏 幕和 BenQ 投影机天花板悬挂安装套件。

打开投影机在 系统设置:基本 > 投影机位置 菜单 中的设置 吊装背投。





## 获取首选的投影图像大小

投影机镜头至屏幕的距离、缩放设置( 若有)和视频格式都会影响到投影图像 的大小。

### 投影尺寸

在计算合适投影位置前,请参见第66页的"外形尺寸"了解此投影机的镜头 尺寸中心点。



#### 屏幕宽高比为 4:3, 投影图像为 4:3

	屏	幕尺寸		投	影距离 ()	mm)	
对角	对角线 ₩ Η		最小值 距离	平均值	最大值 距离	垂直偏移 (毫米)	
英寸	毫米	(毛木)	(毛小)	(最大缩放)		(最小缩放)	
35	889	711	533	1401	1472	1543	80
40	1016	813	610	1600	1680	1760	91
50	1270	1016	762	2000	2100	2200	114
60	1524	1219	914	2400	2520	2640	137
80	2032	1626	1219	3200	3360	3520	183
100	2540	2032	1524	4000	4200	4400	229
120	3048	2438	1829	4800	5040	5280	274
150	3810	3048	2286	6000	6300	6600	343
200	5080	4064	3048	8000	8400	8800	457
220	5588	4470	3353	8800	9240	9680	503
250	6350	5080	3810	10000	10500	11000	572
300	7620	6096	4572	12000	12600	13200	686

例如,如果您使用 120 英寸的屏幕,则平均投影距离约为 5040 mm, 垂直偏移值为 274 mm。

如果您测量的投影距离是 5.0 m (5000 mm),则 "投影距离 (mm)" 一列中最接近的值 是 5040 mm。查看此行可知,您需要一个 I 20" (约 3.0 m)的屏幕。

⑥ 所有测量都是近似值,实际大小可能有所差异。 BenQ 建议,如果您要将投影机固定安装在一个位置,请先使用这台投影机作 实际测试,确认投影尺寸和距离,并参考其光学性能之后再做安装。这会帮助 您找到最适合的安装位置。

连接

当连接信号源至投影机时,须确认:

- 1. 在进行任何连接前关闭所有设备。
- 2. 为每个信号源使用正确的信号线。
- 3. 确保线缆牢固插入。
- 在如下所示的连接中,部分线缆可能不包括在此投影机的包装内(请参见 第8页的"物品清单")。您可以在电子商店购买所需的线缆。
  - 有关连接方法的详情,请参见第19-20。



I. VGA线	2. USB 线
3. 分量视频 - VGA (DSub) 适配器线 缆	4. 视频线

## 连接计算机或显示器

### 连接计算机

此投影机既可以连接到 IBM<sup>®</sup> 兼容计算机,也可以连接到 Macintosh<sup>®</sup> 计算机。 连接到较旧版本的 Macintosh 计算机时,需要 Mac 适配器。

#### 将投影机连接到笔记本电脑或台式计算机:

- I. 使用随附的 VGA 线,将一端连接到计算机的 D-Sub 输出插口。
- 2. 将 VGA 线的另一端连接到投影机上的 COMPUTER 信号输入插口。

#### ① 许多笔记本电脑在连接到投影机时并未打开其外接视频端口。通常,按组合键 FN + F3 或 CRT/LCD 键可接通/关闭外接显示器。在笔记本电脑上找到标示 CRT/LCD 的功能键或带显示器符号的功能键。同时按下 FN 和标示的功能键。 请参阅笔记本电脑的文档以找到其组合键。

## 连接视频源设备

您仅需使用上述连接方法之一将投影机连接到视频信号源设备,但每种方法提供不同的视频质量。请从您的投影机与视频源设备两者都有的插口中选用匹配的连接方式,如下所述:

接口 名称	接口外观	参考	图像质量
分量视频	COMPUTER	第 20 页的 "连接 分量视频信号源设 备"	较好
视频	VIDEO	第 20 页的 "连接 复合信号源设备"	良好

### 连接分量视频信号源设备

检查视频信号源设备,以确定它是否有一套未使用的分量视频输出插口可用:

- 如果有,您可继续此过程。
- 如果没有,您需要重新评估可用于连接到设备的方法。

#### 将投影机连接到分量视频信号源设备:

- 准备一条分量视频 VGA (D-Sub) 适配器线缆,将带有 3 个 RCA 型接头的 一端连接到视频信号源设备的分量视频输出插口。使插头的颜色与插口的 颜色相匹配;绿对绿,蓝对蓝,红对红。
- 2. 将分量视频 VGA (D-Sub) 适配器线缆的另一端 (带有一个 D-Sub 类型的接头) 连接到投影机上的 **COMPUTER** 插口。
- ① 在投影机开机并选择正确的视频源后,如果所选的视频图像未显示,请检查 视频源设备是否已开机且正确运行。此外,检查信号线是否已正确连接。

### 连接复合信号源设备

检查视频信号源设备,以确定它是否有一个未使用的复合视频输出插口可用:

- 如果有,您可继续此过程。
- 如果没有,您需要重新评估可用于连接到设备的方法。

#### 将投影机连接到视频信号源设备:

- 1. 将视频线的一端连接到视频信号源设备的视频输出插口。
- 2. 将视频线的另一端连接到投影机上的 **VIDEO** 插口。
- ① 在投影机开机并选择正确的视频源后,如果所选的视频图像未显示,请检查 视频源设备是否已开机且正确运行。此外,检查信号线是否已正确连接。

# 操作 启动投影机

- 将电源线两端分别插入投影机和电源插 座。打开电源插座开关(若有的话)。通 电后检查投影机上的电源指示灯是否显示 橙色。
- ① 为避免潜在危险(如电击和火灾),设备只应使用原装附件(如电源线)。



- 如果在系统设置:基本>操作设置菜单中激活了直接开机功能,在连接电源线并通电后,投影机将自动开机。有关详情,请参见第52页的"直接开机"。
- 如果在系统设置:基本>操作设置菜单中激活了信号开机功能,则在检测 到 VGA 信号时,投影机会自动开机。有关详情,请参见第 52 页的"信号 开机"。
- 按投影机或遥控器上的 ① 电源启动投影机。当投影机电源打开时,电源指示灯会先闪烁,然后稳定显示绿色。启动过程约需 30 秒钟。在启动的后面阶段,会显示启动徽标。如有必要,旋转调焦环调整图像清晰度。
- (了如果投影机因之前的操作而尚未完全冷却, 冷却风扇会先运转约 90 秒钟,然后投影机点 亮灯泡。



- 3. 如果是初次使用投影机,请按照屏幕上 的说明选择 OSD 语言。
- 如果出现输入密码提示,请按箭头键输入六位数密码。有关详情,请参见第26页的"使用密码功能"。
- 5. 打开所有连接的设备的电源。
- 投影机开始搜索输入信号。屏幕上显示 目前正在扫描的输入信号。如果投影机 未检测到有效信号,屏幕上将一直显示"
   无信号"消息,直至检测到输入信号。
   您也可按投影机或遥控器上的 Source 选择所需的输入信号。有关详情,请参见 第 29 页的"切换输入信号"。

Language English 한국어 Hrvatski Francais Svenska Română Norsk Italiano Español Čeština Português suomi Polski Magyar हिल्दी العربية (Enter) Confirm (MENU) Exit

(ご・ 如果 3 分钟没有检测到信号,投影机会自动进入 省电空屏 模式。

## 调整投影图像

### 调整投影角度

此投影机配有一个升降调整脚座和一个后侧调整脚座。这些调整脚座可以调整 图像高度和投影角度。若要调整投影机:

 使用升降调整脚座将图像升高 / 降低到所 需高度。

2. 旋转后侧调整脚座对水平角度进行微调。 如要收回支脚,请沿反方向拧动调整脚座螺 丝。

如果投影机放置在不平坦的物体表面上或者屏幕与投影机之间未互相垂直,会导致投影图像变成梯形。如要解决此问题,请参见第24页的"校正梯形失真"了解详情。



/ . 切勿在灯泡点亮时注视镜头。灯泡的强光可能会损坏您的眼睛。

• 调节按钮位于热空气的排风口较近,按下时请小心。

## 自动调整图像

在有些情况下,您可能需要优化图像质 量。为此,按遥控器上的 Auto。在3秒 钟内,内置的智能自动调整功能将重新 调整频率和时钟的值以提供最佳图像质 量。

- 执行 自动 功能时,屏幕会变空白。
  - 只有在选择了 PC 信号(模拟 RGB)
     时,才能使用此功能。

### 使用内置的测试画面

您可以通过以下方法来调整图像形状和 聚焦状态:观察输入信号内容;利用 OSD 中内置的测试画面,从 OSD 或遥控 器进行调整,这种方法更便于观察形状 变化。

打开 OSD 菜单 , 然后转到 **系统设置:高 级 > 测试画面 > 打开**。按 **Mode/Enter**。 显示**测试画面**。





	1 🕥	4	\$	4	4			
系统	设置:高纬	<u>р</u>	_	_				
₩	高海拔模							
	灯泡设置							
8	安全设置							
~ <del>~</del>							115200	
	测试画面					•	打开	×.
30	隐藏式字	蒶						
5	复位所有	设置						
Ð	无信号					M	ENU) 退出	_

### 微调图像大小和清晰度

 使用缩放环将投影图像调整至所需的尺 寸。





2. 然后,旋动调焦环以使图像更清晰。





### 校正梯形失真

梯形失真是指投影图像的顶部或底部明显偏宽的情况。当投影机与屏幕之间不垂直时,会发生这种情况。

投影机具有自动梯形失真校正和梯形失真校正功能。自动梯形失真校正功能可 自动校正图像的任何梯形失真 , 而梯形失真校正功能可手动校正因投影角度而 产生的扭曲图像。

为校正此情况,除调整投影机高度外,您还需按以下步骤之一进行手动校正。

使用遥控器
 按遥控器上的 ▼/▲ 显示梯形失真校正页
 面。按▲ 校正图像顶部的梯形失真。按
 ▼校正图像底部的梯形失真。

- 使用 OSD 菜单
- 按 Menu/Exit, 然后按 ◀ / ▶, 直到显示菜单高亮显示。
- 按▼高亮显示自动梯形校正,然后选择关闭。
- 按▼高亮显示梯形失真校正,然后按 Mode/Enter。显示梯形失真校正校正 页面。
- 按▲校正图像顶部的梯形失真,或 按▼校正图像底部的梯形失真。



## 使用菜单

此投影机配备屏幕显示 (OSD) 菜单,可用于进行各种调整和设置。 下面是 OSD 菜单的概览。



#### 下例介绍如何设置 OSD 语言。

1. 按遥控器上的 Menu/Exit 打开 OSD 菜单。

-	1 🕺 🗳 🖒 🔀	
显示	<u>.</u>	
æ	墙面颜色	
	宽高比	
	自动梯形校正	
	梯形失真校正	
÷.		
		•
533		
Q	数码变焦	
30		
23		
€	无信号	(MENU) 返出

- 按▼高亮显示背景色,然 后按▲/▶选择背景色或。
   法後望基本
   ※※
   ※※
   ※※
   ※※
   ※※
   ※※
   ※※
   ※※
   ※※
   ※※
   ※※
   ※※
   ※※
   ※※
   ※※
   ※※
   ※※
   ※※
   ※※
   ※※
   ※※
   ※※
   ※※
   ※※
   ※※
   ※※
   ※※
   ※※
   ※※
   ※※
   ※※
   ※※
   ※※
   ※※
   ※※
   ※※
   ※※
   ※※
   ※※
   ※※
   ※※
   ※※
   ※※
   ※※
   ※※
   ※※
   ※※
   ※※
   ※※
   ※※
   ※
   ※※
   ※※
   ※※
   ※
   ※※
   ※
   ※
   ※
   ※
   ※
   ※
   ※
   ※
   ※
   ※
   ※
   ※
   ※
   ※
   ※
   ※
   ※
   ※
   ※
   ※
   ※
   ※
   ※
   ※
   ※
   ※
   ※
   ※
   ※
   ※
   ※
   ※
   ※
   ※
   ※
   ※
   ※
   ※
   ※
   ※
   ※
   ※
   ※
   ※
   ※
   ※
   ※
   ※
   ※
   ※
   ※
   ※
   ※
   ※
   ※
   ※
   ※
   ※
   ※
   ※
   ※
   ※
   ※
   ※
   ※
   ※
   ※
   ※
   ※
   ※
   ※
   ※
- 使用◀/▶高亮显示系统设置:基 本菜单。

	1 🗞 🤣 🐝 🖉	<b>9</b>
系统	2.设置:基本	
-5		
₹ <sub>A</sub>	语言	
<b>N</b>	投影机位置	
Б		
k		
	背景色	
5	开机画面	
€	无信号	(MENU) 退出

 按遥控器上的 Menu/Exit 两 次\*可退出并保存设置。

> \* 按第一次返回主菜单 , 按 第二次关闭 OSD 菜单。

## 投影机安全

### 使用安全线缆锁

投影机必须安装在安全的地方,以防被盗。否则,应购买锁( 如 Kensington 锁 ) 来保护投影机的安全。投影机的后部有一个 Kensington 锁槽。有关详情, 请参见第 10 页的项目 7。

Kensington 安全线缆锁通常包括钥匙和锁。有关的使用方法,请参阅锁的文档。

### 使用密码功能

出于安全目的和防止非授权使用,此投影机提供了一个设置密码安全选项。密码可通过屏幕显示 (OSD) 菜单设置。

### 设置密码

- (了) 一旦设置了密码,则每次投影机启动时都必须输入正确密码,否则投影机将无法使用。
  - 打开 OSD 菜单, 然后转到 系统设置:高级 > 安全设置。按 Mode/Enter。
     显示安全设置页面。
  - 2. 高亮显示**修改 "安全设置"**,然后按 Mode/Enter。
  - 如右图所示,四个箭头键(▲、►、▼、
     今别代表4个数字(I、2、3、4)。
     根据您要设置的密码,按箭头键输入六位密码。
  - 再次输入新密码以确认新密码。
     设定好密码后, OSD 菜单会返回到 安全
     设置 页面,并在 电源锁定 一行中高亮显示。按◀/▶ 选择打开。



① 重要提示:输入的数字将在屏幕中显示为星号。预先或在密码输入后即在此写 下该密码以备日后忘记时查看。

#### 

5. 要退出屏显菜单,按 Menu/Exit。

### 如果您忘记密码

如果密码功能被激活,您在每次打开投影机时 都需要输入六位数密码。如果密码输入错误, 密码错误消息将显示三秒钟,如右图所示,然 后显示消息"**'输入密码"**。您可重试输入另一 个六位数密码,或者如果您未在此手册中记录 密码,且完全忘了密码,可使用密码恢复程序。 有关详情,请参见第27页的"进入密码恢复程序"。

密码错误 <sub>请重试</sub>

如果您连续输入5次错误密码,投影机会立即自动关闭。

## 进入密码恢复程序

- 1. 按住遥控器上的 Auto 3 秒钟。投影机屏 幕上显示编码数字。
- 2. 写下该数字然后关闭投影机。
- 向当地的 BenQ 服务中心获取帮助以对该 数字进行解码。可能要求您提供购买文件 凭证以证明您是投影机的授权用户。



### 更改密码

- 1. 打开 OSD 菜单, 然后转到 系统设置: 高级 > 安全设置 > 更改密码 菜单。
- 2. 按 Mode/Enter。显示消息 "输入当前密码"。
- 3. 输入旧密码。
  - 如果密码正确, 会显示另一条消息"输入新密码"。
  - 如果密码不正确,将会显示密码错误的消息约三秒钟,然后显示消息"输入当前密码""要求您重试。您可以按 Menu/Exit 取消修改或尝试其它密码。
- 4. 输入新密码。

#### ① 重要提示:输入的数字将在屏幕中显示为星号。预先或在密码输入后即在此写 下该密码以备日后忘记时查看。

密码:\_\_\_\_\_

#### 将此手册保存在安全处。

5. 再次输入新密码以确认新密码。

- 6. 您已经为投影机成功指定了新密码。切记 在下一次启动投影机时输入新密码。
- 7. 要退出屏显菜单,按 Menu/Exit。



### 禁用密码功能

如要禁用密码保护,请在打开 OSD 菜单系统后返回**系统设置:高级 > 安全设置 > 修改 "安全设置" > 电源锁定**菜单。按 ◀/▶ 选择**关闭**。显示消息 "输入密码"。输入当前密码。

- 如果密码正确, 屏显菜单将返回到 安全设置页面, 并在'关闭'一行中显示 电源锁定。您在下次开启投影机时就不必输入密码了。
- 如果密码不正确,将会显示密码错误的消息约三秒钟,然后显示消息"输入密码""要求您重试。您可以按 Menu/Exit 取消修改或尝试其它密码。

(了 尽管密码功能被禁用,但您仍应保存好旧密码,以备需要重新激活密码功能时 输入旧密码。

## 切换输入信号

此投影机可同时连接到多个设备。但是,它一次只能显示一个全屏幕。启动时,投影机自动搜索可用的信号。

如果您要让投影机自动搜索信号,请确保**信号源**菜单中的快速自动搜索功能为打开(这是此投影机的默认设置)。

您也可以手动循环选择可用的输入信号。

1. 按遥控器上的 Source。显示信号源选 择条。



 反复按▲/▼,直至选中所需的信号, 然后按 Mode/Enter。
 检测到信号源后,所选信号源信息将在 屏幕上显示数秒钟。如果有多个设备连 接到投影机,请重复步骤 I-2 搜索其他 信号。



- (ご・ 切换不同的输入信号时,投影图像的亮度随之改变。进行计算器数据(图形)简报时,因为大部份为静态影像的关系,所以其亮度会比大多数为移动影像(影片)的视讯来得亮。
  - 输入信号类型会影响到 图像模式 的可用选项。有关详情,请参阅 第 32 页的"选择图像模式"。
  - 为获得最佳图像显示效果,应选择并使用以此分辨率输出的输入信号。如果 使用任何其他分辨率,投影机将会根据"宽高比"设置进行比例调整,这 可能会导致图像失真或清晰度降低。有关详情,请参见第31页的"选择宽 高比"。

### 放大并搜索细节

如果您要查看投影图像的细节,可以放大图像。使用方向箭头键移动图像。

- 使用遥控器
- 1. 按 Digital Zoom +/- 显示缩放栏。
- 按 Digital Zoom + 可将图像中心放 大。反复按此键,直到图像尺寸符合您的需要。
- 使用遥控器上的方向箭头(▲、▼、
   ●、●)移动图像。
- 如要将图像恢复为原始大小,按 Auto。您也可按 Digital Zoom -。再 按此键时,图像会进一步缩小,直至恢 复到原尺寸。



- 使用 OSD 菜单
- Ⅰ. 按 Menu/Exit , 然后按 ◀ / ▶ , 直到显示菜单高亮显示。
- 2. 按▼选择数码变焦,然后按 Mode/Enter。显示缩放栏。
- 3. 重复上面 " 使用遥控器 " 一节中的步骤 2-4。

(了) 图像只有在放大后才能移动。搜索细节时可以进一步放大图像。

## 选择宽高比

"宽高比"是图像宽度对图像高度的比例。大多数模拟电视和计算机的宽高比是 4:3,数字电视和 DVD 的宽高比通常是 16:9 或 16:10。

随着数码信号处理的出现,诸如此投影机等数字显示设备可动态拉伸图像,并 以不同于图像输入信号的比例缩放输出的图像。

更改投影图像比例 (针对任何信号源):

- 使用遥控器
- I. 按 Aspect 显示当前设置。
- 反复按 Aspect 选择一个与视频信号格 式相匹配且符合您显示需求的宽高比。
- 使用 OSD 菜单
- 按 Menu/Exit, 然后按 ◀ / ▶, 直到显示菜单高亮显示。
- 2. 按▼选择**宽高比**。
- 按◀/▶选择一个与视频信号格式相匹 配且符合您的显示需求的宽高比。

### 关于宽高比



- 自动:成比例地调整图像大小,以在水平宽度或垂直宽度上与投影机的自然分辨率相匹配。当输入图像不是 4:3 或 16:9 比例,而您又想在不调整图像宽高比的情况下最大限度地使用屏幕时,适合选择此选项。
- 原像:图像以原始分辨率进行投影,尺寸调整为显示区域大小。对于分辨 率较低的输入信号,与调整到全屏相比,将显示较小的投影图像。如需要 的话,您可调整缩放设置或将投影机向屏幕移动以增大图像。进行这些调 整后,您可能还需要重调投影机的焦距。
- 4:3:调整图像,使其以 4:3 宽高比显示在屏幕中央。这最适合 4:3 的图像,例如计算机显示器、一般电视及 4:3 比例的 DVD 电影等,因为显示时不用改变宽高比。
- 4. **16:9**:调整图像,使其以 16:9 宽高比显示在屏幕中央。这最适合原来就是 16:9 的图像,例如高清电视等,因为显示时不用改变宽高比。
- 5. **16:10**:调整图像,使其以 16:10 宽高比显示在屏幕中央。这最适合原来就 是 16:10 的图像,例如高清电视等,因为显示时不用改变宽高比。

## 优化图像

### 选择图像模式

此投影机有多个预定义的图像模式,您可根据操作环境和输入信号图像类型进行选择。

如要选择适合您需要的操作模式,请按以下 步骤之一进行操作。

- 反复按遥控器或投影机上的 Mode/Enter, 直到选中所需模式。
- · 进入 图片 > 图像模式 菜单,按 ◀/▶ 选择所需模式。



下面列出了图像模式。

- 1. 动态模式:最大化投影图像的亮度。 此模式适合需要超强亮度的环境,如在照明较强的室内使用投影机。
- 演示模式(默认):专门为演示而设计。在此模式下强调亮度。
- sRGB 模式:不管亮度设置如何,将 RGB 色彩纯度最大化以提供逼真的图像。它最适合观看与 sRGB 兼容并正确校准的相机所拍摄的照片,以及观看计算机图形和制图应用程序,如 AutoCAD。
- 影院模式:适用于在较暗(微光)的环境中播放彩色电影、数码相机拍摄 的视频片段或通过电脑播放的 DV,以获取最佳的观赏效果。
- 用户 I/ 用户 2 模式: 调用基于当前可用图像模式而定制的设置。有关详 情, 请参见第 32 页的"设置用户 I/ 用户 2 模式"。

#### 设置用户 1/ 用户 2 模式

如果当前可用图像模式并不适合您的需求,还有两种用户自定义的模式可用。 您可以基于其中一种图像模式(用户 I/用户 2 除外)自定义设置。

- 1. 按 Menu/Exit 打开屏幕显示 (OSD) 菜单。
- 2. 转到 图片 > 图像模式 菜单。
- 3. 按◀/▶选择用户Ⅰ到用户2。
- 4. 按▼选择参考模式。

#### ┌── 只有在图像模式子菜单项中选择了用户 | 或用户 2 模式时 , 才能使用此功能。

- 5. 按 ◀ / ▶ 选择一种最接近您需求的图像模式。
- 6. 按▼选择要更改的子菜单项,并使用◀/▶来调整数值。有关详情,请参 阅"在用户模式下微调图像质量"。

- 7. 所有设置完成后,高亮显示**保存设置**,然后按 Mode/Enter 保存设置。
- 8. 显示确认消息"设置已保存"。

### 使用墙面颜色

当投影到彩色表面(如非白色漆墙面)上时,**墙面颜色**功能有助于校正投影画面的色彩,以防信号源和投影画面之间存在色差。

如要使用此功能 , 进入**显示 > 墙面颜色**菜单 , 按 ◀ / ▶ 选择与投影表面最接近 的颜色。有几种预先校准的颜色可供选择 : 浅黄色、桃红色、浅绿色、蓝色和 黑板。

### 在用户模式下微调图像质量

根据检测到的信号类型和所选图像模式,下列某些功能可能无法使用。根据需要,您可以高亮显示这些功能,然后按遥控器上的 ◀/▶ 调整这些功能。

#### 调整亮度

设置值越高,图像越亮。设置越低,图像越暗。 调整此项控制可使图像的黑色区域显示为黑色, 从而可以看到暗区的细节。



#### 调整对比度

设置值越高,对比度越大。在之前调整**亮度**设置 后,使用此功能来设置峰值白色水平,以适合您 选择的输入信号和观看环境。



#### 调整色彩

设置越低,色彩饱和度越低。如果设置过高,图像上的色彩将太强,会使图像 不真实。

#### 调整色调

设置值越高,图像越趋于红色调。设置值越低,图像越趋于绿色调。

#### 调整锐度

设置值越高,图像越锐利。设置值越低,图像越柔和。

#### 调整 Brilliant Color

此功能利用色彩处理新算法和系统级增强,在提高亮度的同时,使图像更加逼 真,颜色更加鲜明。它能使视频和自然风景中常见的中间色调的图像亮度增加 50%以上,从而投影出色彩逼真的图像。如果希望获得该等品质的图像,请选 择**打开**。如果不需要,则选择**关闭。** 

选择了关闭时,不能使用色温功能。

#### 选择色温

色温\*设置的可用选项根据所选的信号类型而有所不同。

- I. 冷色:使图像的白色偏蓝。
- 2. 正常:保持正常的白色调。
- 3. 暖色:使图像的白色偏红。

#### \*关于色温:

许多不同的色度在不同的情况下被视为是"白色"。白色的一个常见表示方法是"色温"。低色温的白色看起来偏红。高色温的白色看起来偏红。

#### 设置首选色温

要设置首选色温:

- Ⅰ. 高亮显示 色温 并按遥控器上的 ◀/ ▶ 选择 暖色、正常 或冷色。
- 2. 按▼ 高亮显示 色温微调 , 然后按 Mode/Enter。显示 色温微调页面。
- 3. 按 ▲/▼ 高亮显示您想要更改的项目, 然后按 ◀/ ▶ 调整值。
  - R 增益 /G 增益 /B 增益 : 调整调整红色、绿色和蓝色的对比度。
  - R 偏移 /G 偏移 /B 偏移:调整调整红色、绿色和蓝色的亮度。
- 按 Menu/Exit 退出并保存设置。

#### 3D 色彩管理

在多数安装情况下,无需使用色彩管理,例如教室、会议室或有照明的休息 室、或通过窗户引入自然光的房间。

只有在需要调节照明度的永久安装情况下,才需考虑使用色彩管理,例如长台 会议室、阶梯教室或家庭影院。色彩管理提供色彩微调功能,按您的需求更精 确地再现色彩。

只有在控制得当且可再现的观看条件下,才能实现正确的色彩管理。您需要使 用比色计 (色光计)并提供一组适当的源图像来进行色彩再现。此投影机不配 备这些工具,但投影机经销商应能提供适当指导或有经验的专业安装人员。

色彩管理有六种 (RGBCMY) 色彩可供调整。选择了一种色彩时, 您可根据喜好 对其范围和饱和度单独进行调整。

如果您购买了包含各种色彩测试图案并可用于测试显示器、电视和投影机色彩 再现效果的测试盘 , 可将盘中的任何图像投影到屏幕上 , 进入 **3D 色彩管理**菜 单进行调整。

调整设置:

1. 进入图片菜单,高亮显示 3D 色彩管理。

- 2. 按 Mode/Enter , 将显示 3D 色彩管理页面。
- 高亮显示原色,然后按◀/▶从红色、黄色、绿色、青色、蓝色或洋红中 选择一种颜色。
- 4. 按▼高亮显示色调,然后按◀/▶选择其范围。范围增大后,颜色中包含的其两种相近颜色的比例会加大。 有关色彩之间的关系,请参看右边的图示。
   例如,如果选择红色并将其范围设置为0,则只会选择投影图像中的纯红。如果增大范围,将包含与黄色相近的红色
- 和与洋红相近的红色。 5. 按▼ 高亮显示**饱和度**,然后根据您的喜好按◀/▶ 调整其值。每次调整的效果都会立即在图像上反映出来。 例如,如果选择红色并将其值设置为0,则只会影响纯红的饱和度。



- 他和度是视频图像中该种颜色的量。设置越低,色彩饱和度就越低;若设置为0,则将该颜色从图像中完全去除。如果饱和度过高,该色彩就会太强,显得不真实。
  - 6. 按▼ 高亮显示增益, 然后根据您的喜好按 ◀/▶ 调整其值。您所选原色的 对比度将会受到影响。每次调整的效果都会立即在图像上反映出来。
  - 7. 重复步骤 3 到 6 调整其他色彩。
  - 8. 确认您已经完成所有需要的调整。
  - 9. 按 Menu/Exit 退出并保存设置。

复位当前或全部画面模式

- 1. 进入图片菜单,高亮显示复位图像设置。
- 2. 按 Mode/Enter , 然后按▲/▼ 选择**当前**或**所有**。
  - 当前:将当前画面模式恢复为出厂设置。
  - 所有:将除图片菜单中除用户 I/用户 2 以外的全部设置恢复为出厂设置。

## 设置演示计时器

演示计时器可在屏幕上显示演示时间,有助于 在演示时更好地控制时间。请按以下步骤使用 此功能:

- 按遥控器上的 Timer Setup 或进入系统设置:基本 > 演示计时器菜单,按 Mode/ Enter 显示演示计时器页面。
- 高亮显示**计时器间隔**,然后按 ◀/▶ 决定 计时器时间长度。时间长度可设置为 I至
   5 分钟,以 I 分钟为增幅,还可设置为 5 至 240 分钟,以 5 分钟为增幅。



3. 按▼ 高亮显示计时器显示 , 然后按 </ >> 选择是否在屏幕上显示计时器。

选择	说明
永远显示	演示期间在屏幕上显示计时器。
3 分钟 /2 分钟 / I 分钟	最后 3/2/1 分钟在屏幕上显示计时器。
永远不显示	演示期间隐藏计时器。

左上角 → 左下角 → 右上角 → 右下角

5. 按▼选择计时器计数方法,按</▶选择所需计时方向。

选择	说明
正数	从0增加到预设时间。
倒数	从预设时间减小到 0。

6. 如要激活演示计时器,按▼并按◀/▶选择打开,然后按 Mode/Enter。

7. 显示一条确认消息。高亮显示是,然后按 Mode/Enter 确认。

#### 如要取消计时器,请执行下列步骤。

使用遥控器。

按 Timer On, 按 ◀ / ▶ 高亮显示关闭, 然后按 Mode/Enter。

- 使用 OSD 菜单。
- 转到 系统设置:基本 > 演示计时器 菜单,然后高亮显示关闭。按 Mode/ Enter。显示一条确认消息。
- 2. 高亮显示是 , 然后按 Mode/Enter 确认。

#### 如何使用 Timer On 键?

Timer On 是一个多功能键。

- 如果演示计时器处于关闭状态,按此键可显示一条确认消息。您可按照屏幕说明决定是否激活计时器。
- 如果演示计时器已开启,按此键可显示一条 确认消息。您可按照屏幕说明决定是重新启 动、继续使用还是关闭计时器。



## 遥控翻页操作

在使用翻页功能之前,使用 USB 线将投影机 连接到 PC 或笔记本电脑。

您可以操作显示软件程序(在所连接的 PC上),使其在按遥控器上的 Page Up/Down时执行向上/向下翻页命令(如 Microsoft PowerPoint)。

如果遥控翻页功能不工作,请检查 USB 连接 是否良好以及计算机上的鼠标驱动程序是否 更新至最新版本。



### 隐藏图像

按投影机或遥控器上的 Eco Blank 按钮可将图像关闭一段时间,从而使灯泡功率最多降低 70%。按遥控器上的任意键即可恢复图像显示。

图像隐藏期间,屏幕上显示"省电空屏"字样。如果在连接了音频输入的情况下激活此功能,仍能听到音频。

 省电空屏:为节约地球资源尽一份力。可节 省高达 70% 灯泡耗电量。

如果投影机开机后无显示信号源的时间超过三 分钟,将自动切换到省电空屏模式,以减少 不必要的能耗并延长投影机灯泡的使用寿命。



您可在**系统设置:基本>操作设置>画面关闭计时器**菜单中设置空屏时间,让 投影机在空白屏幕无操作一段时间后自动返回到图像显示。时间长度可从5到 30分钟,以5分钟为增幅。

⚠ 投影时请勿挡住投影镜头,否则可能导致障碍物变热。

无论是否激活 Eco Blank 计时器 , 您都可以按投影机或遥控器上的任意键 (Page Up/Down 键除外 ) 恢复图像显示。

## 冻结图像

按遥控器上的Ⅱ》可冻结图像。屏幕上将显示 "FREEZE"字样。要解除该功能,请按遥控 器上的任意键 (Page Up/Down 键除外)。

即使屏幕上的图像被冻结,视频或其它设备仍 会继续播放图像。如果连接的设备有活动音频 输出,即使屏幕上的图像被冻结,您仍可听到 音频。



### 在高海拔环境中使用

当环境位于海拔 Ⅰ500 m 至 3000 m , 且环境温度在 0℃- 35℃ 之间时 , 建议您 使用 **高海拔模式**。

… 如果高度在 0 米和 1500 米之间、且环境温度在 0℃ 和 35℃ 之间,请不要使
 用高海拔模式。在这种条件下开启此模式,投影机温度会过低。

启用**高海拔模式**:

- 1. 按 Menu/Exit, 然后按 ◀ / ▶, 直到 系统设置: 高级 菜单高亮显示。
- 按▼ 高亮显示高海拔模式,然后按 </>

   选择 打开。显示一条确认消息。
- 3. 高亮显示是,然后按 Mode/Enter。

在**高海拔模式**下操作可能会造成较高分贝的使用噪音,因为需要提高风扇速度 来改善整个系统的冷却和性能。

如果您在上述之外其他极端环境下使用此投影机,投影机可能会出现自动关机 现象,这是为防止投影机过热而设计的。在这种情况下,您应切换到高海拔模 式以消除这些现象。但是,这并不表明此投影机可在任何和所有的恶劣或极端 环境下工作。 使用教学模板

为了便于教师板书,可通过 OSD 或遥控器使用内置的模板。

	1 🚯 😅	4	\$\$	4	
显示	R				
æ	墙面颜色				
•	宽高比				
	自动梯形校正				
-					
۰ <u>ښ</u> ۰					
833					
Q≋					
30	3D				
圆	教学模板				Enter
Ð	无信号				(MENU) 退出



打开 OSD 菜单, 然后转到 显示 > 教学模板。选择 黑板 / 白板 > 关闭 / 信函格式 / 工作表 / 座标图。教学模板显示。

教学模板	白板	黑板
信函格式		
工作表		
座标图		

## 个性化投影机菜单显示

屏幕显示 (OSD) 菜单可根据您个人偏好进行设置。以下设置不会影响投影设置、操作或性能。

- 菜单显示时间在系统设置:基本 > 菜单设置 菜单中可设置最后一次按键后 OSD 仍然有效的时间。时间长度范围从 5 至 30 秒,以 5 秒为增幅。使用 ◀/▶选择 合适的时间范围。
- 菜单位置 在 系统设置: 基本 > 菜单设置 菜单中可将 OSD 设置于五个不同的位置。使用 ◀ / ▶ 选择首选位置。
- 系统设置:基本菜单中的语言,可为 OSD 菜单设置您熟悉的语言。使用 Enter 选择所需的语言。
- 提示信息 在 系统设置: 基本 > 菜单设置 菜单中可设置是否在屏幕上显示提醒消息。使用 ◀ / ▶ 选择所需的设置。
- **系统设置:基本**菜单中的**开机画面**,设置在投影机启动时显示的首选徽标画面。 使用 ◀ / ▶ 选择一个画面。

## 选择灯泡省电模式

• 使用遥控器。

按 SmartEco, 高亮显示灯泡模式, 然后按 ◀ / ▶ 选择正常 / 省电 /SmartEco。

- 使用 OSD 菜单。
- 按 Menu/Exit, 然后按 < / ▶, 直到系 统设置:高级菜单高亮显示。
- 按▼ 高亮显示灯泡模式 , 然后按 Mode/Enter。显示灯泡设置页面。
- 高亮显示灯泡模式,然后按 ◀ / ▶ 选择 正常 / 省电 /SmartEco。灯泡亮度因灯 泡模式不同而异,具体请见下表中的说 明。



灯泡模式	说明
正常	100% 灯泡亮度。
省电	节省 20% 灯泡功耗。
SmartEco	灯泡功耗最多可降低 80%( 具体视内容亮度而定 ), 而图 像仍像在正常模式下一样明亮。

⑦ 如果选择省电模式或 SmartEco 模式,灯光强度会降低,投影图像则会更暗。

## 关闭投影机

- 按 ① 电源,屏幕上显示确认消息。
   如果您在数秒钟内未响应,该消息会消失。
- 再按一次 ① 电源。电源指示灯闪烁橙
   魚,然后投影机灯泡熄灭,风扇则会继续运转大约 90 秒钟以冷却投影机。
- 为保护灯泡,在冷却过程中,投影机不会 响应任何命令。
  - 为了缩短冷却时间,您也可激活快速冷却 功能。有关详情,请参见第 52 页的"快 速冷却"。



- 3. 冷却过程完成后, 电源指示灯稳定显示橙色, 风扇停止。
- 4. 长时间不使用投影机时,从电源插座上拔掉电源线。
- 当 立即重启 设为 打开 时,用户可以在关闭投影机后 90 秒内立即重新启动投影机。(投影机在 90 秒内维持 30% 的功率)
   当 立即重启 设为 关闭 时,用户需要等待灯泡冷却后才能重新启动投影机。当立即重启功能开启时,快速冷却项目灰色显示。
- 如果投影机未正确关闭,为保护灯泡,当您试图重启投影机时,风扇将运行数分钟以进行冷却。在此情况下,待风扇停止转动且电源指示灯变为橙色后,再次按下电源启动投影机。
  - 实际灯泡使用寿命因环境条件和使用状况不同而存在差异。

## 菜单操作

## 菜单系统

请注意,屏幕显示 (OSD) 菜单会根据选择的信号类型而有所不同。

主菜单	子菜单		选项
	墙面颜色		<b>关闭</b> / 浅黄色 / 桃红色 / 浅绿色 / 蓝色 / 黑板
	宽高比		<b>自动</b> / 原像 /4:3/16:9/16:10
	自动梯形校正		<b>打开</b> /关闭
	梯形失真校正		
	位置		
	相位		
	水平尺寸		
1. 显示	数码变焦		
··· <u>AE</u> /JV	3D	3D 模式	从上向下 / 帧顺序 / 并排 / <b>关闭</b>
		<b>3D Sync Invert</b>	<b>无效</b> / 翻转
		保存 3D 设置	3D 设置 I/3D 设置 2/3D 设置 3
		<b>应用 3D 设置</b> 3D 设置 Ⅰ/3D 3/ 关闭	3D 设置 1/3D 设置 2/3D 设置
			3/ 关闭
	教学模板	黑板	<b>关闭</b> / 信函格式 / 工作表 / 座标 图
		白板	<b>关闭</b> / 信函格式 / 工作表 / 座标 图

	图像描式	动态 / 演示 /BGF	3/影院/(30)/田白1/田白2
	参考模式	动态 / 演示 /RGE	<b>3</b> / 影院 /(3D)
	亮度		
	对比度		
	色彩		
	色调		
	锐度		
2.	色温		冷色 / <b>正常</b> / 暖色
图片	<b>今</b> :日外/田		R 增益 /G 增益 /B 增益 /R 偏移 /
	巴温侃烔		G 偏移 /B 偏移
	3D 色彩管理	原色	<b>R</b> /G/B/C/M/Y
		色调	
		饱和度	
		增益	
	有位肉像沿罢	当前/所有/ <b>取</b>	
	交位国际仪目	消	
2 信旦酒	快速自动搜索		<b>打开</b> /关闭
3.165版	色彩空间转换		自动 /RGB/YUV

	演示计时器	计时器间隔	I~240 分钟
		计时器显示	<b>永远显示</b> /3 分钟 /2 分钟 /1 分 钟 / 永远不显示
		计时器位置	<b>左上角</b> /左下角/右上角/右下角
		计时器计数方法	<b>倒数</b> / 正数
		声音提示	打开 / <b>关闭</b>
		打开/关闭	<b>是</b> /否
	语言		English / Français / Deutsch Italiano / Español / Русский 繁體中文/简体中文/日本語 / 한국어/ Svenska / Nederlands / Türkçe/ Čeština / Portugués / ˈhno / Polski Magyar/ Български/ Hrvatski/ Română / Suomi/ Norsk/ Dansk / Indonesian/Eλληνικά/ لعربية / रिन्दी
	投影机位置		<b>桌上正投</b> /桌上背投/吊装背 投/吊装正投
4. 系统设置:基 一	菜单设置	菜单显示时间	5 秒 /10 秒 / <b>20 秒</b> /30 秒 / 永远 显示
<b>4</b>		菜单位置	<b>居中</b> /左上角/右上角/右下角 /左下角
		提示信息	<b>打开</b> /关闭
		直接开机	打开 / <b>关闭</b>
		信 <del>号开</del> 机	打开 / <b>关闭</b>
		自动关机	无效 /3 分钟 /10 分钟 /15 分钟 / 20 分钟 /25 分钟 /30 分钟
	<b>操作</b> 设置	快速冷却	打开 / <b>关闭</b>
		立即重启	打开 / <b>关闭</b>
		画面关闭计时器	<b>无效</b> /5 分钟 /10 分钟 /15 分钟 / 20 分钟 /25 分钟 /30 分钟
		休眠计时器	无效 /30 分钟 /1 小时 /2 小时 /3 小时 /4 小时 /8 小时 /12 小时
	背景色		BenQ/ 黑色 / 蓝色 / 紫色
	开机画面		BenQ/ 黑色 / 蓝色

	高海拔模式	打开 / <b>关闭</b>	是/ <b>否</b>
	灯海沿军	灯泡模式	正常 / 省电 /SmartEco
		灯泡保养模式	<b>打开</b> /关闭
	闪悠悠目	复位灯泡计时器	复位/ <b>取消</b>
		等效灯泡使用时	间
		更改密码	
5. 系统设置:高	安全设置	修改 "安全设 置"	电源锁定
级	油性液		2400/4800/9600/14400/19200/
	波特华		38400/57600/115200
	测试画面		打开 / <b>关闭</b>
	隐藏式字幕	启用隐藏式字幕	打开 / <b>关闭</b>
		字幕版本	<b>隐藏式字幕 1</b> / 隐藏式字幕 2/ 隐藏式字幕 3/ 隐藏式字幕 4
	复位所有设置	复位 / <b>取消</b>	
6. 信息	当前系统状态		<ul> <li>信号源</li> <li>图像模式</li> <li>分辨率</li> <li>灯泡模式</li> <li>3D 格式</li> <li>色彩系统</li> <li>等效灯泡</li> <li>固件版本</li> </ul>

请注意,在投影机检测到至少一个有效信号时菜单项才可用。如果没有设备连 接到投影机或未检测到信号,只可访问有限的菜单项。

### 菜单说明

# (了•本手册中(特别是第 47-55 页上)列出的默认值仅供参考。由于产品的持续改进,它们可能会因投影机不同而存在差异。

	功能	说明
	墙面颜色	当投影表面不是白色时校正投影图像的颜色。有关详情,请 参见第 33 页的 "使用墙面颜色"。
	宽高比	根据输入信号源,共有四个选项可用于设置图像的宽高比。 有关详情,请参见第3I页的"选择宽高比"。
	自动梯形校正	自动校正图像的梯形失真。
	梯形失真校正	校正图像的梯形失真。有关详情,请参见第24页的"校正梯形失真"。
-	位置	显示位置调整页面。如要移动投影图像,使用方向箭头键。 每次按下按键时,显示在页面下半区的值随之变化,直至达 到其最大值或最小值。
有当		□ 只有在选择了 PC 信号 ( 模拟 RGB ) 时 , 才能使用此 功能。
单	相位	调整时钟相位以减轻图像变形。
		(了 只有在选择了 PC 信号 ( 模拟 RGB ) 时 , 才能使用此功能。
	ᄽᅑᄆᅻ	调整图像水平宽度。
	<u>ምት</u> ሌ ገ	□ 只有在选择了 PC 信号 ( 模拟 RGB ) 时 , 才能使用此功能。
	数码变焦	放大或缩小投影图像。有关详情,请参见第 30 页的 "放大 并搜索细节"。

	功能	说明
1. 显示菜单	3D	此投影机支持 3D 功能,通过再现图像深度,让您以更加逼真的 方式体验 3D 影片、视频和运动事件。您需要戴上 3D 眼镜,才 能观看 3D 图像。
		<b>3D 模式</b> 默认设置为 <b>关闭</b> 。如果投影机无法识别 3D 格式 , 按 ◀ /▶ 选择 <b>3D 模式</b> 。
		<b>3D Sync Invert</b> 若发现图像深度存在颠倒现象 , 可以启用此功能以解决问 题。
		<b>应用 3D 设置</b> 此投影机将应用已保存的 3D 设置,并在下一次重新启动投 影机时保留这些设置。
		<b>保存 3D 设置</b> 此投影机将记忆当前 3D 设置。
	教学模板	提供一些辅助用教学模板。教师可以在教学时使用它们。有 关详情 , 请参阅第 40 页的 "使用教学模板" 。

	功能	说明
	图像模式	所提供的预定义图像模式可帮助您优化投影机的图像设置以 适合您的程序类型。有关详情,请参见第32页的"选择图像模式"。
	参考模式	选择最适合您所需图像质量的图像模式,并根据如下页面列出的选项对图像作进一步微调。有关详情,请参见第 32 页的 "设置用户 1/ 用户 2 模式"。
	亮度	调节图像亮度。有关详情,请参见第33页的"调整亮度"。
2.	对比度	调节图像暗和亮之间的差异程度。有关详情,请参见第 33 页的 "调整对比度"。
图片菜	色彩	调整色彩饱和度 视频图像中的每种色彩的量。有关详情, 请参见第 33 页的 "调整色彩"。
重		🕝 仅当选择视频信号时,才能使用此功能。
	色调	调整图像的红色和绿色色调。有关详情,请参见第 33 页的 "调整色调"。
		① 仅当选择了视频并且系统制式是 NTSC 或 PAL 时, 才能使用此功能。
	锐度	调整图像,使其看上去更加锐利或柔和。有关详情,请参见 第33页的"调整锐度"。
		🕞 仅当选择视频信号时 , 才能使用此功能。

	功能	说明
	Brilliant Color	有关详情,请参见第33页的"调整 Brilliant Color"。
	色温	有关详情,请参见第34页的"选择色温"。
2.	色温微调	有关详情,请参见第34页的"设置首选色温"。
國	3D 色彩管理	有关详情,请参见第34页的"3D 色彩管理"。
十菜单	复位图像设置	有关详情,请参见第35页的"复位当前或全部画面模式"。 当图像模式为"动态"时,选择"当前"只会将"动态" 复位为默认值,但是选择"所有"会将所有图像模式设置复位为默认值。
	快速自动搜索	有关详情,请参见第29页的"切换输入信号"。
3. 信 <del>号</del> 源菜单	色彩空间转换	有关详情 , 请参见第 30 页的 "放大并搜索细节" 。

	功能	说明
	演示计时器	提示演示者在特定时间内完成演示。有关详情,请参见第36页的"设置演示计时器"。
4. 深	语言	设置屏幕显示 (OSD) 菜单的语言。有关详情 , 请参见第 25 页的 "使用菜单" 。
统设置:	投影机位置	此投影机可以倒挂到天花板上或放置在屏幕后面,并且可使用一个或多个镜子。有关详情,请参见第16页的"选择位置"。
基本菜单		<b>菜单显示时间</b> 设置最后一次按键后 OSD 保持活动的时间。时间范围从 5 至 30 秒,以 5 秒为增幅。
	菜单设置	<b>菜单位置</b> 设置屏幕显示 (OSD) 菜单的位置。
		<b>提示信息</b> 设置是否显示提醒消息。

	功能	说明
		<b>直接开机</b> 选择 <b>打开</b> 启用此功能。有关详情,请参见第 21 页的 "启动 投影机"。
		<b>信号开机</b> 选择 <b>打开</b> , 在检测到 VGA 信号时 , 投影机自动打开。选择 <b>关闭</b> 时 , 需要手动打开投影机电源 (通过键盘或遥控器 )。 有关详情 , 请参见第 21 页的 "启动投影机"。
4		<b>自动关机</b> 如果一段时间后没有检测到任何输入信号,投影机将自动关 闭。有关详情,请参见第 58 页的 "设置自动关机"。
系统设	18/L\1.中	<b>快速冷却</b> 选择 <b>打开</b> 启用此功能,投影机冷却时间将缩短为几秒钟。
2置:	操作设置	① 如果在快速冷却过程后立即重新启动投影机,可能无法成功开机,冷却风扇将重新开始运转。
基本荣单		<b>立即重启</b> 当立即重启功能开启时,用户可以在关闭投影机后 90 秒内 立即重新启动投影机。
		<b>画面关闭计时器</b> 设置当空屏功能被激活时的屏幕空白时间,一旦超过该时间,投影机即恢复投影的图像。有关详情,请参阅第38页的"隐藏图像"。
		<b>休眠计时器</b> 设置自动关机计时器。计时器的设置值可以在 30 分钟到 I2 小 时之间。
	背景色	允许您选择当投影机没有输入信号时显示哪种背景颜色。有四个选项供选择:BenQ徽标、黑色、蓝色或紫色。
	开机画面	让您选择投影机启动时屏幕上显示的徽标画面。有三个选项 供选择:BenQ 徽标、黑屏或蓝屏。

	功能	说明
5. 系统设置:7	高海拔模式	适合高海拔区域的运行模式。有关详情,请参见第39页的"在高海拔环境中使用"。
	灯泡设置	<b>灯泡模式</b> 有关详情,请参见第 57 页的 "设置灯泡模式"。
		<b>灯泡保养模式</b> 在灯泡使用的前几百个小时将灯泡电压保持在较低的水平, 在较长的时间内将灯泡电压保持在高水平。选择 <b>打开</b> 可在关闭投影机后激活 <b>灯泡保养模式</b> 。
		<b>复位灯泡计时器</b> 有关详情,请参见第 62 页的 "复位灯泡计时器"。
		等效灯泡使用时间 有关如何计算灯泡使用总时间的详细信息,请参见第 57页 的 "了解灯泡使用时间"。
钡菜	安全设置	<b>更改密码</b> 更改密码前,会要求您先输入当前密码。
単		修改 "安全设置" 电源锁定
		有关详情,请参见第26页的"使用密码功能"。
	波特率	选择与您的计算机相同的波特率,以便能使用合适的 RS-232 线缆连接投影机、更新或下载投影机的固件。此功能仅供专 业维修人员使用。
	测试画面	选择 <b>打开</b> 启用此功能,投影机将显示网格测试图案。它能帮助您调整图像尺寸和焦距,确保投影图像不会变形失真。有关详情,请参阅第 23 页的 "使用内置的测试画面"。

	功能	说明
5. 系统设置	隐藏式字幕	<ul> <li>启用隐藏式字幕</li> <li>当所选输入信号载有隐藏字幕时,选择打开激活此功能。</li> <li>字幕:有隐藏字幕(在电视列表中通常标为"隐藏式字幕")的电视节目和视频的对话、解说和音效的屏幕显示。</li> <li>字幕版本</li> <li>选择首选隐藏字幕模式。如要查看字幕,选择隐藏式字幕</li> <li>1、隐藏式字幕 2、隐藏式字幕 3 或隐藏式字幕 4 (隐藏式字幕 幕)。</li> </ul>
<b>置:高级</b> 菜单	复位所有设置	<ul> <li>将所有设置恢复至工厂预设值。</li> <li>(□) 以下设置仍将保留:用户Ⅰ、用户2、投影机位置、高 海拔模式、安全设置和波特率。</li> </ul>

	功能	说明
6. 信息菜单	当前系统状态	<b>信号源</b> 显示当前信号源。
		<b>图像模式</b> 显示在 <b>图片</b> 菜单中选择的模式。
		<b>分辨率</b> 显示输入信号的自然分辨率。
		<b>灯泡模式</b> 显示当前灯泡模式。
		<b>3D 格式</b> 显示当前 3D 模式。
		<b>色彩系统</b> 显示输入系统制式:NTSC、 PAL、 SECAM 或 RGB。
		<b>等效灯泡</b> 显示灯泡已经使用的时间。
		<b>固件版本</b> 显示固件版本。

## 维护

## 维护投影机

此投影机几乎不需要维护。您需要定期做的就是保持镜头和机壳清洁。

除灯泡外,切勿卸下投影机的任何零部件。如需更换其他零部件,请与经销商联系。

### 清洁镜头

当镜头表面有污点或灰尘时,清洁镜头。

- 使用压缩空气罐来清除灰尘。
- 如果有灰尘或污点,用镜头清洁纸或将湿软布沾些镜头清洁剂后轻轻擦拭镜 头表面。
- 切勿使用任何类型的研磨垫、碱性 / 酸性清洁剂、擦洗粉、或者挥发性溶剂,如酒精、苯、稀释剂或杀虫剂等。使用这些物品或者长时间接触橡胶或乙烯基制品可能会损坏投影机表面和机壳材料。

⚠ 切勿用研磨材料磨擦镜头。

## 清洁投影机外壳

清洁外壳之前,请依照第42页的"关闭投影机"所述的正确关机程序关闭投影机并拔掉电源线。

- 要除去污垢或灰尘,请使用柔软、不起毛的布料擦拭外壳。
- 要去除顽固的污垢或斑点,可将软布在水和中性 pH 值的清洁剂中沾湿,然 后擦拭外壳。

介 切勿使用蜡、酒精、苯、稀释剂或其它化学清洁剂。这些物质会损坏外壳。

## 存放投影机

如果您需要长期存放投影机,请按以下说明操作:

- 确保存放区域的温度和湿度在适合投影机的建议范围内。请参阅 第 65 页的 "规格"或咨询经销商有关范围的内容。
- 缩回调节支脚。
- 取出遥控器中的电池。
- 使用投影机原有的包装或同等材料包装投影机。

### 运输投影机

建议您使用投影机的原有包装或同等材料装运投影机。

# 灯泡信息

### 了解灯泡使用时间

当投影机在工作时,由内置的计时器自动计算灯泡使用的持续时间(以小时为单位)。等效灯泡使用时间的计算方法如下:

总 (等效 ) 灯泡使用时间 = 2.00 (在正常模式下使用的时数 ) + 1.67 (在省电 模式下使用的时数 )+ 1.00 (在 SmartEco 模式下使用的时数 )

(了) 有关详情,"设置灯泡模式"请参阅下文。

计算**省电** /SmartEco 下的灯泡时数时,其系数小于正常模式。也就是说,在**省 电** /SmartEco 模式下使用投影机将延长灯泡寿命。

获取灯泡使用时间信息:

- 1. 按 Menu/Exit, 然后按◀/▶, 直到系统设置:高级菜单高亮显示。
- 2. 按▼高亮显示**灯泡设置**,然后按 Mode/Enter。显示**灯泡设置**页面。
- 3. 菜单中将显示等效灯泡使用时间信息。
- 4. 如要退出菜单,按 Menu/Exit。

您也可在信息菜单中查看灯泡使用时间信息。

### 延长灯泡使用寿命

投影灯泡是消耗品。为延长灯泡的使用寿命 , 您可在 OSD 菜单 中或通过遥控 器进行下列设置。

#### 设置灯泡模式

使用**省电** /SmartEco 模式将降低系统噪音和功耗。如果选择了 **省电** / SmartEco 模式,则会减少光输出,使投影的 画面更暗,投影机可工作更长的 时间。

将投影机设置在**省电** /SmartEco 模式也可延长灯泡使用寿命。要设置 **省电** / SmartEco 模式,请进入**系统设置:高级 > 灯泡设置 > 灯泡模式**菜单,然后按 ◀/▶。 灯泡模式的定义如下表所述。

灯泡模式	说明
正常	100% 灯泡亮度。
省电	节省 20% 灯泡功耗。
SmartEco	灯泡功耗最多可降低 80%( 具体视内容亮度而定), 而图像仍像在正常模式下一样明亮。

#### 设置自动关机

此功能让投影机在设定时间后没有检测到任何输入信号源时自动关机,避免对 灯泡使用寿命造成不必要的浪费。

要设置自动关机,请进入系统设置:基本>自动关机菜单,然后按</▶。时间 长度可设为 5 到 30 分钟,以 5 分钟为增幅。如果预设时间长度不适合您的演示,可选择无效。投影机将不会在一定时间过后自动关机。

#### 激活灯泡保养模式

长时间使用灯泡后,灯泡的电极将逐渐变型,以致于因热膨胀效应而影响灯泡 使用寿命。灯泡保养模式允许投影机在关机后自动并持续地更新灯泡,从而可 使灯泡电极保持在良好的状态并延长灯泡寿命。

如要设置**灯泡保养模式**,请进入**系统设置:高级 > 灯泡设置 > 灯泡保养模式**菜 单,然后按**◀/**▶。

然而,您仍可选择此次执行灯泡保养模式,而非每次关机都执行。如果您要取 消灯泡保养模式,请再次按①**电源**,在弹出消息显示激活灯泡保养模式时跳 过。





### 更换灯泡的时间

当**灯泡指示灯**显示红色或出现需更换灯泡的信息时,请安装新灯泡或咨询经销商。旧灯泡可能导致投影机工作不正常,在某些情况下,灯泡可能会爆裂。

- ⚠️ 切勿尝试自行更换灯泡。与专业维修人员联系更换事宜。
- ① 如果灯泡过热,LAMP(灯泡指示灯)和TEMP(温度警告灯)将亮起。有关详 情,请参见第 63 页的"指示灯"。

以下灯泡警告消息将提醒您更换灯泡。

(了) 下面的警告消息仅供参考。请按照实际的屏幕说明准备和更换灯泡。

状态	消息
安装新灯泡以获得最佳性能。如果投影机在选择了 <b>省电</b> 的情况下正常运行(第57页的 "设置灯泡模式"),您可继续使用投影机, 直至再次出现灯泡警告。	注意 请订购替换灯泡 灯泡使用时间大于XXXX小时 请在 lamp.beng.com 网站上订购新订泡 译定
应安装新灯泡以免投影机运行超过灯泡时间 后造成不便。	<u>注意</u>
强烈建议您在这个阶段更换灯泡。灯泡为消 耗品。随着使用时间的增加,灯泡亮度会变 暗。这是灯泡的正常现象。一旦您发现亮度 大幅下降,可随时更换灯泡。	注意 请立即更独灯泡 灯泡使用时间大于XXXX小时 超过灯泡使用时间 请在 lamp.beng.com 网站上订购新灯泡 译定
必须更换灯泡,投影机才能正常工作。	注意 超过打炮使用时间 更热灯泡(参风用户手册) 然后将灯泡计时器复位 请在 lamp.beng.com 网站上订购新灯泡

□〕 上面消息中的 "XXXX" 是一些数字,因型号不同而异。

### 更换灯泡

- ∴ Hg 灯泡中含有水银。按照当地的废弃处置法规进行管理。参见 www.lamprecycle.org。
  - 如果要为吊装的投影机更换灯泡,灯泡插口下方务必不能站人,以免灯泡破裂对人眼造成伤害。
  - 为降低触电风险,务必在更换灯泡前关闭投影机并拨掉电源线。
  - 为降低严重灼伤的风险,在更换灯泡前至少让投影机冷却 45 分钟。
  - 为降低手指受伤和内部组件损坏的风险,请小心取出尖利的灯泡玻璃碎片。
  - 为降低因触摸镜头而导致手指受伤和 / 或影响图像质量的风险,切勿在取出 灯泡后触摸空的灯泡仓。
  - 此灯泡含有水银。请参阅当地的危险废弃物条例,按正确的方式处理此灯泡。
  - 为确保投影机发挥最优性能,建议您购买 BenQ 投影机灯泡进行更换。
  - 在处置破裂灯泡时,应确保通风良好。我们建议您使用呼吸器、防护眼镜、 护目镜或面罩,并穿戴防护服(如手套)。
  - 关闭电源,然后从电源插座拔掉投影机电源线。如果灯泡是热的,等待约 45 分钟直至灯泡冷却,以免灼伤。
  - 2. 松开灯泡盖上的螺丝。



- 向着投影机侧面推动灯泡盖 (a), 然后将其提起 (b),以取下灯泡 盖。
- ・ 切勿在未装上灯泡盖的情况下打开
   电源。
  - 请勿将手指插入灯泡和投影机之间。
     投影机内部的尖锐边缘可能会导致
     划伤。
  - 4. 松开紧固灯泡的螺丝。





- 5. 提起把手,使其立起。使用把手慢 慢地将灯泡拉出投影机。
- 太快拉出灯泡可能会使灯泡破裂, 并且破碎的玻璃会掉进投影机内。
  - 切勿将灯泡放置在可能会溅到水、 小孩可以触摸到或接近易燃材料的 位置。
  - 取出灯泡后,切勿将手插入投影机中。如果触摸到内部的光学组件,可能会导致颜色不均匀或投影的图像失真。
  - 将新灯泡插入灯泡仓,确保在投影 机中安装到位。





- 7. 拧紧紧固灯泡的螺丝。
- / . 松动的螺丝可能导致接触不良 . 使 投影机工作不正常。
  - 切勿将螺丝拧得过紧。
  - 8. 确认把手完全放平并锁定到位。
  - 9. 重新装上灯泡盖,使其安装到位。





- 10. 拧紧固定灯泡盖的螺丝。
- 小• 松动的螺丝可能导致接触不良,使 投影机工作不正常。
  - 切勿将螺丝拧得过紧。



- 11. 重启投影机。
- ∧ 切勿在未装上灯泡盖的情况下打开电源。

#### 复位灯泡计时器

12. 出现启动徽标后,打开屏幕显示 (OSD) 菜单。转到 **系统设置:高级 > 灯泡设** 置菜单。按 Mode/Enter。显示灯泡设 置页面。按▼高亮显示**复位灯泡计时** 器, 然后按 Mode/Enter。显示一则警 告消息,询问您是否复位灯泡计时器。



高亮显示复位,然后按 Mode/Enter。灯泡时间将归零。

介 如果未更换新灯泡,请勿复位,否则可能会造成损坏。

## 指示灯

指示灯			状态和说明			
电源	TEMP	LAMP				
			系统消息			
橙色	关闭	关闭	待机模式			
绿色闪烁	关闭	关闭	打开电源			
绿色	关闭	关闭	正常工作			
橙色闪烁	关闭	关闭	正常关闭散热			
红色	关闭	关闭	下载			
绿色	关闭	红色	CW 开始失败			
红色闪烁	关闭	关闭	分频器关闭失败(数据终止)			
			图像残留消息			
绿色	关闭	关闭	图像残留打开			
绿色	绿色	绿色	图像残留关闭			
灯泡错误消息						
关闭	关闭	红色	正常运行时灯泡错误			
关闭	关闭	橙色闪烁	灯泡不亮			
热错误消息						
红色	红色	关闭	风扇   错误( 实际风扇速度超过所需速度 ±25% )			
红色	红色闪烁	关闭	风扇 2 错误( 实际风扇速度超过所需速度 ±25% )			
绿色	红色	关闭	温度   错误(超出限制温度)			

# 故障排除

#### ②投影机不开机。

原因	解决办法
电源线未通电。	将电源线的一端插入投影机上的交流电插口, 将另一端插入电源插座。如果电源插座有开 关,确保开关已开启。
试图在冷却过程中再次打开投影机。	请等待,直至冷却过程结束。

#### ⑦无图像

原因	解决办法		
视频信号源未开机或连接错误。	开启视频信号源并检查信号线是否连接正确。		
投影机未正确连接到输入信号设备。	检查连接。		
未正确选择输入信号。	使用投影机或遥控器上的 Source 键选择正确 的输入信号。		

### ② 图像模糊

原因	解决办法
投影镜头未准确聚焦。	使用调焦环调整镜头焦距。
投影机未准确对准屏幕。	调整投影角度和方向,必要时调整投影机高 度。
镜头盖处于关闭状态。	打开镜头盖。

#### ② 遥控器失效

原因	解决办法			
电池电量不足。	换成新电池。			
遥控器和投影机之间有障碍物。	移开障碍物。			
您离投影机太远。	站在距离投影机不超过8米(26英尺)的范 围内。			

#### ② 密码不正确

原因	解决办法
您忘记了密码。	有关详情,请参见第 27 页的 "进入密码恢复 程序"。

规格

#### (了)所有规格如有更改,恕不另行通知。

**光学** 分辨率

1024 x 768 XGA 显示系统 I-CHIP DMD 镜头光圈值 F = 2.5 - 2.7f = 22.08 - 24.28 mm 偏移 130% 变焦倍数 I.IX 灯泡 190 W 灯泡 电气 电源 AC100-240V , 2.6 A , 50-60 Hz (自动) 功耗 265W(最大); < 0.5W(待机) 机械 重量

#### I.94 Kg (4.3 磅)

控制 RS-232 串行控制 9针x1 红外线接收器 x I Mini-B USB x 1 (固件下载和向上翻页/向下翻页) 输入接口 计算机输入 RGB 输入 D-sub 15- 针(母) x I 视频信号输入 VIDEO RCA 插口 x I SD/HDTV 信号输入 模拟 - 分量 RCA 插口 x 3 ( 诵讨 RGB 输入 ) 环境要求 运行温度 0°C-40°C (海平面) 运行相对湿度 10%-90% (无冷凝) 运行高度 0-1499 m @ 0°C-35°C 1500-3000\*m(0°C-30°C,开启高海拔 模式) \* 中国区只适用于 2000m 海拔。

🕞 灯泡使用寿命因环境条件和使用情况不同而存在差异。

# 外形尺寸

285.0 mm (W) x 117.2 mm (H) x 205.8 mm (D)



## 吊顶安装

吊顶安装螺丝:M4

(最大长度 = 25 mm,最小长度 = 20 mm)



## 时序表

### D-SUB 输入支持的 3D 信号

PC 时序

分辨率	时序	水平频率 (KHz)	垂直频率 (Hz)	像素频率 (MHz)	3D 场顺序	3D 上下	3D 并排
640 x 480	VGA_60	59.94	31.469	25.175	0	0	O
	VGA_72	72.809	37.861	31.500			
	VGA_75	75	37.5	31.500			
	VGA_85	85.008	43.269	36.000			
720 x 400	720 x 400_70	70.087	31.469	28.3221			
800 × 600	SVGA_60	60.317	37.879	40.000	0	O	O
	SVGA_72	72.188	48.077	50.000			
	SVGA_75	75	46.875	49.500			
	SVGA_85	85.061	53.674	56.250			
	SVGA_120 (减少空白)	119.854	77.425	83.000	0		
1024 x 768	XGA_60	60.004	48.363	65.000	0	O	O
	XGA_70	70.069	56.476	75.000			
	XGA_75	75.029	60.023	78.750			
	XGA_85	84.997	68.667	94.500			
	XGA_l20 (减少空白)	119.989	97.551	115.5	0		
1152 x 864	1152 x 864_75	75	67.5	108			
1024 x 576	BenQ 笔记 本时序	60	35.82	46.966			
1024 × 600	BenQ 笔记 本时序	64.995	41.467	51.419			
1280 x 720	1280 x 720_60	60	45	74.250	O	O	O
	1280 x 720_120	120	90.000	148.500	O		
1280 x 768	1280 x 768_60	59.87	47.776	79.5	O	O	O
1280 x 800	WXGA_60	59.81	49.702	83.500	O	O	O
	WXGA_75	74.934	62.795	106.500			
	WXGA_85	84.88	71.554	122.500			
	WXGA_120 (减少空白)	119.909	101.563	146.25	O		
1280 x 1024	SXGA_60	60.02	63.981	108.000		O	O
	SXGA_75	75.025	79.976	135.000			
	SXGA_85	85.024	91.146	157.500			
1280 x 960	1280 x 960_60	60	60	108.000		O	O
	1280 x 960_85	85.002	85.938	148.500			
1360 x 768	1360 x 768_60	60.015	47.712	85.5		O	O
1440 x 900	WXGA+_60	59.887	55.935	106.500		O	O
1400 x 1050	SXGA+_60	59.978	65.317	121.750		O	O
$1600 \times 1200$	UXGA	60	75	162.000		O	O

1680 x 1050	1680 × 1050_60	59.954	65.29	146.25	O	O
1920 x 1200	1920 x 1200_60 (减少空白)	59.95	74.038	154.000	0	0
640 x 480 @67Hz	MAC13	66.667	35	30.240		
832 x 624 @75Hz	MAC16	74.546	49.722	57.280		
1024 x 768 @75Hz	MAC19	75.02	60.241	80.000		
1152 x 870 @75Hz	MAC21	75.06	68.68	100.000		

<sup>•</sup> 由于 EDID 文件和 VGA 图形卡的限制 , 上文中列出的时序可能不受支持。 一些时序可能无法选择。

### 视频输入支持的 3D 信号

视频模式	水平频率 (kHz)	垂直频率 (Hz)	色彩副载波频率 (MHz)	3D 场顺序
NTSC	15.73	60	3.58	O
PAL	15.63	50	4.43	
SECAM	15.63	50	4.25 或 4.41	
PAL-M	15.73	60	3.58	
PAL-N	15.63	50	3.58	
PAL-60	15.73	60	4.43	
NTSC4.43	15.73	60	4.43	

### 支持分量 -YPbPr 输入时序

时序	分辨率	垂直频率 (Hz)	水平频率 (kHz)	像素频率 (MHz)
480i*	720 x 480	59.94	15.73	13.5
480p*	720 x 480	59.94	31.47	27
576i	720 x 576	50	15.63	13.5
576р	720 x 576	50	31.25	27
720/50p	1280 x 720	50	37.5	74.25
720/60p*	1280 x 720	60	45.00	74.25
1080/50i	1920 x 1080	50	28.13	74.25
1080/60i	1920 x 1080	60	33.75	74.25
1080/24P	1920 x 1080	24	27	74.25
1080/25P	1920 x 1080	25	28.13	74.25
1080/30P	1920 x 1080	30	33.75	74.25
1080/50P	1920 x 1080	50	56.25	148.5
1080/60P	1920 x 1080	60	67.5	148.5

- ・ \* 帧顺序格式 3D 信号支持的时序。
- (ご・ 显示 1080i(1125i)@60Hz 或 1080i(1125i)@50Hz 信号可能导致图像略微 震动。

保修及版权信息

### 专利

此 BenQ 投影机包含下列专利:

美国专利 6,837,608、 7,275,834、 7,181,318 ; 台湾专利 202690、 205470、 1228635、 1259932 ; 中国专利 (中国发明专利) ZL01143168.7、 ZL03119907.0、 ZL200510051609.2

#### 有限保修

在正常使用和存放情况下,明基电通信息技术有限公司对本产品的任何材料和 工艺缺陷提供保修。

要求保修时必须提供有效三包卡和有效发票。如果在保修期内发现本产品有缺陷,本公司唯一的义务和针对您的独家补救办法是更换任何有缺陷的部件(包括劳务费)。当您购买的产品有任何缺陷时应立即通知经销商,以获得保修服务。

重要提示:如果客户未按照 BenQ 的书面用法说明使用本产品,将不适用上述 保修。尤其是环境湿度必须介于 10% 和 90% 之间、温度介于 0℃ 和 35℃ 之 间、海拔高度低于 4920 英尺,以及避免在多灰尘的环境下操作本投影机。本保 修授予您特定的法律权利,而且您还可能享有其它权利,这取决于您购买的区 域。

有关其它信息,请访问 www.BenQ.com。

#### 版权

明基电通信息技术有限公司版权所有 2014。保留所有权利。未经明基电通信息 技术有限公司事先书面许可,本文的任何部分皆不得以任何形式或任何方法, 包括电子、机械、磁性、光学、化学、手写或任何方式予以重制、传输、转 译、储存于检索系统或翻译成任何文字或计算机语言。

#### 免责声明

对于本文之任何明示或默示内容,明基电通信息技术有限公司不做任何保证, 亦拒绝对任何特殊目的之商用性或适用性目的予以保证。此外,明基电通信息 技术有限公司保留修订本出版物和随时修改本文档内容而无需通知任何人的权 利。

\*DLP、 Digital Micromirror Device 和 DMD 是 Texas Instruments 的商标。其他则 归属其各自公司或组织版权所有。