




# PRO WIRELESS

SETUP GUIDE | 设置指南 | 設定指南 | 설치 가이드



logitech ™




ENGLISH . . . . .	3
简体中文 . . . . .	12
繁體中文 . . . . .	21
한국어 . . . . .	30


## SETUP INSTRUCTIONS

**1** A wireless receiver attached to the USB adapter can be found in the accessory box. Plug one end of the cable into your PC, and the other end into the USB adapter and receiver.


- The receiver can also be used plugged directly into your PC. However, using the cable and adapter when in wireless mode is recommended and allows for better connectivity and easy access to the cable for recharging.



**2** Turn mouse on via the switch on the bottom of the mouse.




**3** Download Logitech Gaming Software





[www.logitechG.com/support/pro-wireless](http://www.logitechG.com/support/pro-wireless)

4 To charge, disconnect the cable from the adapter and plug into the front of the mouse. Your mouse will operate in data-over-cable mode whenever it is plugged in directly to a PC. Full charge from empty requires around 2 hours plugged in to a PC USB port.



### Tips:

- Keep the mouse and receiver 2 m+ away from wireless routers or other 2.4GHz wireless devices to minimize environmental noise.
- PRO WIRELESS has a wireless range of up to 10 meters. To ensure optimal performance in noisy wireless environments, and to keep the charging cable easily accessible, it is recommended to keep the receiver within 20 cm of the mouse.





## BUTTON CONFIGURATIONS



PRO WIRELESS comes with replaceable buttons and button caps, which are held onto the mouse magnetically. These should be stored in box when not in use. These replaceable buttons support conversion to the following configurations:

- 1 Right handed
- 2 Left handed
- 3 No buttons
- 4 Full buttons


1




2



3




4



## 8 FULLY PROGRAMMABLE BUTTONS

- 1 Left (Button 1)
- 2 Right (Button 2)
- 3 Wheel click (Button 3)
- 4 Back (Button G4)
- 5 Forward (Button G5)
- 6 Back (Button G6)
- 7 Forward (Button G7)
- 8 DPI cycle (bottom of mouse, Button 8)
- 9 Receiver storage door + Powerplay module enclosure (bottom of mouse)
- 10 On/Off switch (bottom of mouse, not programmable)





## BATTERY LIFE


PRO WIRELESS has a rechargeable 250mAH LiPol battery which provides it with up to 60 hours non-stop gaming at 1ms report rate with lights off, or 48 hours non-stop gaming at 1ms report rate with RGB color cycling on.\*

- Charge level can be checked when the mouse is powered on or using Logitech Gaming Software to assign a button to check charge level.
- Charge level is displayed for seven seconds at mouse power-on using the color and number of bars illuminated on the DPI indicator:
  - 3 green dots = 50–100%
  - 2 green dots = 30–50%
  - 1 green dots = 15–30%
  - 1 flashing red dot = <15%

### Tips:

- You can program a button to show charge level using LGS.
- The bottom dot will flash red when battery is at 15% or less. When this happens, plug in your mouse to charge.
- Charge level, power draw, and estimated remaining battery life can be checked in Logitech Gaming Software.

\*Battery life and capacity may vary with age and use. Rechargeable batteries have a limited number of charge cycles.



## CHARGING/DATA OVER CABLE


Plug your mouse in via the provided USB charging cable when the battery is low. PRO WIRELESS is also compatible with the Logitech G POWERPLAY wireless charging system, sold separately.

## LOGITECH GAMING SOFTWARE

You can customize the onboard profile settings using the Logitech Gaming Software. These settings include button programming, report rate, performance/endurance modes and tracking behavior. PRO WIRELESS allows up to 5 DPI settings.


By default, PRO WIRELESS has the following settings:

- DPI: 400/800/1600/3200
- Report rate: 1ms
- Performance mode




## DPI/ONBOARD PROFILE INDICATORS


DPI/Onboard profiles are shown using three LEDs under the main buttons. The image below shows which values are being indicated by the LED panel.




DPI/Profile 1




DPI/Profile 2



DPI/Profile 3



DPI/Profile 4





DPI/Profile 5

## FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

<http://support.logitechG.com/product/pro-wireless>

## 设置说明

- 1 附件盒随附 USB 适配器和无线接收器。将连接线的一端插入 PC，另一端插入 USB 适配器和接收器。
  - 也可将接收器直接插入 PC。但是，在无线模式下，建议使用连接线和适配器，以实现更稳定的连接，并轻松地利用连接线进行充电。
- 2 使用鼠标底部的开关开启鼠标电源。




- 3 下载罗技游戏软件





[www.logitechG.com/support/pro-wireless](http://www.logitechG.com/support/pro-wireless)

- 4 要为鼠标充电，将适配器一端的连接线拔出，插入到鼠标前端。只要将鼠标直接插入 PC，鼠标就会在电缆传输数据模式下运作。鼠标电量耗尽后，将其插入 PC USB 端口进行充电，完全充满约需 2 小时。



## 提示:




- 请将鼠标和接收器与无线路由器或其他 2.4GHz 无线设备之间的距离保持在 2 米以上, 以降低环境干扰。
- PRO WIRELESS 拥有最远可达 10 米的无线连接范围。  
若要在嘈杂的无线环境中保持鼠标的优良性能, 并方便使用充电线, 建议将接收器和鼠标之间的距离保持在 20 厘米之内。




## 按钮配置

PRO 无线配有可更换的按钮和按键帽, 可通过磁力安装到鼠标上。不使用时, 应将其保存于收纳盒中。这些可更换的按钮支持下列配置转换:


- 1 右手使用
- 2 左手使用
- 3 无按钮
- 4 完整按钮



3




4





## 8 个完全可编程按钮

- 1 左键 (按钮 1)
- 2 右键 (按钮 2)
- 3 滚轮点击 (按钮 3)
- 4 后退 (按钮 G4)
- 5 前进 (按钮 G5)
- 6 后退 (按钮 G6)
- 7 前进 (按钮 G7)
- 8 DPI 循环 (鼠标底部, 按钮 8)
- 9 接收器收纳仓盖 + Powerplay 模块附件 (鼠标底部)
- 10 开启/关闭开关 (位于鼠标底部, 不可编程)



## 电池寿命


PRO WIRELESS 配有 250 毫安可充电锂离子电池, 可在 1 毫秒报告速率且背光关闭的情况下, 提供 60 小时的连续游戏时间; 或是在 1 毫秒报告速率且开启 RGB 彩色循环背光效果的情况下, 提供 48 小时的连续游戏时间。\*

- 开启鼠标电源时可检查电池电量, 也可使用罗技游戏软件指定要检查电池电量的按钮。
- 开启鼠标电源时, 将通过 DPI 指示灯亮起的颜色和长条数量显示电池电量, 并会持续 7 秒钟。
  - 3 个绿灯 = 50-100%
  - 2 个绿灯 = 30-50%
  - 1 个绿灯 = 15-30%
  - 1 闪烁的红灯 = <15%

提示:

- 可以使用罗技游戏软件自定义显示电池电量的按钮。
- 电池电量小于等于 15% 时, 底部指示灯会闪烁红色。此时, 请将连接线插入鼠标以进行充电。
- 在罗技游戏软件中可查看电池电量、电池能耗和预计剩余电池使用时间。

\*电池使用寿命和容量可能随时间和使用情况而不同。充电电池的循环充电次数有限。



## 充电/电缆传输数据


电池电量较低时, 请通过随附的 USB 充电连接线将鼠标插入。  
PRO 无线还可兼容罗技 G POWERPLAY 无线充电系统 (需另购)。

## 罗技游戏软件

可以使用罗技游戏软件自定义板载配置文件。设置包括按钮编程、报告速率、性能/耐久模式和跟踪表现。PRO WIRELESS 支持最多 5 级 DPI 设置。


默认情况下, PRO WIRELESS 具有如下设置:

- DPI: 400/800/1600/3200
- 报告速率: 1 毫秒
- 性能模式




## DPI/板载配置文件指示灯


DPI/板载配置文件通过三个位于主按键下方的 LED 指示灯显示状态。下图显示 LED 面板所指示的值。




DPI/配置文件 1




DPI/配置文件 2



DPI/配置文件 3



DPI/配置文件 4



DPI/配置文件 5

## 常见问题与解答



<http://support.logitechG.com/product/pro-wireless>

## 設定說明


1 在配件盒中可以找到連接到 USB 轉接器的無線接收器。將連接線的一端插入 PC，另一端插入 USB 轉接器與接收器。

- 接收器也可以直接插到 PC 上。但是，在無線模式時建議使用連接線與轉接器，這可獲得更好的連線效能並可以輕鬆利用連接線進行充電。

2 使用滑鼠底部的電源開關開啓滑鼠電源。




3 下載羅技遊戲軟體





[www.logitechG.com/support/pro-wireless](http://www.logitechG.com/support/pro-wireless)

- 4 若要充電，請中斷連接線與轉接器的連接，將其插入到滑鼠前方。  
只要將滑鼠直接插入到 PC 上，滑鼠就會使用資料傳輸線模式運作。  
從完全耗盡電力到充滿，約需將滑鼠插入 PC 的 USB 連接埠 2 小時。



### 提示：




- 請使滑鼠和接收器與無線路由器或其他 **2.4GHz** 無線裝置保持 **2 公尺** 以上的距離，以將環境干擾降至最低。
- **PRO** 無線滑鼠的最大無線範圍是 **10 公尺**。若要確保在雜亂的無線環境下擁有最佳效能，且保持充電連接線處於方便使用狀態，建議將接收器保持在距離滑鼠 **20 公分** 範圍內。



## 按鍵配置


PRO 無線滑鼠隨附有可更換的按鍵和按鍵鍵帽，可以利用磁力裝到滑鼠上。不使用時，應將其保存在收納盒中，這些可更換按鍵支援下列配置轉換：

- 1 右手
- 2 左手
- 3 無按鈕
- 4 完整按鈕






3




4



## 8 個可完全自訂的按鈕

- 1 左鍵 (按鈕 1)
- 2 右鍵 (按鈕 2)
- 3 滾輪按下 = (按鈕 3)
- 4 後退 (G4 按鈕)
- 5 前進 (G5 按鈕)
- 6 後退 (G6 按鈕)
- 7 前進 (G7 按鈕)
- 8 DPI 循環切換 (滑鼠底部, 按鈕 8)
- 9 接收器收納槽外蓋 + Powerplay 模組外殼 (滑鼠底部)
- 10 開啓/關閉開關 (位於滑鼠底部, 不可自訂)



## 電池壽命


PRO 無線滑鼠配備有可充電的 250mAh 鋰電池，可在 1 毫秒回報速率與關閉背光情況下提供高達 60 小時的連續遊戲時間，或是在 1 毫秒回報速率與開啓 RGB 彩色循環效果下，提供高達 48 小時的連續遊戲時間。\*

- 滑鼠開啓電源時可以檢查目前電量，或是使用羅技遊戲軟體指定檢查電量的按鈕。
- 滑鼠開啓電源時，會透過 DPI 指示燈亮起的顏色和長條數量表明滑鼠電量。
  - 3 個綠色點 = 50-100%
  - 2 個綠色點 = 30-50%
  - 1 個綠色點 = 15-30%
  - 1 個閃爍的紅色點 = <15%

提示：

- 您可以使用 LGS 自訂要顯示電量的按鈕。
- 下方的點在電量僅有 15% 或更少時會閃爍紅色。發生此情況時，請將滑鼠插上連接線以進行充電。
- 在羅技遊戲軟體中可查看電量、電力耗用與預估剩餘電池使用時間。

\*電池使用時間與容量可能隨時間和使用情況而不同。充電式電池的充電次數有一定限制。



## 充電/資料傳輸線


電力較低時，請透過隨附的 USB 充電連接線將滑鼠插入。PRO 無線滑鼠也相容於羅技 G 系列 POWERPLAY 無線充電系統，此系統需另購。

## 羅技遊戲軟體

使用羅技遊戲軟體，您可以自訂內建設定檔設定。這些設定包括按鈕自訂、回報速率、效能/耐久模式和追蹤行為。PRO 無線滑鼠最多提供 5 個 DPI 設定。


在預設情況下，PRO 無線滑鼠使用下列設定：

- DPI: 400/800/1600/3200
- 回報速率: 1 毫秒
- 效能模式




## DPI/內建設定檔指示燈


DPI/內建設定檔會使用主按鈕下方的三個 LED 指示燈顯示。下列影像說明 LED 面板指示的值。




DPI/設定檔 1




DPI/設定檔 2



DPI/設定檔 3



DPI/設定檔 4



DPI/設定檔 5

## 常見問答集

<http://support.logitechG.com/product/pro-wireless>




## 설치 지침

1 USB 어댑터에 연결하는 무선 수신기는 액세서리 케이스에서 찾을 수 있습니다. USB 충전 케이블의 한쪽 끝을 PC에 꽂고 반대쪽 끝을 USB 어댑터와 수신기에 연결합니다.

- 수신기는 PC에 직접 연결해서 사용할 수도 있습니다. 그러나 무선모드에서는 수신기를 USB 어댑터에 연결해 사용하는 것을 추천합니다. 더욱 안정적인 연결이 가능하며, 충전이 필요시 쉽게 USB 충전 케이블을 이용할 수 있습니다.


2 마우스 바닥에 있는 스위치를 사용해 마우스를 켭니다.

3 로지텍 게이밍 소프트웨어를 다운로드합니다.





[www.logitechG.com/support/pro-wireless](http://www.logitechG.com/support/pro-wireless)

4 충전하려면 USB 어댑터에서 USB 충전 케이블을 분리해서 마우스의  
전면에 연결해야 합니다. 마우스가 PC에 직접 연결되어 있을 때는  
데이터 전송 모드로 작동합니다. 배터리가 전혀 없는 상태에서  
컴퓨터의 USB 포트에 연결하면, 완전히 충전하는데 2시간이  
소요됩니다.



**팁:**

- 주파수 간섭을 최소화하려면 마우스와 수신기를 공유기 또는 다른 2.4Ghz 무선 장치로부터 2미터 이상 떨어뜨려 두십시오.
- PRO WIRELESS는 최대 10미터의 무선 범위를 지원합니다. 무선 주파수 간섭이 있을 수 있는 환경에서 최상의 성능을 구현하며, 충전 케이블을 손쉽게 이용하기 위해서는 수신기를 마우스에서 20cm 범위 내에 두는 것을 권장합니다.






## 버튼 커스터마이징



PRO WIRELESS는 교체 가능한 버튼 커버와 자석식 탈부착이 가능한 사이드 버튼이 함께 제공됩니다. 이 구성품들은 사용하지 않을때 상자에 보관하는 것을 권장합니다. 교체 가능한 버튼은 손에 맞는 그림과 플레이 스타일에 따라 다음과 같이 커스터마이징이 가능합니다.

- 1 오른손잡이
- 2 왼손잡이
- 3 버튼 없음
- 4 전체 버튼


1




2



3




4



## 8개의 프로그래밍 가능한 버튼

- 1 왼쪽(버튼 1)
- 2 오른쪽(버튼 2)
- 3 휠 클릭(버튼 3)
- 4 뒤로(버튼 G4)
- 5 앞으로(버튼 G5).
- 6 뒤로(버튼 G6)
- 7 앞으로(버튼 G7).
- 8 DPI 사이클(마우스 버튼, 버튼 8)
- 9 수신기 저장 도어 + Powerplay 모듈 장착부  
(마우스 바닥)
- 10 켜기/끄기 스위치(마우스 바닥, 프로그래밍 불가)



## 배터리 수명


PRO WIRELESS는 조명을 켜둘 때 1ms 보고율로 최장 60시간의 게임 플레이를 지원하며, RGB 조명 효과 사용시 1ms 보고율로 48시간의 게임 플레이를 지원하는 충전식 250mAh LiPo 배터리가 사용됩니다.\*

- 충전 상태는 마우스 전원을 켜둘 때 확인할 수 있으며, 로지텍 게이밍 소프트웨어를 사용해 충전 상태를 확인하기 위한 버튼을 지정할 수 있습니다.
- 충전 상태는 마우스의 전원을 켜둘 때 DPI 표시기의 색상과 LED 표시등 수로 표시됩니다.
  - 3개 녹색 점 = 50-100%
  - 2개 녹색 점 = 30-50%
  - 1개 녹색 점 = 15-30%
  - 1개 빨간색 점 깜박임 = <15%

팁:

- 로지텍 게이밍 소프트웨어를 사용해 충전 상태를 표시하도록 버튼을 프로그래밍할 수 있습니다.
- 배터리가 15% 미만이면 맨 아래 점이 빨간색으로 깜박입니다. 이 경우, 마우스를 꽂아 충전하십시오.
- 충전 상태, 전력 소모 및 예상 배터리 사용 가능 시간은 로지텍 게이밍 소프트웨어를 사용하여 확인할 수 있습니다.

\* 배터리 수명과 용량은 사용연수 및 용도에 따라 다를 수 있습니다. 충전식 배터리는 일정 횟수만 충전할 수 있습니다.



## 충전/데이터 전송 케이블


배터리가 부족할 경우 제공된 USB 충전 케이블을 통해 마우스를 연결하십시오. PRO WIRELESS는 Logitech G POWERPLAY 무선 충전 시스템(별도 구매가 필요합니다)과도 호환됩니다.

## 로지텍 게이밍 소프트웨어

로지텍 게이밍 소프트웨어를 사용하여 온보드 프로파일을 원하는 대로 설정할 수 있습니다. 설정 가능한 기능은 버튼 프로그래밍, 보고율, 성능/내구성 모드, 입력 분석 등입니다. PRO WIRELESS는 5가지 DPI 설정이 가능합니다.


PRO WIRELESS의 기본 설정은 다음과 같습니다.

- DPI: 400/800/1600/3200
- 보고율: 1ms
- 성능 모드




## DPI/온보드 프로파일 표시기


DPI/온보드 프로파일은 메인 버튼 아래 LED 표시등으로 표시됩니다. 아래의 이미지는 LED 표시등에서 표시되는 DPI 값을 보여줍니다.




DPI/프로파일 1




DPI/프로파일 2



DPI/프로파일 3



DPI/프로파일 4



DPI/프로파일 5

## FAQ

<http://support.logitechG.com/product/pro-wireless>



© 2019 Logitech, Logi, 罗技 and the Logitech Logo are trademarks or registered trademarks of Logitech Europe S.A. and/or its affiliates in the U.S. and other countries. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

版权所有 ©2019 年罗技。Logi 和罗技标志为 Logitech Europe S.A. 和/或其美国及其他国家/地区附属公司的注册商标。所有其它商标均是其各自所有者的财产。罗技对于本手册中可能出现的任何错误不承担任何责任。本手册中包含的信息如有更改，恕不事先通知。

WEB-621-001131.003

版權所有 © 2019 年羅技。羅技、Logi 和其他羅技商標均歸羅技所有，並或已註冊。所有其他商標，均是其各自所有人的財產。羅技對於本手冊中可能出現的任何錯誤不承擔任何責任。本手冊中包含的資訊如有更改，恕不事先通知。

© 2019 Logitech, Logi, Logitech 로고는 미국과 기타 국가에서 로지텍 유럽 및/또는 그 계열사의 상표 또는 등록 상표입니다. 그 밖의 모든 상표는 해당 소유자의 자산입니다. 그 밖의 모든 상표는 해당 소유자의 자산입니다. Logitech은 이 설명서에 명시된 어떤 오류에 대해서도 책임지지 않습니다. 이 설명서에 있는 정보는 예고 없이 변경될 수 있습니다.