BL8008A-101

本文件含有美的集团的保密信息
禁止任何人未经授权以任何形式使用
包括但不限于全部或部分地泄露、复制或散发

绝密

食谱

雪梨汁	材料：梨1个、温水750ml、冰糖适量 做法：将梨清洗干净，去皮去核，切成小块与冰糖、温水一起倒入大杯，选择“果蔬”键，再按“启动/停止”键即可
农夫果园	材料：苹果1/2（去核）、橘子或橙子1/2个（去皮去核）冰糖适量、温水750ml 做法：将所有材料放入大杯，选择“果蔬”键，再按“启动/停止”键即可
聪明伶俐粥	材料：取量杯对应1200ml刻度的大米、板栗2个（去皮）、1200ml刻度的清水 做法：将所有的材料洗净后放入杯中，选择“米糊”键，再按“启动/停止”键即可
全鲫鱼鲜汤	材料：鲫鱼1条（200g）、1000ml刻度的水、老姜几片、盐少许 做法：将鲫鱼去除内脏洗净，姜切片后所有的材料放入杯中，选择“浓汤”键，再按“启动/停止”键即可
滋补骨汤	材料：鸡骨150g（或猪小筒骨150g）、1000ml刻度的水、老姜几片、盐少许 做法：将鸡骨（或猪小筒骨150g）洗净斩成一寸段，姜切片后所有的材料放入杯中，选择“浓汤”键，再按“启动/停止”键即可
黄豆豆浆	材料：取量杯对应1000ml刻度的黄豆、1000ml刻度的水 做法：将所有的材料洗净后放入杯中，选择“快速豆浆/浓豆浆/五谷浆”键，再按“启动/停止”键即可
花生豆浆	材料：取量杯对应1000ml刻度的黄豆、取量杯对应800ml刻度的花生、1000ml刻度的水 做法：将所有的材料洗净后放入杯中，选择“快速豆浆/浓豆浆/五谷浆”键，再按“启动/停止”键即可
草莓冰沙	材料：草莓10个、冰块6块 做法：将水果清洗干净，将草莓切成方块和冰块放入杯中，选择个性化功能（时间50s，速度8），再按“启动/停止”键即可
芒果冰沙	材料：芒果1个、冰块6块 做法：将水果清洗干净，将芒果切成方块和冰块放入杯中，选择个性化功能（时间50s，速度8），再按“启动/停止”键即可
瘦肉粥（仅BL8008A支持）	材料：取量杯对应1000ml刻度的大米、瘦肉50g、小白菜20g、1000ml刻度的清水 做法：洗净的猪肉切成肉丝，放开水里面焯一下去除血水，把青菜切成1厘米左右；大米洗净后，倒入大杯中；青菜、肉丝放入后，选择“瘦肉粥”键，再按“启动/停止”键即可
红枣枸杞粥（仅BL8008A支持）	材料：取量杯对应1000ml刻度的大米、红枣3个、枸杞10粒、1000ml刻度的清水 做法：将所有的材料洗净后放入杯中，选择“瘦肉粥”键，再按“启动/停止”键即可
西式南瓜浓汤	材料：南瓜350g、马铃薯100g、牛奶150ml、水500ml、盐、黑胡椒、淡忌廉少许 做法：南瓜和马铃薯去皮、切块放入杯中，倒入牛奶、水，选择“浓汤”键，再按“启动/停止”键，浓汤完成后，倒入少许食盐和黑胡椒粉，倒入碗内挤上少许淡忌廉即可
母鸡板栗汤	材料：鸡汤700ml、取量杯对应800ml刻度的花生、板栗3个杯（去皮） 做法：将所有的材料洗净后放入杯中，选择“浓汤”键，再按“启动/停止”键即可

清洁保养

清洁

1.搅拌杯在打完果汁倒出后，即刻加入清水，多次使用“点动/清洗”的工作方式，可以更好的清洗搅拌杯。
2.断开电源，机座外部可用拧干的布擦拭，严禁将机座放入水或其它液体中，也不能在水或其它液体下冲洗，以防漏电或器件损坏。
3.清洗时，请用清水冲洗搅拌杯内部及配件，并抹干；刀片非常锋利，清洗时小心刀片，以免割伤。
4.请勿使用研磨性清洁剂或腐蚀性液体（比如汽油或丙酮）来清洁产品。
5.如部件被果蔬汁染色，在冲洗前加几滴食用油进行擦拭，可更好地清除染色。
6.用清水冲洗部件后，再彻底擦干。
7.慎防余热烫伤，请待搅拌杯冷却后清洁！
8.当杯桶内的残留物干结成难以清除的硬块时，加入适量的水浸泡，待0.5~1小时软化后，再将其清洗擦拭干净。
9.当不锈钢发热盘底部多次清洗不到位时，会于底部积聚有浅褐色的附着层，此时，可以用清水长时间浸泡，再用稍硬的洁布蘸取白醋，以适度的力顺其底部纹理旋转擦拭干净。
10.不可浸泡机座、搅拌杯、电源线等任何工作中用电的部件！
11.不可直接冲淋机座以及搅拌杯底部！
12.不可将产品、电源线及包装附件等置于太阳下暴晒！

保养

1.本产品宜经常使用，以保持电机干燥。
2.如长期不用，请将本产品保存在干燥通风处，以防止电机受潮，影响使用。

环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
推杆	○	○	○	○	○	○
杯盖组件	○	○	○	○	○	○
大杯	○	○	○	○	○	○
刀盘组件	○	○	○	○	○	○
电机防震圈	○	○	○	○	○	○
上固定板	○	○	○	○	○	○
外壳	○	○	○	○	○	○
电机总成	X	○	○	X	X	X
PCB板组件	X	○	X	○	X	X
底座	○	○	○	○	○	○
电源线组件	X	○	○	○	X	X

本表格依据SJ/T 11364的规定编制
○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

电路原理图



（注意：线路如有变更，恕不另行通知）

异常分析及处理

异常处理

1.产品如出现异常情况如：异常噪音、气味、烟雾等，应立即切断电源，停止使用。
2.如出现产品不能工作：请检查电源是否连接好，开关是否调至开的位置，搅拌杯和杯盖是否装到位。
3.如经上述检查，产品还是不能工作，请到指定的维修中心维修和咨询。

故障分析及排除

异常情况	可能原因分析	解决对策
溢出	食材放量过多或过少	按说明书放食材量
	水量过多或过少	请加水至正确水位线
	错选功能档	按说明书选择功能档
	机器自身故障	送当地售后维修
	带防溢功能的杯盖没有盖到位	请确保杯盖到位，信号可靠连接
糊底	食材放量过多	按说明书放食材量
	放错食材	不能放入面粉等糊底严重的食材
	水量过少	请加水至正确水位线
	杯体底部未清洗干净	使用前，请清洗干净
	错选功能档	按说明书选择功能档
	机器自身故障	送当地售后维修
食材打不碎	食材放量过多或过少	按食谱配方操作
	水量过多或过少	请加水至正确水位线
	错选功能档	按说明书选择功能档
	机器自身故障	送当地售后维修
工作结束，食材不热	错选功能档，此功能档只搅打不加热	按说明书选择功能档
	机器自身故障	送当地售后维修
工作噪音	电机搅打声音	属于正常现象
	产品磨合期	偶有噪音属于正常现象
	异响，电机异常	送当地售后维修
显示“----”	杯盖或杯子未安装到位	将杯盖和杯子重新装好
	机器自身故障	送当地售后维修
显示屏不亮	电源线未插好	检查电源线并保证插好、通电
	机器自身故障	送当地售后维修
按键没反应	机器正在工作，不能操作	属于正常现象
	机器自身故障	送当地售后维修
显示屏亮，但产品不工作	未按开始键	重新选择功能，按开始键
	杯内未加水，过热保护	请加水至正确水位线，冷却后，重新启动
	工作过程中出现鸣叫报警	先拔掉电源，再通电后按正常工作步骤进行操作
	机器自身故障	送当地售后维修

故障代码显示

若在制作过程中，出现报警音，显示屏同时出现字母与数字，请对照下表采取措施。

代码名称	可能原因分析	解决对策
E1	◇食物块太大，或放置太多，电机过载保护； ◇机器底座进水； ◇电路板故障	◇放入搅拌杯内的食物尽量切小块，并适量 ◇机器内部水迹自然晾干，避免进水 ◇如故障不能恢复，请送售后网点维修
E2	◇机器底座进水，主要是底座与杯子对接的部分进水、电路板进水等 ◇杯子底部进水 ◇杯子与底座配合不到位 ◇电路板故障、机器内部连接线故障	更换搅拌杯，确认是杯子故障还是底座故障，如果确认是底座故障，如下处理： ◇机器内部水迹自然晾干，避免进水 ◇如故障不能恢复，请送售后网点维修
E3	◇玻璃搅拌杯内部连接线松脱、断开 ◇杯子与底座配合不到位 ◇机器底座进水 ◇底座内部连接线松脱、断开 ◇电路板故障 ◇温控器高温保护	◇加热食材过量，导致食物糊底，高温报警，清理杯内食材，按照说明书食材用量，重新使用 ◇机器内部水迹自然晾干，避免进水 ◇如故障不能恢复，请送售后网点维修
E5、E6	◇使用电压不在正常范围内 ◇电路板故障	◇为了保证效果，使用电压必须185–250V ◇如故障不能恢复，请送售后网点维修
E4、E7 E8、E9	◇线路板故障 ◇机器内部进水	◇机器内部水迹自然晾干，避免进水 ◇如故障不能恢复，请送售后网点维修
EA	◇食材放置过量 ◇杯盖太多水 ◇完成制作后未清洗杯子继续启动 ◇线路板故障 ◇机器内部进水	◇食材不能放置过多，请按说明书食材用量，重新使用 ◇拧开杯盖，擦干水迹 ◇完成制作请清洗杯子，重新放料 ◇如故障不能恢复，请送售后网点维修

产品技术参数

产品型号	额定电压	额定频率	加热功率	搅拌功率
MJ-BL8008A	220V~	50Hz	800W	800W
MJ-PB80Easy212	220V~	50Hz	800W	800W
MJ-PB80Easy218	220V~	50Hz	800W	800W

产品执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.30-2008
GB4706.19-2008

产品合格证
检查结论：合格
检查员号：检验员A1
检查日期：见生产批号
广东美的生活电器制造有限公司

生产日期见生产批号前6位（年/月/日）

生产许可

本产品所含食品用塑料工具
生产许可证编号：粤XK16-204-00125

⚠声明

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。
另：产品若有技术改进，会编进新版说明书中，恕不另行通知，产品外观、颜色如有改动，请以实物为准。

保修卡

相关信息			
用户姓名		常用电话	
通讯地址			
产品型号		产品编号	
购买店铺		购买时间	
维修点		发票号码	
维修记录			
维修日期		故障内容	
处理详情			
维修单位名称			
维修单位电话			
维修人员签名			

维修电话：400-8899-315

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡
请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司
维修时请携带保修卡及有效发票正本

广东美的生活电器制造有限公司
www.midea.com

服务承诺

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。
本产品实行整机一年保修期。
保修期的起始日期以产品发票日期为准。

凡属下列情况之一的，不属保修范围。
1.用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏；
2.经非本公司指定维修部维修，或用户自行装拆、维修；
3.产品附件（如饭勺、汤勺、接浆杯等）、印刷品（如说明书等）和赠品等损坏；
4.使用非我司产品标配的赠品和配件，造成损坏；
5.发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改；
6.非家庭使用（如经营、商用、公司集体）的产品；
7.超出保修期；
8.无有效发票；
9.因不可抗力造成损坏；

不属于保修范围的产品，将提供收费维修服务，本公司客户服务中心仍热情为您服务。

TEL 400-8899-315

广东美的生活电器制造有限公司
地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号
邮编：528311
网址：www.midea.com

搅拌机（破壁料理机）

使用说明书

微信扫一扫，服务立马到

使用前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

安全警示

特别提示

为保证使用安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全注意事项。
不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。

本产品未考虑以下情况：
— 无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用
— 幼儿玩耍器具的情况

表示【禁止】的内容

- 本产品工作时严禁空载运行或超负载使用。
- 本产品工作时，禁止移动产品或触碰正在运动中的部件，避免意外伤害。
- 禁止将电源线挂于锋利的物体上，且不能连接到可移动的物体。
- 禁止在倾斜的台面或不稳定的台面使用本产品。
- 请勿使用劣质排插转接，以免引起火灾和人身伤害。
- 禁止将产品放置在太靠近炉具的地方，以免产品受损或引起火灾和人身伤害。

表示【强制】的内容

- 请勿让儿童单独操作使用，确保不会将产品当成玩具，要放在婴儿接触不到的地方。老年人或残障人士以及无使用经验的人应该在监护和指导下使用本产品。
- 如插头或其他零件损坏时，必须停止使用本产品，并到指定维修点，请专业人士更换或维修，以免引起伤害。
- 在拆装或调试产品的任何部件前，请确保产品处于断电状态。
- 若电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 请勿使用本产品以外的附件和配件，以免引起火灾和人身伤害。
- 请勿在无人看管的情况下运行本产品。
- 当取出切割刀片，排空搅拌杯和清洗期间应该小心。
- 搅拌杯仅在提供的机座上适用。
- 器具不得浸入水中。

可能造成人员伤亡的事项

- 使用前请确认电压是否和本产品规格一致(220V~ 50Hz)，以免引起产品安全危险和损坏。
- 本产品连续搅拌工作时间必须确保不超过6分钟，在操作中，如发现机座过热现象，应停机约20分钟，待其冷却后方可继续操作。

可能造成轻伤或者财产损失的事项

- 本产品内设过热保护装置，当非正常使用或电机严重超载运行时，产品会自动停机保护，如保护30分钟后，仍不能启动，产品需送本公司维修网点维修，请勿自行拆机。
- 使用产品后，清洗干净与食物接触的部位，避免长时不用残留物腐蚀散发出异味。
- 若产品在使用过程中出现卡死现象，请立即关掉电源，拔下电源的插头，取下容器，将卡死刀片的材料取出，待电机冷却后方可继续使用。
- 产品使用前，请确保桌台清洁，及时清理油污。
- 产品使用后，请及时拔掉电源及清洗产品。
- 本产品与其它厨房电器的最佳距离请保持30厘米以上。

产品部件名称



MJ-PB80Easy212
MJ-PB80Easy218

MJ-BL8008A

附件



部件名称	功能介绍
投料盖	防止食材溅出，取下后搅拌棒可伸入搅拌杯。
杯盖	防止食材溅出，杯盖安装到位后方可启动产品。
搅拌杯	装食材容器，内含粉碎食材刀片。
杯垫	用于放置搅拌杯、减少噪音。
机座	产品动力源。
控制面板	控制机器工作方式。
搅拌棒	用于辅助食材粉碎。
毛刷	用于清洁产品。
量杯	用于量取干豆、大米等食材。

⚠使用注意 因产品外观各有差异，上图仅供参考，具体请以包装箱内实物为准。

使用说明

使用前须知

1.本产品仅限海拔高度2000米以下使用，超过海拔高度使用可能导致食物不熟、溢出、糊底等问题。
2.请勿放入超过80℃的食材及液体进行搅打，容量不能超过最大刻度。
3.机座外部可用拧干的布擦拭，严禁将机座放入水或其它液体中，也不能在水或其它液体下冲洗，以防漏电或器件损坏。
4.清洗时，请用清水冲洗搅拌杯内部及配件，并抹干；刀片非常锋利，清洗时小心刀片，以免割伤。
5.请勿使用研磨性清洁剂或腐蚀性液体（比如汽油或丙酮）来清洁产品。
6.打热饮时，最大容量不要超过1400ml；豆浆、米糊最大不宜超过1200ml。
7.请将食材清洗并切至边长不大于5厘米的块状。
8.热饮杯严禁搅打或研磨干货以及坚硬的中药材（如石燕、石莲子、石磁等）。
9.使用粥类、糊类功能，为了确保食物粉碎效果和口感，（干玉米、红豆、绿豆、薏米等）干硬的食材，使用前请用热水浸泡4小时。

按键操作说明

本产品控制面板按键分为两个部分：智能快捷模式和个性化操作模式。



MJ-PB80Easy212/MJ-PB80Easy218控制面板



MJ-BL8008A控制面板

序号	模式	用途
1	米糊	制作食谱中的米糊。一般米糊均可选用此功能。
2	果蔬	搅打果蔬汁、混合果汁等。
3	瘦肉粥	制作食谱中的养生粥。
4	快速豆浆/浓豆浆/五谷浆	制作以大豆为主，按食谱搭配口味的各种豆浆。
5	浓汤	制作食谱中的浓汤。一般浓汤均可选用此功能。
6	点动/清洗	适用于制作冰沙、清洗杯体等。间歇式操作，制作冰沙时使用搅拌棒辅助能获得更好的效果；加入适量水，间歇按“点动/清洗”可以对搅拌杯起简易清洗的作用。
7	加热/长按保温	用于加热或保温玻璃杯中的食物。
8	预约	用于设定加热类功能启动倒计时间。

功能名称	用途及用法	功能分类
果蔬	选“果蔬”，鸣一声，“果蔬”保持常亮，数码管显示对应时间和速度，“启动/停止”键闪亮(提示要按“启动/停止”键)；按下“启动/停止”键，“启动/停止键”长亮，“果蔬”长亮，鸣一声启动（数码管显示倒计时、实时档位）。	非加热
快速豆浆 浓豆浆 米糊 瘦肉粥 五谷浆	“瘦肉粥”、“米糊”、“快速豆浆/浓豆浆/五谷浆”:选择相应功能，鸣一声，功能键、“预约”键，“启动/停止”键闪亮，数码管显示对应时间和速度，按下“启动/停止”键，“启动/停止键”长亮，功能键长亮，鸣一声启动。时间显示跑马灯，煮沸后显示倒计时，速度显示实时档位。也可以按动“预约”键定制时间后按下“启动/停止”键，时间进行倒计时，然后才启动选择的功能，数码管显示预约倒计时； 备注：“瘦肉粥”、“米糊”、“快速豆浆/浓豆浆/五谷浆”功能键显示的时间是预计完成时间，根据水量和食材的多少，每次完成时间会有不同。	加热
浓汤	选“浓汤”，鸣一声，“浓汤”保持常亮，数码管显示对应时间，“预约”键，“启动/停止”键闪亮（提示要按“启动/停止”键）；按下“启动/停止”键，“启动/停止键”长亮，“浓汤”长亮，鸣一声启动，数码管显示倒计时；也可以按动“预约”键定制时间后按下“启动/停止”键，时间进行倒计时，然后才启动选择的功能，数码管显示倒计时。	加热
加热 长按保温	选“加热/长按保温”，鸣一声，“加热/长按保温”保持长亮，数码管显示对应设定温度值，单击可依次循环显示(60C–70C–80C–90C–100C)，松开后等待3秒，自动启动加热功能，数码管显示设定的保温温度；长按“加热/长按保温”，3秒后蜂鸣器响一声，保温程序自动启动，保温温度为“55℃”； 备注：1.选择“加热/长按保温”功能，无需按“启动/停止”键，选定温度后，程序自动持续运行1小时；停止时，按“启动/停止”键即可；2.保温时间超过6小时后，程序自动停止回到待机状态。	加热
点动/清洗	待机状态按住“点动/清洗”键，“点动/清洗”键，机器慢转启动至最大档8档开始工作，数码管显示时间增量以及当前档位；松开“点动/清洗”键，机器停止工作。	非加热
+ 时间 − + 速度 −	专业调速：待机状态单击时间+/–或者速度+/–设置个性化工作模式：按下时间+/–可以根据用户喜好或者食材设置工作时间；按下速度+/–可以根据用户喜好或者食材设置电机转速；“启动/停止”键闪亮，按下“启动/停止”键，启动，机器慢转启动，实时显示档位及倒计时，“启动/停止”键长亮。 备注：当只选择速度，未选择时间时，启动后机器按当前档位运行，时间正计时。	自定义
启动/停止	运行过程中按“启动/停止”键，机器停止工作，回到待机状态；在运行状态下，除“启动/停止”键有效，其余按键无效，不可进行调档；在待机状态下，选择相应功能后，如果单击时间或速度+/–直接进入专业调速模式，不可通过时间或速度+/–来调节既定的速度和时间。	--
预约	“瘦肉粥”、“米糊”、“快速豆浆/浓豆浆/五谷浆”、“浓汤”均可以预约定制时间启动；操作时先按动“瘦肉粥”、“米糊”、“快速豆浆/浓豆浆/五谷浆”、“浓汤”其中一个功能键，然后按动“预约”键进入预约时间设置，可通过调节时间“+”、“–”键调整预约时间，预约时间设置完成后，点按“启动/停止”键开始预约倒计时。倒计时结束后机器自动启动选择的功能档开始工作。	自定义

注意：
1.使用非加热功能时，如果运行过程中需要添加物料或配料，可通过打开投料盖进行相关操作（使用加热类功能时严禁打开投料盖，以免烫伤）；
2.冷饮搅拌杯不具有加热类功能，只能使用“点动/清洗”、“果蔬”和自定义操作；
3.使用加热类功能当食物加热到沸腾后（倒计时开始）请勿终止程序，如误操作终止请勿直接重新选择加热类功能继续制作，以免热食重复熬煮溢出/糊底；请更换食材重新选择功能制作，或自主使用锅具煮熟再使用手动模式搅打碎食物。

配件适配说明

配件		适配型号		
		MJ-BL8008A	MJ-PB80Easy212	MJ-PB80Easy218
精钢研磨杯 MJ-BL10YMD		适配	适配	适配
破壁精萃杯 （方杯） MJ-BL10GZA		不适配	不适配	不适配
破壁果饮杯 （圆杯） MJ-BL10GZB		适配	适配	适配

注意：
1.配件不属于产品标配，需另外购买。
2.如有新配件推出，恕不另外通知，具体请咨询门店。
3.配件图为示意图，最终请以实物为准。

使用方法

1.将食材切成约5厘米大小块状。
（肉类切条去筋）



2.使用量杯参照食谱比例以及依据个人口味量取适量的食材。



3.将量好的食材倒入搅拌杯中。
（注意杯桶内不应有其它异物）



4.向搅拌杯内加入适量清水。
（按食谱的配比酌量加减）



5.将杯盖两侧扣耳错开对齐杯口凸耳，把杯盖压入玻璃杯，再将杯盖顺时针旋转与搅拌杯扣好，最后将投料盖压紧在杯盖上。（搅拌杯有开盖保护装置，如杯盖未旋盖到位，产品将不工作）



6.将搅拌杯按正确的位置放在机座上。



7.插上电源线，接通电源时，鸣一声，显示屏亮起。



8.先选择功能键，如“米糊”键；如需使用其它功能，则切换所需的功能。



9.按下“启动/停止”按键，开始工作！
（程序运行过程中，电机有忽快忽慢或间歇性动作属正常现象）



10.工作完成后，回到待机状态，同时机器会发出“嘀嘀...”提示音。



11.拔除电源线，取下搅拌杯打开杯盖。
（打开杯盖时注意涌出蒸汽，防止烫伤！）



12.倒出浆液，及依据个人口味加入调味料。（倒浆时请勿过急，防止液体溅出）



13.及时清洗搅拌杯内部，并用湿布清洁产品外壳。（禁止直接冲淋机座及搅拌杯底部！）



14.擦拭机器表面水渍后，将机座与搅拌杯分开置于阴凉通风处风干，防止产生异味。



注意：

1.制作粥、糊、汤等必须选择对应的功能按键，否则制作出来的饮品会出现口感不好，煮不透等情况。严重时将造成溢出或者糊底！
2.“快速豆浆/浓豆浆/五谷浆”“瘦肉粥”“米糊”功能若出现功能错误需切换功能，请单击“启动/停止”键，取消当前功能。在未进入倒计时之前可直接重新选择对应功能，单击“启动/停止”键启动即可，若已进入倒计时，建议更换食材后，再重新选择正确功能启动。
3.食谱中的食材份量均按照标准水位进行配备，用户在使用时请根据水量及食物种类调整食材总份量，其中加热功能不宜超过1400ml（豆浆、糊类功能建议采用1000ml，最大容量不宜超过1200ml），冷饮功能最高不超过1750ml。
4.在制作果蔬类饮品时，请预先将有核的食材去核后方可放入搅拌杯中，并加入适量的饮用水或牛奶。
5.请勿用本产品直接加热牛奶、豆浆、冷米糊等粘稠的液体，否则会造成“糊底”等的烧焦情况，产生异味。
6.机器在工作过程中，搅拌杯内液体沸腾后请小心壶嘴喷出水蒸汽和溅出的热水。工作过程中切勿揭开杯盖。
7.机器制作过程中请勿在杯体内添加调味料（如砂糖、黑糖等），以避免调味料在加热时粘着在搅拌杯底部。
8.接通电源前，请务必确保搅拌杯、杯盖及投料盖安装到位。
9.产品通电时，严禁将手或尖锐硬物等伸入搅拌杯内，以免受伤或使产品受损。
10.禁止搅打筒骨、排骨，猪皮等坚硬或者韧性太强的肉类食材，以防破坏破壁刀，影响机器使用寿命。

碎冰小技巧

取15~25块已经在–20℃环境中冷冻至少24小时的冰块（约为2厘米块状），放入搅拌杯，盖上杯盖，选择点动档最高档位，采用开6秒停5秒的方式，搅打1分钟。若效果不佳，可加入少量水，持续搅打30秒。

量杯使用说明



1.制作米糊/熬粥时，请参考“米”的容量。
量杯量取米量到达800ml刻度时，需加水至800ml刻度位置制作。1000ml、1200ml可参考刻度加入相应的水。
2.制作豆浆时，请参考“豆”的容量。
量杯量取干豆到达800ml刻度时，需加水至800ml刻度位置制作。1000ml、1200ml、可参考刻度加入相应的水。

离合器防振垫拆装说明

如果离合器防振垫破损需更换，则利用一字螺丝刀将其撬起并取下，如图1所示。然后，将新离合器按图示箭头方向对正，安装到离合器上，如图2所示。



图1



图2

智能海拔识别

机器在工作过程中实时自动适应水温及所在地区海拔与电压，将功能制作程序调节至最佳状态，以保证食材营养充分释放，防止海拔及电压变化导致食材不熟、溢出、糊底等问题。

为充分保证食材制作效果，首次使用机器前，或者机器被搬至海拔有较大变化的地区时，请按以下步骤操作：



加水（不要加任何食材）至1.0L~1.2L水位之间。

将搅拌杯和杯盖安装到位，并放入主机上。

连接电源。

在30秒内，同时按下时间“+”和速度“+”键，进入智能海拔识别模式。

过程中，显示屏循环显示“88:88”，中途不能打开杯盖或移动搅拌杯。

当显示屏显示“00:00”同时发出“嘀嘀…”提示音，海拔自适应程序完成，请断开电源。

温馨提示
1. 煮水过程中有较大的水蒸汽，请注意防烫。
2. 完成智能海拔识别后，机器就已经调节到当地环境下最优的制作程序，并一直保持此状态运行。

4	20180725	范谦	增加型号PB80Easy218
3	20180524	李候	增加型号PB212，删去PB210
2	20180414	杨海	配件适配说明更新
1	20180117	李候	1.增加适配说明和碎冰说明 2.更新毛刷 3.更新小量杯及说明
标记	变更日期	变更人	变更内容

	说明书技术要求		
物料编码	无		
产品型号/客户型号	MJ-BL8008A/PB80Easy212	公差	±2.0mm
客户名称	美的	成品尺寸	105x210mm
材质	☐ 80g双胶纸 ☑ 105g哑粉纸 ☐ 其它：____		
印刷颜色	☐ 单色 ☐ 两色 ☑ 四色(CMYK) ☐ 四色(CMYK)+专色		
专色数量	☑ 无 ☐ 有 （☐ 1个 ☐ 2个 ☐ 3个 ☐ 4个）		
表面处理	☑ 无 ☐ 光油 ☐ 光胶 ☐ 哑胶 ☐ 其它：____		
成形方式	☐ 单张 ☐ 钉装 ☐ 胶装 ☑ 折页 （☐ 风琴折 ☑ 包心折 ☐ 其它：风琴折+对折）		

						105g哑粉纸			美的生活电器事业部
标记	外数	分区	更改文件号	签名	年、月、日				说明书
设计	杨杰豪	2018-05-24	标准化	甘江林	2018-05-24	阶段标记	重量	比例	
校对	徐凯	2018-05-24				B	重量	1:1	BL8008A−101
审核	李候	2018-05-24							
工艺	王送军	2018-05-24	审批	徐建飞	2018-05-24	共 1 张	第 1 张		