


打印机驱动半色调调整指南

在某些应用场景下，为了得到更清晰的打印效果，我们需要调整驱动半色调的设置。半色调设置的调整，在打印图片时效果较好（如下图），具体的设置如下：




（调整前打印效果）



（调整后打印效果）

一、通过控制面板，进入设备和打印机，右键单击需要设置的条码打印机驱动，选择“打印首选项”：



二、选择“高级”选项卡，点击下方“半色调设置”右侧的“属性”按钮：



三、将“半色调图案”改为：“2x2”，“设备伽玛”和“像素直径”的滑动条拉到最右，如下图所示，点击“确定”按钮：



四、返回“打印首选项”中，点击右下角的“应用”、“确定”按钮，完成半色调设置。

