

HUAWEI FreeBuds Pro 无线耳机

快速指南

耳机型号: T0011

充电盒型号: T0003C/T0003L



内部编码
6020943_01



获取更多


更多功能及自定义设置请下载并安装智慧生活 App，获取更好的聆听体验。



配对连接

打开盒盖，长按功能键 2 秒。

i 首次打开盒盖，耳机自动进入配对状态。




i 恢复出厂设置

长按功能键 10 秒，盒内指示灯红灯闪烁后，耳机恢复出厂设置并重新进入配对状态。


更换耳塞套

请您根据降噪效果及舒适度为左右耳更换不同的耳塞套。




调节音量

↑	上滑调大音量
↓	下滑调小音量



控制耳机

		
● X1	播放/暂停	接听/结束通话
● X2	下一首	拒接来电
● X3	上一首	




噪声控制

长按耳机杆，切换噪声控制模式。



给耳机充电

将耳机放入充电盒，充电盒自动为耳机充电。



给充电盒充电

使用 USB-C 充电线为充电盒充电，或将充电盒铭牌朝上放置在兼容的无线充电器上。

 有线充版本仅支持有线充电。

