

产品获得CCC认证  
本企业通过ISO9001  
质量管理体系认证



关注九阳官方微信  
享受便捷阳光服务  
在线客服/售后支持/会员活动

**九阳股份有限公司**  
Joyoung Company Limited

济南市槐荫区美里路999号  
No. 999 Meili Road, Huaiyin District, Jinan  
邮编：250118  
传真：400 6186 996  
www.joyoung.com

阳光服务热线：400-6186-999


**Joyoung 九阳**

## 使用说明书

Operation Instruction

九阳榨汁机

型号：JYZ-D51  
JYZ-D52  
JYZ-D53  
JYZ-D55  
JYZ-D61  
JYZ-D62



www.joyoung.com

在使用前请仔细阅读使用说明书，并请妥善保管。

尊敬的用户，感谢您使用九阳牌榨汁机，为了便于您正确的操作本产品，在使用前请仔细阅读本说明书。请务必认真阅读第一章“安全使用注意事项”，并特别留意说明书黑色加粗字体部分。

(本说明书中技术规格如有变更恕不另行通知)

## 目 录

前言	1
第一章 安全使用注意事项	2-4
第二章 部件及功能	5-6
第三章 使用方法	7-12
第四章 保养和维护	13-14
第五章 产品安全指标	14
第六章 采用标准	14
第七章 故障分析及排除	15
装箱明细	16

## 前 言

感谢您使用九阳榨汁机。为了您能正确的使用和维护本产品，我们特地编写了这本说明书，请您在使用产品前，仔细阅读本说明书，并妥善保存以备将来查阅。

本说明书仅适用于九阳股份有限公司“JYZ-D51/D52/D53/D55/D61/D62/”榨汁机产品，九阳股份有限公司保留最终解释权。书中的所有内容仅供用户使用和维护时参考，未尽事宜，欢迎用户向本公司的客户服务部门咨询。本书不足之处，欢迎广大用户提出宝贵意见，愿九阳榨汁机给您的生活带来温馨、便捷与健康。

“轴心粉碎技术”专利刀盘  
实用新型：ZL200720158957.4  
专利连接头  
实用新型：ZL200820025722.2

## 第一章 安全使用注意事项


⊘ 严禁：导致人员危险、重伤、重大财产损失的风险要禁止；

⚠ 注意：对可能导致人员受伤或物品损害的风险要关注。

⊘ 严禁



1. 请勿将主体放入水或其他液体中，也不能在水或其他液体下冲洗，以防漏电或产品损坏。



2. 产品工作时，严禁将手或尖锐物伸入进料口；严禁使用任何物体替代推料棒；严禁将眼睛靠近进料口，以防意外。



3. 严禁在产品运转时接触到刀网、刀片、电机等可动部件，以免受到伤害或使产品受损。



4. 严禁将本产品任何部件放入洗碗机内清洗。

⚠ 注意

1. 本产品输入电压为220V ~ 50Hz，在接通电源前，请确认电源电压是否相符，高或低于此电压会损坏本产品，为避免造成损害，建议使用稳压器。

2. 本产品仅适用于家庭使用，且需要按照本说明书的指引使用，不得私自用作他途。

3. 本产品属于Y连接，如果电源软线损坏，为避免危险，请与本公司客户服务部门联系，或直接到本公司指定的维修点更换，切勿自行拆卸修理。

4. 使用过程中如产品需维修，请与本公司客户服务部门联系，或直接到本公司指定的维修点进行修理，切勿自行拆卸，以免发生危险。

5. 在拆、装或调校产品的任何部件之前，为防止漏电或意外启动，请务必关闭开关，断开电源。

6. 使用前请检查电源线、插头、刀网等其它零部件是否损坏。如发现损坏请停止使用产品，请及时与本公司客户服务部门联系，请勿自行拆卸修理，以免发生危险。

7. 请不要用湿手插/拔电源插头，这可能引起触电。

8. 不要将本产品靠近高温、强磁、易燃易爆气体（如天然气、沼气等）以防引起器件损坏、故障或火灾。

9. 请在水平台面上操作，请勿在地毯、毛巾等织物、塑料、纸等易燃物上操作本产品。

10. 请勿在倾斜或不稳定的台面上使用本产品，防止产生伤害事故或损坏本机器。

11. 请严格按额定工作时间操作：榨汁连续工作时间不得超过2分钟，如需继续使用，须断开电源冷却2分钟后再使用。以工作一次（2分钟工作，2分钟冷却）为一个周期，连续工作2个周期，必须停止15-20分钟，待电机冷却后再工作。此法有利于延长产品寿命。

12. 接通电源前，请务必确保刀网、上盖等可拆卸部件安装到位，以免造成伤害或使产品受损。

13. 如在操作过程中产品停止工作，可能是电机温控保护造成，请关闭电源，冷却20-30分钟后再使用。

14. 请勿将温度超过60°C的食材、液体放入进料口加工，以免造成配件破裂、喷溅烫伤。

15. 加工完毕，请待电机和刀网停止转动，并确保断开电源后，再取下榨汁机可拆卸部件，刀齿锋利，拆卸时应当小心，避免受伤。

16. 若长时间不使用机器时，为防止出现短路等造成损害，请务必关闭开关，断开电源。

17. 本产品各配件均不允许用超过60°C的热水及微波炉消毒，以避免受热变形损坏。与食材相接触的部件材料均符合食品级认证，干净、卫生、可靠。

18. 请勿使用钢丝绒、研磨性清洁剂或腐蚀性液体（例如汽油或丙酮）来清洁产品。

19. 产品应储存到儿童不易触及的地方，切勿让上肢体不健全、感官或精神上有障碍或缺乏相关经验和知识的人（包括儿童）使用或玩耍本产品。

20. 有核、硬籽、厚皮或硬壳的果蔬，请先将其去除后再进行加工。

21. 本产品请勿直接榨取柠檬汁。

22. 本产品不适合榨甘蔗、生姜等纤维较多的食材，榨取此类食材容易造成堵渣、异常震动等，导致伤害事故或零部件损坏，从而影响产品寿命。


23. 本产品各部件请勿直接加热。

24. 使用后及时清洗，刀网和上盖等与食物接触部件可使用清水进行清洗。在取出切割刀网、排空挤集盘和清洗各配件时，小心刀齿锋利以免割伤，可佩戴保护手套。

25. 本产品各档位的运行速度已设置成最佳状态，不需要进行调节。

26. 使用过程中，如发现刀网破损，请立即停止使用产品，以免发生伤害，并马上与本公司就近的客户服务部门联系，切勿自行拆卸修理。

## 第二章 部件及功能




注：产品图片请以包装内实物为准！

## 部件功能

序号	部件名称	功能介绍
1	推料棒	放入食材时，轻柔推压食材，使食材与刀网充分接触，提升榨汁效率。
2	进料口	用于放入食材。
3	上盖	与集汁盘连接，是榨汁功能的重要部件，起到安全防护的作用。
4	刀网	采用九阳专利“轴心粉碎技术”，通过刀网底部的刀盘搅碎果蔬，侧面的滤网过滤果汁、分离果渣。
5	集汁盘	接住并导出由刀网分离出来的果汁。
6	出汁嘴	让集汁盘内的果汁流出到接汁杯中，榨汁结束后旋转180度可以防滴汁
7	果渣桶	接住并集合刀网分离出来的果渣。
8	主体	产品主要部件，内有电机等部件，是产品动力源，提供动力。
9	旋钮开关	控制产品的工作状态，有0、1、2三档。
10	搭扣	用于控制上盖和主体的连接，以及控制产品的通断电（控制内部安全开关）。
11	接汁杯	盛放出汁嘴流出的果汁。

## 第三章 使用方法

· 在初次使用产品前，请彻底清洗与食材接触的部件。（参见“第四章 保养和维护”）




### 旋钮开关

- “0”档：关闭、停止。
  - “1”档：低速档，适用于榨取软性果蔬，如：西瓜、西红柿、草莓等。
  - “2”档：高速档，适用于榨取所有果蔬，尤其是硬质高纤果蔬，如胡萝卜、芹菜等。
- 关于果蔬选用及档速选择的详细说明，请参照使用说明书的第二点“果蔬选用提示”。

### 一、使用说明：

本产品设有双重安全系统，只有在所有零部件正确安装好后才会工作，请按以下步骤安装并使用产品：



1. 将电源线从底座的绕线位拉出（不使用时可将电源线绕在底座中收纳）。




2. 将集汁盘装于主体上。



3.将刀网放入集汁盘中，确保刀网在连接头上安装到位。

· 产品使用前、使用中或使用后请注意检查刀网是否破损，如有损坏，请停止使用，并马上与本公司就近的客户服务部门联系，切勿自行拆卸修理。



4.将上盖从正上方装入主体，确保上盖安装到位。


· 上盖安装时，顶杆位置需对准主机相对应的孔位，并使用前请检查上盖顶杆是否有断裂，此处断裂会造成产品不工作。



5.向上拉搭扣（如左图箭头方向所示），将搭扣拉到上盖卡槽内。




6.如图所示，确保搭扣安装到位，否则产品不能正常工作。




7.将推料棒上的凹槽与进料口内的凸缘对准，将推料棒放入进料口中。




8.微倾斜果渣桶将其装入主体。



9.将出汁嘴旋至打开状态，确保出汁嘴“▼”对准集汁盘上的“⊙”水滴标志。




10.微倾斜接汁杯，使其与出汁嘴对齐，将其放入出汁嘴下方。



11.接通电源，准备工作。


· 接通电源前请确保开关处于关闭状态。



12.将果蔬洗净，切成能放入进料口的块状。

· 有核、硬籽、厚皮或硬壳的果蔬，请先将其去除。


· 榨菠菜时请先切成小段后再加工，并适当控制加料速度。




13.将开关旋至适合档位，产品开始工作，工作时间 < 2分钟。




14.将准备好的果蔬放入进料口。  
·叶菜类食材（如菠菜、芹菜等），一次榨取量不得超过0.5kg，如需继续使用，请及时清洗产品后方可使用。



15.用推料棒缓慢地将果蔬块由进料口推入，不要用太大的力压推料棒，以免影响榨汁效果。  
·切勿将手指或其它物体伸入进料口内！  
·若集汁盘、果渣桶或接汁杯榨满，应断开电源，清理干净后再使用。  
·拆卸和清理过程中应小心，避免受伤。



16.当食材加工完毕，出汁嘴不再有汁液流出时，关闭开关，断开电源，请待电机和刀网完全停止转动后，将出汁嘴按图示方向旋转180度至“▼”对准“防滴汁标志”，再将接汁杯拿离出汁嘴。  
·榨好的果汁应该尽快饮用，如果暴露在空气中时间过长，口感和营养价值都会受到影响。



## 二、果蔬选用提示

- 1.选用新鲜水果和蔬菜；它们含有更多的汁液。特别适合的食材有：苹果、梨、菠萝、西瓜、葡萄、甜菜根、芹菜杆、菠菜、黄瓜、胡萝卜、哈密瓜等。
- 2.需要削去像菠萝、哈密瓜和生甜菜根等果蔬的厚皮。柑橘类水果的籽会让果汁带苦味，建议剔除。
- 3.苹果汁的出汁量和口感取决于所选用苹果的种类。
- 4.新鲜榨取的苹果汁会很快氧化变成棕色，可以加几滴柠檬汁来令氧化变色过程减慢。
- 5.叶子和叶杆（如莴苣）可以放入榨汁机中榨汁。
- 6.含有淀粉的水果如香蕉、木瓜、鳄梨、无花果和芒果不适合放入榨汁机中榨汁，可以用食品加工机或料理机来加工这类水果。
- 7.常见的果蔬的营养成分及档速选择如下表：

水果/蔬菜	主要营养素	每200克食材能量(Kcal)值
苹果	膳食纤维、维生素B1、钾	109
梨	膳食纤维、维生素B2	100
桃	膳食纤维、钾	102
猕猴桃	膳食纤维、维生素A、维生素C、维生素B1、钙、钾、铁	122
杏	膳食纤维、维生素A、钙、钾	76
橙子	维生素A、维生素B1、维生素C、钙、钾	96
桔子	维生素A、维生素B1、维生素C、钙、钾	102
葡萄	维生素C、钾	88
菠萝	膳食纤维、维生素C、钙、钾	88
柚	维生素C、钾	84

西瓜	维生素A	52
哈密瓜	维生素A、维生素C、钾	68
桑葚	膳食纤维、钙、维生素B2	114
甜瓜	维生素C、钾	54
甜菜叶	膳食纤维、维生素A、维生素B1、维生素B2、维生素C、钙、钾、铁	44
西红柿	维生素A、维生素C、钾、钙	40
草莓	膳食纤维、维生素C、钙、钾、铁	64
圆白菜	膳食纤维、维生素A、维生素C、钙、钾	48
胡萝卜	膳食纤维、维生素A、维生素C、钙、钾、铁	78
芹菜	膳食纤维、维生素B2、维生素A、维生素C、钙、钾	34
黄瓜	维生素A、钙、钾	60
菠菜	膳食纤维、维生素A、维生素B2、维生素C、钙、钾、铁	56
苦瓜	膳食纤维、维生素A、维生素C、钾、钙	44
甜椒	膳食纤维、维生素A、维生素C、钙、钾	50
西兰花	膳食纤维、维生素A、维生素C、维生素B1、钙、铁	72


备注：1.以上数据参考《中国食物成分表 2009》；  
2.每200克食材能量值=每100克可食部计的能量值\*2。

## 第四章 保养和维护

- 1.清洁产品前，务必关闭开关，断开电源。
- 2.使用后请及时清洗，刀片和杯体等与食物接触部件可使用清水进行清洗。
- 3.主体外部可用湿布擦拭，请勿将主体放入水或其他液体中，也不能在水或其他液体下冲洗。
- 4.本产品应储存于干燥处并避免紫外线直接照射。
- 5.在储存产品前，应确保产品是清洁且干燥的。
- 6.参照以下步骤拆卸好后再清洗：



- 1) 向下拉下搭扣，打开上盖。  
· 拉下搭扣时，先轻轻向上提一下搭扣，将搭扣提拉出卡槽后，再按箭头方向拉下搭扣。



- 2) 依次取下推料棒和上盖。



- 3) 依图中方式将集汁盘和刀网一起取出。





4)在清水中加入清洁剂，用清洁刷清洗刀网，再用清水冲洗干净。其余可拆部件清洗简单，可用清水冲洗，或者清洁布清洗。

· 取出切割刀网、排空集汁盘和清洗各配件时，小心刀片锋利以免割伤，可佩戴保护手套。

· 较长时间不使用机器时，为防止出现短路等造成损害，请及时拔掉电源插头。

## 第五章 产品安全指标

额定电压	220V~
额定功率	250W
额定频率	50Hz
转速	15000-20000转/分
连续工作时间	≤2分钟
间隔时间	≥2分钟

本产品为Ⅱ类电器，不需外加接地装置。

## 第六章 采用标准

企业标准：Q/3700YJY003-2014

## 第七章 故障分析及排除

故障现象	原因分析	故障排除
通电后，启动开关，产品不工作	1.集汁盘未安装到位 2.上盖未安装到位	1.集汁盘安装到位 2.上盖安装到位
最开始几次使用产品时，电机发出难闻的气味	新电机最初使用正常现象	如果多次使用后，产品仍会发出此气味，请送至就近的九阳维修点检测
使用中停机	1.电压过低 2.食材过量 3.用力过度压推料棒 4.电机温控保护	1.检查电压是否过低 2.断开电源将多余食材取出 3.轻压推料棒 4.停止20-30分钟后再使用
果汁中含果渣多	1.刀网破损 2.集汁盘中果渣较多	1.更换刀网 2.清洗集汁盘
异常震动或噪音大	1.刀网未安装到位，运转平衡差 2.产品放置不平稳或脚垫脱落 3.电压过高 4.食材过量	1.将刀网安装到位 2.产品放置平稳或将脚垫安装到位 3.检查电压是否过高 4.断开电源将多余食材取出
出汁少	1.集汁盘内果渣过多 2.用力过度压推料棒	1.清洗集汁盘 2.轻压推料棒

注：

· 以上为常见故障分析和排除方法，对于其它故障，请与本公司客户服务部门联系，或直接到本公司指定的维修点进行修理，切勿自行拆卸修理。

· 阳光服务热线：400-6186-999

· 本公司指定维修点明细见保修卡。

装箱明细

名称	榨汁机	说明书	保修卡	食谱
数量	1台	1本	1本	1本

(本说明书中数据由九阳研发中心数据库提供)

V4 150127