



前言

尊敬的用户，感谢您使用九阳智能原汁机。为了您能正确的使用和维护本产品，我们特地编写了这本说明书，请您在使用产品前，仔细阅读本说明书，并妥善保存以备将来查阅。请务必认真阅读第一章“安全注意事项”。

本说明书仅适用于九阳股份有限公司“JYZ-V15/V16/V17/V5 PLUS/V1（升级）”智能原汁机产品。书中的所有内容仅供用户使用和维护时参考，未尽事宜，欢迎用户向本公司的客户服务部门咨询。本书不足之处，欢迎广大用户提出宝贵意见，愿九阳智能原汁机给您的生活带来温馨、便捷与健康。

• 本说明书中技术规格如有变更恕不另行通知



目录

第一章 安全注意事项	01
第二章 产品部件名称	03
第三章 产品使用方法	04
第四章 保养和维护	06
第五章 故障分析及排除	07
第六章 产品基础信息和部件清单	08
食谱	10
原汁机产品的有害物质限制使用标识表	12
售后服务	13

第一章 安全注意事项

⚠警告：对可能导致人员危险、重伤、重大财产损失的风险要警惕。

- 1.严禁用湿手插拔电源插头。
- 2.严禁将手、筷子等伸入进料口或出汁口。
- 3.严禁将主体放入水或其它液体中冲洗。
- 4.禁止使用本产品榨甘蔗。
- 5.移动本产品时，请用双手拿稳产品底部。
- 6.制作冰淇淋前，请将冰冻食材解冻10分钟。

⚠注意：对可能导致人员受伤或物品损害的风险要关注。

- 1.工作时严禁用手接触螺杆、电机等部件，以免发生人身伤害事故。
- 2.本产品输入电压为220V~50Hz，使用前请确认电压是否相符，以免损坏产品。
- 3.本品为I类电器，为防止漏电，使用前请确保接地线接地良好。
- 4.如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 5.产品工作时，严禁将眼睛靠近进料口，以免发生事故。
- 6.在拆、装、调校或清洗产品的任何部件之前，请务必关闭开关，断开电源，以免发生事故。
- 7.接通电源前，请确保本产品可拆卸部件安装到位，请勿空载运转。
- 8.请将本产品放置于儿童不易触及的地方。请勿让肢体不健全、感官或精神上有障碍或缺乏相关知识和经验的人（包括儿童）使用或玩耍本产品。
- 9.请在水平台面上操作本产品，请勿在倾斜或不稳定的台面或地毯、毛巾等织物、塑料、纸等易燃物上操作，并远离台面边缘，以免发生事故。
- 10.产品带智能保护芯片，连续工作15分钟后会自动停止，这时请停机20~30分钟，待电机冷却后再使用，以保证产品寿命。
- 11.产品工作时，如果食材被卡住，请按住“长按反转”键将螺杆反转几秒，清理堵住食材，再启动产品。如仍有异常，请断开电源等待20分钟后，重新接通电源，以免产品意外启动而引发事故。
- 12.食材大小以能放入进料口为宜，榨汁中请用推料棒缓慢匀速推压食材，切勿用力过大（比如莲藕等食材质地较硬，需切成大小不超过1.5cm的块状）。
- 13.加工完毕，请关闭开关、断开电源，待电机和螺杆停止转动后，再取出可拆卸部件。在拆卸、清理时请小心操作，以免受伤或损坏部件。
- 14.桃、李、杏、梅、芒果、葡萄、柿子等有核、硬籽的食材，以及橙柑橘、柚类等有厚


皮、硬壳的食材，使用前必须将其去除方可使用，以免损坏产品。

- 15.小芹菜、生姜等纤维较多的食材，需要切成3cm的小段，以免榨汁时出渣慢或堵渣，影响产品使用。
- 16.柠檬含有强酸性汁液，请勿直接榨取，每次榨取不得超过20g（约3薄片）。
- 17.制作冰淇淋的食材请先切成3cm的块状，再放入冰箱内冷冻4~8小时。制作前请将冷冻食材解冻10分钟。
- 18.与食材接触的配件材料均符合食品级认证要求，干净、卫生、可靠。本产品榨过某些食材后，配件有可能染色或发白，属于正常现象，不影响使用。
- 19.本产品严禁加工过热食材（ $\geq 60^{\circ}\text{C}$ ），以免造成部件破裂、飞溅烫伤。

日常操作项

- 1.本产品仅供家用，请按照本说明书的指引使用。
- 2.本产品运行速度已设置成最佳状态，不需要进行速度调节。
- 3.请勿将本产品置于高温、强磁、易燃易爆气体（如天然气、沼气等）等环境中，以免器件工作异常或发生事故。
- 4.使用前请检查插头、挤汁器、螺杆等部件是否完好，如发现损坏需要维修，请停止使用并与本公司客户服务部门联系。请勿自行拆卸修理或私自改装，以免发生危险。
- 5.榨汁前请确认塞好集汁盘底部硅胶塞，以免工作中果汁流出污染产品。
- 6.部分水果榨汁时，会发出嗡嗡的摩擦声，这是正常现象，不影响产品使用。建议去除果皮后榨汁。
- 7.严禁将本产品各塑胶配件放入消毒柜、洗碗机及超过 60°C 的热水中清洗消毒，以避免受热变形损坏。请勿使用其它设备加热本产品各部件。
- 8.在无人使用时，为防止出现短路等造成损坏，请关闭开关，断开电源。
- 9.丢弃本产品和产品包装时，请交给相关资质部门回收丢弃，丢弃产品时请剪断电源线。
- 10.请勿使用本产品以外的部件，以免影响产品性能或发生事故。
- 11.在拆卸、清理可拆卸部件过程中应小心，以避免受伤或使配件损坏。

第二章 产品部件名称



注：产品图片以包装内实物为准！

第三章 产品使用方法

· 在初次使用产品前，请彻底清洗与食材接触的部件。

一 按键说明

机械式开关

启动



长按
反转


“启动”键：启动工作。

“长按反转”键：清理食材或辅助清洗时使用该键。工作中按下此键，产品即可停止工作。

二 安装说明



③ 榨汁操作说明



1. 请用推料棒轻缓推压食材，以食材刚好能被切断为宜。如遇食材卡住，按住“长按反转”键，即可轻松解决。
2. 榨汁时，关闭出汁嘴盖，投入不同的果蔬，可以起到混合果汁的作用，也可以起到防滴汁的作用。
3. 混合榨汁时，建议先放软性食材（如橙子），再放硬性食材（如胡萝卜），果汁口感更好。
4. 投入较少的食材时，可能出渣少或无渣，这是正常现象，不影响使用。存储时间长或食材水分含量少时，也可能出现该现象。

④ 冰淇淋制作说明



1. 将水果切成3cm的块状，放入冰箱冷冻4~8小时，取出后在室温下放置解冻10分钟。
2. 将挤汁器更换成冰淇淋器，无需安装壁刷，关闭出汁嘴盖，将接汁杯放在出渣口正下方。
3. 启动机器，缓慢匀速的放入解冻好的食材，冰淇淋即可从出渣口挤出。

⑤ 好果汁小贴士

- 请选用新鲜水果和蔬菜，它们含有更多的汁液。特别适合的果蔬有：苹果、梨、菠萝、西瓜、柑橘、胡萝卜、西红柿、黄瓜等。
- 需要削去像菠萝、哈密瓜、柑橘等食材的厚皮。柑橘类水果的籽会让果汁带苦味，建议去除。
- 苹果的出汁量和口感取决于季节和所选用苹果的种类。
- 新鲜榨取的苹果汁会很快变成棕色，这是正常的氧化现象，可以加几滴柠檬汁减缓氧化过程。
- 叶子和叶茎类食材（如菠菜）也可以放入原汁机中榨汁。
- 香蕉、木瓜、鳄梨、无花果、芒果等淀粉含量高的食材不适合榨汁，可以用食品加工机或料理机来加工这类食材。
- 榴莲、菠萝蜜、牛油果等水果因蛋白质、脂肪等含量较高，不适合单独榨汁，可与梨子等水分较多的水果搭配榨汁。
- 榨好的果汁建议马上饮用，暴露在空气中时间过长，口感和营养价值都会受到影响。
- 莲子、豆类、花生、玉米等谷物需要使用新鲜食材或浸泡好的食材。

⑥ 电子食谱操作说明

微信扫一扫

步骤1



步骤2



美味原汁扫出来




第四章 保养和维护

⊖ 维护事项

1. 产品使用后，请及时拔掉电源插头并清洗产品。
2. 请勿使用钢丝绒、研磨性清洁剂或腐蚀性液体（例如汽油或丙酮）来清洁产品。
3. 主体请用湿布擦拭，切勿用水冲洗或浸泡，以防漏电或器件损坏。
4. 若不使用本产品，请确保产品清洁、干燥，并放置于干燥、通风、避免阳光直接照射处。

⊖ 拆卸说明

- 
1. 反转一下，更易拆卸
 2. 逆时针旋转，取出上盖
 3. 向上取出螺杆
 4. 取出挤汁器与壁刷
 5. 旋转壁刷进行初步清洗
 6. 分离挤汁器和壁刷
 7. 用清洁刷仔细清洗
 8. 冲洗出渣口
 9. 装好硅胶塞，晾干后收纳

第五章 故障分析及排除

故障现象	原因分析	故障排除
通电产品不工作	电源线插头未插到位	将电源线插头插到位
	电机连续工作时间过长,自动保护 上盖未旋转到位	停机20分钟后再使用 上盖旋转到位
使用时电机发出异味	新电机最初使用正常现象	如果多次使用后，产品仍有异味，请送至最近的九阳维修点检测
使用中停机	食材太多，过载堵转导致停机	缓慢投放食材，推料时不要过于用力
	电机温控保护	停止20~30分钟后再使用
果汁中含果渣多	挤汁器破损或使用错误	挤汁器破损或使用错误
异常震动或噪音大	壁刷未安装到位或挤汁器破损	将壁刷安装到位或更换挤汁器
	电机损坏	送维修点检修
主体漏汁	未装好集汁盘的硅胶塞块	将硅胶塞块安装到位
上盖无法合紧	挤汁器或螺杆未安装到位	按操作说明安装

第六章 产品基础信息和部件清单

执行标准	Q/3700YJY003-2014	
技术参数	额定电压	220V~
	额定功率	150W
	额定频率	50Hz
	额定转速	50转/分
	连续工作时间	≤15分钟
	间隔时间	≥20分钟
装箱明细	厨房机械（智能原汁机）	1台
	说明书	1本
	接汁杯+果渣桶	1套
	清洁刷	1个
	冰淇淋器（赠品）	1个
	榨汁组件	1套

注：本产品的部分参数可能会有变更而未及通知，不便之处，敬请谅解。

- 如问题不能解决，切勿私自拆卸机器，请送当地售后服务部进行维修，详情请查阅说明书中“售后服务”相关内容或拨打阳光服务热线：400-6186-999进行咨询。
- 以上内容如因型号或零部件变更与实物不符，请以实物为准，恕不另行通知敬请谅解！

食谱(TIPS中的信息是食材所含的营养及功效，仅供用户参考)

· 橙汁

原料：橙子2个

- 做法：1.装好机器，洗净食材；
2.橙子去皮切块；
3.将食材缓慢放入机器中榨汁即可。

TIPS：橙子富含维生素C、P，能增强机体抵抗力，增加毛细血管的弹性，降低胆固醇。

· 西瓜汁

原料：西瓜1/4个

- 做法：1.装好机器，西瓜去皮切块；
2.将食材缓慢放入机器中榨汁即可。

TIPS：西瓜清热解暑、生津止渴、利尿。

· 哈密瓜汁

原料：哈密瓜1/4个

- 做法：1.装好机器，哈密瓜去皮切块（无需去籽去瓤）；
2.将食材缓慢放入机器中榨汁即可。

TIPS：哈密瓜对人体有显著的造血机能促进作用。

· 胡萝卜柳橙汁

原料：柳橙1个、胡萝卜半根

- 做法：1.装好机器，胡萝卜洗净；
2.柳橙去皮，与胡萝卜一起切块；
3.先放入柳橙，再放入胡萝卜，榨汁即可。

TIPS：胡萝卜素可以在体内转化为维生素A，保护眼睛虹膜，缓解眼疲劳。

· 苦瓜梨汁

原料：苦瓜半根、梨1个

- 做法：1.装好机器，洗净食材；
2.苦瓜、梨去籽切块；
3.将所有食材缓慢交替放入机器中榨汁即可。

TIPS：苦瓜具有清热消暑、养血益气、补肾健脾、滋肝明目、清心的功效。

· 猕猴桃青提汁

原料：猕猴桃1个、青提10粒、青苹果1个

- 做法：1.装好机器，洗净食材；
2.苹果去籽、猕猴桃去皮，食材切小块；
3.将食材缓慢放入机器中榨汁即可。

TIPS：青苹果富含维生素、矿物质和果胶，可帮助清除体内垃圾，排毒养颜。

· 奇异果黄瓜汁

原料：奇异果1个、黄瓜1根、柠檬1片

做法：1.装好机器，洗净食材；

2.奇异果去皮，与黄瓜切小块；

3.将食材缓慢放入机器中榨汁即可。

TIPS：奇异果的维生素C含量在水果中名列前茅，被誉为“维C之王”。

· 番茄梨汁

原料：番茄1个、梨1个

做法：1.装好机器，洗净食材；

2.梨去籽与番茄一起切块；

3.将食材缓慢放入机器中榨汁即可。

TIPS：番茄红素具有很好的抗氧化能力。

· 黄瓜梨汁

原料：黄瓜半根、梨1个

做法：1.装好机器，洗净食材；

2.梨去籽与黄瓜一起切块；

3.将食材缓慢放入机器中榨汁即可。

TIPS：黄瓜中的氨基酸可以防止酒精中毒；梨中丰富的水分，可以滋润嗓子。

· 香甜玉米汁

原料：新鲜玉米1根、纯净水200毫升

做法：1.将新鲜玉米洗净、煮熟，刨下玉米粒待用；

2.装好机器；

3.将玉米粒和水混合用勺子放入机器榨成浆即可。

TIPS：玉米中含有大量镁，镁可加强肠壁蠕动，促进机体废物的排泄。

· 冰淇淋制作方法

原料：新鲜水果250g

做法：1.将水果洗净切小块（去除果皮，果核），放入冰箱冷冻室冷冻8小时；

2.冻好的食材取出后，放在室温下解冻10分钟；

3.关闭出汁嘴盖（使用冰淇淋器，无需安装壁刷），将事先准备好的器皿放在出渣口正下方缓慢放入食材，冰淇淋会从出渣口挤出。

原汁机产品的有害物质限制使用标识表

有害物质的名称和含量表

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
与食品接触的配件(杯体、螺杆等)	○	○	○	○	○	○
橡胶件(密封垫、轴密封等)	○	○	○	○	○	○
非阻燃塑料结构件(杯盖*、旋钮*等)	○	○	○	○	○	○
不锈钢结构件(榨汁网*、轴等)	○	○	○	○	○	○
其它金属结构件(装饰件*、垫片等)	○	○	○	○	○	○
玻璃陶瓷类结构件(杯体*、螺杆*等)	○	○	○	○	○	○
标准件(螺钉、螺母等)	○	○	○	○	○	○
阻燃塑料结构件(电机支架、插座*等)	○	○	○	○	○	×
电器件、印刷线路板组件(PCB板、电容、变压器等)、电机、电源线、线束	×	○	×	○	○	×

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求之下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

*“×”的部件表明，由于目前全球的技术和工艺水平限制而无法实现非环保类物质或元素的完全替代，后续随着技术上的改进将逐步改进。

*：表示仅部分型号产品含该部件。



有害物质限制使用标识

环保使用期限10年：表示本产品中含有的有害物质不会发生外泄或突变，用户在产品说明书所述情况下正常使用本产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

箭头循环标志：表示本产品可回收利用。超过使用期限或经过维修无法正常工作后，不应被随意丢弃，请交由正规回收渠道以及有废弃电器电子产品处理资格的企业处理，正确的处理方法请查询国家或当地有关旧电器电子产品的处理规定。

以上标识均依据中国有害物质限制使用管理办法及其配套标准SJ/T 11364要求执行。本产品长期使用不会对人体产生危害，请放心使用。

售后服务

服务条款

1. 本产品执行全国新三包规定，整机包修1年。三包有效期自开具发票之日计算，保修范围仅限家庭使用。
2. 购机发票作为产品保修凭证。
3. 九阳用户尊享产品服务过程中的免费保洁、保养、检测服务。

非保修范围

1. 消费者因搬运、使用、维护、保管不当造成产品损坏；
2. 非我公司指定的维修点安装、维修造成损坏的（包括消费者自行安装或拆卸修理的）；
3. 无有效发票或购买证明的，且无法证明属于包修期内的；
4. 发票与实物不符或涂改的；
5. 因不可抗拒的自然灾害造成损坏的；
6. 超过包修期的；
7. 使用环境（如电压、湿度、温度、通风条件等）不符合产品说明书的表述，造成损坏的；
8. 超出九阳上门服务范围的，顾客要求必须上门的。

服务网点查询



1. 请扫描左边的官方微信二维码，进入后点击右下方的“我”，然后选择“网点查询”进入即可查询。
2. 请登录九阳网络客户服务中心：<http://kf.joyoung.com>查询。
3. 请拨打九阳阳光服务热线：400-6186-999查询。

关注九阳官方微信
享受便捷阳光服务
在线客服/售后支持/会员活动