




PIXMA MG6280 多功能打印一体机

入门指南 使用说明书

在使用本产品之前，请务必先仔细阅读本使用说明书。  
请务必妥善保管好本书，以便日后能随时查阅。  
请在充分理解内容的基础上，正确使用。


• Windows是Microsoft Corporation在美国和/或其他国家的商标或注册商标。  
• Windows Vista是Microsoft Corporation在美国和/或其他国家的商标或注册商标。  
• Internet Explorer是Microsoft Corporation在美国和/或其他国家的商标或注册商标。  
• Macintosh、Mac、Mac OS、AirPort、Safari和Bonjour是Apple Inc.在美国和其他国家注册的商标。  
• Adobe、Photoshop、Photoshop Elements和Lightroom是Adobe Systems Incorporated在美国和/或其他国家的注册商标或商标。  
• Bluetooth是Bluetooth SIG, Inc., U.S.A.的商标并授权给Canon Inc.。

要执行设置，请将本机放置于访问点(无线LAN)和计算机附近。



包含的物品


检查包含的物品。



网络连接：根据需要准备路由器或访问点等以太网电缆线或网络设备。  
USB连接：需要USB电缆线。

准备工作

取下保护片和胶带。




1




- 请勿让物品掉入本机中。否则可能造成故障。
- 打印开始时，出纸托盘自动打开。清除托盘前面的所有障碍物。

1



1 打开出纸托盘。


2



2 抬起扫描单元/机盖，然后取下橙色胶带和保护材料。  
务必在文档盖板关闭时抬起扫描单元/机盖！




3




3 关闭扫描单元/机盖。

4



4 连接电源线。  
请勿连接USB电缆线或以太网电缆线。




5




5 调整LCD屏幕的角度，然后按电源按钮。


**6** **1**  **2**  **3**  **6** 选择语言，然后触摸OK按钮。  
要更改语言设置，请触摸返回按钮。


 返回按钮




**7** **1**  **2**  **3**  **7** 显示屏幕1时，触摸OK按钮。

## 2






**1**  这是安装墨水盒的位置。  
请勿触摸直至其停止。


**2**  **2** 取下保护包装。  
完全取下橙色胶带。

**3**  **1**  (A)  (B) 

**3** 拧下橙色保护盖。  
⊘ (A) L形槽堵塞时，请勿按压侧面。  
⊘ (B) 请勿触摸！

**4**  **2**  **4** 将墨水盒插入并向下推动至匹配颜色插槽。确认墨水指示灯亮起，然后安装下一个墨水盒。

**5**  **5** 确认所有指示灯亮起。

**6**  **6** 关闭扫描单元/机盖。等待大约4分钟直至此屏幕消失，然后继续。  
如果出现错误信息，确认墨水盒已正确安装。



### 更换墨水盒

以下墨水盒与本机兼容。

| 826         | 826           | 826           | 825               | 826         | 826         |
|-------------|---------------|---------------|-------------------|-------------|-------------|
| M           | BK            | GY            | PGBK              | C           | Y           |
| CLI-826M    | CLI-826BK     | CLI-826GY     | PGI-825PGBK       | CLI-826C    | CLI-826Y    |
| M: CLI-826M | BK: CLI-826BK | GY: CLI-826GY | PGBK: PGI-825PGBK | C: CLI-826C | Y: CLI-826Y |




3




执行打印头对齐。

1




1 打开并扩展后端托盘，然后将其倾斜到合适位置。打开出纸托盘扩展架。

2




2 滑动纸张导片到两端。

3




3 在后端托盘中装入附带的MP-101纸张。

4




4 调整纸张导片以适合纸张宽度。

5



5 显示此屏幕时，触摸OK按钮。




6




6 蓝黑图案大约会在5分钟内打印完成。打印头对齐完成。

如果出现错误信息，触摸OK按钮，然后转到第4章。安装完成后，请参阅电子手册以重新操作打印头对齐。




4




## 设置普通纸

1




1 显示此屏幕时，关闭出纸托盘扩展架和出纸托盘。然后拉出纸盒。

2




2 滑动纸张导片至侧面，然后调整前导片至纸张尺寸。

3




3 将纸张放至右侧，然后调整左侧导片以适合所使用纸张的尺寸。

4



4 滑回纸盒直至其锁定到位。

5




5 触摸OK按钮。

- 有关纸张信息，请参阅随后安装的电子手册。
- 如果本机停止工作大约5分钟，则LCD屏幕将关闭。要恢复显示，请触摸操作面板上除电源按钮以外的任何按钮。




## 装入照片纸



仅将照片纸装入后端托盘。使用照片纸时，应调整介质类型和尺寸的本机设置。有关详细资料，请参阅随后安装电子手册。

复印和其他不需要电脑的功能现在可用。




## 请勿连接USB电缆线。


使用安装光盘安装时，将提示连接USB电缆线。

- 安装前退出所有应用程序。
- 使用管理员帐户登录。
- 在安装过程中可能需要连接互联网。会产生连接费用。

屏幕基于Windows 7 operating system Home Premium和Mac OS X v.10.6.x。根据OS版本的不同，实际屏幕可能会有所变化。



**1** 按下**电源**按钮，关闭本机。  
大约1分钟后运行噪音停止。



**2** 将光盘插入计算机。  
  
如果USB电缆线已连接，  
请将其拔出。如果计算机  
显示信息，单击**取消**。



**3** 按照屏幕上的说明继续进行  
操作。  
如果**选择语言**屏幕出现，选  
择一种语言。

如果光盘未自动运行：

**Windows**

双击**计算机(我的电脑)** >  
光盘图标 > **MSETUP4.  
EXE**。

**Macintosh**

双击桌面上的光盘图标。

## 要完成安装，按照计算机屏幕上的说明操作。

- 要从多台计算机上使用本机，请从光盘将软件安装到每台计算机。
- 要从USB连接切换到网络连接，请从光盘重新安装软件。

## 阅读计算机上的电子手册



安装完成后，“Solution Menu EX”启动。

要打开**电子手册**，单击**手册和设置** > **电子手册**。有关功能、操作和故障排除技巧的详细资料，请参阅电子手册。

需选择Solution Menu EX和**电子手册**以进行安装。

## 规格

| 一般规格                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>打印分辨率(dpi)</b><br>9600*(水平)×2400(垂直)<br>* 墨滴的最小间距为1/9600英寸。                                                                                                                                                      |
| <b>接口</b><br><br>USB 端口：<br>Hi-Speed USB *1<br><br>直接打印端口：<br>PictBridge<br>Bluetooth v2.0(可选)*2*3*4<br>USB闪存<br><br>LAN端口：<br>有线LAN：100BASE-TX/10BASE-T<br>无线LAN：IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b *5            |
| *1 需要一台符合Hi-Speed USB标准的计算机。由于Hi-Speed USB接口完全向上兼容USB 1.1，因此可以在USB 1.1下使用。<br>*2 最大速度：1.44Mbps<br>*3 仅适用于JPEG/PNG<br>*4 Bluetooth连接仅用于打印。<br>*5 可以通过标准设置、WPS (Wi-Fi Protected Setup)或WCN (Windows Connect Now)进行连接。 |
| <b>打印宽度</b><br>203.2毫米/8英寸<br>(对于无边距打印：216毫米/8.5英寸)                                                                                                                                                                 |
| <b>操作环境</b><br>温度：5到35°C(41到95°F)<br>湿度：10到90%RH(无结露)                                                                                                                                                               |
| <b>储存环境</b><br>温度：0到40°C(32到104°F)<br>湿度：5到95%RH(无结露)                                                                                                                                                               |
| <b>电源供应</b><br>AC 100-240V、50/60Hz                                                                                                                                                                                  |
| <b>耗电功率</b><br>打印(复印)：大约25W*1<br>待机(最小)：大约3.0W*1*2<br>关机：大约0.4W<br>*1 无线LAN已连接。<br>*2 进入待机的等待时间无法更改。                                                                                                                |
| <b>外部尺寸</b><br>大约470(宽)×367(深)×173(高)毫米<br>大约18.5(宽)×14.5(深)×6.9(高)英寸<br>* 收回靠纸架和出纸托盘的状态下。                                                                                                                          |
| <b>重量</b><br>大约9.2千克(大约20.1磅)<br>* 安装有打印头和墨水盒的状态下。                                                                                                                                                                  |
| <b>打印头/墨水</b><br>共6144个喷嘴(PgBK 512个喷嘴，Y/DyeBK各512个喷嘴，C/M/GY各1536个喷嘴)                                                                                                                                                |

| 复印规格                               |
|------------------------------------|
| <b>多份复印</b><br>最多99页               |
| <b>浓度调整</b><br>9级，自动浓度调整(AE复印)     |
| <b>缩小/放大</b><br>25% - 400%(以1%为单位) |

| 扫描规格                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>扫描仪驱动程序</b><br>TWAIN/WIA(适用于Windows 7/Windows Vista/Windows XP)    |
| <b>最大扫描尺寸</b><br>A4/Letter、216×297毫米/8.5"×11.7"                       |
| <b>扫描分辨率</b><br>最大光学分辨率(水平×垂直)：4800×4800dpi<br>最大插值分辨率：19200×19200dpi |
| <b>色阶(输入/输出)</b><br>灰度：16位/8位<br>色彩：48位/24位(RGB各16位/8位)               |

规格如有变动，恕不另行通知。

关于耗材  
本机停止生产后5年之内还可以购买到耗材(墨水盒/FINE墨盒)。

### 重要事项

1. 电脑中显示的物体颜色和打印出的稿件的颜色可能会有差异，这是因为显示器的色彩输出方式(包括色彩组合，色彩还原等)与打印机不同。
2. 由于打印纸的种类不同，色彩的再现范围和着色等有所变化，有可能出现色调表现不同的情况。

原产地：泰国

进口商：佳能(中国)有限公司  
地址：100005 北京市东城区金宝街89号 金宝大厦15层

修订日期：2011.09

www.canon.com.cn

| 网络规格                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>通讯协议</b><br>TCP/IP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>有线LAN</b><br>支持的标准：IEEE802.3u(100BASE-TX)/IEEE802.3(10BASE-T)<br>传送速度：10M/100Mbps(自动转换)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>无线LAN</b><br>支持的标准：IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b<br>频率带宽：2.4GHz<br>通道：1-11或1-13<br>* 根据国家或地区的不同，频率带宽和可用的通道有所不同。<br>传送速度(标准值)：<br>IEEE802.11n：最大150Mbps<br>IEEE802.11g：最大54Mbps<br>IEEE802.11b：最大11Mbps<br>通讯距离：室内50米/164英尺<br>* 根据安装环境和位置的不同，有效范围会有所不同。<br>安全：<br>WEP(64/128位)<br>WPA-PSK(TKIP/AES)<br>WPA2-PSK(TKIP/AES)<br>设置：<br>标准设置<br>WCN(WCN-UFD/WCN-NET)<br>WPS(单键配置/PIN编码方法)<br>其他功能：管理密码 |

| 最低系统要求                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 如果所用操作系统要求高于此要求，请遵从所用操作系统的要求。                                               |                                                                                                                                                                                                 |
| Windows                                                                     | Macintosh                                                                                                                                                                                       |
| 操作系统/处理器/RAM                                                                |                                                                                                                                                                                                 |
| Windows 7、Windows 7 SP1<br>1GHz或更快32位(x86)或64位(x64)处理器<br>1GB(32位)/2GB(64位) | Mac OS X v.10.6<br>Intel处理器<br>1GB<br><br>Mac OS X v.10.5<br>Intel处理器、PowerPC G5、PowerPC G4(867MHz或更快)<br>512MB<br><br>Mac OS X v.10.4.11<br>Intel处理器、PowerPC G5、PowerPC G4、PowerPC G3<br>256MB |
| 浏览器                                                                         |                                                                                                                                                                                                 |
| Internet Explorer 6或更新版本                                                    | Safari 3或更新版本                                                                                                                                                                                   |
| 硬盘空间                                                                        |                                                                                                                                                                                                 |
| 1.5GB<br>注释：用于捆绑软件安装。<br>所需硬盘空间容量如有变更，恕不另行通知。                               | 1.5GB<br>注释：用于捆绑软件安装。<br>所需硬盘空间容量如有变更，恕不另行通知。                                                                                                                                                   |

| 光盘驱动器 |    |
|-------|----|
| 要求    | 要求 |

## 显示器

SVGA 800×600

XGA 1024×768

• Easy-PhotoPrint Pro是Canon Digital Photo Professional Ver. 2.1或更新版本、Adobe Photoshop CS5、CS4、CS3、CS2和CS、Adobe Photoshop Elements 6、7、8和9，以及Adobe Photoshop Lightroom 2和3的插件程序软件。  
\*仅适用于Windows。

• Windows：只有在预先安装了Windows 7、Windows Vista或Windows XP的计算机上才能保证工作正常。

• Windows：从Windows Vista升级到Windows 7之前，请先卸载Canon inkjet打印机捆绑的软件。然后，重新安装捆绑的软件。

• 某些功能可能无法与Windows Media Center一起使用。

• Macintosh：必须将硬盘格式化为Mac OS Extended (Journaled)或Mac OS Extended。

• Macintosh：从Mac OS X v.10.5或更低版本升级到Mac OS X v.10.6之后，请安装Canon inkjet打印机捆绑的软件。

• 需要Internet Explorer 7或8(Windows)，或Safari 4或更新版本(Mac OS X v.10.5或更新版本)以安装Easy-WebPrint EX。

| 通常使用要求                                                               |
|----------------------------------------------------------------------|
| <b>设想可打印页数</b><br>年打印页数 2400页<br>* 超过设想可打印页数使用本产品而导致的故障，在保修期内也将收费修理。 |