

RAZER NABU



DOWNLOAD
THE APP



CONNECT
YOUR BAND



LIVE
SMARTER

目录

1. 包装内物品/系统要求	3
2. 注册/技术支持	4
3. 使用 RAZER NABU	5
4. 通过应用程序配置 NABU	10
5. 安全与维护	20
6. 法律声明	22

1. 包装内物品/系统要求

包装内物品

- Razer Nabu
- 重要产品信息指南
- 充电线缆
- 2 个可更换卡扣

系统要求


- 采用 iOS 8（或更高版本）的 iPhone 5 / 5S / 5C / 6 / 6 Plus
- 具备蓝牙低功耗（BT 4.0 或更高版本）功能的 Android 4.3（或更高版本）设备

2. 注册/技术支持

注册

请立即访问 cn.razerzone.com/razer-id 以注册 Razer ID，获得 Razer 提供的各种好处。例如，通过 Razer Synapse 雷云获得您的产品质保状态的实时信息。要了解关于 Razer Synapse 雷云及其所有功能的更多信息，请访问 cn.razerzone.com/gaming-software/synapse。如果您已拥有 Razer ID，请通过在 Razer Synapse 雷云应用中单击您的电子邮箱地址，然后从下拉列表中选择质保状态，注册您的产品。

要在线注册您的产品，请访问 www.razerzone.com/registration。请注意，如果您通过网站注册您的产品，将无法查看其质保状态。



请在此处查看您的产品序列号

技术支持


您可获得：

- 为期 1 年的制造商有限质保。
- 免费在线技术支持，网址为 www.razersupport.com。请参阅《在线高级用户指南》（位于 www.razersupport.com），深入了解有关如何配置和使用您的 Razer Nabu 的说明。

3. 使用 RAZER NABU

为 NABU 充电


将充电线缆从 Razer Nabu 连接到 PC 或 USB 充电器。




提醒：在为 Razer Nabu 充电之前，请将其从您的手腕上取下。Razer Nabu 充满电大约需要 90 分钟时间。

更换卡扣

1. 将卡扣旋转 90 度，然后慢慢将其从腕带上取下。




2. 将小卡扣插入腕带，然后反向旋转 90 度。



佩戴 RAZER NABU

1. 用一只手抓牢腕带，并用另一只手解开卡扣。




警告：切勿拉伸腕带并超出其实际承受极限。这样做可能会使您的质保失效。


2. 用一只手抓住腕带，同时将其滑动到另一只手腕一侧。



3. 使用您的手指扣紧卡扣，并确保腕带两端对齐。



4. 使用您的大拇指和食指，按住按键持续至少 3 秒钟可以开启 Nabu 的电源。



5. 在您的 iPhone 或 Android 设备上下载 Nabu App，启动该应用，然后按照屏幕上的说明操作。




取下雷蛇纳布天神智能腕带

1. 通过分离腕带两端的方式解开卡口。



2. 一只手拿住腕带并将其慢慢从您的手腕上取下。



4. 通过应用程序配置 NABU

免责声明：此处列出的功能需要用户登录 Razer Nabu App。根据当前的软件版本和用户的操作系统，这些功能可能会有所差异。

欢迎屏幕


欢迎屏幕将重点列出一些您可在 Razer Nabu 中发现的功能。



在您准备好设置 Razer Nabu 后，请点击“加入 Razer”或“登录”。

“加入 RAZER” 屏幕

如需注册 Razer ID 账号，您需要提供电子邮箱、密码，并且同意“服务条款”和“隐私政策”。在您填写所有必填字段后，请点击“下一步”以继续操作。

A screenshot of a mobile application registration screen. The background is a solid dark blue. At the top, the text "我们开始吧" (Let's get started) is centered in white. Below this, there are two input fields: "电子邮箱" (Email) and "密码" (Password), both with white text and light blue borders. Under the password field, there is a checkbox and the text "I agree to the Nabu Terms of Service and Privacy Policy". The checkbox is currently unchecked. At the bottom of the form area, there is a large, rounded rectangular button with the text "下一步" (Next) in white. The bottom of the screen shows a black Android navigation bar with white icons for back, home, and recent apps.

个性化设置屏幕

个性化设置屏幕也允许您设置用户配置文件，以供支持 Razer Nabu 的健身应用程序使用。

关于您

我们为何提出此问题 ?

姓名 姓氏

生日 一月 1, 1990

身高 英寸 英尺/英寸 ▼

体重 磅 磅 ▼

性别

创建账号

“登录”屏幕

如果您已有 Razer ID 账号，请点击“登录”并输入您的电子邮箱和密码。




“控制板”屏幕

“控制板”屏幕允许您使 Razer Nabu 与您的账号配对，以及配置与您的 Razer Nabu 智能腕带有关的设置。



配对


要使 Razer Nabu 与您的账号配对，请点击“控制板”屏幕上的  图标。配对屏幕将引导您完成 Razer Nabu 与您的智能手机的配对。只需按照屏幕上的说明操作即可，直到应用成功找到您的 Razer Nabu 为止。



在应用成功找到您的 Razer Nabu 后，智能腕带上将显示一个 4 位数字的代码。
在应用中键入此代码，以验证您的 Razer Nabu。



在您成功使 Razer Nabu 与您的账号配对后，一个简短教程将向您介绍智能腕带的一些功能特性。完成之后，请点击“已完成”。



设置

在“控制板”屏幕上，您可以点击 Razer Nabu 图像以访问多项设置，如通知、显示和警报。




下列内容是各项设置及其相应的功能：

- 详情
 - 查看您的 Razer Nabu 的信息、更新您的智能腕带的固件，或者取消您的智能腕带与手机的关联。
- 通知设置
 - 选择您希望接收通知的事件类型。
- 显示设置
 - 自定义您的 Razer Nabu 的 LED 亮度、方向、样式等。
- 警报
 - 创建无声警报以实现低调公告。
- 社交设置
 - 启用或禁用“握手”和“Pulse”功能

抽屉式菜单

抽屉式菜单提供了关于您本人、Razer Nabu 和应用的多种信息。



下列内容是各菜单选项及相应的功能：

- | | |
|-----|--|
| 控制板 | - 这是默认屏幕，您可以在此屏幕上查看您的进展情况，以及访问您的智能腕带的设置。 |
| 目标 | - 此选项允许您自定义自己的健身目标设置。 |
| 设备 | - 查看与您的应用关联的所有 Razer 设备有关的详情。 |
| 帮助 | - 常见问题数据库可帮助您解决使用 Nabu 时的疑问 |
| 关于 | - 查看实用工具应用程序的版本以及法律文档 |
| 注销 | - 此选项允许您从应用中注销您的账号。 |

5. 安全与维护

安全指南

为了让您在使用 Nabu 时最大限度地确保安全，我们建议您在使用前先阅读以下指南：

1. 如果您发现设备运行异常，请拔出和/或取下设备，并拨打 Razer 热线电话或访问 www.razersupport.com 寻求协助。请勿尝试自行维修此设备。
2. 请勿拆卸设备（这样做会导致质保失效），也不要在此类异常情况下使用设备。
3. 请根据建议的充电时间为 Nabu 充电，切勿整夜充电。请勿在充电期间佩戴 Nabu。
4. 在充电期间，切勿让 Nabu 接触液体。如果 Nabu 处于此类状况下，可能会发生触电事故。
5. Nabu 具备防水能力，但仍要避免将 Nabu 浸泡在深度超过 1 米的液体中超过 30 分钟。
6. 切勿改装或破坏 Nabu，包括但不限于摔、压、过度弯折、穿孔、粉碎、微波加热、焚烧或将异物插入 Nabu 内。
7. 切勿使用磨砂型清洁剂和/或烈性清洁剂清洁 Nabu。
8. 切勿将 Nabu 置于超高或超低温下，例如将 Nabu 长时间置于阳光下暴晒或冰雪天气下。
9. 切勿将 Nabu 置于火炉、蜡烛或壁炉等明火下。
10. 切勿让手环内侧接触有机溶剂，如酒精、丙酮和清洁剂。
11. 请遵守您当地的环境法律和指南处理本产品。

对于某些用户而言，长期接触可能会导致皮肤刺激或过敏。如果您发现任何皮肤发红、肿胀或其他皮肤刺激的迹象，请停止使用，或为该产品罩上一块经过剪裁的布。

如果继续使用，即便是在症状消退之后，也有可能导致刺激复发甚至加重。若症状依然存在，请咨询医生。

请遵循以下护理和佩戴提示：

1. 定期清洁并晾干 Razer 产品，尤其是与皮肤接触的区域。请使用干净的湿布进行清洁。切勿在水龙头下冲洗产品。
2. 佩戴 Razer 产品时不宜过紧，应保证空气流通。请查看尺寸指南。
3. 在佩戴 Razer 产品的部位尽量少用护肤产品。
4. 经常取下产品进行清洁，并让皮肤经常接触空气。

电池

Nabu 内置一块可充电的锂离子聚合物电池。一般而言，此电池的预期使用时间长度取决于具体使用情况。如果在多次尝试后仍无法为电池充电，可能是电池已无法使用，您需要联系客户支持部门。请勿尝试自行更换 Nabu 的电池。

数据跟踪

传感器和相关计算（例如步行距离和消耗热量）的准确性因具体情况而异。

6. 法律声明

版权和知识产权信息

© 2015 Razer Inc. 保留所有权利。雷蛇、“始于玩家，赋予玩家”和三头蛇徽标是 Razer Inc. 和/或其附属公司在美国或其他国家/地区的商标或注册商标。其他所有商标都是其各自所有者的财产。实际产品可能与图片不同。信息在印刷时均正确。

iOS 是 Cisco 在美国和其他国家/地区的商标或注册商标，在授权下使用。Apple、Apple 徽标和 iPhone 是 Apple Inc. 在美国和其他国家/地区注册的商标。App Store 是 Apple Inc. 的服务标志。

Android 和 Google Play 是 Google Inc. 的商标。

蓝牙文字商标和徽标是 Bluetooth SIG, Inc. 拥有的注册商标，Razer 对此类标志的使用均已获得授权。

Razer Inc.（本指南中称为“Razer”）对本指南述及的产品可能具有版权、商标、商业秘密、专利、专利申请或其他知识产权（不管已注册还是未注册）。为您提供该指南并不意味着授予您关于任何此类版权、商标、专利或其他知识产权的许可。Nabu X（本指南中称为“产品”）可能与图片所示不同（不管是包装还是其他方面）。Razer 对于此类差异或任何其他可能出现的错误不承担任何责任。本指南中的信息可能随时变更，恕不另行通知。

有限产品质保

如需了解关于“有限产品质保”最新现行条款的详细信息，请访问 www.razerzone.com/warranty。

责任限制

在任何情况下，由于任何形式的产品分发、销售、转售、使用或不能使用而导致的任何利润损失、信息或数据的丢失，以及特殊、偶然、间接、惩罚性或结果性或附带损害，Razer 均不承担责任。在任何情况下，Razer 所承担的责任均不超过产品的零售价。

采购成本

为避免疑义，在任何情况下，Razer 均不对任何采购损失负责，除非已被告知有发生此类损失的可能性。在任何情况下，Razer 所承担的责任均不超过产品采购价。

一般条款

本协议条款将受产品采购地司法管辖区的法律管辖和解释。如果本协议中任何条款被认定为无效或不可执行，则此类条款（只要其无效或不可执行）不得生效并应排除在本协议之外，但不会让任何剩余的条款无效。Razer 保留随时修订任何条款的权利，恕不另行通知。