





云打印机支持4G通讯网络、Wi-Fi及以太网口三种联网方式，您可以根据需要选择一种方式联网。

4G设置：

1. 4G机型打印机的接口卡处留有SIM卡安装位置，采用按压式拔插结构。使用前必须先安装SIM卡，再启动打印机，才能正常启用4G功能。
2. 云打印机支持4G通讯技术，需配合支持4G网络的Nano-SIM卡。



WI-FI联网设置：

1. 微信扫描“映美打印助手”小程序二维码,打开小程序。
2. 选择需要配网的打印机，名称与打印机型号及制造编号一致。



映美打印助手



制造编号见设备底部或背部铭牌

3. 按小程序界面提示步骤完成Wi-Fi配网。



提交联网

以太网口联网设置:

将打印机与路由器（或网关设备）通过网线连接，打印机会自动联网。

其他设置

静态IP设置（非必要操作）：

如您的网络为静态分配IP管理，可按下面步骤为打印机设置静态IP：



扫一扫查看
配网操作视频



扫一扫查看
配网异常解答



扫一扫关注
映美云打印公众号

本说明书的内容本公司享有随时修改的权利，如有更改恕不另行通知。

新会江裕信息产业有限公司

☎ 400-930-8899

🌐 www.jolimark.com

🏠 广东省江门市新会区今古洲经济开发区江裕路18号