

按键使用说明

模式切换: 底部拨动开关，左边档位是蓝牙模式、右边档位是2.4G模式、中间为关机模式

2.4G对码: 长按左中右键3秒进入对码模式，绿灯快闪，插入接收器，对码成功后灯灭

蓝牙对码: 长按底部按钮3秒进入对码模式，蓝灯快闪，选择蓝牙设备，对码成功后灯灭

三段式开关，从左向右依次：

蓝牙模式开启

关闭电源

2.4G模式开启



