

# RAZER LEVIATHAN MINI



Razer Leviathan Mini 利维坦巨兽迷你能以超紧凑的外形设计提供毫不逊色的音频能力。这款造型优美的便携式扬声器配备采用 aptX® 技术的蓝牙功能，能够实现与 CD 不相上下的音质，用小小的身材呈现巨大的音量，通过强有力的低音和水晶般清澈的高音提供一流的音质。一次充电可以连续播放长达 10 小时，开启两个音箱“组合播放”，体验真正的无线立体声声场。无论你是外出时在海滩上游玩还是在家举办聚会，Razer Leviathan Mini 利维坦巨兽迷你都能全力以赴提供惊人力量。

## 目录

1. 包装内物品/硬件要求 .....	3
2. 注册/技术支持 .....	4
3. 技术规格 .....	5
4. 设备布局 .....	6
5. 设置您的 RAZER LEVIATHAN MINI 利维坦巨兽迷你 .....	7
6. 使用 RAZER LEVIATHAN MINI 利维坦巨兽迷你 .....	12
7. 安全与维护 .....	19
8. 法律條文 .....	22

---

## 1. 包装内物品/硬件要求

### 包装内物品

- Razer Leviathan Mini 利维坦巨兽迷你 - 便携式 Bluetooth® 扬声器
- 充电线缆
- 3.5 毫米模拟线缆
- 便携包
- 配有可更换插头的电源适配器
- 重要产品信息指南

### 硬件要求

#### 有线连接

带 3.5 毫米模拟音频插孔的设备

#### 无线连接

带蓝牙 2.0（或更高版本）/ NFC 功能的设备

---

## 2. 注册/技术支持

### 注册

请立即访问 <http://cn.razerzone.com/razer-id> 以注册 Razer ID，获得 Razer 提供的各种福利。例如，通过 Razer Synapse 雷云获得您的产品质保状态的实时信息。要了解关于 Razer Synapse 雷云及其所有功能的更多信息，请访问 <http://cn.razerzone.com/gaming-software/synapse>。

如果您已拥有 Razer ID，请通过在 Razer Synapse 雷云应用中单击您的电子邮箱地址，然后从下拉列表中选择质保状态，注册您的产品。

要在线注册您的产品，请访问 [www.razerzone.com/registration/cn](http://www.razerzone.com/registration/cn)。请注意，如果您通过网站注册您的产品，将无法查看其质保状态。

可在此处找到您所选购产品的序列号。



### 技术支持

您可获得：

- 为期 1 年的制造商有限保修服务。
- 免费在线技术支持，网址为 [www.razersupport.com](http://www.razersupport.com)。

---

### 3. 技术规格


#### 技术规格

- 电池：
  - 电池类型：2600 毫安可充电锂离子电池
  - 电池续航时间：最长 10 小时
  - 充电时间：4 小时
- 范围：
  - 蓝牙无线范围：约30 英尺/10 米
  - 组合播放无线范围：约13 英尺/4米
- 音箱
  - 总输出功率：24 瓦（12 瓦 x 2 个）
  - 频响范围：50 赫兹 - 20千赫兹
  - 驱动单元：2 个 45 毫米/1.77 英寸的钕磁铁驱动单元
  - 被动式喇叭：2 个 40 毫米/1.57 英寸 x 70 毫米/2.75 英寸
  - 阻抗：4 欧姆
- 麦克风
  - 采用清晰的语音捕捉技术的全向型麦克风
  - 尺寸：4 毫米/0.15 英寸


#### 大致尺寸和重量

- 尺寸：54 毫米/2.12 英寸（长）x 185 毫米/3.34 英寸（宽）x 55 毫米/2.16 英寸（高）
- 重量：538 克/1.18 磅

## 4. 设备布局



- A. 麦克风
- B. 降低音量按钮
- C. 播放/通话按钮
- D. 提高音量按钮
- E. NFC 连接区
- F. 电源按钮/电池指示灯
- G. 蓝牙模式按钮
- H. 3.5 毫米音频模拟端口
- I. 充电端口
- J. 防滑橡胶支脚
- K. 充电线缆
- L. 3.5 毫米模拟线缆
- M. 便携包
- N. 电源适配器
- O. 可更换的插头




\*使用适合您所在地区的适配器插头


## 5. 设置您的 RAZER LEVIATHAN MINI 利维坦巨兽迷你

### 为扬声器充电

1. 选择适合您所在地区的电源插头并将其连接至电源适配器




2. 使用充电线缆和电源适配器将扬声器连接到电源。



为获得最佳效果，请使用提供的充电线缆和电源适配器为电池充电。在首次使用 Razer Leviathan Mini 利维坦巨兽迷你之前，请将电池充满。电量耗尽的电池完全充满电大约需要 4 个小时。



电源开启/关闭

要打开扬声器电源，请按住电源按钮，直至听到电源开启提示音。 要关闭扬声器电源，只需按一下电源按钮，就会播放电源关闭提示音。



了解电池指示灯

电池指示灯将根据其当前状态更改颜色，如下所示。

 绿色常亮	电池已充满电
 琥珀色常亮	电池电量不足
 红色闪烁	电池电量极低
 红色呼吸效果	电池正在充电




## 连接到音频源

注意：当连接到带有内置扬声器系统的音频源时，音频可能会继续在内置扬声器系统上播放。在这些情况下，请将您的音频源的输出切换到 Razer Leviathan Mini 利维坦巨兽迷你。

### 通过 NFC 连接


确保 3.5 毫米模拟线缆未插入扬声器。如果您以前连接过蓝牙设备，则需要按住蓝牙按钮不放持续 3 秒钟以上，直至听到搜索模式提示音。要进行配对，只需在您的设备上激活 NFC 功能，并将该设备置于扬声器的 NFC 连接区域。您的设备在靠近扬声器时将自动转到配对模式。在成功配对之后，蓝牙指示灯将变为常亮。




## 通过蓝牙连接

确保 3.5 毫米模拟线缆未插入扬声器。如果您首次连接到蓝牙设备，则在开启电源时，扬声器将自动进入搜索模式。如果您以前连接过蓝牙设备，则需要按住蓝牙按钮不放持续 3 秒钟以上，直至听到搜索模式提示音。


1. 将您的扬声器设置为搜索模式，并在您的设备上启用蓝牙。当扬声器处于搜索模式时，蓝牙指示灯将闪烁。



2. 找到的设备列表中的“Razer Leviathan Mini 利维坦巨兽迷你”，并开始配对。




iOS



Android


3. 等待配对完成。 在成功配对之后，蓝牙指示灯将变为常亮。



当您的 Leviathan Mini 利维坦巨兽迷你与蓝牙设备配对之后，每当扬声器开启电源时，它会自动连接到该设备。

### 通过模拟线缆连接

使用 3.5 毫米模拟线缆将您的设备连接到 Razer Leviathan Mini 利维坦巨兽迷你。在连接后，该 3.5 毫米音频模拟端口的优先级高于通过蓝牙配对的设备。



# 6. 使用 RAZER LEVIATHAN MINI 利维坦巨兽迷你

您可以使用扬声器上的按钮手动控制各项功能，包括音频回放和呼叫功能。您还可以使用播放/通话按钮将 2 个 Razer Leviathan Mini 利维坦巨兽迷你扬声器链接起来。

## 播放音乐





您可以使用以下按钮功能来控制从连接的音频源回放音乐。

按钮	操作	效果
 (增加音量)	按一下/ 按住不放	提高音量。 每按一下就会发出一次嘟声来指示当前的音量。 当扬声器音量达到最高级别时将听到两次嘟声。
 (播放/通话)	按一下	播放/暂停当前曲目。
	按两下	播放下一曲目。
	按三下	播放上一曲目。
 (降低音量)	按一下/ 按住不放	降低音量。 每按一下就会发出一次嘟声来指示当前的音量。 当扬声器音量达到最低级别时将听到两次嘟声。

## 应答呼叫

您可以通过将 Razer Leviathan Mini 利维坦巨兽迷你连接到支持呼叫功能的移动设备，来接听来电。如果接听来电时正在通过扬声器播放音乐，则当前的音频曲目将停止，扬声器将转而播放该设备的铃声。当呼叫结束时，扬声器将恢复播放音频曲目。


在呼叫过程中，可以使用“播放/通话”按钮来控制扬声器。下表介绍了按钮按下方式和 LED 指示灯。以下每项操作都将播放提示音。

操作	灯光指示灯	效果
无	 (绿色闪烁)	移动设备上有来电。扬声器将播放该设备的铃声
按一下	 (绿色常亮)	应答呼叫。
在正在进行呼叫过程中按一下	 (红色常亮)	使呼叫静音。再次按下该按钮可以取消静音。LED 指示灯将切换为绿色。
按住不放持续 3 秒钟以上	 (无指示灯)	拒接/结束呼叫。


## 使用组合播放

可以使用“组合播放”功能以无线方式将 2 个 Razer Leviathan Mini 利维坦巨兽迷你扬声器链接起来，在两个扬声器上同时播放来自同一个音频源的音频。要链接您的扬声器，请执行以下操作：


1. 开启主扬声器，然后通过蓝牙将其连接到音频源。确保扬声器未连接至模拟线缆。




2. 按住“播放/通话”按钮不放持续 3 秒钟以上，直到其开始以白色缓慢闪烁为止。Leviathan Mini 利维坦巨兽迷你将开始搜索在其当前位置 4 米以内的其他扬声器。




3. 开启您的第 2 个扬声器，并确保其未连接到模拟线缆，或通过蓝牙与任何设备配对。如果以前连接过蓝牙设备，则需要按住蓝牙按钮不放持续 3 秒以上来取消连接扬声器。




4. 在第 2 个扬声器上，按住“播放/通话”按钮不放持续 3 秒钟以上，直到其开始以白色缓慢闪烁为止。



5. 在链接扬声器之后，它们都有一个白色常亮的“播放/通话”按钮。在链接扬声器时将播放提示音。



要断开扬声器的链接，只需按住任一扬声器上的“播放/通话”按钮不放持续 3 秒钟以上，直到其开始快速闪烁为止。当该按钮上的 LED 指示灯熄灭时，扬声器将断开链接。






## 更改回放模式


“组合播放”为您提供以两种模式使用链接扬声器的灵活性：“单声道”和“立体声”模式。在首次使用“组合播放”时，扬声器将自动设置为单声道模式。在单声道模式下，两个扬声器使用各自的左侧和右侧声道回放音频。




在立体声模式下，主扬声器作为左侧声道，辅扬声器作为右侧声道。要更改为立体声模式，同时按住任一扬声器上的提高音量和降低音量按钮不放持续 3 秒钟以上，直至听到一次嘟声。



要切换声道，再次同时按住任一扬声器上的提高音量和降低音量按钮不放持续 3 秒钟以上，直至听到一次嘟声。



要切换回单声道模式，第三次同时按住任一扬声器上的提高音量和降低音量按钮不放持续 3 秒钟以上，直至听到一次嘟声。



---

## 7. 安全与维护

### *重要的安全与维护信息*

**警告：**不按照这些安全说明操作可能会导致火灾、触电或其他伤害或损伤。

请按照这些安全规定操作您的 Razer Leviathan Mini 利维坦巨兽迷你，从而获得更舒适的使用体验。 请将本指南放在方便拿取的位置，以便您和其他人将来参阅。

要安全地操作 Razer Leviathan Mini 利维坦巨兽迷你并尽量避免高温引发的伤害，请遵循以下指南：

1. 请将您的 Razer Leviathan Mini 利维坦巨兽迷你和电源适配器安放在空气充分流通的稳固工作台上。
2. 请勿在有水、湿润或其他潮湿表面上使用或安装设备。
3. 请勿在任何热源或明火源附近使用或安装设备。 请勿在散热器、炉灶、火炉、蜡烛周围或其他受热表面上使用设备。
4. 请勿堵塞通风网栅或通风口。 在阴凉、干燥的地方安装设备。
5. 仅使用干布或湿布清洁设备。 请先拔下设备，然后再进行清洁，请勿使用喷雾型或液体清洁剂。
6. 请勿在产品的开口中插入和推入任何异物。
7. 请合格的维修人员执行所有维修操作。 请勿尝试自行维修此设备。 拆下外盖可能会面临触电的危险。

## ***RAZER LEVIATHAN MINI 利维坦巨兽迷你的电源适配器***

**注意：**错误地存储或使用电源适配器可能导致您失去享受制造商质保服务的资格。

此电源适配器符合信息技术设备安全国际标准（IEC 60950-1）中定义的用户接触表面温度限制。

此设备只应使用标签上指定的电源类型进行操作。如果您不确定操作该设备时所在地的电源类型，请咨询当地的电力公司或合格的技术人员。请慎用交流电插头适配器，因为使用此类适配器可能导致将产品插接到不符合设计规格的电压。如果您不确定正确的操作电压，请联系当地的经销商和/或零售商。

1. 请仅使用 Razer Leviathan Mini 利维坦巨兽迷你随附的电源适配器或 Razer 指定的、与此产品兼容的电源适配器。
2. 此类电源适配器配有可更换的适配器插头，请仅使用适合您所在地区的适配器插头。
3. 确保将可更换的适配器插头完全插入到电源适配器中，然后再将适配器插入到电源插座中。
4. 电源适配器可能会在正常使用过程中变得非常热。在操作设备期间，请勿在电源适配器上放置任何物品。
5. 如遇雷电天气或长时间不使用，请将该设备从电源上拔下，以便进一步保护该设备。
6. 保护电源线，避免受到踩踏或挤压，尤其是插头部分、插座处或从该设备引出的位置。
7. 请勿使壁式电源插座、延长线和插头过载，否则可能导致火灾或触电。
8. 发生以下任何情况时，请拔下电源适配器以及其他任何线缆：
  - 想要清洁外壳
  - 电源线或插头磨损或损坏。
  - Razer Leviathan Mini 利维坦巨兽迷你或电源适配器遭到雨淋、受潮或有液体溅入外壳中。
  - Razer Leviathan Mini 利维坦巨兽迷你或电源适配器跌落、外壳受损或者您怀疑需要维修或修理。

## 安全指南

为了让您在使用 Razer Leviathan Mini 利维坦巨兽迷你时最大限度地确保安全，我们建议您在使用前先阅读以下指南：

1. 如果您发现设备运行异常并且无法通过故障排查解决问题，请拔出设备，并拨打 Razer 热线或访问 [www.razersupport.com](http://www.razersupport.com) 以寻求支持。在任何情况下都切勿尝试自行维修本设备。
2. 请勿拆卸设备（这样做会失去保修资格），不要设法自行维修设备，也不要再在电流负载异常情况下使用设备。
3. 使设备始终远离液体和潮湿环境。只在 0°C (32°F) 到 40°C (104°F) 的规定温度范围内操作设备。如果设备使用温度超出此温度范围，请将设备关闭并拔下电源，以便使温度在最佳范围内稳定下来。
4. 长时间过大音量收听会伤害您的听力。此外，某些国家/地区的法律允许的最大声级为 86 分贝，每天处在这样声级的环境中 8 小时会影响您的听力。因此，我们建议您在长时间收听时将音量降低到舒适的程度。请保护您的听力。

## 维护和使用

Razer Leviathan Mini 利维坦巨兽迷你只需很少的维护，就能保持最佳性能。我们建议您每月都拔出设备，用软布或棉签沾一点温水清洗一次设备，以防止污垢积聚。切勿使用肥皂或腐蚀性清洁剂。

---

## 8. LEGALESE

### *版权和知识产权信息*

©2016 Razer Inc. 专利申请中。保留所有权利。Razer、雷蛇、Razer 三头蛇徽标、Razer 仿古磨损字徽标以及本高级用户指南所包含的其他商标均为 Razer Inc. 和/或其附属或关联公司的商标或注册商标，已在美国和/或其他国家或地区注册。其他所有商标分别是其各自所有者的财产。Razer Inc.（简称“Razer”）可能拥有与本高级用户指南的产品有关的版权、商标、商业机密、专利、专利申请或其他知识产权（包括注册的和未注册的）。本高级用户指南并未向您授予此类版权、商标、专利或其他知识产权的许可权。Razer Leviathan Mini 利维坦怪兽产品（下称“产品”）可能与包装或其他地方上的图片不同，请以实物为准。Razer 对这种差异或可能出现的错误概不负责。本高级用户指南所含信息如有更改，恕不另行通知。

Copyright © 2015 Apple Inc. All rights reserved. Apple, the Apple logo, iPod, iPhone and iPad are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. IOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.

Android is a trademark of Google Inc.

The N Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.

The aptX® mark and the aptX logo are trademarks of CSR plc or one of its group companies and may be registered in one or more jurisdictions.



## **有限产品质保**

欲知有限产品质保最新和当前条款，请访问：[cn.razerzone.com/warranty](http://cn.razerzone.com/warranty)。

## **责任限制**

由于分销、销售、转销、使用或无法使用该产品而造成的任何盈利损失、信息或数据丢失、特殊、意外、间接、惩罚性、因果性或附带损坏，Razer 均不负责。在任何情况下，Razer 所承担的责任都不超过购买产品的零售价格。

## **采购损失**

为避免疑义，在任何情况下，Razer 均不对任何采购损失负责，除非已被告知有发生此类损失的可能性。且任何情况下，Razer 所承担的责任都不超过产品采购价格。

## **一般情况**

这些条款应受产品购买国家/地区的法律管辖并将按该国家/地区的法律解释。如果本高级用户指南中任何条款无效或不可执行，则此类条款（无效条款或不可执行条款）应被指定为无效力或被视为剩余条款的无效条款而被排除。Razer 保留随时修订任何条款的权利，恕不另行通知。