

## 入门指南

对您的 MX MASTER 2S 有问题要问？我们将为您提供所需的答案、视频、可下载资料和相关信息。搜索文章或选择下方所列的任一主题了解相关信息。

-  **第一步**  
下载 Logitech Options 来发挥出这款鼠标的全部可能。欲下载和了解更多可能，请访问 [logitech.com/options](https://logitech.com/options)。
-  **第二步**  
开启鼠标。
-  **第三步**  
此鼠标可跨三台电脑使用。通过易于切换™ 按钮来切换通道即可。选择您所需的通道并进行下一步。
-  **第四步**  
要将鼠标连接到电脑，长按易于切换™ 按钮 3 秒。当快速闪烁时，即表示鼠标已处于可被发现的模式。
-  **第五步**  
选择是要通过[蓝牙](#)配对，还是使用提供的 [Unifying™ 优联](#)接收器。

## 产品概览

### MX MASTER 2S 一瞥



- 1 – 速度适应性滚轮
- 2 – 手动转换按钮
- 3 – 手势按钮
- 4 – 微型 USB 端口
- 5 – 开关按钮

- 6 – Darkfield 高精度传感器
- 7 – 易于切换与连接的按钮
- 8 – 电池状态 LED 指示灯
- 9 – 拇指轮
- 10 – 后退/前进按钮

### 功能：

#### 速度适应性滚轮

如果开启 **SmartShift™**，速度适应滚轮会根据您的触摸在两种滚动模式之间自动切换。


- 逐击（分段）模式 — 精确浏览条目和列表的理想选择。
- 超快（自由转动）模式 — 几乎无摩擦的转动，让您可以快速浏览长篇文档和网页。



- 
- 

## 开启 SmartShift

在“指向和滚动”选项卡的“SmartShift”下拉菜单中选择启用。



从“SmartShift”下拉菜单中选择“禁用”即可关闭 SmartShift。

关闭 SmartShift 后，快速转动滚轮或减缓滚轮转速都不会对滚轮当前的滚动模式产生任何影响。

## 手动切换模式

无论 SmartShift 是否开启，您都可以按模式切换按钮来手动切换两种模式。


默认设置下，模式切换功能被分配给鼠标顶部的按钮。（可在“鼠标”选项卡中查看当前按钮的分配。）



### 设置固定滚轮模式

如果您喜欢使用其中一种模式，可将滚轮固定设置为逐击（分段）或超快（自由转动）模式。

在“点击与滚动”选项卡的“固定滚轮模式”下拉菜单中选择“分段”或“自由转动”。



### 重要信息！

只有在 SmartShift 关闭且未给 MX Master 的任何按钮分配模式切换功能的情况下才可以固定滚轮模式。

要开启固定滚轮模式：


- 从“SmartShift”下拉菜单中选择禁用。

- 在“鼠标”选项卡中，单击高亮显示的模式切换按钮，并选择除模式切换外的一种操作。

如需更多帮助，请参见 [MX Master 2S 常见问题与解答页面](#)

## 拇指轮

拇指轻轻一拨，即可实现左右滚动。



横向滚动：

- 将拇指轮向上滚（向右滚动）或向下滚（向左滚动）

安装 Logitech Options 软件来扩展拇指轮的功能：

- 调换滚动方向
- 再现触摸屏式的手势
- 调整滚动速度和分辨率
- 导航选项卡式的内容
- 切换应用程序
- 在多个全屏应用之间滑动（仅限 Mac）
- 在多个全屏应用之间切换（仅限 Windows 8）
- 放大缩小
- 调整音量
- 控制屏幕亮度

- 显示通知（仅限 Mac）

## 手势按钮

手势可简化导航和桌面管理操作

安装 **Logitech Options** 软件可启用手势，从而轻松管理媒体、平移、缩放和旋转，此外还可进行自定义任务。


可为手势按钮分配多达五个不同的动作。 或者将手势映射到其他 **MX Master** 按钮，包括中键或手动转换按钮。



要执行手势：

- 按住手势按钮，同时向左、向右、向上或向下移动鼠标。

下图显示了在 **Windows 8** 和 **Mac OS X** 中用于管理窗口的手势。



## 后退/前进按钮

后退和前进按钮设在拇指位置，方便操作并增强导航能力，让任务轻松达成。

要后退和前进：

- 按下后退或前进按钮来再网页或文档页面之间导航（取决于鼠标指针所在位置）。

注意：对于 Mac，欲启用后退/前进按钮，需要安装 Logitech Options 软件。

安装 Logitech Options 软件来解锁后退/前进按钮的全新功能

除了支持在 Mac 中使用这些按钮外，Logitech Options 软件还允许向这些按钮映射其他实用功能，其中包括操作系统导航、缩放、查阅词典等。

## 电池



1 – 充电连接线

为 MX MASTER 2S 充电

- 将所供充电线的一端连接到鼠标上的微型 USB 端口，将另一端连接到一个 USB 电源。

仅需充电 3 分钟，就可支撑一整天的使用。根据具体的使用方式，充满一次电可使用 70 天\*。

\* 按每天使用八小时计算。根据具体用户和工作条件不同，电池寿命可能有所差异。

检查电池状态

鼠标侧面的三个 LED 等知识电池状态。





安装 Logitech Options 软件来接收电池状态通知，包括低电量警告。

LED 点亮	颜色	指示
3	绿灯	电量 100%
2	绿灯	电量 66%
1	绿灯	电量 33%
1	红灯	10% 电量 请立即充电！