




关注联想服务公众号

注：图片仅供参考，产品以实物为准。产品需配合手机或其他智能设备使用。使用APP需接受另外的法律条款。

“联想”、“Lenovo”文字及徽标是联想集团所属企业的商标，提及的其他公司、产品或服务名称可能是其他各自权利人的商标。© 2022联想集团所属企业保留所有权利。

联想智能投影仪 Lenovo Smart Projector



注：使用产品前请阅读使用说明书——内含保修卡，图片仅供参考

Logo颜色



PANTONE 485 C

CMYK 0 95 100 0

字母白色

文字部分颜色



CMYK 0 0 0 80

图示部分颜色



CMYK 0 69 65 0

Lenovo

联想智能投影仪T200 Pro说明书

尺寸：90x90mm

材质：157g铜版纸覆哑膜

内页100g铜版纸

装订方式：骑马订

印刷方式：四色印刷

目 录

安全信息	2
智能投影机简介	3
使用投影机	8
激活与账号	18
系统	19
产品规格	20
认证信息	21
保修申明	22
产品保修信息	23
保修卡	24
产品有害物质及名称	25
法律通告	26

安全信息

使用本产品前，请阅读以下安全说明并遵循所有常规的安全预防措施。
任何与本说明书不符的操作都有可能致本产品损坏。

! 注意


1. 只有授权的技术人员方可拆解本产品，不建议用户自行拆解本产品。
2. 请注意不要直视镜头，直视镜头可能对视力造成伤害。
3. 本产品只能使用工厂配备的电源适配器，若使用其它适配器将可能导致产品受损。
4. 双手潮湿时请勿接触电线，插座或电源适配器。
5. 请勿将本产品靠近烟头、打火机及其它明火。
6. 请勿坐在产品上。
7. 请勿在潮湿环境中使用本产品(如浴室)。
8. 请勿将本产品置于容易掉落地方(如桌椅上)。
9. 本产品使用的温度为0摄氏度至35摄氏度。
10. 请勿在高温环境下使用本产品。

! 警告

1. 禁止在有明火或易碎品的环境中使用产品。
2. 禁止在极热(高于35℃)或极冷(低于0℃)的环境中使用产品。
3. 双手潮湿时请勿接触电线，插座或电源适配器。
4. 禁止在有易燃物品的清洁区域中使用产品。
5. 请勿过度折弯电线，或将重物及尖锐物品置于机器上。
6. 本产品带有锂电池，不可拆卸及更换，如损坏应及时联系厂家进行维修。
注意：用错误型号电池更换会有爆炸危险，务必按照说明处置用完的电池!

智能投影仪简介


包装概览



主机x1



蓝牙遥控器



电源适配器x1



说明书x1

外观以实物为准




7号电池x2

智能投影仪简介

接口介绍


- 1 电源接口
- 2 USB接口
- 3 Reset
- 4 HDMI接口
- 5 耳机接口
- 6 电源按键




智能投影仪简介

如何连接电源

将电源适配器连接电源接口（右图），短按电源键开机；




短按主机电源按键或者遥控器电源键进行开机，开机后电源指示灯亮起进入系统。




智能投影仪简介

遥控器说明



智能投影仪简介

遥控器说明



使用投影仪

开启/关闭 投影仪

1. 开启

短按电源键，设备开机（图一）

2. 关闭

长按电源键2秒关机，设备关机（图一），或者长按遥控器的电源键关机。



第一次开机

首次使用投影仪时，将进入开机配置页面。

详细开机流程



说明:

1. 用户首次开机时，需要根据用户向导提示，完成遥控器配对，设备联网，和登录注册的操作。可通过手机扫描二维码完成登录注册。
2. 操作过程中，选择【上/下一步】跳转至前/后一页面，选择跳过登录步骤的用户，可以在“我的”页面，选择立即登录，进行登录注册操作；
3. 投影仪拥有软件升级功能，故实际功能会因为版本升级，造成页面结构，布局，操作方式及功能与本产品说明书表述内容有所不同的情况，请以产品实际功能为准。

注意:


1. 首次开机时间会较长，此为正常配置现象。
2. 开机配置页面会对您的投影仪进行使用前的基本配置,跳过此过程有可能会影响您的投影仪正常使用。

使用投影仪

蓝牙遥控器配对

配对方法

1. 第一次开机，出现蓝牙界面时，按遥控器的“确认+返回”键5秒左右，遥控器指示灯快闪，遥控器进入自动配对。
2. 如图所示，将遥控器靠近投影仪10cm以内，待遥控器指示灯由匀速闪烁变为长亮2-3秒后，即可搜索到设备。



遥控器指示灯状态说明
蓝牙配对模式：快速闪烁
蓝牙模式：操作一次闪烁一次

使用投影仪

蓝牙遥控器配对

3. 参考下图提示“连接成功”，表示已完成配对。



扫码下载“智慧联想（智享家）”APP，可使用手机遥控器的功能。

使用投影仪

自动对焦

1.自动对焦

- 1.1 短按遥控器“”按键，可自动对焦；
- 1.2 移动投影仪，可触发自动对焦。



使用投影仪

连接Wi-Fi网络

1.首次开机，可根据开机用户向导提示，完成无线网络连接；开机后，您也可在“我的应用”→“设置”→“网络设置”→“无线网络”中选择网络并输入正确的密码完成连接。



2.亦可通过主界面右上角的“”图标快速进入网络设置界面。



使用投影仪

如何同屏/投屏

1.投屏时，可进入“我的应用”打开“乐播投屏APP”或者按“菜单”键点击“投屏”选项，打开“乐播投屏APP”。

提示：若“乐播投屏APP”无法支持的设备，可通过打开“多屏互动APP”尝试实现投屏功能。



使用投影仪

移动设备投屏

在手机端打开App“乐播投屏”，通过点击“点击连接”进入设备列表，可以选择对应的设备进行连接。

- 1.通过在移动设备端APP内的照相机进行扫码；
- 2.通过在搜索框中键入投影仪所示的投屏码；
- 3.通过在设备列表选取名为“联想投影710”的设备；



使用投影仪

蓝牙音响模式

短按遥控器电源键，选择进入蓝牙音响模式



蓝牙音响模式下遥控器使用说明：
音量 +/- 键：音量调节；电源键：返回投影模式；
遥控器其余按键均无响应。

其他说明：
进入蓝牙音响模式后，连接蓝牙设备请保持在8米直线距离内。

使用投影仪

信源的连接与使用

进入我的应用，选择“HDMI”，检测到设备后自动连接。



激活与账号

账号与注册

设备开机后，您可在“我的”页面，点击“登录”按钮，根据页面内提示完成注册登录操作。



系统

系统重置

在“我的应用→设置→存储&重置”进行重置系统，系统重置会清空您设备中本地数据，恢复至设备出厂时的状态，请您谨慎使用此项功能。



产品规格

产品名称	智能投影仪
产品型号	L-PJT200P
额定电压/电流	12V 2A
额定功率	24W
光机物理显示分辨率	854*480dpi
显示比例	16 : 9
有效投射距离	1~3米
WiFi	双频2.4G/5GHz
BT	BT 4.2
Android系统	Android9.0

备注：本手册仅供参考，手册中的信息如有变更，恕不另行通知。制造商不承担因更改手册导致的任何直接或间接的责任。

认证信息

HDMI[®]

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

HDMI、HDMI高清晰度多媒体接口以及HDMI标志是HDMI Licensing Administrator, Inc.在美国和其他国家的商标或注册商标。

无线电发射设备型号核准代码体现于外壳铭牌上!

保修申明

如产品自您购买日起在保修期内，在正常使用情况下经我们确认因质量瑕疵发生故障和损坏，我们将视情况为您免费修理、更换或退货。除非相关法律另有规定，否则用于更换的产品或部件可能不是新的，但将具有良好的性能，并至少在功能上与原产品或部件等同。保修期自产品首次购买日起算，以发票日期为准。如无有效发票，则保修期自产品出厂日加三十(30)天起算。发票日期晚于产品实际交付日的，保修期自实际交付日起算。保修期起算日最迟不应晚于产品出厂日后第六十(60)天。修理或更换后的产品在剩余保修期内继续享有保修，但最短不少于三十(30)天。如申请保修，请联系产品销售商或致电联想服务热线，并按我们指示的方式执行。申请保修时，您需提供准确、完整和清晰填写的有效销售发票。

上述保证不适用于因下列原因导致的故障或损坏：(a)误用、滥用或不适当的运输、维护或保管，例如但不限于在不适当的温度、湿度或其他不当环境条件下使用；(b)不可抗力或意外事件、网络或电力中断等非我们可合理控制的事由；(c)非联想授权人员擅自修理或拆改；(d)任何第三方产品或服务；(e)将产品用于非指定或预期目的；或(f)以其他违反产品使用说明的方式使用。产品使用过程中发生的正常损耗或老化，划痕、擦伤以及因使用涂料、溶剂或其他化学物质导致的问题不属于保证范围。如产品原有识别标签被更改或损毁，本保证将失效。产品及随附物料的完好和齐备不属保证范围，您应在接收产品时当场检验并对任何不符提出异议。

以上是我们就产品作出的全部保证，且仅在中国大陆司法管辖区域内适用。本保证授予您特定的法律权利，根据法律您可能还享有其他权利，本文件的任何内容均不影响您根据法律规定不能排除或限制的消费者权益。

产品保修信息

产品名称	保修范围	部件名称	保修期(月)	保修服务类型	备注
智能投影仪	主要部件	主机、适配器、遥控器	12	寄修	
	随机资料	说明书、包装、软件、赠品配件	N/A	不适用	

注释和说明

- (1) 此表不是对产品规格和配置的描述，产品规格和配置以产品实际为准。
- (2) 您退返产品时应妥善包装，并配合物流商查验。建议使用产品原始包装。如退返产品非属保修范围，我们将与您联系按您确认的方式处理。请务必确保联络信息准确及通讯畅通。如因您的原因导致修理或更换的产品超过二(2)个月未能交还给您，视为您同意由我们按合适的方式处置。

保修卡

在购买产品时，请完整清楚地填写下列信息，并加盖销售商印章，以确保您的合法权益。

用户信息	用户姓名		电子邮件	
	通信地址			
	联系电话		邮政编码	
用户信息	产品名称		产品条码/ 编号/批号	
	产品型号			
销售商信息	名称			
	地址			
	联系电话		邮政编码	
	销售日期		发票编码	
备注	注：(1) 此表应由销售商盖章确认；(2) 对于可适用相关“三包”规定的产品，本保障卡等同于“三包凭证”；(3) 维修记录以授权服务机构维修凭证为准，申请服务后，请妥善保管。			



保修联系方式：
服务热线：400-990-8888



产品有害物质及名称

为满足《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》（中华人民共和国工业和信息化部第32号令）的相关规定和要求，本产品中有害物质，按部件分类，声明如下：

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳	○	○	○	○	○	○
电路板及其组件	×	○	○	○	○	○
电源适配器	×	○	○	○	○	○
遥控器	×	○	○	○	○	○
电池	○	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

本产品所含有的有害物质都是由于现阶段技术限制而找不到可供替代的物质导致的，符合中国《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》的要求，且属于欧盟RoHS豁免范围内，在设计产品时已经做了特别考虑，确保外观部件采用无毒无害的环保材料制造，消费者在正常使用情况下不会接触到有害物质，不会对人体造成伤害。



在中华人民共和国境内销售的电器电子产品上将印有“环保使用期”（EPuP）符号，圆圈中的数字代表产品的正常使用年限。

法律通告

1. 在安装和使用产品前，请仔细阅读本文件特别是相关的安全提示。请妥为保管本文件以备日后参阅。
2. 本文件图示及功能描述仅为说明目的提供，仅供参考，产品均以实物为准。本文件提及的某些部件、功能和特征仅用于说明目的，可能仅适用于某些特定型号的产品。除非另有明确指明，否则本文件的任何内容都不是对产品具体规格和配置的描述。如需了解产品规格和配置，请查阅本产品的相关规格文件或向产品销售商咨询。产品应用及内容会不时更新，此时其实际状况可能与本文件有差异。
3. 标称存储容量仅代表规格，用户实际可用容量低于标称值。提及的技术性能指标基于特定环境测得，在其他运行环境中获得的指标数据，可能会因设置和环境有差异。
4. 某些产品(具体根据产品描述)实现全部功能需网络支持，并可能需配合手机等智能设备使用。所提及的软件及互联网服务根据相关许可和/或服务协议使用。使用网络功能可能消耗数据流量并发生服务费，由您的网络服务商根据其标准收取。
5. 产品某些基于网络的功能可能由第三方网络服务支持，此类第三方服务包括其内容非由联想提供、保证和支持，并可能随时终止或变更。使用第三方服务受第三方服务条款及隐私权政策的约束，此类条款可能与联想的规定不同，使用相关功能和服务前，请仔细阅读该第三方条款。第三方服务及其内容不受联想控制，联想对其不承担任何责任。
6. 如您在其它产品上使用随本产品提供的软件、外设或选件，或在本产品上使用非本产品规格文件推荐或允许的软件、外设或选件，您应自行对其兼容性、可靠性和合法性负责。
7. 本文件的任何内容均不构成对联想产品保修政策的修改。
8. 本产品并非为器官移植或其他生命支持系统应用而设计，在此类应用中一旦产品发生故障可能导致人身伤亡。本文件中属于许可方的部分(如有)根据授权使用。未经联想事先书面授权，任何人士不得以任何方式对本文件的全部或任何部分进行复制、抄录、删减或将其编译为机读格式，或以任何形式在可检索系统中存储、在有线或无线网络中传输，或以任何形式翻译为任何文字。