


# 电动滑板车 1S 使用说明书

## 1. 产品介绍

整车



使用说明书



法律声明



保养提示卡



提示卡



配件

延长充气嘴



螺丝 × 4



六角扳手




充电适配器




请仔细检查包装箱内物品是否齐全完好，如有缺失或破损等问题请拨打小米服务电话 400-100-5678 咨询或访问小米售后服务网站 [www.mi.com/service](http://www.mi.com/service)。

2. 功能示意图



3. 车体组装



#### 4. 连接米家 APP

本产品已接入米家，可通过米家 APP 操控。

扫描二维码，下载并安装米家 APP，已安装米家 APP 的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家 APP。打开米家 APP 首页，在页面右上角点击“+”，根据 APP 提示方式添加设备。



提示：由于米家 APP 的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家 APP 内指引进行操作。


注意：

全新电动滑板车未激活之前，开机后持续发出“滴”声，且限速 15km/h。直到电动滑板车激活。请登录米家 APP，并按提示激活电动滑板车。



#### 5. 充电器连接

充电状态描述：您的电动滑板车充电完成后，充电器上的 LED 灯会从红色（充电中）变为绿色（充电完成）。



#### 6. 学习驾驶



请佩戴头盔、护肘及护膝。使用前请仔细阅读本使用说明书。请勿触摸制动系统。更多信息详见本使用说明书。



1. 开机，并检查电量指示灯。




2. 单脚站立在踏板上，另外一只脚向后蹬地。  
待电动滑板车滑行时，另一只脚踏上踏板，  
双脚保持稳定后，轻按油门指拨（需 5km/h  
以上的速度才会启动油门）。



3. 电动滑板车停稳后，油门自动关闭。  
如需重新启动请重复步骤 2。



4. 松开油门指拨可缓慢减速。开启能量回收系统  
有助于减速。大力握紧刹车把手可紧急刹车。



5. 转向时需身体重心略微向转向方向  
倾斜，并缓慢转动把手。

⚠ 为避免误触，电动滑板车需在滑行状态下启动油门。电动滑板车停止后油门不工作。

## 7. 安全须知


安全隐患，注意避免



⚠ 请避免雨中骑行。



⚠ 遇到减速带、坑洼路面等非常路面时，请勿高  
速通过。崎岖路面请保持中低速（5-10km/h）。  
稍微屈膝能更好地适应以上复杂路面。




⚠ 避免将头撞到门框、电梯等高处  
障碍物。




⚠ 下坡时请勿加速，并及时刹车减速。  
当遇到陡坡，需下车推行通过，请勿冒险骑行。


⚠ 为避免他人未经允许使用，停车后请在后轮上使用挂锁。



⚠ 扶电动滑板车行走时，请勿按压油门指拨。



⚠ 请躲避障碍物骑行。




⚠ 请勿将背包等重物挂于车把上。




⚠ 请勿单脚骑行。

#### 危险动作 切勿尝试



⊗ 禁止骑行电动滑板车驶入机动车道或人车混流的住宅小区道路。



⊗ 高速行驶中禁止大幅度转动手把。



⊗ 不要穿过水坑。此时，请低速绕行。



⊗ 禁止多人同时驾驶一台电动滑板车或者抱着儿童驾驶。