

快速安装指南

无线路由器
F6

包装清单

- 无线路由器 * 1
- 电源适配器 * 1
- 快速安装指南 * 1

若以上配件有损坏或缺失，请持原包装与经销商联系。


本指南仅指导上网设置，更多设置请查阅该产品的使用说明书。

下载地址：<http://www.tenda.com.cn>

第一次使用路由器上网


步骤1：连接路由器WAN口

- ①用包装盒内的电源适配器接通路由器电源。
- ②用网线将路由器的WAN口连接到Modem（猫）或宽带网口。等待指示灯快闪3秒。



步骤2：客户端连接路由器

- 方式1：手机等无线设备连接到路由器的无线网络。默认无线网络名称可在路由器底部贴纸查看。
- 方式2：用网线将电脑连接到路由器的LAN1、LAN2、LAN3任一接口，指示灯将快闪3秒。



步骤3：设置上网（以宽带拨号为例）

- ①在连接到路由器的手机或电脑上，打开浏览器，访问tendawifi.com或192.168.0.1。
- ②输入宽带账号和宽带密码。
- ③修改路由器的无线名称，设置无线密码。
- ④点击确定，保存成功后设置完成。



设置完成后，您可以连接刚才设置的无线网络上网，或用网线将电脑连接到路由器的LAN1、LAN2或LAN3口上网。


替换旧路由器上网



提示：旧路由器的联网方式为宽带拨号。


步骤1：迁移宽带账号和密码

- ①接通新、旧路由器的电源。
- ②用网线连接新路由器LAN1、LAN2、LAN3任一接口和旧路由器WAN口。
- ③新路由器指示灯快闪约8秒后，账号密码迁移成功。请断开旧路由器电源。




步骤2：连接路由器WAN口

- 用网线将路由器的WAN口连接到Modem（猫）或宽带网口，指示灯将快闪3秒。



步骤3：客户端连接路由器

- 方式1：手机等无线设备连接到路由器的无线网络。默认无线网络名称可在路由器底部贴纸查看。
- 方式2：用网线连接电脑到路由器的LAN1、LAN2、LAN3任一接口，指示灯将快闪3秒。




步骤4：设置无线密码

- ①在连接到路由器的手机或电脑上，打开浏览器，访问tendawifi.com或192.168.0.1。
- ②修改路由器的无线名称，设置无线密码。
- ③点击确定，保存成功后设置完成。




设置完成后，您可以连接刚才设置的无线网络上网，或用网线将电脑连接到路由器的LAN1、LAN2或LAN3口上网。

指示灯、接口、按钮说明



指示灯	状态	说明
指示灯	长亮	路由器正在启动或者已联网成功。
	慢闪	路由器联网失败。
	快闪3秒	接口有设备接入或者有设备移除。



接口、按钮	说明
PWR	电源接口。 请使用包装盒内的电源适配器给路由器通电。
WAN	外网接口。 连接外网线，外网线可能是从光猫、ADSL猫、有线电视猫接出来的网线，或互联网服务提供商直接提供的宽带网线。
LAN1 LAN2 LAN3	LAN口（内网接口）。 连接电脑、交换机、AP等。
WiFi/RST	WiFi开关、复位按钮共用。 - 按一下（1~3秒），即可开启或关闭路由器无线网络。 - 路由器正常运行时，按住此按钮约8秒，当指示灯快闪时松开，路由器将会恢复出厂设置。

常见问题解答

问1：访问tendawifi.com或192.168.0.1无法登录到路由器管理页面，怎么办？

请尝试使用以下方法解决：

- 在浏览器地址栏（非搜索栏）输入tendawifi.com或192.168.0.1。
- 如果用手机等无线设备设置路由器，确保成功连上路由器的WiFi。
- 如果用手机设置路由器，确保已关闭手机数据流量。
- 如果用电脑设置路由器，确保电脑连接的是路由器LAN1、LAN2、LAN3任一接口。
- 将路由器恢复到出厂设置。

问2：设置完成后，电脑或手机仍然不能上网，怎么办？

请尝试使用以下方法解决：

- 确认路由器WAN口已连接到互联网。
- 如果指示灯慢闪，请登录路由器的管理页面，进入“上网设置”页面，根据页面提示操作。
- 如果连接WiFi后无法上网，确认您已连接到正确的无线名称。
- 如果已连接正确的无线名称，但仍无法上网，请用网线将电脑连接到路由器的LAN1、LAN2或LAN3口，然后登录到路由器管理页面，修改无线名称和无线密码后，重新连接WiFi。
- 如果是用网线连接到路由器LAN1、LAN2、LAN3口的电脑无法上网，请确保电脑的IP地址获取方式为自动获取。

问3：怎么将路由器恢复出厂设置？

请尝试使用以下任一方方法解决：

- 方法1：路由器正常运行时，按住WiFi/RST按钮约8秒，当指示灯全亮时松开，路由器将会恢复出厂设置。
- 方法2：登录路由器管理页面，进入系统管理页面设置。

问4：怎么修改无线名称和无线密码？

请尝试使用以下任一方方法解决：

- 方法1：①手机等无线设备连接路由器的WiFi。
②在浏览器中访问tendawifi.com或192.168.0.1，登录路由器管理页面。
③进入无线设置页面修改并保存即可。
- 方法2：①用网线将电脑连接到路由器的LAN1、LAN2、LAN3任一接口。
②参考方法1的步骤②-③进行设置。

问5：为什么搜索不到路由器的WiFi信号？

- 方法1：按一下（1~3秒）路由器背面的WiFi/RST按钮，路由器的指示灯熄灭后亮起，此时用手机重新搜索。
- 方法2：请用网线将电脑连接到路由器的LAN1、LAN2或LAN3口，然后登录到路由器管理页面，进入无线设置页面，接着尝试使用以下方法解决：

- 检查无线网络是否已开启，如果关闭，请开启无线网络，保存。再用手机重新搜索。
- 如果无线网络已开启，请检查是否已启用“隐藏网络”，如果启用，请取消勾选“隐藏网络”，保存。再用手机重新搜索。
- 检查无线名称是否含有中文字符，如果有，请设置为不含中文字符的无线名称。

产品保修卡

感谢您购买Tenda产品，您在使用Tenda产品时将享有如下服务。

一、保修承诺

产品类型	承诺政策	服务方式
塑壳路由器/交换机、无线信号扩展器、网卡、PoE分离器、PoE供电器、光纤收发器、光纤模块、ADSL产品、PON产品、电力线产品、3G/4G产品	一年保修	客户送修
无线AP、铁壳路由器/交换机、无线控制器	两年保修	客户送修

说明：

保修的范围仅限于产品主机。电源线、各种连接线等配件不在保修范围内，若这些配件在购机后的7天内出现问题，可免费更换。

若产品在购买后的15天内出现性能问题，且外观无划伤，可直接在购买处更换新产品。

若产品在保修期间出现性能问题，请先与腾达取得联系，经检测：确认是产品问题的，可联系购买处免费更换同型号或与该产品性能相当的返修良品；确认产品无故障的，将原样退回。若产品外壳有明显划痕，只能进行免费维修。

外置电源、无线外置天线的保修期为三个月。若电源有明显的硬物损伤、裂痕、断脚、严重变形，电源线有破损、断线、裸芯等现象则不予免费更换，用户可另行购买。

经腾达保修过的产品，保修期仍然以原产品为准。

二、下列情况不属于保修范围

- 超过保修期的。
- 客户私自拆装或维修过的。
- 人为损坏，受损变形的。
- 在高温、高压、潮湿等不正常环境下安装使用造成故障的。
- 雷击、水灾、地震等自然灾害造成损坏的。

说明：

凡不在保修范围内的产品，我公司可以提供有偿维修服务。有偿维修后的产品，同一性能问题将享受自修复之日起三个月内的免费保修期。

三、维修方式

- 在您送修产品之前，请致电Tenda技术支持热线，以确认产品故障。
- Tenda产品实行全国联保。如果您购买的产品出现保修范围内的硬件故障，在无法联系到经销商时，可凭该产品的购机发票到腾达售后服务中心获得保修服务；不能提供购机发票的，按产品出厂日期向后顺延两个月作为保修的起始日期。

四、其它

- 上述服务承诺仅适用于我公司在中国售出的产品。对于产品在售出时另行约定的售后服务条款的，以腾达公司确认的合同为准。
- 生产日期见产品序列号：序列号的前四位数字代表生产日期的年和月，例如1801代表18年1月。

本承诺的解释权、修改权属深圳市吉祥腾达科技有限公司

电子信息产品有毒有害物质申明

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
结构件	○	○	○	○	○	○
单板/电路模块	×	○	○	○	○	○
电源适配器	×	○	○	○	○	○
线缆	○	○	○	○	○	○
附件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。但因全球技术发展水平限制，目前业界没有成熟替代方案。

此环保使用期限只适用于产品在用户手册所规定的条件下工作。

- 工作温度：0°C~40°C，工作湿度：(10~90)%RH，无凝结。

- 电源插座应安装在设备附近并应易于触及。



在线咨询：进入微信公众号，点击服务厅-自助排障-在线客服



腾达微信公众号



腾达官方微博

版权所有©2018深圳市吉祥腾达科技有限公司。保留一切权利。
由于产品版本升级或其它原因，本文档内容会不定期更新。文中所有信息仅作为使用指导，不构成任何形式的担保。深圳市吉祥腾达科技有限公司
地址：深圳市南山区西丽中山园路1001号TCL高新科技园E3栋6~8层
网址：<http://www.tenda.com.cn>
技术支持邮箱：tenda@tenda.com.cn
技术支持热线：400-6622-666

●：仅适用于海拔2000m以下地区安全使用。

●：仅适用于非热带气候条件下安全使用。