

快速安装指南

云台无线网络摄像机



请务必扫描上方二维码下载
最新“TP-LINK安防”APP!

声明

Copyright © 2020 普联技术有限公司

版权所有，保留所有权利

未经普联技术有限公司明确书面许可，任何单位或个人不得擅自仿制、复制、誊抄或转译本手册部分或全部内容，且不得以营利为目的进行任何方式（电子、影印、录制等）的传播。

TP-LINK 为普联技术有限公司注册商标。本手册提及的所有商标，由各自所有人拥有。本手册所提到的产品规格、图片和资讯等仅供参考，如有内容更新，恕不另行通知。除非有特殊约定，本手册仅作为使用指导，所作陈述均不构成任何形式的担保。




“TP-LINK安防服务”微信公众号

TP-LINK®


普联技术有限公司
TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.

公司地址：深圳市南山区深南路科技园工业厂房24栋南段1层、3-5层、28栋北段1-4层
公司网址：<http://www.tp-link.com.cn>
7103503247 REV2.0.0

物品清单



产品外观




指示灯闪烁规则

红灯常亮	设备正在启动
红绿灯交替闪烁	设备启动完成，等待配置Wi-Fi
绿灯慢闪	设备正在连接Wi-Fi
绿灯常亮	设备已连接Wi-Fi
绿灯快速闪烁	设备正在升级
红灯快速闪烁	设备正在恢复出厂设置

连接设备

用手机扫描二维码下载“TP-LINK安防”APP，根据APP提示，完成用户注册。将摄像机尽量靠近家中路由器并连接电源，再按照配置设备设置摄像机。



*请务必APP更新至最新版本，非最新版本的APP将无法配置和管理此摄像头。

设备上电说明

将设备接通电源，指示灯亮起红灯时表示设备正在启动，持续时间约1分钟。当指示灯不停地红绿交替闪烁时，表示设备启动完成，等待配置Wi-Fi。

配置设备



1. 登录“TP-LINK安防”APP(也可以选择“暂不登录”以进入本地模式,但本地模式不支持远程预览、回放功能)。



2. 进入APP, 点击页面右上角的加号, 开启扫描功能。




3. 扫描摄像机机身上的二维码, 添加设备。




4. 根据提示准备好设备, 并勾选描述设备状态的选项。



5. 选择摄像机需要连接的Wi-Fi网络,(本摄像机暂不支持5G网络)。



6. 配置摄像机Wi-Fi及添加摄像机需要一定时间, 请耐心等待。



7. 摄像机添加完成后, 设备会出现在APP首页的列表中, 点击设备对应的画面, 即可开启预览。




说明: 如果需更改设备连接的Wi-Fi网络, 请长按设备RESET按键恢复出厂后重新配置; 摄像机连接了家中的Wi-Fi后, 若需改为APP直连摄像机的Wi-Fi热点, 只需短按RESET键1秒, 再在APP中我的→Wi-Fi热点中, 按照页面提示配置。

安装设备

本产品可直接放置于桌面, 也可吸顶安装, 本手册介绍吸顶安装方法。参照下图示意, 将螺钉定位孔标贴粘贴于天花板, 然后按照定位标贴打出底孔并塞入塑胶胀管, 最后以自攻螺钉固定上墙支架位置。扭转机身, 可以对设备进行角度的调节。

安装完设备后, 再给设备连接电源, 设备启动完成会自动接入之前配置好的无线网络, 待设备绿灯常亮, 即可正常使用。



有毒有害物质含量声明

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb) 及其化合物	汞(Hg) 及其化合物	镉(Cd) 及其化合物	六价铬(Cr(VI)) 化合物	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
PCB	○	○	○	○	○	○
PCBA焊点	×	○	○	○	○	○
元器件 (含模块)	×	○	○	○	○	○
金属结构件	○	○	○	○	○	○
塑胶结构件	○	○	○	○	○	○
纸质配件	○	○	○	○	○	○
玻璃	○	○	○	○	○	○
光盘	○	○	○	○	○	○
线缆	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572 规定的限量要求以下。
×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572 规定的限量要求。(但该项目仅在库存或已加工产品中有少量应用, 且按照计划正在进行环保切换, 切换后将符合上述规定。)



此环保使用期限只适用于产品在用户手册所规定的条件下工作。

TP-LINK 客户服务

技术支持热线: 400-8830-630

E-mail: fae@tp-link.com.cn

服务地址: 深圳市光明新区普联科技园二期
普联技术有限公司 (客服部)

邮 编: 518107

产品合格证

已检验