

### Redmi 小爱触屏音箱 Pro 8 配置网络方式：

1、如果首次使用，可以在说明书上扫描二维码下载小爱音箱 APP，音箱接通电源开机后，在 APP 里按照指示完成配网。若无法扫描说明书上的二维码安装，可按如下步骤进行操作：

- iOS（兼 iOS 9 及以上版本）：可以在 App Store 中搜索“小爱音箱”下载；
- Android（兼容 Android 4.4.4 及以上版本）：可以在应用商店中搜索“小爱音箱”下载。

### 2、如果音箱需要重新配置网。

在音箱屏幕---下拉控制中心---设置---WLAN 和蓝牙中，为音箱设置网络。若多次尝试仍然无法连接成功，检查 WiFi 密码是否输入有误，或将音箱恢复出厂设置后重试。

Redmi 小爱触屏音箱 Pro 8 按键说明如下图所示：

## 2 按键说明

 电源键	单击：屏幕开关 长按：开关机/重启
—、+ 同时按住后再通电	恢复出厂设置
+	单击：增大音量1格 长按：音量 +
—	单击：减小音量1格 长按：音量 -