

小米便携鼠标 2 使用方法

【USB 接收器模式】

- 1、从鼠标后端打开可拆上盖。
- 2、拔出电阻条使电池通电。
- 3、取出 USB 接收器。
- 4、将 USB 接收器插入电脑 USB 接口。
- 5、安装可拆上盖。
- 6、向上拨动电源开关键，打开电源。

【蓝牙模式】

- 1、打开电脑端的蓝牙功能。
- 2、打开鼠标电源，长按模式切换键直至指示灯蓝光闪烁。
- 3、在电脑蓝牙设备中搜索 “MiMouse 2”。
- 4、点击连接鼠标，待连接成功即可使用。

【模式切换】

可使用 USB 接收器与蓝牙两种模式分别连接两台电脑。短按模式切换键，可在已连接的两台电脑之间切换使用。

- 短按模式切换键，指示灯绿光长亮 3 秒后熄灭，为 USB 接收器模式。
- 短按模式切换键，指示灯蓝光长亮 3 秒后熄灭，为蓝牙模式。
- 在使用过程中抬起鼠标（抬起高度 $\geq 1\text{cm}$ ），指示灯长亮 3 秒，指示当前所处模式。

【DPI 切换】

可调节鼠标灵敏度（DPI），短按鼠标底部的 DPI 切换键，即可根据电脑屏幕尺寸、分辨率及个人使用习惯调节合适的鼠标指针速度。


- 第一挡 1200 鼠标灵敏度（DPI） 指示灯紫光闪烁一次。
- 第二挡 1800 鼠标灵敏度（DPI） 指示灯紫光闪烁两次。
- 第三挡 2400 鼠标灵敏度（DPI） 指示灯紫光闪烁三次。
- 第四挡 4000 鼠标灵敏度（DPI） 指示灯紫光闪烁四次。

【切换滚轮方向】


按住滚轮的同时打开鼠标电源，指示灯白光长亮，可以切换鼠标滚轮上下滚动时电脑页面上移或下移的方向。

USB 接收器模式


❶ 从鼠标后端打开可拆上盖。




❷ 拔出电阻条使电池通电。




❸ 取出 USB 接收器。




❹ 将 USB 接收器插入电脑 USB 接口。



❺ 安装可拆上盖。



❻ 向上拨动电源开关键，打开电源。



蓝牙模式

❶ 打开电脑端的蓝牙功能。



❷ 打开鼠标电源，长按模式切换键直至指示灯蓝光闪烁。

