

### **小米智能摄像机云台版 2K 使用方法：**

将摄像机电源线插入摄像机后部的 Micro-USB 电源插孔，摄像机会自动开机。指示灯橙色光闪烁代表开机成功。如果指示灯非橙色闪烁，长按重置键进行重启。

**摄像机在初次使用时必须联网（仅支持 2.4G WiFi），通过米家 APP 进行联网，绑定方法如下：**

进入米家 APP---点击右上角“+”---搜索到要连接摄像机---选择家中网络---输入摄像机语音播报的 4 位验证码连接即可。

### **【恢复出厂设置】**

如果更换摄像机连接的网络或者米家 APP 帐号，则需要长按重置键 3 秒左右，直至指示灯橙色快闪，摄像机恢复出厂设置成功，然后重新连接 APP。

\*恢复出厂设置不会删除 MicroSD 卡中的内容。