




— 真无线主动降噪耳机 —

FitPods


True Wireless Earbuds with Active Noise Cancellation

## 1. 产品说明及配件




充电盒按键

耳套



充电线



说明书&保修卡

注:

- 本产品配有不同型号耳套。不同的使用者请选用适合的耳套佩戴。
- 本说明书中的图片均为示意图，可能与实物有偏差，请以实物为准。

## 2. 开关机


● 开盖自动开机

● 合盖自动关机



白灯亮2秒

## 3. 充电



● 耳机充电

- 耳机放入充电盒，合盖后自动开始充电。


● 充电盒充电

- 接入标配的充电线为充电盒充电。
- 充电时，指示灯常亮；充满后，指示灯熄灭。



● 充电盒电量显示

- 单击充电盒按键，自动读取电量并指示；  
白色指示灯亮=电量充足  
红白指示灯亮=中等电量  
红色指示灯亮=电量不足




输入: 5V 200mA (耳机)  
5V 1A (充电盒)

警告: 本产品的可充电电池必须妥善处置, 以便回收利用, 请不要将电池放入火中, 以免引起爆炸。

## 4. 操作说明

● 蓝牙配对




- 耳机全部放入盒中，长按充电盒按键约3秒进入蓝牙配对，此时白灯快闪；
- 手机搜索“EDIFIER FitPods”选择连接，成功后白灯常亮2S后熄灭。

注意: 首次使用时直接从充电盒取出耳机，按右上图在手机上搜索蓝牙配对名进行配对即可；后续使用时耳机会自动回连最后一次使用手机。

● 左右耳互联&清除配对记录

耳机全部放入盒中，开盖三击充电盒按键进入TWS左右耳配对模式，并清除配对列表，此时白灯慢闪后进入快闪。正常使用无需此操作。

● 功能操作



接听/挂断 双击左耳或右耳

模式切换 双击左耳

暂停/播放 双击右耳

游戏模式 三击左耳

下一曲 三击右耳

注:

- 模式切换: 降噪模式(单耳使用时无此功能)、环境声模式、标准模式。

● 支持在 EDIFIER CONNECT APP 上自定义按键功能

- 左耳双击&三击: 暂停/播放、音量加、上一曲、语音助手、游戏开关、模式选择
- 右耳双击&三击: 暂停/播放、音量减、下一曲、语音助手、游戏开关、模式选择

## 5. 常见问题解答

充电盒充电时,指示灯不亮。

- 请确保充电盒充电口与电源连接正常。

耳机听不到声音。

- 确认耳机处于工作状态。
- 确认耳机的音量大小是否合适。
- 确认耳机是否与手机正常连接。
- 确认耳机在正常的工作范围。

耳机通话效果不好。

- 确认手机是否在信号强的地区。
- 耳机的有效使用距离为10米,请确认耳机在有效使用距离内,且耳机与手机间无障碍物阻隔。

为什么播放音乐时,耳机不能进行暂停、恢复、上一曲、下一曲控制。

- 此功能需要与耳机配对的设备支持AVRCP(Audio/Video Remote Control Profile)协议。

## 6. 保养与维修

- 带锂电池的产品若长时间不使用,请至少确保每三个月充一次电。
- 保持产品干燥,勿放在潮湿的地方,以免影响产品内部电路。
- 需避免在激烈运动或出汗较多时使用本产品,防止汗水渗透到产品内损坏本产品。
- 勿将产品放置在太阳直射或者温度高的地方。高温会缩短电子部件的使用寿命、损坏电池、使某些塑料部件变形。
- 勿将产品放在过冷的地方,以免损坏内部电路板。
- 勿试图拆开产品。如果非专业人员,可能会损坏产品。
- 不要跌落、强烈振动、用硬体撞击产品,以免会损坏内部电路。
- 勿使用烈性化学制品、清洁剂清洁耳机。
- 不要用尖体在产品表面上乱划,以免损坏外壳和影响外观。



微信扫一扫,更多信息

北京爱德发科技有限公司 出品

地址: 北京市海淀区北四环西路68号

邮编: 100080

生产企业: 东莞市漫步者科技有限公司  
邮编: 523808  
地址: 东莞松山湖高新技术产业开发区工业东路2号

产品型号: EDF200024

商标说明: XEMAL, 声迈, EDIFIER, 漫步者均为北京爱德发科技有限公司持有的商标, 仿冒必究。