

**米家扫拖机器人（LDS 激光导航版）使用方法如下：**

**一、**连接电源线；

**二、**安装边刷；

**三、**在水平地面靠墙放置充电座，连接电源；

**四、**开机并充电；

**五、**根据所需的清洁模式安装配件，首次使用米家扫拖机器人，建议先进行清扫模式；

**六、**连接米家 APP

① 将米家扫拖一体机通电，同时长按开关机键和回充键，重置设备 WiFi；


② 打开米家 APP，点击右上角+，进入添加设备页面，点击搜索到的米家一体机，或在手动添加中选择；

③ 选择要连接的 WiFi，输入密码，按照提示，等待添加成功即可。


**七、**开机状态下，短按开关机键，主机将根据安装的附件自动进入扫地/拖地状态。

## 安装

### 连接电源线




### 靠墙放置充电座，连接电源




### 安装边刷

取出一个边刷配件，按图示安装至主机底座左上角的扣位处，另一个边刷为备用边刷，不需要安装。



### 开机并充电

长按  键3秒，主机指示灯常亮后，将主机靠至充电座充电。



白灯常亮：开机完成/工作正常/充电完成/Wi-Fi已连接  
黄灯呼吸：充电中  
红灯闪烁：异常状态

### 根据所需的清洁模式安装配件

#### 清扫模式（安装尘盒或二合一水箱）：




1 打开主机面盖安装尘盒或二合一水箱，将其按照图示方向装入主机，确认卡扣卡牢。



2 启动主机，即可进入扫地模式。

#### 扫拖模式（安装二合一水箱、拖布支架和拖布）：



1 打开水箱胶盖，往水箱中注水，完成后扣好胶盖。



2 将二合一水箱装入主机，确认卡扣卡牢。



3 把拖布套进拖布支架并粘贴在魔术贴上。

## 连接米家APP

本产品已接入米家，可通过米家APP或小爱同学操控，并与其他产品互联互通。



扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。



4 用手按住拖布支架两侧卡扣，按照图示方向，水平推入主机底部。



5 启动主机，即可进入拖地模式。

打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。

提示：由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。