

## 1.连接教程

步骤一：

打开耳机充电仓盖子，取出耳机



两只耳机同时闪烁红蓝灯代表耳机正在配对



等待配对完成，配对完成后仅一个耳机闪烁红蓝灯

等待配对完成，配对完成后仅一个耳机闪烁红蓝灯



步骤二 (ios系统) :

打开手机蓝牙开关







如屏幕无弹窗显示，参照安卓系统操作

步骤二（安卓系统）：

打开手机设置功能



打开蓝牙功能



开启蓝牙并在设备列表里找到设备名称i12，点击名字进行连接，连接成功即可正常使用。





(如连接失败,将耳机放回充电仓,关闭手机蓝牙,然后按照上述步骤重新操作一遍即可)

### 常见问题:

问题一:拿出两个耳机,就连接到一个,另外一个没声音

原因一:两个耳机未完成配对就开始连接,导致一个没连接上

解决方法:断开蓝牙连接,将耳机放回充电仓,认真按照上述连接教程,等待耳机配对完成后  
再打开蓝牙开关进行连接

原因二:其中一只耳机没电

解决方法:先充满电再使用

### 02 蓝牙耳机充电

注意,耳机充电和充电仓充电时不一样的,不要把两者混淆

#### 1.耳机充电:

将耳机放入充电仓,按一下充电仓背后的电源按钮



充电仓外部灯光亮起，内部耳机也亮灯，表示正在为耳机充电



## 2.充电仓充电：

用配置的数据线充电，数据线稍用力插到底，充电仓灯光亮起表示正在充电，充电仓充电时红灯闪烁，充满电时红灯常亮。

注意，严禁使用超过1A的充电头

### 常见问题：

问题一：按住电源按钮后充电仓无灯光亮起

原因：无灯光亮起说明充电仓已经没电

解决方法：用数据线给充电仓充电，充电仓充满电后再用充电仓为耳机充电即可

问题二：耳机外部灯光亮起，内部耳机不亮灯

原因：耳机没放好，底部接触不亮、充不上电所以不亮灯

解决方法：将耳机取出，再放回去。或稍用力按压一下耳机即可。

### 03 耳机触摸功能使用

触摸区域如图所示，使用手指指肚位置轻轻触碰即可







### **1.音乐播放**

暂停/播放（音乐播放状态下，轻触1下任意一个耳机）

连触3下左边耳机切换下一曲

连触3下右边耳机切换上一曲

### **2.通话模式**

接听电话（来电状态下，轻触1下任意一个耳机）

拒接电话（来电状态下，长触任意一个耳机3秒左右）

挂断电话（通话中轻触1下任意一个耳机）

### **3.唤醒siri功能**

长触2秒触摸区域

注意：触摸位置比较灵敏，容易误触，非耳机问题，多摸索使用便可排除误触

— 2025 —