

AJAZZ® | 爵对电竞



AJAZZ黑爵外设

制造商：深圳市黑爵同创电子科技有限公司  
Ajazz to Change Electronic Technology Co., Ltd.

深圳市光明新区公明镇马田北路102号A栋2楼  
2F Building A, No.102 Matian North Road, Gongming Town,  
Guangming New District, Shenzhen, China

电话Tel:86-755-2740 7340

执行标准号：GB/T 14081-2010



Quick Application Guide

非常感谢您选购了我们AJAZZ黑爵AK40/AK40S键盘，这款产品具备各种酷炫的功能与灯效，希望能带给您全新的操作感受。

AK40/AK40S采用组合键式操作设计，所有功能均通过按下Fn+按键来实现，以下为对应的功能组合：

#### 一、灯光功能如下：

##### 灯效默认：

插上电后是跑马灯，然后，过渡到涟漪，波光向键盘两边散开涟漪完后就是常亮。侧灯默认点亮，FN+APP控制，点亮，呼吸，关闭。插上电后是同步背光呼吸效果，最后同步常亮。灯效人工设定后可以断电保存。

##### 人工设定：

- ★ FN+INSERT灯光切换（内含4个灯效）
  1. 随波逐流、
  2. 峰回路转、
  3. 速度激情、
  4. 微波粼粼
- ★ FN+DELETE灯光切换（内含4个灯效）
  1. 常亮、
  2. 游戏阶梯、
  3. 呼吸、
  4. 暗影前行
- ★ FN+HOME灯光切换（内含4个灯效）
  1. 泛起涟漪、
  2. 踏雪无痕、
  3. 奔逸绝尘、
  4. 六宫格
- ★ FN+END灯光切换（内含1个灯效）
  1. 指点江山
- ★ FN+PGUP灯光切换（内含4个灯效）
  1. 龙腾虎跃、
  2. 大鹏展翅、
  3. 落雨纷纷、
  4. 推波助澜
- ★ FN+PGDN灯光切换（内含4个灯效）
  1. 星光闪烁、
  2. 波光粼粼、
  3. 流星赶月、
  4. 川流不息
- ★ FN+SCROLL灯光切换（内含2个灯效）
  1. 循环跑马、
  2. 峰回路转

#### 二、灯光基本控制：

FN+UP（亮度++）0%-20%-40%-60%-80%-100%，调至极限档位时所有指示灯闪烁3次指示。  
FN+DOWN（亮度--）0%-20%-40%-60%-80%-100%，调至极限档位时所有指示灯闪烁3次指示。  
FN+LEFT（灯效方向）调节方向向左。  
FN+RIGHT（灯效颜色）调节方向向右。  
FN+W（WASD/上左右互换）。  
FN+\_（灯效速度减慢）共6档速度可调，调至极限档位时所有指示灯闪烁3次指示。  
FN++（灯效速度加快）共6档速度可调，调至极限档位时所有指示灯闪烁3次指示。  
FN+WIN\_L（Windows&APP锁）。  
FN+{ESC (F1 F3 F5)}（复位功能）FN+ESC后，按顺序输入F1 F3 F5实现恢复默认设置。

#### 三、FN多媒体快捷键使用说明

FN+F1=多媒体播放器	FN+F5=播放停止	FN+F9=邮件
FN+F2=音量减小	FN+F6=上一曲	FN+F10=主页
FN+F3=音量增加	FN+F7=播放/暂停	FN+F11=我的电脑
FN+F4=静音	FN+F8=下一曲	FN+F12=计算器
		FN+K29=宏录制

#### 四、免驱宏使用方法

- 1.按FN+|键，进入烧录模式。
- 2.这时候12345这几个数字键会亮起，并闪烁，表示这5个存档可以录制。（如已有记录则对应键会长亮）
- 3.在12345这几个存档键里选择一个键开始录制。（如选择了1键进行录制，这时被选择的这个1键，会常亮。）
- 4.开始在键盘上，按先后顺序点击你需要被记下的按键。（被记录的按键灯会被点亮，每个按键默认是50毫秒）
- 5.完成记录后，再按一次FN+|，结束录制。
- 6.按下FN+WIN键，进入游戏模式。（这时，右上角的WIN LOCK灯会亮起，表示已经进入游戏模式了。这时按下我们刚才定义的1键，就是刚才记录下的宏编程动作。）

AJAZZ® | 爵对电竞