

入门指南 - MX Ergo

下载 Logitech Options 来获得 MX Ergo 多设备轨迹球的理想体验。欲下载或了解潜在可能，请前往：logitech.com/options。

- 2 开启 MX Ergo 轨迹球。
- 3 在鼠标顶部滚轮下方位置，按住两个易于切换™ 按钮之一并保持三秒，以令设备进入配对模式。
- 4 若要将 MX Ergo 轨迹球连接至您的计算机，请将随附的 Unifying™ 优联接收器插入 USB 端口，使用现有 Unifying™ 优联接收器或使用蓝牙进行连接。
- 5 打开 Logitech Options，选择 MX Ergo 多设备轨迹球，并了解 MX Ergo 轨迹球的功能。

产品概览





可调金属铰链

借助特有的可调铰链，可将倾角从 0 增加到 20 度，改善腕部姿势，并减少手部内转程度。外形经过精心雕琢，可充分支撑手掌和手指，外层软橡胶材料让把握更舒适，更为得心应手，让您不惧长时间工作。要在两种角度之间切换，仅需按下设备侧面，即可在 0° 到 20° 范围内倾斜。



功能：

1. 微型 USB 充电端口
2. 可调角度
3. 后退/前进按钮
4. 精度模式按钮：
只需轻按一键，立即切换光标速度和精度，尽在掌控。LED 电量表示已激活精度模式。

5. **可倾斜精度滚轮：**

使用可倾斜和中键操作的精度滚轮，令控制更为方便，让您能够快速操作收藏的快捷键。

6. **易于切换和连接按钮：**

借助双通道易于切换功能，无需配对即可在两台电脑间切换。

7. **LED 电量指示灯**

可充电电池：

快速可充电电池，充满电可支持四个月之久。一分钟快充足够一天之用。

支持 Flow

凭借罗技 Flow 技术，可轻松在两台电脑之间复制和粘贴文本、图像和文件。