


Jolimark 映美

用户手册

MCP-610D/DC 系列

针式微型云打印机



声明

关于商标

各公司名称、产品名称是各个公司的注册商标或者商品名称。

Jolimark、映美是新会江裕信息产业有限公司的注册商标。

EPSON、**ESC/PK2**、**ESC/POS** 是 **Seiko Epson Corporation** 的注册商标。

Windows 是 **Microsoft Corporation** 的注册商标。

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑料部件	○	○	○	○	○	○
金属部件	×	○	○	○	○	○
电路板组件	×	○	○	○	○	○
色带盒	○	○	○	○	○	○

○: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。
 ×: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求。
 ×的技术原因: 以下情况之一, 电子元器件含铅, 或者快削钢中含有 0.35wt%以下的铅, 或者铜合金中含有 4wt%以下的铅, 或者铝中含有 0.4wt%以下的铅。



电子信息产品污染控制标志:

在中华人民共和国境内销售的电子信息产品必须标识电子信息产品污染控制标志, 标志内的数字表示在正常使用条件下电子信息产品的环保使用期限。

本用户手册的说明标记



使打印机正常工作所需的注意事项和限制等。为了避免错误操作，请务必阅读。



使用打印机时可带来方便和具有参考价值的事项。



提示操作时的注意事项，忽视时可能会导致受伤。



警示操作时的重要事项，忽视时可能会导致生命危险或重大人身事故。

安全指引

请在使用本产品前仔细阅读本手册，不要执行本手册中没有明确说明的操作。未经授权的操作会导致错误或意外。制造商对因错误操作而导致打印机出现的任何问题均不负责。

- 请严格遵守标示在打印机上的所有警告和指导。
- 请勿带电或用酒精等化学用品清洁打印机。如需清洁，请先把电源插头拔出，用微湿的柔软布料擦拭。
- 请勿在容易被水或其它液体溅到的地方使用打印机。
- 请勿将打印机放在不稳固的车、桌面、或其它可能会使打印机摔下来的物体表面。
- 请勿堵塞机壳上的小槽或开孔。不要把打印机放在床上、沙发、地毯上或其它类似物品的表面，以防堵塞通风孔。如果打印机被置于较小的空间中工作，应采取相应的通风措施。
- 请勿将打印机靠近热源或加热器，并且避免阳光直射。
- 请勿将电源线放在容易被踩到的地方。如果电源线插头已破损或断裂，请马上停止使用并更换新的，并把旧的放到远离打印机的地方，以免被不知情的人士误用，造成损伤。
- 只允许使用本公司提供的电源适配器，否则后果自负。
- 请勿在湿度较大或灰尘较多的地方使用打印机。
- 为防止触电或引起短路，请勿把任何物体从打印机通风孔推入机体内。
- 请勿自行检修打印机，或打开打印机的外壳，以免触电或产生其它危险。如需检修应找专业人员。
- 如果遇到液体意外溅入机内，或打印机被暴露在雨中或水中，请马上拔出插头，并交由专业人员检修。
- 在不用打印机时，应关闭打印机电源并拔掉电源线。外接插座应安装在接近打印机的地方。
- 出现以下的情况时，请拔出打印机电源，并与专业维修人员联系：
 - A: 当电缆或插头损坏、磨损时。
 - B: 当有液体溅入机内时。
 - C: 当打印机被雨淋湿或进水时。
 - D: 当遵从操作手册操作，机器却不能正常工作时。
 - E: 当机器被摔落，造成机壳损坏时。
 - F: 当打印机特性明显变坏，需要维修时。



本手册内容如有更改，恕不另行通知。

* 本产品所有部件均为可回收设计，当用户需要废弃本产品时，本公司负责无偿回收，具体处理方法请联系本公司售后服务部。

目录

声明	i
产品中有毒有害物质或元素的名称及含量	ii
本用户手册的说明标记	iii
安全指引	iv
第一章 产品简介	1
1.1 产品型号说明	1
1.2 适用范围	1
1.3 打印机主要部件	1
第二章 安装打印机	3
2.1 开箱检查	3
2.2 拆除保护材料	3
2.3 安装色带	3
2.4 连接计算机或其它设备	4
2.4.1 连接钱箱电缆	4
2.4.2 连接USB电缆	5
2.4.3 连接以太网电缆	5
2.5 连接打印机电源	6
2.6 安装驱动程序	6
2.6.1 自动安装方式	7
2.6.2 手动安装方式	7
2.7 切纸刀的选择	8
第三章 操作说明	10
3.1 控制面板	10
3.1.1 指示灯	10
3.1.2 功能键	10
3.2 云打印机配网说明	11
3.2.1 微信配网流程	11
3.2.2 网页配网流程	13
3.3 打印机参数的设置方法	14
3.4 菜单项目名词解释	18
3.5 使用打印机自检功能	19
第四章 安装打印纸	20
第五章 规格参数	21
5.1 基本技术指标参数	21
5.2 接口规格	22
5.2.1 钱箱接口	22
5.2.2 USB接口	23
5.2.3 以太网接口	24
5.3 打印机切纸刀规格	24
第六章 打印机维护与技术服务	25
6.1 清洁打印机	25
6.2 控制面板上的错误信息指示	25
6.3 联系技术服务中心	26

第一章 产品简介

1.1 产品型号说明

MCP-610D/DC(针式微型云打印机)是本公司为满足用户的不同需求和不同使用环境而开发的系列产品。其中“MCP”表示微型云打印机，“610D”表示打印机型号，“C”表示带切纸刀。

1.2 适用范围

- 嵌入式安装和预印刷普通纸票据打印市场
- 嵌入式安装和二联普通纸票据打印市场
- 可应用于税控收款机发票打印
- 可应用于电子开票机发票打印
- 可应用于自助终端发票或其它预印刷票据打印

1.3 打印机主要部件




图 1-1 打印机主要部件（俯视图）【不带切纸刀组件】




图 1-2 打印机主要部件（俯视图）【带切纸刀组件】




图 1-3 打印机主要部件（正面图）




图 1-4 打印机主要部件（背面图）



产品的具体接口配置，以实物为准。

第二章 安装打印机

2.1 开箱检查

在打印机包装箱内，应具有以下各项：（1）打印机；（2）色带盒；（3）隔纸板；（4）电源线；（5）接口电缆（选件）；（6）随机光盘；（7）简易应用指南；（8）Wi-Fi 配网说明书；（9）保修卡（如图 2-1 所示）。如有遗漏，请与有关经销商联系。




图 2-1 打印机包装配件



云打印机不配接口电缆。

2.2 拆除保护材料

1. 打开包装箱，取出打印机。
2. 保存好所有包装材料，以便将来运输打印机时使用。

2.3 安装色带

1. 确保打印机处于关闭状态。



注意

请勿在接通电源的状态下更换色带盒，打印机可能会突然启动，导致受伤。

2. 用双手向上扳动前盖的两侧凸起，打开打印机前盖。
3. 取出色带盒，按照色带盒上箭头方向，转动色带盒旋钮，绷紧色带芯以便于安装。
4. 如图 2-2 所示，将色带盒放入打印机中，微向后倾斜，使色带盒卡扣对准打印机卡槽，稍用力按压，直到完全卡到位。
5. 确保色带芯无皱折，再次转动色带盒旋钮将色带芯绷紧。
6. 合上前盖，色带盒安装完毕。




图 2-2 安装色带盒

⚠ 注意

在打印机处于开启状态时，不要移动打印头，否则会损坏打印机。此外，如果刚使用过打印机，打印头可能很热，此时请勿触碰打印头。

注

1. 当打印的字符颜色明显变淡时，请及时更换新的色带盒，否则会影响打印质量，并有可能损坏打印头。
2. 拆除色带盒前，请确保打印机电源已关闭。拆除色带盒时，先将中指放在色带盒下部，稍用力使卡扣脱离卡槽，然后将整个色带盒提起。按照上述步骤安装新的色带盒。
3. 请使用映美原装色带耗材，否则因此而导致的打印机损坏，将不能享受厂商的保修服务。
4. 色带盒旋钮请按箭头方向旋转。

2.4 连接计算机或其它设备

注

此部分内容仅适合具有本地打印功能机型，云打印机暂不适用，如有疑问可咨询厂家。

本打印机配置钱箱接口和通讯接口卡（USB 接口+Wi-Fi+以太网接口），产品的具体接口配置，以实物为准。如用户需要更换接口卡，须另行购买。请根据您所选购的机型，用相应的接口电缆将打印机与计算机或其它设备相连。

注

连接钱箱电缆前，必须确保打印机为关机状态，待固定好接口电缆后，才可开启打印机电源，否则有可能会损坏打印机。

2.4.1 连接钱箱电缆

关闭打印机的电源，将钱箱电缆的一端插头插进打印机的钱箱接口，另一端插头连接钱箱（如图 2-3 所示）。




图 2-3 连接钱箱电缆



必须使用符合电气特性要求的钱箱，否则因此而引致的打印机损坏，将不能享受厂商的保修服务。

2.4.2 连接USB电缆

1. 将 USB 电缆的 A 端插头（扁型）插进计算机的 USB 接口插座中。
2. 将 USB 电缆的 B 端插头（方型）插进打印机的 USB 接口插座中（如图 2-4 所示）。




图 2-4 连接 USB 电缆



在连接 USB 电缆后，须防止对插头的碰撞。

2.4.3 连接以太网电缆

将以太网电缆的 RJ-45 插头一端插进打印机的以太网接口插座中，另一端插头连接到局域网的接入端（如图 2-5 所示）。




图 2-5 连接以太网电缆



网络设置的详细说明请参考本《用户手册》的有关内容。

2.5 连接打印机电源

1. 如图 2-6 所示，确保打印机为关机状态（当开关按下的一侧在“O”标注处时为关机状态）。
2. 确保电源插座的电压与打印的电压范围相匹配。
3. 将电源线的一端插进打印机的电源接口。
4. 将电源线的另一端插进接地良好的电源插座。




图 2-6 连接打印机电源



警告

1. 如果插座的电压不在打印机铭牌标签所标示的电压范围内，切勿将电源线插入电源插座，请与您的经销商协调解决。
2. 电源插座必须接地良好。

2.6 安装驱动程序



注

此部分内容仅适合具有本地打印功能机型，云打印机暂不适用，如有疑问可咨询厂家。

请用接口电缆连接好计算机与打印机，并打开电源，放入随机光盘，按以下方式安装驱动程序。

2.6.1 自动安装方式

双击随机光盘中的“setup.exe”文件，按照提示完成驱动程序安装。



自动安装方式支持 **Windows2000** 及更高版本操作系统，不支持 **Windows98/ME** 及更低版本操作系统。

2.6.2 手动安装方式



适合对操作系统及设备应用有一定基础的人员使用。

2.6.2.1 Windows 2000/XP/Vista/Win7 操作系统

USB电缆连接方式的驱动程序手动安装流程：

以下安装步骤以Windows XP操作系统为示例，不同的操作系统之间会稍有差异，在其它操作系统上的安装方法以实际安装过程为准。

1. 用**USB**电缆连接好计算机与打印机并打开电源，系统提示发现新硬件，出现“找到新硬件”窗口——“欢迎使用新硬件向导”。
2. 选择“从列表或指定位置安装”，点击“下一步”。
3. 出现窗口“请选择您的搜索和安装选项”，选择“不要搜索，我要自己选择要安装的驱动程序（D）”，点击“下一步”。
4. 出现窗口“添加打印机向导”，点击“从磁盘安装”。
5. 出现窗口“从磁盘安装”，根据操作系统环境，请选择以下路径：光驱路径——“Drivers”——“WIN 2000（XP-Vista-Win7）”，点击“打开”，然后点击“确定”，返回窗口“添加打印机向导”，点击“下一步”。
6. 按照提示逐步点击“下一步”，直至完成。

2.6.2.2 Windows 8/Windows 10 操作系统

USB电缆连接方式的驱动程序手动安装流程：

1. 进入“控制面板”——“查看设备和打印机”。
2. 点击“添加打印机”，出现窗口“添加打印机”，选择“通过手动设置添加本地打印机或网络打印机”。
3. 出现窗口“选择打印机端口”，根据需要，点击“使用现有的端口”，选择“**USB** 接口”或其它接口，点击“下一步”。
4. 出现窗口“安装打印机驱动程序”，点击“从磁盘安装”。
5. 出现窗口“从磁盘安装”，根据操作系统环境，请选择以下路径：光驱路径——“Drivers”——“WIN8(WIN10)”，点击“打开”，然后点击“确定”，返回窗口“安装打印机驱动程序”，点击“下一步”。
6. 按照提示逐步点击“下一步”，直至完成。
7. 安装好驱动程序后，点击“开始”——“设置”——“打印机和传真”，在机型列表中选择“Jolimark MCP-610D”或“Jolimark MCP-610DC”打印机，点击鼠标右键，选择属性，然后点“高级”，取消“启动高级打印功能”，最后点“确定”。

2.6.2.3 Windows 98 操作系统

USB 电缆连接方式的安装打印机驱动程序流程:



1. 由于Windows98/ME系统中, 没有集成USB驱动控制, 要使用USB接口打印, 需先安装USB驱动程序, 在USB驱动程序安装完毕后, 再安装USB打印机驱动程序。
2. 如系统中已安装 USB 驱动程序, 可跳过以下“USB 驱动程序安装”部分, 直接参照“USB 打印机驱动程序安装”说明进行安装 USB 打印机驱动程序。

USB驱动程序安装:

1. 连接USB电缆并打开打印机电源。
2. 计算机发现新硬件, 搜索完成后, 出现“添加新硬件向导”, 点击“下一步”。
3. 出现窗口“添加新硬件向导”——“希望 Windows 进行什么操作”, 选择“搜索设备的最新驱动程序(推荐)”, 点击“下一步”。
4. 出现窗口“添加新硬件向导”, 勾选“指定位置(L)”, 点击“浏览”, 选择以下路径: 光驱路径——“Drivers”——“WIN98 (WINME)”——“USBdriver”路径, 然后点击“确定”。
5. 返回窗口“添加新硬件向导”, 单击“下一步”; 出现窗口“Windows 驱动程序搜索设备:”, 单击“下一步”。
6. 系统自动安装文件, 完成后弹出窗口“映美 USB 打印机支持”, 点击“完成”。
7. 打印机 USB 驱动程序成功安装完毕。

USB打印机驱动程序安装:


1. 点击“开始”——“设置”——“打印机”。
2. 双击“添加打印机”, 出现窗口“添加打印机向导”, 然后, 请点击“下一步”。
3. 出现窗口“请选择打印机的制造厂商与型号”, 点击“从软盘安装”, 请点击“浏览”, 选择以下路径: 光驱路径——“Drivers”——“WIN98 (WINME)”, 点击“确定”。
4. 出现窗口“从磁盘安装”, 点击“确定”, 返回窗口“添加打印机向导”, 请点击“下一步”。
5. 进入窗口“请选择打印机所使用的端口”, 选择所需的接口“JMUSB”: 已连接打印机, 点击“下一步”, 将显示打印机名, 如果系统没有安装其它打印驱动程序, Windows98环境中的应用程序会将这台打印机视为默认打印机, 点击“下一步”。否则, 再根据提示, 选择为默认打印机: “是”, 点击“下一步”, 选择“是 - 建议打印”, 点击“完成”。弹出窗口“打印机测试页打印完毕”, 点击“正确”。
6. 打印机驱动程序成功安装完毕。

2.7 切纸刀的选择



此部分内容仅适合具有本地打印功能机型, 云打印机暂不适用, 如有疑问可咨询厂家。

可参照下图在驱程属性的“常规”栏目“打印首选项”中“纸张/质量”栏目的“纸张来源”中选择所需的切纸模式。



第三章 操作说明

3.1 控制面板

控制面板上有 3 个指示灯和两个按键（如图 3-1 所示）。



图 3-1 操作面板示图

3.1.1 指示灯

指示灯	灭	亮	闪
网络	打印机电源关闭	打印机网络已接通	慢闪：电源接通，但未连接网络； 快闪：正在尝试连接网络
故障	打印机工作正常	打印机工作异常	缺纸
速度	常速打印模式	高速打印模式	超高速打印模式

3.1.2 功能键

【进纸】键：按住**【进纸】**键同时开启打印机电源，打印机将进入功能选择模式，根据声音提示次数，松开**【进纸】**键，打印机执行以下对应功能。

声音提示次数	功能描述
响 1 声	中西文混合自检打印
响 2 声	针测试打印
响 3 声	当前菜单设置打印
响 4 声	进入十六进制模式
响 5 声	恢复出厂菜单设置
响 6 声	MTBF 自检打印老化
响 7 声	英文自检打印
响 8 声	动态老化



【进纸】键：有纸状态下，按此键（持续时间小于 0.5 秒）一次，走纸一行。长按此键，走纸一页（默认 11 英寸）。

【速度】键：正常开启打印机后，按**【速度】**键，可在常速打印模式、高速打印模式与超高速打印模式之间切换。

3.2 云打印机配网说明



1. 请根据打印机的具体接口情况选择合适的配网方式。
2. 如果打印机配置 Wi-Fi 接口，配网操作请参考随机附带的 Wi-Fi 配网说明书。

温馨提示：1) 打印机目前只支持 2.4G 的网络。

- 2) 建议单次仅针对一台打印机进行 Wi-Fi 配网。
- 3) 打印机请装上纸张，配网过程会打印提示小票。
- 4) 打印机不接网线，打开电源，阅读配网说明，待打印机开机完成后再进行操作。

说明：本说明书仅适用于带 Wi-Fi 接口的机型。部分机型不支持微信配网方式，请选择网页配网。

名词解释

打印机制造编号：每台打印机都有一个唯一的制造编号，为数字与字母的组合，见机器底部铭牌显示。


打印机热点：打印机自带一个 AP 热点，出厂默认名称为“MCP_XXXXXX”或“CLP_XXXXXX”或“CFP_XXXXXX”等格式，其中“XXXXXX”为打印机制造编号后 6 位字符，具体名称以实际显示为准。

3.2.1 微信配网流程

1. 使用手机成功连接可用 Wi-Fi。
2. 扫码关注“映美云打印”微信公众号。



3. 按打印机后下方 Wi-Fi RESET 键 3 秒后松手，打印机进入可配置状态，此时会自动打印出“已进入 Wi-Fi 配网模式”的提示小票。



*接口以具体机型实物为准。

4. 打开“映美云打印”公众号，点击下方菜单“WIFI 配置”。



5. 在输入框输入 Wi-Fi 密码，然后点击“连接”，打印机会打印出“获取 Wi-Fi 信息”的提示小票，开始连接目标 Wi-Fi，网络灯处于快闪状态。



请耐心等待，等手机显示配置成功的提示后即完成操作，此时打印机会打印出“Wi-Fi 配置成功”提示小票和欢迎小票，打印机网络灯最终常亮，表示配网成功。



3.2.2 网页配网流程

1. 使用手机找到打印机热点并进行连接，热点名称为“MCP”开头。



2. 打开浏览器并输入：192.168.201.1，进入登录页面，输入打印机制造编号进行验证。



3. 进入设置页面，点击扫描到的 Wi-Fi 热点列表，选择要连接的热点，若列表中没有找到目标热点，点击“重新扫描”更新列表。



选择了目标热点，输入密码，点击“连接”，打印机开始连接目标 Wi-Fi，网络灯处于快闪状态，请耐心等待，此时打印机热点会与手机断开连接，手机要重新连接打印机热点才能查看配网状态。

4. 连接成功后，页面显示当前热点名称，连接状态为“已连接”，打印机打印出欢迎小票，网络灯最终常亮，表示配网成功。（*部分机型不打欢迎小票。）

若需要更换热点可点击“更新热点”按钮，按步骤 3 重新操作。



5. 如需修改打印机热点名称，点击“为打印机热点命名”进入修改页面，输入名称并保存命名。



3.3 打印机参数的设置方法



此部分内容仅适合具有本地打印功能机型，云打印机暂不适用，如有疑问可咨询厂家。



以下用 MCP-610D 为例。

本打印机可以通过配套的驱动程序在主机端进行打印机参数的设置。

设置方法如下：

1. 确保已用USB电缆将主机与打印机连接好，主机与打印机电源打开，打印机处于正常工作状态。
2. 在WIN 2000/WIN XP/VISTA/WIN 7系列操作系统中，点击“开始”——“设置”——“打印机和传真”，打开窗口“打印机和传真”。
在WIN 8/WIN 10操作系统中，首先在系统主界面下点击“桌面”，进入“桌面”窗口后双击“控制面板”，打开“控制面板”窗口，然后点击“硬件和声音”类别下的“查看设备和打印机”选项，打开“设备和打印机”窗口。
3. 在窗口“打印机和传真”中，选取本打印机驱动程序，点击右键，在弹出选择栏后，再点击“属性”。
4. 出现窗口“属性”，点击“打印机参数设置”项，打开窗口“打印机参数设置”。
5. 打印机参数分为三级：一级常用设置项、二级维护设置项和三级非驱程打印设置项。在“打印机参数设置”窗口中显示的为一级常用设置项；点击“打印机参数设置”窗口的“打印机维护”按钮，所弹出“维护设置”窗口中显示的是二级维护设置项；点击“维护设置”窗口的“非驱程打印设置”按钮，所弹出“非驱程打印设置”窗口中显示的是非驱程打印设置项。






6. 各级参数设置窗口中的菜单设置项每项左边为参数图标，右上方为参数项目，右下方为当前设置值。打开各级参数设置窗口时，均会自动读取打印机当前设置值。如果打印机没有联机或使用不正确的打印端口设置，当前设置值将是空白，此时，请将打印机设为联机或设置正确的打印端口。







7. 设置参数时，先点击参数图标，打开参数设置项窗口，此窗口分别有参数选项，参数项说明和控制按钮。选取相应的参数后，点击“设置”进行设置，打印机收到设置参数指令后，即时进行参数设置更改。点击“取消”返回上一级窗口，点击“默认值”可以显示此菜单项的默认参数。



8. 要设置多项参数时，请参照上一点进行逐项设置。
9. 设置完成后，点击“确定”退出“属性”窗口。

3.4 菜单项目名词解释

菜单	内容
打印速度	设置打印机的打印速度。打印速度越高，打印的分辨率会越低。
票据宽度	选择打印纸张的宽度（80 mm、76 mm、57 mm、45 mm）。
黑标功能	功能开启后，可以执行黑标检测指令进行精确竖向定位打印（打印的纸张必须正面印有黑标）。
黑标定位（英寸）	黑标定位的打印位置调整（-130~+990）。
打印方向	设置打印方向为双向、单向或按驱程指令自动选择打印方向。
静音方式	功能开启后，打印噪音降低，打印速度下降。
打印质量	选择打印质量为正常或信函，当设置为信函时，打印机以最高打印质量打印。  在控制面板的“打印速度”设置为“常速”时有效。
压缩打印	功能开启后，打印机对打印内容按设定的百分比进行横向压缩，打印速度自动定为常速。选择自动压缩，打印机根据当前已设定的票据宽度，选择适当百分比进行横向压缩。
断针补偿	选中已断针的打印针号，打印机可以自动用其它的打印针替换断针进行打印。
自动针轮换	功能开启后，打印机将自动轮换不同的打印针打印中文制表符。
打印机菜单语言	选择打印机菜单的语言为英语或汉语。
黑标参数	黑标检测阈值，设置黑标检测灵敏度，数值越小，黑标检测灵敏度越高（0~255）。
进纸至撕纸位	开启或关闭连续纸打印方式下自动进纸到撕纸位置的功能。开启进纸至撕纸位功能后，打印机在接收到换页指令后的一段时间内，没有接收到可打印数据，则纸张会自动进到撕纸位置。
打印模式	设置打印机接收到字符打印任务时，按西文模式（ASCII）打印或中文模式（汉字）打印。
页长	设定连续纸一页的长度。打印机会按选定的页长进行换页。如果打印数据带有页长指令，以打印数据指令为优先。
英文字体	设置打印机接受到字符打印任务时，按何种西文字体打印。如打印数据带有字体指令，以打印数据指令为优先。（仅“字符模式”选择“ASCII”设置时有效）
英文间距	选择英文字符的字体宽度。
行距	设定一行的高度。如果打印数据带有行距指令，以打印数据指令为优先。
中文间距	选择中文字符的字体宽度。
页长锁定	功能开启后，将锁定打印机当前页长设定值，打印机会按当前页长设定值进行换页，不受打印数据带有的页长指令影响。
零号加斜线	功能开启后，数字 0 带有斜线，以区分数字 0 和英文字母 O。
自动换行	功能开启后，打印机每收到一个回车指令后，自动进纸一行。
字符表	选择使用斜体字符或正常图形字符。
仿真	选择打印机的控制指令集。
国际字符集	根据不同国家的字符使用情况，选择对应的打印机内部字符集。
代码页	根据不同国家的字符使用情况，选择对应的字符集编码（代码页）。

切刀设置	<p>切刀设置为切刀时，打印机可以执行切纸指令进行切纸处理；切刀设置为收纸时，打印机可以回收已打印的卷纸。</p> <p> 切刀功能只限于带自动切刀组件，收纸功能只限于带自动收纸组件。</p>
半切位调整	<p>设置半切时的切纸宽度，数值越大，切纸宽度越大（-120~+127）。此菜单只对切刀功能开启后有效。</p> <p> 半切位调整功能只限于带自动切刀组件。</p>
半切锁定	<p>设置半切锁定。</p> <p> 半切锁定功能只限于带自动切刀组件。</p>

3.5 使用打印机自检功能

■ 中西文混合自检打印模式

按住【进纸】键同时开启打印机，当打印机响一下时，松开【进纸】键，打印机随即进入中西文混合自检模式。

■ 打印针测试打印模式

按住【进纸】键同时开启打印机，当打印机响两下时，松开【进纸】键，打印机随即进入打印针测试模式。

■ 十六进制打印模式

按住【进纸】键同时开启打印机，当打印机响四下时，松开【进纸】键，打印机随即进入十六进制打印模式。

■ MTBF 自检打印老化模式

按住【进纸】键同时开启打印机，当打印机响六下时，松开【进纸】键，打印机随即进入 MTBF 自检打印老化模式。

■ 英文自检模式

按住【进纸】键同时开启打印机，当打印机响七下时，松开【进纸】键，打印机随即进入英文自检模式。

■ 成列度调整模式

开启打印机后，联机状态下，按住【速度】键约 3 秒，进入成列度调整模式。

- a: 若长按【速度】键，切换打印速度；若按一下【速度】键，第一行和第三行竖线向左偏移一步。
- b: 若长按【进纸】键，保存并打印出当前速度的成列度状态；若按一下【进纸】键，第一行和第三行竖线向右偏移一步。




成列度调整会对打印质量产生影响，调整前请慎重考虑，在调整时必须严格按照说明进行操作。

第四章 安装打印纸

本打印机可以使用 $45\pm 0.5\text{mm}$ 、 $57.5\pm 0.5\text{mm}$ 、 $76\pm 0.5\text{mm}$ 或 $80\pm 0.5\text{mm}$ 的打印纸，并具有方便的装纸功能。本章将详细介绍这些功能。


1. 向前推打印机开盖按钮，打开后盖。如果使用 $45\pm 0.5\text{mm}$ 、 $57.5\pm 0.5\text{mm}$ 或 $76\pm 0.5\text{mm}$ 卷纸必须先安装隔纸板。



2. 将卷纸放进纸斗中，用手拉着纸头。



纸头在下面向打印头方向拉出，禁止反向装纸。



3. 合上后盖并按压到位。

第五章 规格参数

5.1 基本技术指标参数

项目	描述			
打印方式	24 点阵式打印			
打印方向	单向或双向打印			
分辨率	180×180 DPI (Max.)			
打印速度	常速	高速	超高速	
	1.5 行/秒 (25 列, 10 cpi)	2.5 行/秒 (25 列, 10 cpi)	5 行/秒 (25 列, 10 cpi)	
	6.35 毫米/秒	10.58 毫米/秒	21.12 毫米/秒	
最大进纸速度	140 毫米/秒			
复写能力	原件 + 1 份拷贝			
纸张类型	卷筒纸 (普通纸、黑标纸、拷贝纸)			
打印纸	类别	普通单联卷筒纸 普通二联卷筒复写纸		
	宽度	45±0.5 mm、57.5±0.5 mm、76±0.5 mm、80±0.5 mm		
	厚度	单联卷筒纸: 0.06 ~ 0.085 mm		
		二联复写纸 (单联): 0.05 ~ 0.08 mm, 总厚度≤0.14 mm		
	卷纸直径	最大: 100 mm  参考 卷纸轴芯内径 Φ12.5 mm, 卷纸轴芯外径 Φ16 mm。		
可打印宽度	Max. 63.4 mm			
每行字符数	纸张宽度	76±0.5 mm	57.5±0.5 mm	45±0.5 mm
	西文字符 (10 CPI)	25 CPL	19 CPL	15 CPL
	中文字符 (7.5 CPI)	18 CPL	14 CPL	11 CPL
字符集	西文: ASCII 字符集、国际字符集 中文: GB 18030 汉字编码字符集			
字符尺寸	西文: 2.54×2.54 mm			
	中文: 3.38×3.38 mm			
	字符点阵: 24×24			
字间距	西文: 10 CPI, 12 CPI, 15 CPI, 及比例间距			
	中文: 6.7 CPI, 7.5 CPI			
行间距	1/6 英寸、1/8 英寸或以 1/360 英寸的增量进行设置			
条形码	EAN-13、EAN-8、Interleaved 2 of 5、Matrix 2 of 5、Industrial 2 of 5、Code 39、Code 128 B、Code 128 C、Codebar			
二维码	QR 码、汉信码			
		为确保所打印二维码能准确辨识, 需 1. 二维码尺寸大小≥14 mm×14 mm。 2. 使用映美原装色带, 在色带寿命范围内进行打印。 3. 纸张颜色为白色。		
仿真	EPSON ESC/PK2、ESC/POS			
色带	型号: JMR137 (支持更换色带芯 JMR214)			
	寿命: 300 万字符			
切纸方式	自动切纸 (全切, 半切)			
		仅限带自动切刀机型。		

自动切纸刀参数	切纸速度：30 次/分钟（最大）	
	切纸间隔时间：2 秒	
	切纸厚度：0.065 ~ 0.14 mm	
	切刀寿命：150 万次	
	 该指标是在实验室且指定用纸的条件下测试所得。	
通讯接口	USB 接口（2.0 Full-Speed）+Wi-Fi（802.11b/g/n）+以太网接口（10/100Base-T）  * 产品的具体接口配置，以实物为准。	
钱箱接口	RJ-11, 24V（DC）/1A	
黑标功能	标配	
缓冲区	256 KB	
环境条件	工作环境	温度：5 ~ 35℃
		湿度：25 ~ 80%RH（无凝露）
	贮存环境	温度：-40 ~ 55℃
		湿度：≤93%RH（40℃，无凝露）
重量	约 2.7 Kg（带自动切纸刀机型）	
	约 2.5 Kg（不带自动切纸刀机型）	
噪音	<54 dB (A)（GB/T 18313 / ISO7779 标准）	
操作面板	2 个按键和 3 个指示灯	
外形尺寸	163 mm（宽）× 262 mm（深）× 145 mm（高）	
电源	输入电压：198 ~ 242 V（AC）	
	频率：50 ~ 60 Hz	
功率	① 待机功率（关闭状态）：0.01 W；② 操作模式功率：2.5 W；③ 工作功率：40 W。  只有当产品无任何外接输入电源相连时才能实现零能耗状况。	
认证	CCC 认证	
安全标准	GB 4943.1	
EMC 标准	GB/T 9254、GB 17625.1	




本用户手册的技术指标均是在国家标准的储存和工作环境（常温）下的实验室测量数据，测量所用纸张按本产品用户手册指定的规格。

5.2 接口规格

本打印机配置钱箱接口和通讯接口卡（USB 接口+Wi-Fi +以太网接口）。

5.2.1 钱箱接口

本打印机的钱箱接口采用 RJ-11 插座，如图所示：



6 1

图 5-1 钱箱接口

引脚定义如表 A-1 所示：

引脚号	信号	流向
1	结构地	---
2	钱箱驱动信号	输出
3	钱箱开/关状态信号	输入
4	24V (DC)	输出
5	钱箱驱动信号	输出
6	钱箱开/关状态信号地	---
驱动电流 $\leq 1A$ (24V)		

表 A-1 钱箱接口引脚信号



必须使用符合以上规格表要求的钱箱，否则因此而引致的打印机损坏，将不能享受厂商的保修服务。

5.2.2 USB接口

(1) 2.0 Full-Speed USB 接口




图 5-2 (1) 2.0 Full-Speed USB 接口

序号	名称	颜色
1	VBUS	红
2	D-	白
3	D+	绿
4	GND	黑

(2) TypeC USB 接口




图 5-2 (2) TypeC USB 接口

序号	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12
名称	GND	TX1+	TX1-	Vbus	CC1	D+	D-	SBU1	Vbus	RX2-	RX2+	GND
名称	GND	RX2+	RX2-	Vbus	SBU1	D-	D+	CC2	Vbus	TX1-	TX1+	GND
序号	B12	B11	B10	B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1

5.2.3 以太网接口

10/100Base-T 以太网接口，可接入 10/100M 以太网。




图 5-3 以太网接口

5.3 打印机切纸刀规格

MCP-610DC 切纸刀组件，其规格如表 A-1:

表 A-1 切纸刀组件规格表

功能项	规格
可切纸宽	80 mm (最大)
可切纸厚	0.065 ~ 0.14 mm
切纸方式	全切或留点免切 (留 1 点, 2 mm)
操作电压 (V)	马达 24, 检测器 3.3
起动电流 (A)	0.8
切纸速度 (秒/切纸周期)	1S
切纸频率 (切/分钟)	20
整体尺寸 (长×宽×高) (mm)	95×50×25

第六章 打印机维护与技术服务

6.1 清洁打印机

要定期清除打印机内部遗留的纸屑及其他杂物。

■ 定期清理及清理工具

定期清理：每 3 个月或 300 个工作小时清理一次。

清理工具：干布（金属部分请用软布）

■ 清理进纸通道和字车架移动下的区域

去除纸屑，擦除污垢和灰尘。

■ 清理字车轴

字车轴上覆盖着一层油以保证字车运行平稳，但容易吸附灰尘，请先用软布清理这些灰尘，然后添加适量的优质轴承润滑油（推荐使用 NYE 公司的 180 型润滑油），再将打印头来回移动几次，使润滑油均匀散开。



1. 清洁工作前，请先关闭打印机电源，并拔出电源线插头。
2. 打印机在多尘的环境下使用，出现污垢堆积可能会影响正常工作，此时请缩短维护周期。
3. 执行打印任务后，打印头及其周围部件的温度可能很高，请避免在此时进行清洁工作。
4. 请不要用硬布及易燃溶剂擦洗设备。

6.2 控制面板上的错误信息指示

1) 开启打印机，灯不亮，不动作。

确保已接通电源，并检查电源线两端是否接好。如问题还未解决，尝试在插座上接上其它电器看是否可以动作，以检查插座是否正常。

2) 网络不通

现象：网络灯慢闪，打印机不打印。

解决方法：① 用无线网络，请检查打印机是否连上可用 Wi-Fi 热点，若没连接或已断开请重新配网，请保证热点名称和密码输入正确。

② 用有线网络，请检查网线与打印机网口接触是否正常，网线与路由器接触是否正常。

③ 请检查路由器是否能正常连上互联网。

3) 缺纸

现象：故障灯闪，网络灯亮，打印机不打印；或打印时打印机停止打印动作，故障灯闪，网络灯亮。

原因：打印机缺纸。

解决方法：重新安装纸。

4) 打印头过热保护

现象：打印头左右移动而不打印，网络灯闪，故障灯常亮。

原因：打印头温度超出警戒值，进入保护状态。

解决方法：请耐心等待，待打印头温度下降后，将自动恢复正常打印。

5) 自动切纸刀故障

现象：网络灯与故障灯交替闪。

原因：自动切纸刀复位错误。

解决方法：重启打印机，自动切纸刀将自动复位；若故障仍存在，需联系客服返修。

6) 后盖打开或未压合故障

现象：网络灯与故障灯同步闪。

原因：后盖打开或未压合。

解决方法：合上后盖并压合。

7) 打印效果

① 现象：打印机根本不能打印。

解决方法：1. 检查色带盒是否安装上。
2. 确保打印机已连接上可用网络。

② 现象：打印模糊。

解决方法：取下色带盒，转动色带盒旋钮。如果打印的颜色明显变淡时，则换一个新的色带盒。

6.3 联系技术服务中心

如果产品出现故障且按 6.2 指导的操作方法处理仍无法解决、产品在使用中出现部件损坏或者需要购买耗材，请与最近的映美产品授权技术服务中心联系。

全国各地映美产品授权技术服务中心的详细联系方式，可以通过统一服务热线 400-930-8899 或者登录映美网站[Http://www.jolimark.com](http://www.jolimark.com)获取。

供货保证

在产品停产后至少 5 年内，保证提供产品在正常使用范围内可能损坏的备件与产品的消耗材料。

Jolimark 映美

制造商：新会江裕信息产业有限公司

地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发区江裕路 18 号

邮编：529141

客户服务热线：400-930-8899

传真：0750 6390382

Http: //www.jolimark.com



DNV ISO14001 认证



BSI ISO9001 认证



TUV OHSAS18001 认证



广东省著名商标



广东省名牌产品



3C 认证



“采标”认证